

ACIONADOR DE FECHADURAS ELÉTRICAS 12V

MODELO: AF12V

IMPORTANTE: Leia atentamente este manual de instruções, antes de iniciar a instalação.

1. DESLIGUE A REDE ELÉTRICA ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.

2. O Acionador tem entrada de alimentação AC Bivolt automática. Ligue esta entrada na Rede Elétrica do local da instalação.

3. Possui saída de 12 VDC 1A, permite configuração como **PULSANTE (P)** ou **ÚNICO PULSO (C)**, através do JUMPER **J1**.

3. Utilize fio duplo respeitando a distância entre o Acionador e a Fechadura Elétrica 12V.

Distância até 10 m = fio elétrico de 1 mm.

Distância de 10 m até 20 m = fio elétrico de 1,5 mm.

DESENHO DE INSTALAÇÃO

