# Central **Inversora** Smart Encoder



## Central para automatizador



Motor (monofásico ou trifásico)

## Características

#### .MUDANÇA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO DO MOTOR

.Na central smart encoder é possível realizar a reversão da rotação do motor, sem que seja necessário a mudança dos fios.

Para fazer o procedimento, siga os seguintes passos: 1. Certifique que a central esteja sem percurso programado, caso tenha, o motor não mudará o sentido de rotação.

2. Feche o jumper A/F MANUAL e segue o botão PROG, até que o led verde PROG acenda e apague. Feito isso o sentido de rotação do motor inverterá.

#### ATENÇÃO!

NÃO É POSSÍVEL FAZER A REVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO CASO HAJA UM PERCURSO PROGRAMADO NA CENTRAL.

TAMBÉM É POSSÍVEL INVERTER OS FIOS DE ROTAÇÃO MUDANDO OS FIOS DO MOTOR NAS SAÍDAS W E U NO BORNE DE ENTRADA DO MOTOR.

FIQUE ATENTO NO POSICIONAMENTO DO SENSOR DE FIM DE CURSO, PORTÃO ABERTO DEVE ESTAR COM LED VERDE ACESO E PORTÃO FECHADO DEVE ESTAR COM O LED VERMELHO ACESO.

#### FUNÇÃO SMART ENCODER: CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SMART ENCODER; .PARA ATIVAR A FUNÇÃO, O JUMPER SMART ENCODER DEVE ESTAR ABERTO.

A função SMART ENCODER faz com que o motor funcione de forma hibrida, usando como referência de controle do motor os pulsos do encoder, e o tempo de percurso de forma complementar no controle de posição do motor, sendo assim, se o encoder falhar a central continuará funcionando de formar imperceptível pelo modo de tempo, sem alteração de rampas e de velocidade.

Caso não haja pulso de encoder no reconhecimento de percurso a central trabalhará no modo tempo, ou seja, sem leitura de pulsos de encoder.

#### FUNCIONAMENTO EM PARADAS PARCIAIS:

Sempre que houver pulso de encoder, seja com a função SMART ENCODER habilitada ou não, ela funcionará em velocidade rápida nas paradas parciais, fazendo as rampas programadas como ocorre no ciclo completo de funcionamento.

.Caso a central entre na função de funcionamento por tempo, ou seja, SEM PULSO DE ENCODER, ela entrará no modo de velocidade mínima durante as paradas parciais, que pode ser ajustado de 45Hz a 80Hz na função VELOCIDADE MÍNIMA.

#### OBS: SE NO RECONHECIMENTO DE PERCURSO NÃO HOUVER PULSO, SERÁ NECESSÁRIO FAZER NOVO RECONHECIMENTO CASO QUEIRA UTILIZAR A FUNÇÃO SMART ENCODER DE FORMA HÍBRIDA, CASO CONTRÁRIO ELA FUNCIONARÁ USANDO COMO REFERÊNCIA SOMENTE O TEMPO.

#### FUNCIONAMENTO POR TEMPO

.Para utilizar a central na função por tempo, basta fazer o reconhecimento de percurso com o jumper SMART ENCODER aberto. ESSA FUNÇÃO DEVE SER UTILIZADA EM MOTORES QUE NÃO POSSUAM O ENCODER COMPATÍVEL COM O ENCODER DOS AUTOMATIZADORES AGL.

#### FUNCIONAMENTO SEM A FUNÇÃO SMART ENCODER (ENCODER TRADICIONAL)

Neste modo de funcionamento, a central trabalha somente com pulsos de encoder de forma tradicional, impedindo que a central feche o portão caso o encoder não esteja em pleno funcionamento.

FUNÇÃO ANTIAPRISIONAMENTO (SOMENTE COM ENCODER TRADICIONAL). OBS: NESTA FUNÇÃO, CASO HAJA ALGUMA INTERRUPÇÃO NO MOVIMENTO DO PORTÃO POR ALGUM OBSTÁCULO DURANTE O FECHAMENTO, O MOTOR IRÁ PARAR ASSIM QUE ATINGIR O OBSTÁCULO, ABRIRÁ NOVAMENTE E NÃO FECHARÁ ENQUANTO NÃO HOUVER PULSO DE ENCODER

ATENÇÃO!!!

## É OBRIGATÓRIO O USO DE SENSOR ATIVO DE BARREIAS INDEPENDENTE DA MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO UTILIZADA.

#### CADASTRAR CONTROLE:

.A central INVERSORA SMART ENCODER tem memória para até 1000 botões de controle remoto, com código rolante ou fixo.

Para cadastrar os controles, siga os seguintes passos:

1. Pressione o botão PROG uma vez, o led verde PROG irá acender;

2. Pressione o botão do controle que deseja cadastrar e o led irá piscar, indicando que recebeu o sinal;

3. Pressione o botão PROG enquanto o led estiver piscando para configurar a gravação do sinal emitido pelo controle;

#### OBS: CERTIFIQUE QUE O SINAL QUE ESTÁ SENDO EMITIDO É O SINAL DO CONTROLE QUE VOCÊ ESTÁ ACIONANDO.

#### APAGAR CONTROLE

Para apagar os controles, siga os seguintes passos:

1. Pressione o botão PROG uma vez, o led verde PROG irá acender;

2. Com o led aceso, pressione e segure o botão PROG, até que o led comece a piscar e solte;

3. O led irá piscar até apagar todos os controles da memória. (OBS: Enquanto o led não terminar de piscar, o procedimento ainda não foi concluído).

#### **RECONHECIMENTO DE PERCURSO**

A central sai de fábrica sem percurso programado, funcionando no modo lento até que o reconhecimento de percurso seja feito, para fazer o reconhecimento siga os seguintes passos: 1.É indicado realizar o reconhecimento de percurso com o portão totalmente fechado (LED FCF ACESO);

2.Certifique que não há nenhum jumper de programação fechado, inclusive o jumper de AB/FC MANUAL;

3.Com o led PROG apagado, pressione e segure o botão PROG da central até que o automatizador inicie o movimento de reconhecimento o portão irá abrir e fechar e depois disso o reconhecimento de percurso estará concluído;

4.Caso o portão esteja totalmente aberto, durante o reconhecimento, ele irá realizar o fechamento completo, e logo em seguida mais uma abertura e um fechamento, terminando sempre o reconhecimento na posição de portão fechado;

5.Caso o portão esteja fora dos sensores de fim de curso, ele irá encontrar um sensor e depois iniciar o reconhecimento.

#### AJUSTES DE VELOCIDADE

.A velocidade do automatizador é ajustada em Hz, podendo variar de 80Hz a 250Hz; .Por padrão de fábrica, após o reconhecimento de percurso a central ficará na velocidade de 220Hz, podendo ser ajustada de 5Hz em 5Hz para mais ou para menos, respeitando os limites acima de acordo com portão.

#### AJUSTE DE VELOCIDADE DE FECHAMENTO E DE ABERTURA

.Cada clique nos botões ' + ' ou '-' diminui ou aumenta a velocidade do automatizador. .Para alterar a velocidade de fechamento ou abertura, siga os seguintes passos: 1.Feche o jumper VEL. FE ou VEL. AB;

2. Para aumentar 5Hz na velocidade, pressione e solte o botão '+' o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

3. Para diminuir 5Hz na velocidade, pressione e solte o botão '- ', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

.Para colocar na velocidade máxima ou mínima, pressione e segure os botões '+' ou '-' por 5 segundos, até que o led PROG acenda.

## OBS: AS VELOCÍDADES PODEM SER AJUSTADAS INDIVIDUALMENTE, PODENDO HAVER VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO DISTINTAS.

#### AJUSTE DE FREIO

.0 freio funciona como um recurso auxiliar na redução de velocidade da central antes da entrada em rampa. Quanto maior o nível do freio, menor será o tempo de desaceleração, quando menor o freio, maior será o tempo de desaceleração antes da entrada em rampa. OBS: SEMPRE QUE AJUSTAR O FREIO PARA NÍVEIS ACIMA, A RAMPA AUMENTARÁ DE TAMANHO E PODERÁ SER REAJUSTADA CASO NECESSÁRIO.

.Os níveis de freio variam entre 60 e 150, aumentando de 5 em 5.

.O padrão de fábrica é 75.

Para ajustar o nível do freio, siga os seguintes passos:

1.Feche o jumper FREIO;

2. Para aumentar o nível do freio, pressione e solte o botão '+', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

3.Para diminuir o nível do freio, pressione e solte o botão '-', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

.Para colocar no nível máximo ou mínimo, pressione e segure os botões '+' ou '-' por 5 segundos , até que o led PROG acenda.

#### AJUSTE DE RAMPA DE FECHAMENTO E DE ABERTURA

.Este percurso altera os tamanhos das rampas de abertura e de fechamento, podendo ser ajustadas de forma individual, havendo rampas distintas para fechamento e abertura.

. A variação está entre 10% e 60% do percurso, com variação de 5% em 5%. Quanto maior o percentual, maior será a rampa, quando menor o percentual, menor será a rampa. O padrão de fábrica é 35%.

Para ajustar os níveis das rampas, siga os seguintes passos:

1.Feche o jumper RAMPA FE ou RAMPA AB;

2. Para aumentar o tamanho da rampa, pressione e solte o botão '+', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

3. Para diminuir o tamanho da rampa, pressione e solte o botão '-' o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso

.Para colocar no nível máximo ou mínimo, pressione e segure os botões '+' ou '-' por 5 segundos, até que o led PROG acenda.

#### AJUSTE DE VELOCIDADE DE RAMPA

.A velocidade da rampa é ajustada em Hz, podendo variar de 10Hz a 45Hz, variando de 5Hz em 5 Hz; .O padrão de fábrica é 20H, devendo ser ajustado de acordo com o portão;

Para ajustar a velocidade das rampas de fechamento ou abertura, siga os seguintes passos:

1.Feché o jumper da RAMPA que deseja ajustar, RAMPA FE ou RAMPA AB juntamente com o jumper VELOCIDADE MÌNIMA;

2. Para diminuir ou aumentar 5 Hz na velocidade da rampa, pressione e solte o botão '+' ou '-', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

Para colocar no nível máximo ou mínimo, pressione e segure os botões '+' ou '-' por 5 segundos, até que o led PROG acenda.

#### AJUSTE DE VELOCIDADE MÍNIMA

.Este recurso a velocidade de rotação do motor quando ele entra na velocidade mínima, podendo variar entre 45Hz e 80Hz, de 5Hz em 5Hz.

.O padrão de fábrica é 80Hz.

.O motor trabalha na velocidade mínima em três situações:

1º Quando a central está sem percurso programado;

2° Quando algum jumper de ajuste é colocado com o portão fora dos sensores de abertura e fechamento;

 $3^{\circ}$  Quando a central estiver funcionamento pelo modo de tempo e houver paradas parciais.

.Para ajustar a velocidade mínima, siga os seguintes passos:

1.Feche o jumper VELOCIDADE MIN;

2. Para aumentar 5Hz na velocidade mínima, pressione e solte o botão '+', o led PROG irá piscar indicando que procedimento foi feito com sucesso;

3. Para diminuir 5Hz na velocidade mínima, pressione e solte o botão '-', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

.Para colocar no nível máximo ou mínimo, pressione e segure os botões '+' ou '-' por 5 segundos, até que o LED PROG acenda.

#### AJUSTE DE FORÇA

.Este recurso é utilizado para ajustar o comando de força da central para o motor, variando de 40% a 100%, 5% em 5%;

.Quanto maior o percentual, maior a força que a central entregará para o motor.

.O padrão de fábrica é 100%

.Para ajustar a força, siga os seguintes passos:

1.Feche o jumper FORÇA;

2. Para aumentar o nível da força, pressione e solte o botão '+', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

3. Para diminuir o nível da força, pressione e solte o botão '-', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

.Para colocar no nível máximo ou mínimo, pressione e segure os botões '+' ou '-' por 5 segundos, até que o led PROG acenda.

#### A JUSTE DE FORÇA DE RAMPA DE FECHAMENTO E ABERTURA

.Este recurso é utilizado para ajustar o comando de força da central para o motor quando ele está em RAMPA, variando de 40% a 90%, de 5% em 5%;

.Quanto maior o percentual, maior a força que a central entregará para o motor em RAMPA.

.O padrão de fábrica é 50%.

.Para ajustar a FORÇA DE RAMPA, siga os seguintes passos:

1.Feché o jumper FÖRÇA e o jumper da RAMPA que deseja ajustar, (EX: FORÇA + RAMPA FC ou FORÇA + RAMPA AB);

2. Para aumentar o nível da FORÇA DE RAMPA, pressione e solte o botão '+', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

3. Para diminuir o nível do FORÇA DE RAMPA, pressione e solte o botão '-' o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

Para colocar no nível máximo ou mínimo, pressione e segure os botões '+' ou '-' por 5 segundos, até que o led prog acenda.

#### AJUSTE DE PAUSA

.Este recurso é utilizado para fazer o portão fechar automaticamente após sua abertura, variando de 5 a 255 segundos, de 5 em 5 segundos;

.O padrão de fábrica é O.

.Para ajustar a pausa, siga os seguintes passos:

1.Feche o jumper PAUSA;

2. Para aumentar o tempo de pausa, pressione e solte o botão '+', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

3. Para diminuir o tempo de pausa, pressione e solte o botão '-', o led PROG irá piscar indicando que o procedimento foi feito com sucesso;

.Para colocar no nível máximo ou mínimo, pressione e segure os botões '+' ou '-' por 5 segundos, até que o led PROG acenda.

OBS: CERTIFIQUE O POSICIONAMENTO CORRETO DOS SENSORES DE FIM DE CURSO, CASO ESTEJAM INVERTIDOS, O PORTÃO ABRIRÁ AUTOMÁTICAMENTE AO INVÉS DE FECHAR. ATENCÃO!!! É OBRIGATÓRIO O USO DE SENSOR ATIVO DE BARREIRAS.

#### FUNÇÕES ADICIONAIS:

#### MODO REVERSO

Este recurso faz com que a central pare e reverta o comando para abertura caso o movimento de fechamento do portão seja interrompido por algum comando de parada.

### .COM JUMPER HABILITA FUNÇÃO

.SEM JUMPER DESABILITA FUNÇÃO

#### FOTO SEGUIDORA

Este recurso deve ser usado em conjunto com sensor ativo de barreiras. Ele faz com que o portão feche automaticamente sempre que o sensor de barreiras for desobstruído.

### .COM JUMPER HABILITA FUNÇÃO

.SEM JUMPER DESABILITA FUNÇÃO

#### CONDOMÍNIO

Este recurso deve ser usado em conjunto com sensor ativo de barreiras e fechamento automático. Ele impede que o portão feche por comando de controle remoto, botoeiras ou aplicativo. Sendo necessário o uso do recurso de fechamento automático para fechamento do portão.

### .COM JUMPER HABILITA FUNÇÃO

.SEM JUMPER DESABILITA FUNÇÃO

#### TENSÃO DO MOTOR

.Com jumper TENSÃO DO MOTOR fechado, a central entregará para a saída do motor 127V, com o jumper aberto, a central entregará 220V na saída do motor.

#### .MONOFÁSICO

.Este recurso permite a escolha do tipo do motor .JUMPER FECHADO, MOTOR MONOFÁSICO .JUMPER ABERTO, MOTOR TRIFÁSICO

#### TRAVA + TRAVA NO FECHAMENTO

.Este recurso habilita a função trava, dando um retardo no acionamento do motor antes de realizar a abertura. Deve ser usado obrigatoriamente com relé auxiliar.

#### COM JUMPER HABILITA FUNÇÃO

#### SEM JUMPER DESABILITA FUNÇÃO

TRAVA NO FECHAMENTO: Além do funcionamento normal, a central também recolhe a trava no

fechamento do portão. Para desabilitar este recurso, pressione e segure o botão '+' da central com o jumper TRAVA fechado, para habilitar, repita o procedimento.

#### ABRE E FECHA MANUAL

Este recurso é utilizado para movimentar o portão no sentido de abertura e de fechamento na velocidade lenta, podendo auxiliar nos ajustes finos dos sensores e da instalação. Para usar a função, feche o jumper A/F MANUAL, pressione e segure os botões '+' ou '-' e o motor irá rotacionar para um sentido em cada botão.

## Conexão com aplicativo

Para gerenciar o automatizador através do smartphone, é necessário a utilização do aplicativo **AGL Home**, disponível para IOS e Android.

Para instalá-lo, basta buscar pelo nome "**AGL Home**" na loja de aplicativos de seu smartphone, ou digitalizar o código QR abaixo.





#### Passo a passo

Com o aplicativo instalado você pode criar sua conta. Caso você jã tenha uma conta **AGL Home**, basta clicar no botão para fazer login com uma conta existente.

Se ainda não possui uma conta **AGL Home**, clique em **Registrar** e siga os passos no próprio aplicativo.

É necessário ter um e-mail para receber o código de validação. Somente com este código o aplicativo é registrado e fica disponível para incluir dispositivos.

Siga os passos exibidos na tela do celular para concluir a criação da sua conta. Com a conta criada você será direcionado para tela inicial do aplicativo, que vamos usar para adicionar a fechadura, como descrito nos próximos passos.



ATENÇÃO: Não use a opção 'Experimentar o aplicativo' para adicionar os dispositivos. Esta opção é temporária e não pode ser acessada novamente. Todos os dispositivos incluídos nesta opção não poderão mais ser configurados ou utilizados via aplicativo. Use somente para conhecer os recursos do aplicativo.

Depois de criar a conta no AGL Home ou logar em alguma conta existente, o aplicativo exibe a tela inicial com todos os dispositivos já pareados anteriormente. Se a conta é nova, a tela inicial não mostrará nenhum dispositivo e estará pronta para adicionar qualquer produto da linha.

## Configuração pelo aplicativo AGL Home

O Automatizador Izzy é compatível com vários assistentes de voz disponíveis, como Alexa, Google Assistente e Siri;

O izzy também é compatível com o Apple Watch;

Com o Izzy você pode fazer automações e criar rotinas com outros produtos da linha AGL Home.

- 1 O produto deverá ser instalado onde há bom sinal WiFi. (Requer rede WiFi 2,4Ghz).
- 2 Faça o download do aplicativo AGL Home na plataforma de aplicativos de seu smartphone;
- 3 Faça seu cadastro utilizando seu email;
- 4 Na página inicial clique no botão "+" conforme demonstrado na Figura 1;
- 5 Procure o ícone do produto Automatizador Izzy WiFi Figura 3;
- 6 Siga os passos indicados no aplicativo para configuração do produto na rede WiFi Figura 4;



#### Figura 01

#### Figura 02







Entre no menu CADASTRO CONTROLE: (Neste menu você poderá gerenciar os controles, como cadastrar, nomear, deletar, verificar o último controle pressionado e a quantidade de controles gravados).



 Adicionar controle remoto: nessa opção você pode adicionar controles na memória da placa.
Você poderá escolher um número aleatório para gravar a posição do controle ou então deixar que o próprio aplicativo posicione de forma automática a posição do botão gravado, sempre lembrando que caso não seja selecionada a posição desejada, o botão será gravado de forma sequencial. Isso facilita o cadastro de vários controles rapidamente.

Adicionar controle remoto	6 >
Deletar controle remoto	-1 >
Último controle pressionado	1
Quantidade controles gravados	7

Como fazer: Clique na posição desejada, pressione e mantenha pressionado o botão do controle que deseja cadastrar e aperte CONFIRMAR no aplicativo em no máximo 3 segundos após apertar o botão do controle. (O controle precisa estar próximo ao motor)

Nesta etapa, você pode nomear os controles clicando no lápis que fica do lado direito da tela.



**Obs:** O sinal do controle será validado somente enquanto o led do controle estiver aceso. Por questões de segurança, o sinal do controle é emitido somente por 3 segundos quando o botão é mantido pressionado).

2.Deletar controle remoto: Nessa opção você poderá apagar um único botão por vez ou então apagar todos eles de forma conjunta.

Para apagar todas as posições, posicione em 0 e clique em CONFIRMAR no aplicativo, assim ele apagará todos os controles da memória. Para apagar individualmente, posicione no número que deseja e clique com CONFIRMAR no aplicativo, assim apagará somente o botão selecionado.

3. Último controle pressionado: Nesta opção aparecerá o último controle que foi pressionado para abrir o portão.

4. Quantidade de controles gravados: Nesta opção aparecerá a quantidade total de controles gravados na central de comando. (Não considera controles gravados em receptores externos ou acessórios).

Menu de AJUSTES:



Nesse menu é possível habilitar notificações de portão aberto e fechado e as notificações de sistema

Também é possível realizar o reset da central para o padrão de fábrica.

Notificações de portão aberto & fechado	
Notificações de sistema	$\overline{\mathbf{O}}$
Resetar	

Notificações de portão aberto & fechado: Ao habilitar essa função, você receberá notificações sempre que seu portão abrir ou fechar. (Verificar ajustes de notificações de seu smartphone)

Notificações de sistema: Ao habilitar esta função, você receberá notificações gerais de funcionamento da central.

### AJUSTES FINOS:

 Reconhecimento de percurso: Ao clicar no botão, o automatizador iniciará o reconhecimento de percurso. Aguarde enquanto ele conclua a abertura e o fechamento do portão de forma automática. (É obrigatório o reconhecimento de percurso para prosseguir com as demais configurações).

2. Freio: Este recurso é responsável pela transição de velocidade rápida para a velocidade de rampa. Quanto mais alto o nível de freio, mais brusca será a redução de velocidade na transição para a rampa de parada suave.

3. Aceleração: Este recurso é responsável pela aceleração de partida do automatizador, quando maior o ajuste, mais rápido o automatizador partirá e atingirá a velocidade ajustada.

4. Rampa de fechamento: Este recurso é responsável pelo tamanho da rampa de fechamento, quanto menor, mais próximo do batente do portão o automatizador iniciará a rampa, quanto maior, mais distante do batente ele iniciará a rampa. (Se o sensor de fim de curso estiver invertido, ele fará a configuração contrária)

5. Rampa de abertura: Este recurso é responsável pelo tamanho da rampa de abertura, quando menor, mais próximo do batente do portão o automatizador iniciará a rampa, quanto maior, mais distante do batente ele iniciará a rampa. (Se o sensor de fim de curso estiver invertido, ele fará a configuração na posição contrária)

6. Velocidade de rampa de fech. (Hz): Este recurso ajusta a velocidade de rampa do automatizador em hertz, quanto maior a frequência, maior a velocidade de rampa fechamento. Quanto menor, menor será a velocidade de fechamento. (Se o sensor de fim de curso estiver invertido, ele fará a configuração na posição contrária) Pode ser ajustado de 80 a 250Hz.

15:58	ul 🗢 💕
< Configuração	
Reconhecimento de percurso	
Freio	150 >
Aceleração	150 >
Rampa de fechamento	40 >
Rampa de abertura	40 >
Velocidade rampa de fech. (Hz)	20 >
Velocidade rampa de aber. (Hz)	20 >
Velocidade mínima	45 >
Força de rampa fechamento	50 >
Força de rampa abertura	50 >
Força	100 >
Velocidade de fech. (Hz)	250 >
Velocidade de aber. (Hz)	250 >
Pausa (fechamento automático)	20 >
Instruções para comando voz Alexa	>

6. Velocidade de rampa de aber. (Hz): Este recurso ajusta a velocidade de rampa abertura do automatizadorem hertz, quanto maior a frequência, maior a velocidade de rampa de abertura. Quanto menor, menor será a velocidade de rampa de abertura. (Se o sensor de fim de curso estiver invertido, ele fará a configuração na posição contrária)

Pode ser ajustado de 80 a 250 Hz.

7. Velocidade mínima: Este recurso ajusta a velocidade que o automatizador atuará fora da velocidade rápida, ou seja, em baixa rotação, podendo ser ajustado de 45Hz a 80Hz.

A central entrará com baixa velocidade sempre que houver queda de energia com os sensores fora de posição de fechado ou aberto. Caso fique sem energia estando totalmente fechado ou totalmente aberto, ela continuará em velocidade rápida.

8. Força de rampa de fechamento: Aqui é possível ajustar a força em rampa de fechamento, quanto maior o nível, maior será a força, quanto menor o nível, menor será a força.

9. Força de rampa de abertura: Aqui é possível ajustar a força em rampa de abertura, quanto maior o nível, maior será a força, quanto menor o nível, menor sera a força.

**10. Força:** Aqui é possível ajustar a força em velocidade rápida, quanto maior o nível, maior será a força, quanto menor o nível, menor será a força.

11. Velocidade de fech. (Hz): Este recurso ajusta a velocidade de funcionamento do automatizador em hertz, quanto maior a frequência, maior a velocidade de fechamento. Quanto menor, menor será a velocidade de fechamento. (Se o sensor de fim de curso estiver invertido, ele fará a configuração na posição contrária).

Pode ser ajustado de 80 a 250 Hz.

12. Velocidade de abert, (Hz): Este recurso ajusta a velocidade de abertura do automatizador em hertz, quanto maior a frequência, maior a velocidade de abertura. Quanto menor, menor será a velocidade de abertura. (Se o sensor de fim de curso estiver invertido, ele fará a configuração na posição contrária)

Pode ser ajustado de 80 a 250Hz.

13- Pausa (fechamento automático): Este recurso ajusta o tempo de fechamento automático d automatizador após a abertura. Sempre que o portão abrir, ele iniciará a contagem do tempo ajustado e fechará automaticamente após atingir o tempo configurado. Este numeral é equivalente a contagem do tempo em segundos.

(Se o sensor de fim de curso estiver invertido, ele fará a abertura automática ao invés do fechamento)

#### É OBRIGATÓRIO O USO DE FOTOCÉLULA, PRINCIPALMENTE COM ESTE RECURSO HABILITADO

15:58	.ıl 🗢 🕪
Configuração	
Reconhecimento de percurso	
Freio	150 >
Aceleração	150 >
Rampa de fechamento	40 >
Rampa de abertura	40 >
Velocidade rampa de fech. (Hz)	20 >
Velocidade rampa de aber. (Hz)	20 >
Velocidade mínima	45 >
Força de rampa fechamento	50 >
Força de rampa abertura	50 >
Força	100 >
Velocidade de fech. (Hz)	250 >
Velocidade de aber. (Hz)	250 >
Pausa (fechamento automático)	20 >
Instruções para comando voz Alexa	>
	•

## Termo de garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminharse ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raíos, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 ás 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.

9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL: a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Nome do cliente:				
Assinatura do clien	te:			
N° da nota fiscal:				
Data da compra: _	/	/	Modelo:	

Produzido por: AGL Eletrônicos do Brasil S/A Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300 - São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - Brasil CNPJ 21.725.948/0001-84 - www.aglbrasil.com | CEP: 35501-256