Abb AC Terra ohje

Asenna laite laitevalmistajan ohjeen mukaan ja konfiguroi laite TerraConfig-sovelluksessa kappaleen 8 mukaan. Lisäksi

1. Varmista, että laite on verkkoyhteydessä (Wifi, Lan tai 4G)
2. Salli OCPP-yhteys ja lisää Evenlin ocpp-osoite: wss://ocpp.emabler.io:443/ocpp/
3. Ota ”Free Vending” asetus pois käytöstä