







Maintenance manual










EN	11
PL	16
CZ	21
DE	26
ES	31
ET	36
FR	41
IT	46
PT	51
LT	56
LV	61
NL	66
RO	71
SK	76
UA	81
HU	86
RU	91
HR	96
SV	101
SL	106
BG	111
DA	116
SR	121
AR	126
TR	130




RUSH












03.




04.







07.











08.




09.













12.










13.
















LYLKO RUSH 2 IN 1

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

IMPORTANT: BEFORE USING THE PRODUCT, READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE. FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW MAY AFFECT YOUR CHILD'S SAFETY.

Thank you for choosing our product. Always read the enclosed manual carefully before use. Remember that your child's safety may be at risk if you do not follow these instructions.

This stroller is intended for children from birth up to 22 kg or up to 4 years of age, whichever comes first. Never exceed the maximum load. The product complies with the standards:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Parts
2. Folding
3. Reversible seat
4. Backrest adjustment
5. Canopy adjustment
6. Adjustable bumper bar
7. Adjustable handlebar
8. Footrest adjustment
9. Installation and removal of the front and rear wheels
10. Safety brake
11. Safety harness
12. Safety harness adjustment
13. Folding the stroller with the seat
14. Opening the carrycot
15. Installing the carrycot on the stroller frame
16. Folding the carrycot together with the stroller frame
17. Opening the carrycot together with the stroller frame
18. Installing the car seat adapters
19. Removing the car seat adapters
20. Folding the frame with the car seat adapters



WARNING

- » **Never leave the child unattended.**
- » **Lylko Rush 2-in-1 is intended to carry only one child at a time.**
- » **Do not carry more than one child in the stroller.**
- » **The Lylko Rush 2-in-1 product consists of a frame, a carrycot and a stroller seat.**
- » **The Lylko Rush frame may be used only with the Lylko Rush carrycot, the Lylko Rush seat, adapters and accessories approved by the manufacturer.**
- » **The maximum weight and age of the child for whom the product is intended: 22 kg or 4 years, whichever comes first.**
- » **The Lylko Rush stroller seat is intended for children from 6 months of age until they reach a weight of 22 kg or the age of 4 years, whichever comes first.**
- » **Do not use the stroller seat for a child younger than 6 months.**
- » **The Lylko Rush carrycot is intended only for a child who cannot sit up unaided, roll over, or push itself up on hands and knees.**
- » **The maximum weight of the child in the carrycot is 9 kg.**
- » **Stop using the carrycot when the child begins to sit up unaided, roll over, or push itself up on hands and knees.**
- » **Before each use, make sure that all locking mechanisms are properly engaged, fully locked and functioning correctly.**

- » Before placing the child in the stroller, check that the frame, wheels, brake, carrycot, stroller seat or car seat with adapters are correctly installed and locked.
- » After installing the carrycot, stroller seat, adapters or car seat, gently check the stability of the attachment to make sure that the locking mechanisms have engaged correctly.
- » After each wheel installation, check that the wheels are properly seated by gently pulling each wheel without pressing the release button.
- » To avoid injury, make sure that the child is kept away from the product and its moving parts during folding, unfolding, assembly and adjustment.
- » During folding, unfolding, assembly and adjustment of the product, keep fingers, hands and the child away from latch mechanisms, hinges, locking mechanisms and other moving parts to avoid the risk of pinching.
- » Do not allow the child to touch moving parts of the product during folding, unfolding, adjustment or installation of components.
- » After each adjustment of the backrest, footrest, handlebar, canopy, bumper bar, ventilation, seat or carrycot, check that the mechanism has locked correctly.
- » Use the product only on a stable, level and dry surface.
- » Do not use the product if any component is damaged, cracked, torn, deformed, worn, not working properly or missing.
- » Do not use the product if you have any doubts about the correct operation of any mechanism.
- » Do not make any structural changes or modifications to the product yourself.
- » Use only spare parts, accessories, adapters and mounting components supplied or approved by the manufacturer.
- » Do not use adapters from other manufacturers or adapters not approved for use with the Lylko Rush model.
- » Do not use any additional connectors, transition adapters or mounting components that have not been approved by the manufacturer.
- » Do not allow the child to play with the stroller or its components.
- » The stroller should be stored out of the reach of children.
- » Before use, make sure that there are no loose small objects in the carrycot, seat or basket that the child could swallow.
- » Always use the restraint system.
- » Always use the full safety harness system.
- » Use the safety harness as soon as the child can sit up unaided.
- » The seat is equipped with a five-point safety harness. Before moving off, make sure that the shoulder straps, waist straps and crotch strap are correctly fastened and adjusted to the child.
- » Do not leave the child in the seat without the safety harness fastened.
- » The bumper bar does not replace the safety harness.
- » The stroller seat bumper bar is not intended for lifting, carrying or pulling the product.
- » Do not lift or carry the entire stroller by holding the bumper bar, canopy, footrest, carrycot, seat, adapters, car seat or any other parts not intended for carrying the product.
- » Do not lift the entire stroller if there is a child in it.
- » Do not lift, lower or detach the carrycot from the frame when there is a child in it.
- » Do not lift, lower or detach the stroller seat from the frame when there is a child in it.
- » Do not install or detach the carrycot, stroller seat, adapters or car seat when there is a child in them.
- » The Lylko Rush carrycot has a carrying handle; however, the carrycot must not be carried with a child inside.
- » Before lifting or carrying an empty carrycot, make sure that the handle is in the correct use position and is properly locked.
- » Regularly check the handle, the bottom of the carrycot, folding components and attachment points for wear, damage and correct operation.
- » The Lylko Rush carrycot is intended for use only on the Lylko Rush frame.
- » The carrycot is not intended to be used as a standalone cot, cradle or place for long-term sleep away from the frame.
- » The product does not replace a cot or a bed. If the child needs to sleep or rest for a longer period, move the child to a suitable place intended for sleep.
- » Do not use the stroller for intensive rocking, swinging or putting the child to sleep.
- » Do not place the carrycot on a stand, bed, sofa, table, countertop or any other raised surface.

- » Do not use the stroller on unstable raised surfaces, tables, benches or other surfaces located above ground level.
- » Do not leave other children unattended near the carrycot or stroller.
- » Do not allow children to play near the carrycot or stroller.
- » Do not add an extra mattress to the carrycot.
- » Use only the mattress supplied by the manufacturer.
- » The reversible summer/winter mattress should be used in accordance with its intended purpose and the manufacturer's instructions.
- » Do not place pillows, soft toys, loose fabrics, blankets, inserts or any other objects in the carrycot that may increase the risk of suffocation.
- » Keep the carrycot away from strings, blind cords, curtain cords, cables and other items that may pose a risk of entanglement or strangulation.
- » Do not place the carrycot or stroller near open flames, radiators, fireplaces, heaters or other sources of strong heat.
- » Monitor the ambient temperature and the child's clothing to reduce the risk of overheating or chilling.
- » The child's head in the carrycot should not be lower than the child's body.
- » To maintain product stability, the child must always be positioned or seated centrally in the carrycot or stroller seat.
- » Incorrect, sideways or unstable positioning of the child may affect the stability of the product and increase the risk of it tipping over.
- » Do not allow the child to lean outside the outline of the carrycot or seat.
- » When using the adjustable carrycot ventilation, make sure that its setting is appropriate for the surrounding conditions and does not cause the child to become chilled.
- » When carrying an empty carrycot, exercise caution, especially when passing through doorways, moving past obstacles and placing the carrycot on the ground.
- » Remember the risk of accidentally hitting the child when putting the product down, passing through doorways or moving past obstacles.
- » If you have any doubts about safe sleep for your child, consult a doctor, midwife or other healthcare professional.
- » The stroller seat can be mounted facing forward or rearward. Before each use, make sure that the seat is correctly locked in the selected position.
- » Do not change the direction of the seat installation when there is a child in it.
- » After each change of backrest position, check the child's position and the fit of the safety harness.
- » Setting the backrest in the lying position does not remove the obligation to use the safety harness.
- » Do not allow the child to stand on the seat.
- » Do not allow the child to sit or stand on the footrest.
- » The footrest is not intended for the child to climb into or out of the stroller independently.
- » The detachable and rotating bumper bar should always be correctly closed before moving off.
- » Before moving off, make sure that the adjustable canopy, footrest and backrest are in a stable position.
- » Always use the parking brake when placing the child in the stroller and taking the child out of the stroller.
- » Always lock the brake when stationary.
- » Do not leave the stroller unattended, even when the parking brake is engaged. Before each stop, make sure that the brake has been correctly locked and works effectively.
- » Do not leave the stroller with the child on sloped, slippery, uneven or unstable surfaces, even if the parking brake is engaged.
- » The parking brake does not guarantee complete immobilization of the product on slopes or on slippery, uneven or unstable surfaces.
- » Before moving off, make sure that the brake has been fully released.
- » Do not move the stroller when the wheels are locked by the brake.
- » Regularly check the effectiveness of the brake.
- » Lylko Rush is not intended for running, rollerblading, skateboarding or being pulled behind a bicycle.
- » Do not use the stroller on stairs or escalators.
- » Do not go up or down stairs with a child in the stroller.
- » Do not use escalators with the stroller.
- » If it is necessary to carry an empty stroller up or down stairs, this should be done by two people. One person should hold the stroller handlebar securely, and the other should support the product from the opposite side, holding only stable structural components.

- » Do not carry the stroller on stairs with a child in the carrycot, stroller seat or car seat.
- » Do not leave the stroller with the child near stairs, edges, thresholds, heat sources, open flames or in places where the product could move uncontrollably.
- » When crossing curbs, thresholds or uneven surfaces, push the stroller slowly and carefully.
- » When crossing an obstacle, first lift the front wheels, then guide the rear wheels over without sudden impacts.
- » Do not strike the wheels violently against curbs, thresholds or other obstacles.
- » The stroller should be used in accordance with its intended purpose, solely as a means of transporting a child.
- » Any additional load hung on the handlebar, backrest, sides of the stroller or other components may impair the stability of the product.
- » Do not hang bags, shopping bags or other items on the stroller unless they are provided for by the manufacturer.
- » The maximum load of the shopping basket is 5 kg.
- » The maximum load of the bag hung on the handlebar is 1 kg.
- » Do not exceed the permissible loads specified by the manufacturer.
- » Excessive loading may cause the stroller to lose stability and increase the risk of it tipping over.
- » To attach the bag to the stroller, first fasten the universal hooks near the special markings on the stroller frame, and then attach the bag to the fitted hooks. Important: do not place the hooks above the recommended level, as this may adversely affect the stability of the stroller. If the bag is hung on the handlebar, the maximum load must not exceed 1 kg.
- » The Lylko Rush model does not include a cup holder as part of the standard equipment. Do not install holders or accessories not approved by the manufacturer.
- » Car seat adapters are included in the Lylko Rush set.
- » Only car seats compatible with the Lylko Rush system and approved by the manufacturer may be installed on the Lylko Rush frame.
- » Before each use, make sure that the adapters are correctly attached to the frame.
- » Before each use, make sure that the car seat has been correctly inserted into the adapters and locked.
- » It is recommended to install the car seat on the frame rear-facing, so that the child faces the person pushing the stroller, if this is consistent with the car seat instructions.
- » A car seat installed on the frame does not replace a carrycot, cot or bed.
- » A car seat installed on the frame is intended only for short-term transport of the child.
- » If the child needs to sleep or rest for a longer period, move the child to a suitable place intended for sleep.
- » Do not lift the frame by the car seat.
- » Do not use the adapters with car seats that have not been approved by the manufacturer.
- » Lylko Rush is equipped with ETPU foam wheels.
- » The front wheels swivel and can be locked. Use the front wheel lock according to the terrain conditions and the instructions in the manual.
- » Regularly check the condition of the wheels, axles, wheel attachments, front wheel lock, brake and suspension components.
- » The swivel mechanisms of the front wheels may have natural technological play resulting from the product design. This is not a defect, provided that it does not affect the safety of use and remains within the range specified by the manufacturer.
- » If the stroller's direction of travel deteriorates, play increases, or noise, rolling resistance or abnormal wheel operation occurs, stop using the product and contact the service department.
- » Sand, mud, salt, dust and moisture may impair the operation of the wheels, brake, locking mechanisms and moving mechanisms.
- » Only accessories approved by the manufacturer should be used with the Lylko Rush model.
- » Accessories approved for the Lylko Rush model include: car seat adapters, mosquito net, rain cover, footmuff, bag and stroller seat liner.
- » Do not use accessories from other manufacturers unless they have been approved for use with the Lylko Rush model.
- » The rain cover should be used only under adult supervision.
- » Do not leave the child under the rain cover in high temperatures, in full sunlight or in a poorly ventilated place.
- » Remove the rain cover after the rain has stopped to ensure proper airflow.

- » The mosquito net should be correctly fitted and must not be within the child's reach in a way that could create a risk of entanglement.
 - » The footmuff and liner should be installed so that they do not restrict the operation of the safety harness.
 - » A bag hung on the handlebar must not exceed the maximum load of 1 kg.
 - » Regularly check the condition of the frame, carrycot, seat, harness, brake, wheels, axles, suspension, locking mechanisms, latches, adapters and textile elements.
 - » The stroller should be kept clean and dry.
 - » After contact with water, mud, snow, road salt or sand, clean and dry the stroller.
 - » Do not store a wet or damp stroller in an enclosed space without drying it first.
 - » Regularly clean the axles, wheel attachments, brake, locking mechanisms and moving parts from sand, mud, dust, salt and other dirt.
 - » Regularly maintain the wheel axles, attachments, brake, hinges, locking mechanisms and moving mechanisms in accordance with the manufacturer's recommendations.
 - » If necessary, use only maintenance and lubricating agents recommended by the manufacturer.
 - » Do not use greases, oils or technical preparations in places not indicated in the manual.
 - » Failure to regularly maintain the axles, wheels, brake, locking mechanisms and moving mechanisms may impair the operation of the product and affect the safety of use.
 - » If the locking mechanisms, brake, wheels, suspension or adjustment mechanisms become less effective, stop using the stroller until the product has been checked.
 - » Do not use corrosive cleaning agents, solvents, bleach or sharp tools to clean any parts of the product.
 - » Clean textile elements according to the care labels and the manufacturer's instructions.
 - » Prolonged exposure to sunlight may cause natural fading of fabrics and changes in the shade of materials.
 - » Natural wear of wheels, fabrics, moving parts, handles, surfaces exposed to friction and colour changes of materials resulting from use, cleaning, storage, exposure to UV radiation or weather conditions do not constitute a product defect and may not be subject to complaint.
 - » Damage resulting from improper use, overloading, lack of maintenance, use of unapproved accessories, unauthorized modifications or failure to follow the manual does not constitute a product defect and may not be subject to complaint.
 - » The product should be serviced only using parts approved by the manufacturer.
 - » A product submitted for service should be clean, dry and complete.
 - » **WARNING:** The seat unit may only be mounted directly onto the chassis. Mounting it on the carrycot height adapters may cause instability or detachment of the seat unit from the chassis.
- The height adapters are intended solely and exclusively for use with the carrycot.

LYLKO RUSH 2 W 1

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ MOŻE MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zawsze dokładnie zapoznaj się z dołączoną instrukcją przed użyciem. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twojego dziecka może być zagrożone, jeśli nie będziesz przestrzegać tych wskazówek. Ten wózek jest przeznaczony dla dzieci od urodzenia do 22 kg lub do 4 lat (w zależności, co nastąpi wcześniej).

Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia. Produkt spełnia normę:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Części
2. Składanie
3. Dwukierunkowe siedzisko
4. Regulacja oparcia
5. Regulacja daszku
6. Regulowany pałąk
7. Regulowana rączka
8. Regulacja podnóżka
9. Montaż i demontaż przednich oraz tylnych kół
10. Hamulec bezpieczeństwa
11. Pasy bezpieczeństwa
12. Regulacja pasów bezpieczeństwa
13. Składanie wózka z siedziskiem
14. Otwieranie gondoli
15. Montaż gondoli na ramie wózka
16. Składanie gondoli razem z ramą wózka
17. Otwieranie gondoli razem z ramą wózka
18. Montaż adapterów do fotelika samochodowego
19. Demontaż adapterów do fotelika samochodowego
20. Składanie ramy z adapterami do fotelika samochodowego



OSTRZEŻENIE

- » Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- » Lylko Rush 2w1 jest przeznaczony do przewożenia wyłącznie jednego dziecka naraz.
- » Nie przewoź w wózku więcej niż jednego dziecka.
- » Produkt Lylko Rush 2w1 składa się ze stelaża, gondoli oraz siedziska spacerowego.
- » Stelaż Lylko Rush może być używany wyłącznie z gondolą Lylko Rush, siedziskiem Lylko Rush, adapterami oraz akcesoriami zatwierdzonymi przez producenta.
- » Maksymalna masa i wiek dziecka, dla którego przeznaczony jest produkt: 22 kg lub 4 lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
- » Siedzisko spacerowe Lylko Rush jest przeznaczone dla dzieci od 6. miesiąca życia do osiągnięcia masy 22 kg lub wieku 4 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
- » Nie używaj siedziska spacerowego dla dziecka młodszego niż 6 miesięcy.
- » Gondola Lylko Rush jest przeznaczona wyłącznie dla dziecka, które nie potrafi samodzielnie siedzieć, obracać się ani podnosić na rękach i kolanach.
- » Maksymalna masa dziecka w gondoli wynosi 9 kg.
- » Przestań używać gondoli, gdy dziecko zacznie samodzielnie siedzieć, obracać się lub podnosić na rękach i kolanach.
- » Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo załączone, w pełni zablokowane i działają prawidłowo.

- » Przed umieszczeniem dziecka w wózku sprawdź, czy stelaż, koła, hamulec, gondola, siedzisko spacerowe albo fotelik samochodowy z adapterami są prawidłowo zamontowane i zablokowane.
- » Po zamontowaniu gondoli, siedziska spacerowego, adapterów lub fotelika samochodowego delikatnie sprawdź stabilność mocowania, aby upewnić się, że mechanizmy blokujące zadziałają prawidłowo.
- » Po każdym montażu kół sprawdź ich prawidłowe osadzenie poprzez delikatne pociągnięcie każdego koła bez naciskania przycisku zwalnającego.
- » Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że dziecko znajduje się poza zasięgiem produktu oraz jego ruchomych elementów podczas składania, rozkładania, montażu i regulacji.
- » Podczas składania, rozkładania, montażu i regulacji produktu trzymaj palce, dłonie oraz dziecko z dala od mechanizmów zatraskowych, zawiasów, mechanizmów blokujących i innych ruchomych elementów, aby uniknąć ryzyka przytraśnięcia.
- » Nie pozwalaj dziecku dotykać ruchomych części produktu podczas składania, rozkładania, regulacji lub montażu elementów.
- » Po każdej regulacji oparcia, podnóżka, rączki, budki, barierki, wentylacji, siedziska lub gondoli należy sprawdzić, czy mechanizm został prawidłowo zablokowany.
- » Produkt należy użytkować wyłącznie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni.
- » Nie używaj produktu, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony, pęknięty, rozdarty, zdeformowany, zużyty, niesprawny lub go brakuje.
- » Nie używaj produktu, jeśli masz wątpliwości co do prawidłowego działania któregoś z mechanizmów.
- » Nie dokonuj samodzielnych zmian ani przeróbek konstrukcyjnych produktu.
- » Używaj wyłącznie części zamiennych, akcesoriów, adapterów i elementów montażowych dostarczonych lub zatwierdzonych przez producenta.
- » Nie używaj adapterów innych producentów ani adapterów niezatwierdzonych do użytku z modelem Lylko Rush.
- » Nie stosuj dodatkowych łączników, przejściówek ani elementów montażowych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- » Nie pozwalaj dziecku bawić się wózkiem ani jego elementami.
- » Wózek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- » Przed użyciem upewnij się, że w gondoli, siedzisku lub koszu nie znajdują się luźne, małe przedmioty, które dziecko mogłoby połknąć.
- » Zawsze używaj systemu zabezpieczającego.
- » Zawsze używaj pełnego systemu pasów bezpieczeństwa.
- » Używaj uprząży bezpieczeństwa od momentu, gdy dziecko zacznie samodzielnie siedzieć.
- » Siedzisko jest wyposażone w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że pasy barkowe, pasy biodrowe oraz pas krokowy są prawidłowo zapięte i dopasowane do dziecka.
- » Nie pozostawiaj dziecka w siedzisku bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
- » Barierka nie zastępuje pasów bezpieczeństwa.
- » Barierka siedziska spacerowego nie służy do podnoszenia, przenoszenia ani ciągnięcia produktu.
- » Nie podnoś ani nie przenoś całego wózka, trzymając za barierkę, budkę, podnóżek, gondolę, siedzisko, adaptery, fotelik samochodowy ani inne elementy nieprzeznaczone do przenoszenia produktu.
- » Nie podnoś całego wózka, jeśli znajduje się w nim dziecko.
- » Nie podnoś, nie opuszczaj ani nie wypinaj gondoli ze stelaża, gdy znajduje się w niej dziecko.
- » Nie podnoś, nie opuszczaj ani nie wypinaj siedziska spacerowego ze stelaża, gdy znajduje się w nim dziecko.
- » Nie montuj ani nie wypinaj gondoli, siedziska spacerowego, adapterów lub fotelika samochodowego, gdy znajduje się w nich dziecko.
- » Gondola Lylko Rush posiada uchwyt do przenoszenia, jednak nie wolno przenosić gondoli z dzieckiem znajdującym się w środku.
- » Przed podniesieniem lub przeniesieniem pustej gondoli upewnij się, że uchwyt znajduje się we właściwej pozycji użytkowej i jest prawidłowo zablokowany.
- » Regularnie sprawdzaj uchwyt, dno gondoli, elementy składania oraz punkty mocowania pod kątem zużycia, uszkodzeń i prawidłowego działania.
- » Gondola Lylko Rush jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie na stelażu Lylko Rush.
- » Gondola nie jest przeznaczona do używania jako samodzielne łóżeczko, kołyska ani miejsce do długotrwałego snu poza stelażem.
- » Produkt nie zastępuje łóżeczka ani łóżka. Jeżeli dziecko potrzebuje snu lub dłuższego odpoczynku, należy przenieść je do odpowiedniego miejsca przeznaczonego do snu.

- » Nie używaj wózka do intensywnego bujania, kołysania ani usypiania dziecka.
- » Nie umieszczaj gondoli na stojaku, łóżku, kanapie, stole, blacie ani innej podwyższonej powierzchni.
- » Nie używaj wózka na niestabilnych podwyższeniach, stołach, ławkach ani innych powierzchniach znajdujących się powyżej poziomu podłoża.
- » Nie pozostawiaj innych dzieci bez opieki w pobliżu gondoli lub wózka.
- » Nie dopuszczaj do zabawy dzieci w pobliżu gondoli lub wózka.
- » Nie dodawaj do gondoli dodatkowego materaca.
- » Używaj wyłącznie materaca dostarczonego przez producenta.
- » Materac dwustronny lato/zima należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją producenta.
- » Nie wkładaj do gondoli poduszek, miękkich zabawek, luźnych tkanin, koców, wkładek ani innych przedmiotów, które mogą zwiększać ryzyko uduszenia.
- » Trzymaj gondolę z dala od sznurków, linek od rolet, zasłon, kabli oraz innych elementów mogących powodować ryzyko zaplątania lub uduszenia.
- » Nie ustawiaj gondoli ani wózka w pobliżu otwartego ognia, grzejników, kominków, nagrzewnic ani innych źródeł silnego ciepła.
- » Kontroluj temperaturę otoczenia i ubranie dziecka, aby ograniczyć ryzyko przegrzania lub wychłodzenia.
- » Głowa dziecka w gondoli nie powinna znajdować się niżej niż jego tułów.
- » Dla zachowania stabilności produktu dziecko musi być zawsze ułożone lub posadzone centralnie w gondoli albo siedzisku spacerowym.
- » Nieprawidłowe, boczne lub niestabilne ułożenie dziecka może wpłynąć na stabilność produktu i zwiększyć ryzyko jego przewrócenia.
- » Nie dopuszczaj do wychylania się dziecka poza obrys gondoli lub siedziska.
- » Podczas korzystania z regulowanej wentylacji gondoli upewnij się, że jej ustawienie jest odpowiednie do warunków otoczenia i nie powoduje wychłodzenia dziecka.
- » Podczas przenoszenia pustej gondoli zachowaj ostrożność, szczególnie przy przechodzeniu przez drzwi, mijaniu przeszkód i odkładaniu gondoli na podłoże.
- » Pamiętaj o ryzyku przypadkowego uderzenia dziecka podczas odkładania produktu, przechodzenia przez drzwi lub mijania przeszkód.
- » W przypadku wątpliwości dotyczących bezpiecznego snu dziecka skonsultuj się z lekarzem, położną lub innym specjalistą opieki zdrowotnej.
- » Siedzisko spacerowe można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Przed każdym użyciem upewnij się, że siedzisko zostało prawidłowo zablokowane w wybranej pozycji.
- » Nie zmieniaj kierunku montażu siedziska, gdy znajduje się w nim dziecko.
- » Po każdej zmianie pozycji oparcia sprawdź ułożenie dziecka oraz dopasowanie pasów bezpieczeństwa.
- » Ustawienie oparcia w pozycji leżącej nie zwalnia z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa.
- » Nie pozwalaj dziecku stawać na siedzisku.
- » Nie pozwalaj dziecku siadać ani stawać na podnóżku.
- » Podnózek nie służy do samodzielnego wchodzenia do wózka ani wychodzenia z wózka.
- » Wypinana i obrotowa barierka powinna być każdorazowo prawidłowo zamknięta przed rozpoczęciem jazdy.
- » Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że regulowana budka, podnózek i oparcie znajdują się w stabilnym położeniu.
- » Zawsze używaj hamulca postojowego podczas wkładania dziecka do wózka i wyjmowania dziecka z wózka.
- » Zawsze blokuj hamulec podczas postoju.
- » Nie pozostawiaj wózka bez nadzoru, nawet gdy hamulec postojowy jest załączony. Przed każdym postojem upewnij się, że hamulec został prawidłowo zablokowany i działa skutecznie.
- » Nie pozostawiaj wózka z dzieckiem na powierzchniach pochyłych, śliskich, nierównych lub niestabilnych, nawet jeśli hamulec postojowy jest załączony.
- » Hamulec postojowy nie gwarantuje pełnego unieruchomienia produktu na pochyłościach, powierzchniach śliskich, nierównych lub niestabilnych.
- » Przed ruszeniem upewnij się, że hamulec został całkowicie zwolniony.
- » Nie ruszaj wózkiem, gdy koła są zablokowane hamulcem.
- » Regularnie sprawdzaj skuteczność działania hamulca.
- » Lylko Rush nie jest przeznaczony do biegania, jazdy na rolkach, jazdy na deskorolce ani prowadzenia za rowerem.
- » Nie używaj wózka na schodach ani schodach ruchomych.
- » Nie wchodzić ani nie schodzić po schodach z dzieckiem znajdującym się w wózku.

- » Nie korzystaj ze schodów ruchomych z wózkiem.
 - » Jeżeli konieczne jest przeniesienie pustego wózka po schodach, czynność powinny wykonywać dwie osoby. Jedna osoba powinna stabilnie trzymać prowadnicę wózka, a druga asekurować produkt od strony przeciwnej, chwytając wyłącznie za stabilne elementy konstrukcyjne.
 - » Nie przenoś wózka po schodach z dzieckiem znajdującym się w gondoli, siedzisku spacerowym lub foteliku samochodowym.
 - » Nie zostawiaj wózka z dzieckiem w pobliżu schodów, krawędzi, progów, źródeł ciepła, otwartego ognia lub w miejscach narażonych na niekontrolowany ruch produktu.
 - » Podczas pokonywania krawężników, progów lub nierówności prowadź wózek powoli i ostrożnie.
 - » Przy pokonywaniu przeszkody najpierw unieś przednie koła, a następnie przeprowadź tylne koła bez gwałtownych uderzeń.
 - » Nie uderzaj kołami gwałtownie w krawężniki, progi ani inne przeszkody.
 - » Wózek powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie jako środek transportu dziecka.
 - » Każde dodatkowe obciążenie zawieszone na ręczce, oparciu, bokach wózka lub innych elementach może pogorszyć stabilność produktu.
 - » Nie zawieszaj na wózku toreb, zakupów ani innych przedmiotów, które nie są przewidziane przez producenta.
 - » Maksymalne obciążenie kosza zakupowego wynosi 5 kg.
 - » Maksymalne obciążenie torby zawieszanej na ręczce wynosi 1 kg.
 - » Nie przekraczaj dopuszczalnych obciążeń wskazanych przez producenta.
 - » Nadmierne obciążenie może spowodować utratę stabilności wózka i zwiększyć ryzyko jego przewrócenia.
 - » Aby przymocować torbę do wózka, najpierw zamocuj uniwersalne zaczepy w pobliżu specjalnych oznaczeń na stelażu wózka, a następnie przypnij torbę do zamocowanych zaczepów.
- Ważne: nie umieszczaj zaczepów powyżej zalecanego poziomu, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na stabilność wózka. W przypadku zawieszenia torby na ręczce, maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać 1 kg.**
- » Model Lylko Rush nie posiada uchwytu na kubek jako elementu standardowego wyposażenia. Nie montuj uchwytów ani akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta.
 - » Adaptery do fotelika samochodowego są elementem zestawu Lylko Rush.
 - » Na stelażu Lylko Rush można montować wyłącznie foteliki samochodowe kompatybilne z systemem Lylko Rush i zatwierdzone przez producenta.
 - » Przed każdym użyciem upewnij się, że adaptery są prawidłowo zamocowane na stelażu.
 - » Przed każdym użyciem upewnij się, że fotelik samochodowy został prawidłowo wpięty w adaptery i zablokowany.
 - » Zaleca się montaż fotelika samochodowego na stelażu tyłem do kierunku jazdy, czyli tak, aby dziecko było zwrócone w stronę osoby prowadzącej wózek, jeśli jest to zgodne z instrukcją fotelika.
 - » Fotelik samochodowy zamontowany na stelażu nie zastępuje gondoli, łóżeczka ani łóżka.
 - » Fotelik samochodowy zamontowany na stelażu służy wyłącznie do krótkotrwałego transportu dziecka.
 - » Jeśli dziecko potrzebuje snu lub dłuższego odpoczynku, należy przenieść je do odpowiedniego miejsca przeznaczonego do snu.
 - » Nie podnoś stelaża za fotelik samochodowy.
 - » Nie używaj adapterów z fotelikami, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
 - » Lylko Rush jest wyposażony w koła piankowe ETPU.
 - » Przednie koła są obrotowe i posiadają możliwość blokady. Używaj blokady przednich kół zgodnie z warunkami terenu i zaleceniami instrukcji.
 - » Regularnie kontroluj stan kół, osi, mocowań kół, blokady przednich kół, hamulca oraz elementów amortyzacji.
 - » Mechanizmy obrotowe przednich kół mogą posiadać naturalne luzy technologiczne wynikające z konstrukcji produktu. Nie stanowią one wady, o ile nie wpływają na bezpieczeństwo użytkowania i mieszczą się w zakresie przewidzianym przez producenta.
 - » W przypadku pogorszenia toru jazdy, zwiększonego luzu, hałasu, oporu toczenia lub nieprawidłowej pracy kół należy przerwać użytkowanie produktu i skontaktować się z serwisem.
 - » Piasek, błoto, sól, kurz i wilgoć mogą pogorszyć działanie kół, hamulca, mechanizmów blokujących oraz mechanizmów ruchomych.
 - » Z modelem Lylko Rush należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
 - » Akcesoria zatwierdzone dla modelu Lylko Rush obejmują: adaptery do fotelika samochodowego, moskitierę, folię przeciwdeszczową, śpiworek, torbę oraz wkładkę do siedziska spacerowego.

- » Nie używaj akcesoriów innych producentów, jeśli nie zostały zatwierdzone do użytku z modelem Lylko Rush.
- » Folia przeciwdeszczowa powinna być używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- » Nie pozostawiaj dziecka pod folią przeciwdeszczową w wysokiej temperaturze, w pełnym słońcu ani w słabo wentylowanym miejscu.
- » Po ustaniu opadów zdejmij folię przeciwdeszczową, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- » Moskitiera powinna być prawidłowo założona i nie może znajdować się w zasięgu rąk dziecka w sposób stwarzający ryzyko zaplątania.
- » Śpiworek i wkładka powinny być zamontowane tak, aby nie ograniczały działania pasów bezpieczeństwa.
- » Torba zawieszona na ręczce nie może przekraczać maksymalnego obciążenia 1 kg.
- » Regularnie kontroluj stan stelaża, gondoli, siedziska, pasów, hamulca, kół, osi, amortyzacji, mechanizmów blokujących, zatrzasków, adapterów i elementów tekstylnych.
- » Wózek powinien być utrzymywany w czystości i suchości.
- » Po kontakcie z wodą, błotem, śniegiem, solą drogową lub piaskiem oczyść i wysusz wózek.
- » Nie przechowuj mokrego lub wilgotnego wózka w zamkniętym pomieszczeniu bez wcześniejszego wysuszenia.
- » Regularnie czyść osie, mocowania kół, hamulec, mechanizmy blokujące oraz elementy ruchome z piasku, błota, kurzu, soli i innych zabrudzeń.
- » Regularnie konserwuj osie kół, mocowania, hamulec, zawiasy, mechanizmy blokujące oraz mechanizmy ruchome zgodnie z zaleceniami producenta.
- » W razie potrzeby stosuj wyłącznie środki konserwujące i smarujące zalecane przez producenta.
- » Nie stosuj smarów, olejów ani preparatów technicznych w miejscach, które nie zostały wskazane w instrukcji.
- » Brak regularnej konserwacji osi, kół, hamulca, mechanizmów blokujących i mechanizmów ruchomych może pogorszyć działanie produktu oraz wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika.
- » W przypadku osłabienia działania mechanizmów blokujących, hamulca, kół, amortyzacji lub mechanizmów regulacji należy przerwać użytkowanie wózka do czasu sprawdzenia produktu.
- » Nie stosuj żrących środków czyszczących, rozpuszczalników, wybielaczy ani ostrych narzędzi do czyszczenia elementów produktu.
- » Elementy tekstylne czyść zgodnie z oznaczeniami pielęgnacyjnymi i instrukcją producenta.
- » Długotrwała ekspozycja na światło słoneczne może powodować naturalne blaknięcie tkanin i zmianę odcienia materiałów.
- » Naturalne zużycie kół, tkanin, elementów ruchomych, uchwytów, powierzchni narażonych na tarcie oraz zmiany koloru materiałów wynikające z użytkowania, czyszczenia, przechowywania, ekspozycji na promieniowanie UV lub działania czynników atmosferycznych nie stanowią wady produktu i mogą nie podlegać reklamacji.
- » Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, przeciążenia, braku konserwacji, używania niezatwierdzonych akcesoriów, samodzielnych modyfikacji lub nieprzestrzegania instrukcji nie stanowią wady produktu i mogą nie podlegać reklamacji.
- » Produkt powinien być serwisowany wyłącznie przy użyciu części zatwierdzonych przez producenta.
- » **OSTRZEŻENIE:** Siedzisko można montować tylko bezpośrednio na stelażu. Montaż na adapterach podwyższających gondole może spowodować niestabilność lub wypięcie siedziska ze stelaża.
- » Adaptery podwyższające są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku z gondolą.
- » Produkt przekazywany do serwisu powinien być czysty, suchy i kompletny.

LYLKO RUSH 2 V1

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. NEDODRŽENÍ NÍŽE UVEDENÝCH DOPORUČENÍ MŮŽE MÍT VLIV NA BEZPEČNOST DÍTĚTE.

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte přiložený návod. Pamatujte, že bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete tyto pokyny dodržovat.

Tento kočárek je určen pro děti od narození do 22 kg nebo do 4 let věku, podle toho, co nastane dříve. Nikdy nepřekračujte maximální zatížení. Výrobek splňuje normy:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Díly
2. Skládání
3. Obousměrná sedací část
4. Nastavení opěrky zad
5. Nastavení stříšky
6. Nastavitelné madlo
7. Nastavitelná rukojeť
8. Nastavení podnožky
9. Montáž a demontáž předních a zadních kol
10. Bezpečnostní brzda
11. Bezpečnostní pásy
12. Nastavení bezpečnostních pásů
13. Složení kočárku se sedací částí
14. Rozložení korby
15. Montáž korby na rám kočárku
16. Složení korby společně s rámem kočárku
17. Rozložení korby společně s rámem kočárku
18. Montáž adaptérů autosedačky
19. Demontáž adaptérů autosedačky
20. Složení rámu s adaptéry autosedačky

UPOZORNĚNÍ

- » Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- » Lylko Rush 2v1 je určen k přepravě pouze jednoho dítěte najednou.
- » V kočárku nepřeppravujete více než jedno dítě.
- » Výrobek Lylko Rush 2v1 se skládá z rámu, korby a sportovní sedací části.
- » Rám Lylko Rush smí být používán výhradně s korbou Lylko Rush, sedací částí Lylko Rush, adaptéry a příslušenstvím schváleným výrobcem.
- » Maximální hmotnost a věk dítěte, pro které je výrobek určen: 22 kg nebo 4 roky, podle toho, co nastane dříve.
- » Sportovní sedací část Lylko Rush je určena pro děti od 6 měsíců věku do dosažení hmotnosti 22 kg nebo věku 4 let, podle toho, co nastane dříve.
- » Nepoužívejte sportovní sedací část pro dítě mladší 6 měsíců.
- » Korba Lylko Rush je určena výhradně pro dítě, které se nedokáže samo posadit, přetočit se ani se zvednout na ruku a kolenou.
- » Maximální hmotnost dítěte v korbě je 9 kg.
- » Přestaňte korbu používat, jakmile se dítě začne samo posazovat, přetáčet se nebo se zvedat na ruku a kolenou.
- » Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny zajišťovací mechanismy správně zapojené, plně zajištěné a správně fungují.

- » Před umístěním dítěte do kočárku zkontrolujte, zda jsou rám, kola, brzda, korba, sportovní sedačí část nebo autosedačka s adaptéry správně namontované a zajištěné.
- » Po namontování korby, sportovní sedačí části, adaptéru nebo autosedačky jemně zkontrolujte stabilitu upevnění, abyste se ujistili, že zajišťovací mechanismy správně zafungovaly.
- » Po každé montáži kol zkontrolujte jejich správné usazení jemným zatažením za každé kolo bez stisknutí uvolňovacího tlačítka.
- » Aby nedošlo ke zranění, ujistěte se, že je dítě mimo dosah výrobku a jeho pohyblivých částí během skládání, rozkládání, montáže a nastavování.
- » Během skládání, rozkládání, montáže a nastavování výrobku držte prsty, ruce i dítě mimo dosah západek, závěsů, zajišťovacích mechanismů a dalších pohyblivých částí, abyste předešli riziku přiskřípnutí.
- » Nedovolte dítěti dotýkat se pohyblivých částí výrobku během skládání, rozkládání, nastavování nebo montáže jednotlivých prvků.
- » Po každém nastavení opěradla, opěrky nohou, rukojeti, stříšky, madla, ventilace, sedačí části nebo korby zkontrolujte, zda byl mechanismus správně zajištěn.
- » Výrobek používejte výhradně na stabilním, rovném a suchém povrchu.
- » Nepoužívejte výrobek, pokud je jakýkoli prvek poškozený, prasklý, roztržený, zdeformovaný, opotřebený, nefunkční nebo chybí.
- » Nepoužívejte výrobek, pokud máte pochybnosti o správném fungování kteréhokoli z mechanismů.
- » Neprovádějte samostatně žádné konstrukční změny ani úpravy výrobku.
- » Používejte výhradně náhradní díly, příslušenství, adaptéry a montážní prvky dodané nebo schválené výrobcem.
- » Nepoužívejte adaptéry jiných výrobců ani adaptéry, které nejsou schválené pro použití s modelem Lylko Rush.
- » Nepoužívejte žádné dodatečné spojky, přechodky ani montážní prvky, které nebyly schváleny výrobcem.
- » Nedovolte dítěti hrát si s kočárkem ani jeho prvky.
- » Kočárek uchovávejte mimo dosah dětí.
- » Před použitím se ujistěte, že se v korbě, sedačí části nebo koši nenacházejí volné malé předměty, které by dítě mohlo spolknout.
- » Vždy používejte zádržný systém.
- » Vždy používejte celý systém bezpečnostních pásů.
- » Bezpečnostní pásy používejte od okamžiku, kdy dítě začne samostatně sedět.
- » Sedačí část je vybavena pětibodovými bezpečnostními pásy. Před zahájením jízdy se ujistěte, že jsou ramenní pásy, bederní pásy a mezinožní pás správně zapnuté a přizpůsobené dítěti.
- » Nenechávejte dítě v sedačí části bez zapnutých bezpečnostních pásů.
- » Madlo nenahrazuje bezpečnostní pásy.
- » Madlo sportovní sedačí části neslouží ke zvedání, přenášení ani tahání výrobku.
- » Nezvedejte ani nepřenášejte celý kočárek za madlo, stříšku, opěrku nohou, korbu, sedačí část, adaptéry, autosedačku ani jiné prvky, které nejsou určeny k přenášení výrobku.
- » Nezvedejte celý kočárek, pokud je v něm dítě.
- » Nezvedejte, nespouštějte ani neodepínejte korbu z rámu, pokud je v ní dítě.
- » Nezvedejte, nespouštějte ani neodepínejte sportovní sedačí část z rámu, pokud je v ní dítě.
- » Nemontujte ani neodepínejte korbu, sportovní sedačí část, adaptéry nebo autosedačku, pokud je v nich dítě.
- » Korba Lylko Rush má rukojeť pro přenášení, korbu však nesmíte přenášet s dítětem uvnitř.
- » Před zvednutím nebo přenesením prázdné korby se ujistěte, že je rukojeť ve správné poloze pro použití a je řádně zajištěna.
- » Pravidelně kontrolujte rukojeť, dno korby, skládací prvky a upevňovací body z hlediska opotřebení, poškození a správného fungování.
- » Korba Lylko Rush je určena k používání výhradně na rámu Lylko Rush.
- » Korba není určena k použití jako samostatná postýlka, kolébka ani místo pro dlouhodobý spánek mimo rám.
- » Výrobek nenahrazuje dětskou postýlku ani postel. Pokud dítě potřebuje spánek nebo delší odpočinek, přemístěte jej na vhodné místo určené ke spánku.
- » Nepoužívejte kočárek k intenzivnímu houpání, kolébání ani uspávání dítěte.
- » Neumisťujte korbu na stojan, postel, pohovku, stůl, pracovní desku ani jiný vyvýšený povrch.
- » Nepoužívejte kočárek na nestabilních vyvýšených plochách, stolech, lavičkách ani jiných površích nacházejících se nad úrovní země.

- » Nenechávejte jiné děti bez dozoru v blízkosti korby nebo kočárku.
- » Nedovolte dětem hrát si v blízkosti korby nebo kočárku.
- » Do korby nepřidávejte další matraci.
- » Používejte výhradně matraci dodanou výrobcem.
- » Oboustrannou matraci léto/zima používejte v souladu s jejím určením a návodem výrobce.
- » Do korby nevkládáte polštáře, měkké hračky, volné tkaniny, deky, vložky ani jiné předměty, které mohou zvýšit riziko udušení.
- » Udržujte korbu mimo dosah šňůrek, šňůr od rolet, závěsů, kabelů a dalších prvků, které mohou představovat riziko zamotání nebo uškrcení.
- » Neumisťujte korbu ani kočárek v blízkosti otevřeného ohně, radiátorů, krbů, topidel ani jiných zdrojů silného tepla.
- » Kontrolujte teplotu okolí a oblečení dítěte, abyste omezili riziko přehřátí nebo prochladnutí.
- » Hlava dítěte v korbě by neměla být níže než jeho trup.
- » Pro zachování stability výrobku musí být dítě vždy uloženo nebo posazeno uprostřed korby nebo sportovní sedací části.
- » Nesprávné, boční nebo nestabilní uložení dítěte může ovlivnit stabilitu výrobku a zvýšit riziko jeho převrácení.
- » Nedovolte dítěti vyklánět se mimo obrys korby nebo sedací části.
- » Při používání nastavitelné ventilace korby se ujistěte, že její nastavení odpovídá okolním podmínkám a nezpůsobuje prochladnutí dítěte.
- » Při přenášení prázdné korby buďte opatrní, zejména při procházení dveřmi, míjení překážek a pokládání korby na zem.
- » Pamatujte na riziko náhodného udeření dítěte při odkládání výrobku, procházení dveřmi nebo míjení překážek.
- » V případě pochybností týkajících se bezpečného spánku dítěte se poraďte s lékařem, porodní asistentkou nebo jiným zdravotnickým odborníkem.
- » Sportovní sedací část lze namontovat po směru nebo proti směru jízdy. Před každým použitím se ujistěte, že je sedací část správně zajištěna ve zvolené poloze.
- » Neměňte směr montáže sedací části, pokud je v ní dítě.
- » Po každé změně polohy opěrady zkontrolujte polohu dítěte a přizpůsobení bezpečnostních pásů.
- » Nastavení opěrady do polohy vleže nezbavuje povinnosti používat bezpečnostní pásy.
- » Nedovolte dítěti stát na sedací části.
- » Nedovolte dítěti sedět ani stát na opěrce nohou.
- » Opěrka nohou neslouží k samostatnému nastupování do kočárku ani vystupování z kočárku.
- » Odnímatelné a otočné madlo musí být před každou jízdou správně zavřeno.
- » Před zahájením jízdy se ujistěte, že nastavitelná stříška, opěrka nohou a opěradlo jsou ve stabilní poloze.
- » Při vkládání dítěte do kočárku a vyjímání dítěte z kočárku vždy používejte parkovací brzdou.
- » Při zastavení vždy zajistěte brzdu.
- » Nenechávejte kočárek bez dozoru, ani když je parkovací brzda zajištěna. Před každým zastavením se ujistěte, že byla brzda správně zajištěna a účinně funguje.
- » Nenechávejte kočárek s dítětem na šikmých, kluzkých, nerovných nebo nestabilních površích, ani když je parkovací brzda zajištěna.
- » Parkovací brzda nezaručuje úplné znehybnění výrobku na svazích ani na kluzkých, nerovných nebo nestabilních površích.
- » Před rozjezdem se ujistěte, že byla brzda zcela uvolněna.
- » Nerozjíždějte kočárek, pokud jsou kola zajištěna brzdou.
- » Pravidelně kontrolujte účinnost brzdy.
- » Lytko Rush není určen k běhání, jízdě na kolečkových bruslích, jízdě na skateboardu ani k vedení za jízdním kolem.
- » Nepoužívejte kočárek na schodech ani eskalátorech.
- » Nevystupujte ani nesestupujte po schodech s dítětem v kočárku.
- » Nepoužívejte eskalátory s kočárkem.
- » Pokud je nutné přenést prázdný kočárek po schodech, měly by tuto činnost provádět dvě osoby. Jedna osoba by měla pevně držet vodící rukojeť kočárku a druhá jistiť výrobek z opačné strany, přičemž smí uchopit pouze stabilní konstrukční prvky.
- » Nepřenášejte kočárek po schodech s dítětem v korbě, sportovní sedací části nebo autosedačce.

- » Nenechávejte kočárek s dítětem v blízkosti schodů, hran, prahů, zdrojů tepla, otevřeného ohně ani na místech vystavených nekontrolovanému pohybu výrobku.
- » Při překonávání obručků, prahů nebo nerovností ved'te kočárek pomalu a opatrně.
- » Při překonávání překážky nejprve nadzvedněte přední kola a poté přejed'te zadními koly bez prudkých nárazů.
- » Nenarážejte koly prudce do obručků, prahů ani jiných překážek.
- » Kočárek používejte v souladu s jeho určením, výhradně jako prostředek k přepravě dítěte.
- » Jakékoli dodatečné zatížení zavěšené na rukojeti, opěradle, bocích kočárku nebo jiných prvcích může zhoršit stabilitu výrobku.
- » Nezavěšujte na kočárek tašky, nákupy ani jiné předměty, které nejsou výrobcem určeny.
- » Maximální zatížení nákupního koše je 5 kg.
- » Maximální zatížení tašky zavěšené na rukojeti je 1 kg.
- » Nepřekračujte přípustná zatížení uvedená výrobcem.
- » Nadměrné zatížení může způsobit ztrátu stability kočárku a zvýšit riziko jeho převrácení.
- » Chcete-li připevnit tašku ke kočárku, nejprve upevněte univerzální úchyty poblíž speciálních označení na rámu kočárku a poté tašku připněte k upevněným úchytům. Důležité: neumísťujte úchyty nad doporučenou úroveň, protože to může negativně ovlivnit stabilitu kočárku. V případě zavěšení tašky na rukojeť nesmí maximální zatížení překročit 1 kg.
- » Model Lylko Rush nemá držák na nápoj jako součást standardní výbavy. Nemontujte držáky ani příslušenství neschválené výrobcem.
- » Adaptéry autosedačky jsou součástí sady Lylko Rush.
- » Na rám Lylko Rush lze montovat výhradně autosedačky kompatibilní se systémem Lylko Rush a schválené výrobcem.
- » Před každým použitím se ujistěte, že jsou adaptéry správně upevněny na rámu.
- » Před každým použitím se ujistěte, že je autosedačka správně zavaknuta do adaptérů a zajištěna.
- » Doporučuje se montovat autosedačku na rám proti směru jízdy, tedy tak, aby dítě směřovalo k osobě vedoucí kočárek, pokud je to v souladu s návodem k autosedačce.
- » Autosedačka namontovaná na rámu nenahrazuje korbu, dětskou postýlku ani postel.
- » Autosedačka namontovaná na rámu slouží výhradně ke krátkodobé přepravě dítěte.
- » Pokud dítě potřebuje spánek nebo delší odpočinek, přemístěte jej na vhodné místo určené ke spánku.
- » Nezvedejte rám za autosedačku.
- » Nepoužívejte adaptéry s autosedačkami, které nebyly schváleny výrobcem.
- » Lylko Rush je vybaven pěnovými koly ETPU.
- » Přední kola jsou otočná a mají možnost aretace. Aretaci předních kol používejte podle podmínek terénu a doporučení uvedených v návodu.
- » Pravidelně kontrolujte stav kol, os, upevnění kol, aretace předních kol, brzdy a prvků odpružení.
- » Otočné mechanismy předních kol mohou mít přirozené technologické vůle vyplývající z konstrukce výrobku. Nepředstavují vadu, pokud nemají vliv na bezpečnost používání a odpovídají rozsahu stanovenému výrobcem.
- » V případě zhoršení směru jízdy, zvětšené vůle, hluku, valivého odporu nebo nesprávné funkce kol přestaňte výrobek používat a kontaktujte servis.
- » Písek, bláto, sůl, prach a vlhkost mohou zhoršit funkci kol, brzd, zajišťovacích mechanismů a pohyblivých mechanismů.
- » S modelem Lylko Rush používejte výhradně příslušenství schválené výrobcem.
- » Příslušenství schválené pro model Lylko Rush zahrnuje: adaptéry autosedačky, moskytiéru, pláštěnku, fusak, tašku a vložku do sportovní sedací části.
- » Nepoužívejte příslušenství jiných výrobců, pokud nebylo schváleno pro použití s modelem Lylko Rush.
- » Pláštěnka smí být používána pouze pod dohledem dospělé osoby.
- » Nenechávejte dítě pod pláštěnkou při vysoké teplotě, na přímém slunci ani na špatně větraném místě.
- » Po ustání deště pláštěnku sejměte, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu.
- » Moskytiéra musí být správně nasazena a nesmí být v dosahu rukou dítěte způsobem, který by vytvářel riziko zamotání.
- » Fusak a vložka musí být namontovány tak, aby neomezovaly funkci bezpečnostních pásů.
- » Taška zavěšená na rukojeti nesmí překročit maximální zatížení 1 kg.
- » Pravidelně kontrolujte stav rámu, korby, sedací části, pásů, brzd, kol, os, odpružení, zajišťovacích mechanismů, západek, adaptérů a textilních prvků.

- » Kočárek udržujte čistý a suchý.
 - » Po kontaktu s vodou, blátem, sněhem, posypovou solí nebo pískem kočárek očistěte a osušte.
 - » Neskladujte mokré nebo vlhký kočárek v uzavřené místnosti bez předchozího vysušení.
 - » Pravidelně čistěte osy, upevnění kol, brzdy, zajišťovací mechanismy a pohyblivé prvky od písku, bláta, prachu, soli a dalších nečistot.
 - » Pravidelně provádějte údržbu os kol, upevnění, brzdy, závěsů, zajišťovacích mechanismů a pohyblivých mechanismů v souladu s doporučeními výrobce.
 - » V případě potřeby používejte výhradně konzervační a mazací prostředky doporučené výrobcem.
 - » Nepoužívejte maziva, oleje ani technické přípravky na místech, která nejsou uvedena v návodu.
 - » Nedostatečná pravidelná údržba os, kol, brzd, zajišťovacích mechanismů a pohyblivých mechanismů může zhoršit funkci výrobku a ovlivnit bezpečnost používání.
 - » V případě oslabení funkce zajišťovacích mechanismů, brzd, kol, odpružení nebo nastavovacích mechanismů přestaňte kočárek používat, dokud nebude výrobek zkontrolován.
 - » K čištění prvků výrobku nepoužívejte žíravé čisticí prostředky, rozpouštědla, bělidla ani ostré nástroje.
 - » Textilní prvky čistěte v souladu s označením péče a návodem výrobce.
 - » Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit přirozené vyblednutí tkanin a změnu odstínu materiálů.
 - » Přirozené opotřebení kol, tkanin, pohyblivých prvků, rukojetí, povrchů vystavených tření a změny barvy materiálů vyplývající z používání, čištění, skladování, vystavení UV záření nebo působení povětrnostních vlivů nepředstavují vadu výrobku a nemusí být předmětem reklamace.
 - » Poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání, přetížení, nedostatečné údržby, používání neschváleného příslušenství, samostatných úprav nebo nedodržení návodu nepředstavují vadu výrobku a nemusí být předmětem reklamace.
 - » Výrobek smí být servisován výhradně s použitím dílů schválených výrobcem.
 - » Výrobek předávaný do servisu musí být čistý, suchý a kompletní.
- VAROVÁNÍ:** Sedací část lze montovat pouze přímo na podvozek. Montáž na adaptérech pro zvýšení hluboké korby může způsobit nestabilitu nebo uvolnění sedací části z podvozku.
- Adaptéry pro zvýšení jsou určeny výhradně k použití s hlubokou korbou.

LYLKO RUSH 2 IN 1

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

WICHTIG: LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF. DIE NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN HINWEISE KANN DIE SICHERHEIT DES KINDES BEEINTRÄCHTIGEN.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Lesen Sie vor der Benutzung stets die mitgelieferte Anleitung sorgfältig durch. Denken Sie daran, dass die Sicherheit Ihres Kindes gefährdet sein kann, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten. Dieser Kinderwagen ist für Kinder ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 22 kg oder bis zum Alter von 4 Jahren bestimmt, je nachdem, was zuerst eintritt. Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung. Das Produkt erfüllt die Normen:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Teile
2. Zusammenklappen
3. Beidseitig montierbare Sitzeinheit
4. Verstellung der Rückenlehne
5. Verstellung des Verdecks
6. Verstellbarer Sicherheitsbügel
7. Verstellbarer Schiebegriff
8. Verstellung der Fußstütze
9. Montage und Demontage der Vorder- und Hinterräder
10. Sicherheitsbremse
11. Sicherheitsgurte
12. Verstellung der Sicherheitsgurte
13. Zusammenklappen des Kinderwagens mit Sitzeinheit
14. Aufklappen der Babywanne
15. Montage der Babywanne am Kinderwagengestell
16. Zusammenklappen der Babywanne zusammen mit dem Kinderwagengestell
17. Aufklappen der Babywanne zusammen mit dem Kinderwagengestell
18. Montage der Autositzadapter
19. Demontage der Autositzadapter
20. Zusammenklappen des Gestells mit Autositzadaptern



WARNUNG

- » Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
- » Lylko Rush 2in1 ist dafür bestimmt, jeweils nur ein Kind zu befördern.
- » Befördern Sie im Kinderwagen nicht mehr als ein Kind.
- » Das Produkt Lylko Rush 2in1 besteht aus dem Gestell, der Babywanne und der Sportsitzeinheit.
- » Das Lylko Rush Gestell darf ausschließlich mit der Lylko Rush Babywanne, der Lylko Rush Sitzeinheit, den Adaptern sowie vom Hersteller zugelassenem Zubehör verwendet werden.
- » Maximales Gewicht und Alter des Kindes, für das das Produkt bestimmt ist: 22 kg oder 4 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt.
- » Die Lylko Rush Sportsitzeinheit ist für Kinder ab dem 6. Lebensmonat bis zum Erreichen eines Gewichts von 22 kg oder eines Alters von 4 Jahren bestimmt, je nachdem, was zuerst eintritt.
- » Verwenden Sie die Sportsitzeinheit nicht für ein Kind unter 6 Monaten.
- » Die Lylko Rush Babywanne ist ausschließlich für ein Kind bestimmt, das noch nicht selbstständig sitzen, sich drehen oder sich auf Händen und Knien hochstützen kann.
- » Das maximale Gewicht des Kindes in der Babywanne beträgt 9 kg.
- » Verwenden Sie die Babywanne nicht weiter, sobald das Kind beginnt, selbstständig zu sitzen, sich zu drehen oder sich auf Händen und Knien hochzustützen.
- » Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass alle Verriegelungsmechanismen korrekt eingerastet, vollständig verriegelt und funktionsfähig sind.

- » Prüfen Sie vor dem Hineinsetzen des Kindes in den Kinderwagen, ob Gestell, Räder, Bremse, Babywanne, Sportsitzeinheit oder Autositz mit Adaptern korrekt montiert und verriegelt sind.
- » Prüfen Sie nach der Montage der Babywanne, der Sportsitzeinheit, der Adapter oder des Autositzes vorsichtig die Stabilität der Befestigung, um sicherzustellen, dass die Verriegelungsmechanismen ordnungsgemäß eingerastet sind.
- » Prüfen Sie nach jeder Radmontage den korrekten Sitz der Räder, indem Sie jedes Rad leicht ziehen, ohne die Entriegelungstaste zu drücken.
- » Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich das Kind beim Zusammenklappen, Aufklappen, Montieren und Verstellen außerhalb der Reichweite des Produkts und seiner beweglichen Teile befindet.
- » Halten Sie beim Zusammenklappen, Aufklappen, Montieren und Verstellen des Produkts Finger, Hände und das Kind von Schnappverschlüssen, Scharnieren, Verriegelungsmechanismen und anderen beweglichen Teilen fern, um ein Einklemmen zu vermeiden.
- » Lassen Sie das Kind beim Zusammenklappen, Aufklappen, Verstellen oder Montieren von Komponenten keine beweglichen Teile des Produkts berühren.
- » Prüfen Sie nach jeder Verstellung von Rückenlehne, Fußstütze, Schiebegriff, Verdeck, Sicherheitsbügel, Belüftung, Sitzeinheit oder Babywanne, ob der Mechanismus korrekt verriegelt wurde.
- » Verwenden Sie das Produkt ausschließlich auf einer stabilen, ebenen und trockenen Fläche.
- » Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn irgendein Teil beschädigt, gerissen, eingerissen, verformt, abgenutzt, funktionsuntüchtig oder nicht vorhanden ist.
- » Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion eines der Mechanismen haben.
- » Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen oder konstruktiven Umbauten am Produkt vor.
- » Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile, Zubehör, Adapter und Montageteile, die vom Hersteller geliefert oder zugelassen wurden.
- » Verwenden Sie keine Adapter anderer Hersteller und keine Adapter, die nicht für die Verwendung mit dem Modell Lylo Rush zugelassen sind.
- » Verwenden Sie keine zusätzlichen Verbindungsstücke, Übergangsstücke oder Montageteile, die nicht vom Hersteller zugelassen wurden.
- » Lassen Sie das Kind nicht mit dem Kinderwagen oder seinen Teilen spielen.
- » Der Kinderwagen ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- » Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass sich in der Babywanne, der Sitzeinheit oder dem Korb keine losen, kleinen Gegenstände befinden, die das Kind verschlucken könnte.
- » Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- » Verwenden Sie immer das vollständige Sicherheitsgurtsystem.
- » Verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann.
- » Die Sitzeinheit ist mit einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet. Vergewissern Sie sich vor Fahrtbeginn, dass Schultergurte, Beckengurte und Schrittgurt korrekt geschlossen und an das Kind angepasst sind.
- » Lassen Sie das Kind nicht in der Sitzeinheit, ohne die Sicherheitsgurte zu schließen.
- » Der Sicherheitsbügel ersetzt nicht die Sicherheitsgurte.
- » Der Sicherheitsbügel der Sportsitzeinheit ist nicht zum Anheben, Tragen oder Ziehen des Produkts bestimmt.
- » Heben oder tragen Sie den gesamten Kinderwagen nicht am Sicherheitsbügel, Verdeck, Fußstütze, an der Babywanne, Sitzeinheit, den Adaptern, dem Autositz oder anderen Teilen, die nicht zum Tragen des Produkts bestimmt sind.
- » Heben Sie den gesamten Kinderwagen nicht an, wenn sich ein Kind darin befindet.
- » Heben, senken oder lösen Sie die Babywanne nicht vom Gestell, wenn sich ein Kind darin befindet.
- » Heben, senken oder lösen Sie die Sportsitzeinheit nicht vom Gestell, wenn sich ein Kind darin befindet.
- » Montieren oder lösen Sie die Babywanne, die Sportsitzeinheit, Adapter oder den Autositz nicht, wenn sich ein Kind darin befindet.
- » Die Lylo Rush Babywanne verfügt über einen Tragegriff; die Babywanne darf jedoch nicht getragen werden, wenn sich ein Kind darin befindet.
- » Vergewissern Sie sich vor dem Anheben oder Tragen der leeren Babywanne, dass sich der Griff in der richtigen Gebrauchsposition befindet und ordnungsgemäß verriegelt ist.
- » Prüfen Sie den Griff, den Boden der Babywanne, die Klappenelemente und die Befestigungspunkte regelmäßig auf Verschleiß, Beschädigungen und ordnungsgemäße Funktion.

- » Die Lylko Rush Babywanne ist ausschließlich zur Verwendung auf dem Lylko Rush Gestell bestimmt.
- » Die Babywanne ist nicht zur Verwendung als eigenständiges Bettchen, Wiege oder Schlafplatz für längeren Schlaf außerhalb des Gestells bestimmt.
- » Das Produkt ersetzt weder ein Kinderbett noch ein Bett. Wenn das Kind Schlaf oder eine längere Ruhepause benötigt, legen Sie es an einen geeigneten Schlafplatz.
- » Verwenden Sie den Kinderwagen nicht zum intensiven Schaukeln, Wiegen oder Einschläfern des Kindes.
- » Stellen Sie die Babywanne nicht auf ein Gestell, Bett, Sofa, einen Tisch, eine Arbeitsplatte oder eine andere erhöhte Fläche.
- » Verwenden Sie den Kinderwagen nicht auf instabilen Erhöhungen, Tischen, Bänken oder anderen Flächen oberhalb des Bodenniveaus.
- » Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Babywanne oder des Kinderwagens.
- » Erlauben Sie Kindern nicht, in der Nähe der Babywanne oder des Kinderwagens zu spielen.
- » Legen Sie keine zusätzliche Matratze in die Babywanne.
- » Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller gelieferte Matratze.
- » Die beidseitig verwendbare Sommer-/Wintermatratze ist entsprechend ihrem Verwendungszweck und der Anleitung des Herstellers zu benutzen.
- » Legen Sie keine Kissen, weichen Spielzeuge, losen Stoffe, Decken, Einlagen oder anderen Gegenstände in die Babywanne, die das Erstickungsrisiko erhöhen können.
- » Halten Sie die Babywanne von Schnüren, Rolloschnüren, Vorhängen, Kabeln und anderen Gegenständen fern, die ein Verwicklungs- oder Strangulationsrisiko verursachen können.
- » Stellen Sie die Babywanne oder den Kinderwagen nicht in die Nähe von offenem Feuer, Heizkörpern, Kaminen, Heizgeräten oder anderen starken Wärmequellen.
- » Kontrollieren Sie die Umgebungstemperatur und die Kleidung des Kindes, um das Risiko einer Überhitzung oder Unterkühlung zu verringern.
- » Der Kopf des Kindes sollte in der Babywanne nicht tiefer liegen als sein Körper.
- » Zur Wahrung der Stabilität des Produkts muss das Kind immer mittig in der Babywanne liegen oder in der Sportsitzeinheit sitzen.
- » Eine falsche, seitliche oder instabile Position des Kindes kann die Stabilität des Produkts beeinträchtigen und das Risiko des Umkippens erhöhen.
- » Lassen Sie das Kind sich nicht über die Kontur der Babywanne oder der Sitzeinheit hinauslehnen.
- » Achten Sie bei Verwendung der verstellbaren Belüftung der Babywanne darauf, dass die Einstellung den Umgebungsbedingungen entspricht und keine Unterkühlung des Kindes verursacht.
- » Seien Sie beim Tragen der leeren Babywanne vorsichtig, insbesondere beim Durchqueren von Türen, beim Passieren von Hindernissen und beim Abstellen der Babywanne auf dem Boden.
- » Beachten Sie das Risiko, das Kind beim Abstellen des Produkts, beim Durchqueren von Türen oder beim Passieren von Hindernissen versehentlich anzustoßen.
- » Wenn Sie Zweifel hinsichtlich des sicheren Schlafs Ihres Kindes haben, wenden Sie sich an einen Arzt, eine Hebamme oder eine andere medizinische Fachperson.
- » Die Sportsitzeinheit kann vorwärts oder rückwärts zur Fahrtrichtung montiert werden. Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass die Sitzeinheit in der gewählten Position ordnungsgemäß verriegelt ist.
- » Ändern Sie die Montagerichtung der Sitzeinheit nicht, wenn sich ein Kind darin befindet.
- » Prüfen Sie nach jeder Änderung der Rückenlehnenposition die Lage des Kindes sowie die Anpassung der Sicherheitsgurte.
- » Die Einstellung der Rückenlehne in die Liegeposition entbindet nicht von der Pflicht, die Sicherheitsgurte zu verwenden.
- » Lassen Sie das Kind nicht auf der Sitzeinheit stehen.
- » Lassen Sie das Kind nicht auf der Fußstütze sitzen oder stehen.
- » Die Fußstütze ist nicht dazu bestimmt, dass das Kind selbstständig in den Kinderwagen ein- oder aussteigt.
- » Der abnehmbare und schwenkbare Sicherheitsbügel muss vor jedem Fahrtbeginn ordnungsgemäß geschlossen sein.
- » Vergewissern Sie sich vor Fahrtbeginn, dass sich das verstellbare Verdeck, die Fußstütze und die Rückenlehne in einer stabilen Position befinden.
- » Verwenden Sie immer die Feststellbremse, wenn Sie das Kind in den Kinderwagen setzen oder aus dem Kinderwagen herausnehmen.
- » Arretieren Sie die Bremse immer, wenn der Kinderwagen steht.

- » Lassen Sie den Kinderwagen nicht unbeaufsichtigt, auch wenn die Feststellbremse betätigt ist. Vergewissern Sie sich vor jedem Abstellen, dass die Bremse korrekt arretiert wurde und wirksam funktioniert.
- » Lassen Sie den Kinderwagen mit dem Kind nicht auf geneigten, rutschigen, unebenen oder instabilen Flächen stehen, auch wenn die Feststellbremse betätigt ist.
- » Die Feststellbremse gewährleistet auf geneigten, rutschigen, unebenen oder instabilen Flächen keine vollständige Fixierung des Produkts.
- » Vergewissern Sie sich vor dem Losfahren, dass die Bremse vollständig gelöst ist.
- » Bewegen Sie den Kinderwagen nicht, wenn die Räder durch die Bremse blockiert sind.
- » Prüfen Sie regelmäßig die Wirksamkeit der Bremse.
- » Lylko Rush ist nicht zum Joggen, Inlineskaten, Skateboardfahren oder zum Ziehen hinter einem Fahrrad bestimmt.
- » Verwenden Sie den Kinderwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen.
- » Gehen Sie mit einem Kind im Kinderwagen keine Treppen hinauf oder hinunter.
- » Benutzen Sie mit dem Kinderwagen keine Rolltreppen.
- » Wenn es notwendig ist, den leeren Kinderwagen über Treppen zu tragen, sollte dies von zwei Personen durchgeführt werden. Eine Person sollte den Schiebegriff des Kinderwagens stabil halten, die andere sollte das Produkt von der gegenüberliegenden Seite sichern und dabei ausschließlich stabile Konstruktionsteile greifen.
- » Tragen Sie den Kinderwagen nicht über Treppen, wenn sich ein Kind in der Babywanne, Sportsitzeinheit oder im Autositz befindet.
- » Lassen Sie den Kinderwagen mit dem Kind nicht in der Nähe von Treppen, Kanten, Schwellen, Wärmequellen, offenem Feuer oder an Orten stehen, an denen sich das Produkt unkontrolliert bewegen könnte.
- » Führen Sie den Kinderwagen beim Überfahren von Bordsteinen, Schwellen oder Unebenheiten langsam und vorsichtig.
- » Heben Sie beim Überwinden eines Hindernisses zuerst die Vorderräder an und führen Sie anschließend die Hinterräder ohne heftige Stöße darüber.
- » Stoßen Sie die Räder nicht heftig gegen Bordsteine, Schwellen oder andere Hindernisse.
- » Der Kinderwagen ist bestimmungsgemäß ausschließlich als Transportmittel für ein Kind zu verwenden.
- » Jede zusätzliche Last, die am Schiebegriff, an der Rückenlehne, an den Seiten des Kinderwagens oder an anderen Elementen aufgehängt wird, kann die Stabilität des Produkts beeinträchtigen.
- » Hängen Sie keine Taschen, Einkäufe oder andere Gegenstände an den Kinderwagen, die vom Hersteller nicht dafür vorgesehen sind.
- » Die maximale Belastung des Einkaufskorbs beträgt 5 kg.
- » Die maximale Belastung der am Schiebegriff aufgehängten Tasche beträgt 1 kg.
- » Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebenen zulässigen Belastungen.
- » Eine übermäßige Belastung kann zum Verlust der Stabilität des Kinderwagens führen und das Risiko des Umklippens erhöhen.
- » Um die Tasche am Kinderwagen zu befestigen, bringen Sie zuerst die Universalhaken in der Nähe der speziellen Markierungen am Kinderwagengestell an und hängen Sie anschließend die Tasche an den befestigten Haken ein. Wichtig: Bringen Sie die Haken nicht oberhalb der empfohlenen Höhe an, da dies die Stabilität des Kinderwagens negativ beeinflussen kann. Wird die Tasche am Schiebegriff aufgehängt, darf die maximale Belastung 1 kg nicht überschreiten.
- » Das Modell Lylko Rush enthält keinen Getränkehalter als Bestandteil der Standardausstattung. Montieren Sie keine Halterungen oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- » Die Autositzadapter sind Bestandteil des Lylko Rush Sets.
- » Auf dem Lylko Rush Gestell dürfen ausschließlich Autositze montiert werden, die mit dem Lylko Rush System kompatibel und vom Hersteller zugelassen sind.
- » Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass die Adapter korrekt am Gestell befestigt sind.
- » Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass der Autositz korrekt in die Adapter eingesetzt und verriegelt wurde.
- » Es wird empfohlen, den Autositz auf dem Gestell entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, sodass das Kind der Person zugewandt ist, die den Kinderwagen schiebt, sofern dies mit der Anleitung des Autositzes übereinstimmt.
- » Ein auf dem Gestell montierter Autositz ersetzt weder eine Babywanne noch ein Kinderbett oder Bett.
- » Ein auf dem Gestell montierter Autositz dient ausschließlich dem kurzzeitigen Transport des Kindes.

- » Wenn das Kind Schlaf oder eine längere Ruhepause benötigt, legen Sie es an einen geeigneten Schlafplatz.
- » Heben Sie das Gestell nicht am Autositz an.
- » Verwenden Sie die Adapter nicht mit Autositzen, die nicht vom Hersteller zugelassen wurden.
- » Lylko Rush ist mit ETPU-Schaumrädern ausgestattet.
- » Die Vorderräder sind schwenkbar und können arretiert werden. Verwenden Sie die Vorderradarretierung entsprechend den Geländebedingungen und den Empfehlungen der Anleitung.
- » Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Räder, Achsen, Radbefestigungen, Vorderradarretierung, Bremse und Federungselemente.
- » Die Schwenkmechanismen der Vorderräder können ein natürliches, konstruktionsbedingtes technisches Spiel aufweisen. Dies stellt keinen Mangel dar, sofern es die Nutzungssicherheit nicht beeinträchtigt und sich im vom Hersteller vorgesehenen Bereich bewegt.
- » Bei Verschlechterung des Geradeauslaufs, erhöhtem Spiel, Geräuschen, erhöhtem Rollwiderstand oder fehlerhafter Funktion der Räder ist die Benutzung des Produkts zu unterbrechen und der Kundendienst zu kontaktieren.
- » Sand, Schlamm, Salz, Staub und Feuchtigkeit können die Funktion der Räder, der Bremse, der Verriegelungsmechanismen und der beweglichen Mechanismen beeinträchtigen.
- » Mit dem Modell Lylko Rush dürfen ausschließlich vom Hersteller zugelassene Zubehörteile verwendet werden.
- » Zu den für das Modell Lylko Rush zugelassenen Zubehörteilen gehören: Autositzadapter, Moskitonetz, Regenschutz, Fußsack, Tasche und Einlage für die Sportsitzeinheit.
- » Verwenden Sie kein Zubehör anderer Hersteller, wenn es nicht für die Verwendung mit dem Modell Lylko Rush zugelassen wurde.
- » Der Regenschutz darf ausschließlich unter Aufsicht einer erwachsenen Person verwendet werden.
- » Lassen Sie das Kind nicht bei hohen Temperaturen, in direkter Sonne oder an einem schlecht belüfteten Ort unter dem Regenschutz.
- » Nehmen Sie den Regenschutz ab, sobald der Regen aufgehört hat, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten.
- » Das Moskitonetz muss korrekt angebracht sein und darf sich nicht so in Reichweite des Kindes befinden, dass ein Verwicklungsrisiko entsteht.
- » Fußsack und Einlage müssen so montiert werden, dass sie die Funktion der Sicherheitsgurte nicht einschränken.
- » Eine am Schiebegriff aufgehängte Tasche darf die maximale Belastung von 1 kg nicht überschreiten.
- » Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gestell, Babywanne, Sitzeinheit, Gurten, Bremse, Rädern, Achsen, Federung, Verriegelungsmechanismen, Schnappverschlüssen, Adaptern und Textilteilen.
- » Der Kinderwagen sollte sauber und trocken gehalten werden.
- » Reinigen und trocknen Sie den Kinderwagen nach Kontakt mit Wasser, Schlamm, Schnee, Streusalz oder Sand.
- » Bewahren Sie einen nassen oder feuchten Kinderwagen nicht in einem geschlossenen Raum auf, ohne ihn zuvor getrocknet zu haben.
- » Reinigen Sie Achsen, Radbefestigungen, Bremse, Verriegelungsmechanismen und bewegliche Teile regelmäßig von Sand, Schlamm, Staub, Salz und anderen Verschmutzungen.
- » Warten Sie Achsen, Radbefestigungen, Bremse, Scharniere, Verriegelungsmechanismen und bewegliche Mechanismen regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- » Verwenden Sie bei Bedarf ausschließlich vom Hersteller empfohlene Wartungs- und Schmiermittel.
- » Verwenden Sie keine Fette, Öle oder technischen Präparate an Stellen, die in der Anleitung nicht angegeben sind.
- » Eine fehlende regelmäßige Wartung von Achsen, Rädern, Bremse, Verriegelungsmechanismen und beweglichen Mechanismen kann die Funktion des Produkts beeinträchtigen und die Nutzungssicherheit beeinflussen.
- » Wenn die Funktion der Verriegelungsmechanismen, der Bremse, der Räder, der Federung oder der Verstellmechanismen nachlässt, ist die Benutzung des Kinderwagens bis zur Überprüfung des Produkts zu unterbrechen.
- » Verwenden Sie zur Reinigung der Produktteile keine ätzenden Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Bleichmittel oder scharfen Werkzeuge.
- » Reinigen Sie Textilteile gemäß den Pflegekennzeichnungen und der Anleitung des Herstellers.
- » Eine langfristige Sonneneinstrahlung kann ein natürliches Ausbleichen der Stoffe und eine Veränderung des Farbtons der Materialien verursachen.

» **Natürliche Abnutzung von Rädern, Stoffen, beweglichen Teilen, Griffen, Reibungsflächen sowie Farbveränderungen der Materialien infolge von Gebrauch, Reinigung, Lagerung, UV-Einstrahlung oder Witterungseinflüssen stellen keinen Produktmangel dar und können von einer Reklamation ausgeschlossen sein.**

» **Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Überlastung, fehlende Wartung, Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile, eigenmächtige Änderungen oder Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, stellen keinen Produktmangel dar und können von einer Reklamation ausgeschlossen sein.**

» **Das Produkt darf ausschließlich mit vom Hersteller zugelassenen Teilen gewartet werden.**

» **Ein zur Wartung eingesandtes Produkt sollte sauber, trocken und vollständig sein.**

WARNUNG: Die Sitzeinheit darf nur direkt auf dem Gestell montiert werden. Die Montage auf den Höhenadaptern für die Babywanne kann zu Instabilität oder zum Lösen der Sitzeinheit vom Gestell führen.

Die Höhenadapter sind ausschließlich für die Verwendung mit der Babywanne bestimmt.

LYLKO RUSH 2 EN 1

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES PUEDE AFECTAR A LA SEGURIDAD DEL NIÑO.

Gracias por elegir nuestro producto. Lea siempre atentamente el manual incluido antes de usarlo. Recuerde que la seguridad de su hijo puede estar en peligro si no sigue estas instrucciones.

Este cochecito está destinado a niños desde el nacimiento hasta los 22 kg o hasta los 4 años, lo que ocurra primero. No supere nunca la carga máxima.

El producto cumple las normas:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Piezas
2. Plegado
3. Asiento bidireccional
4. Ajuste del respaldo
5. Ajuste de la capota
6. Barra de seguridad regulable
7. Manillar regulable
8. Ajuste del reposapiés
9. Montaje y desmontaje de las ruedas delanteras y traseras
10. Freno de seguridad
11. Arnés de seguridad
12. Ajuste del arnés de seguridad
13. Plegado del cochecito con el asiento
14. Apertura del capazo
15. Montaje del capazo en el chasis del cochecito
16. Plegado del capazo junto con el chasis del cochecito
17. Apertura del capazo junto con el chasis del cochecito
18. Montaje de los adaptadores para silla de coche
19. Desmontaje de los adaptadores para silla de coche
20. Plegado del chasis con los adaptadores para silla de coche



ADVERTENCIA

- » **No deje nunca al niño desatendido.**
- » **Lylko Rush 2 en 1 está destinado al transporte de un solo niño a la vez.**
- » **No transporte a más de un niño en el cochecito.**
- » **El producto Lylko Rush 2 en 1 se compone del chasis, el capazo y el asiento de paseo.**
- » **El chasis Lylko Rush solo puede utilizarse con el capazo Lylko Rush, el asiento Lylko Rush, los adaptadores y los accesorios aprobados por el fabricante.**
- » **Peso y edad máximos del niño para el que está destinado el producto: 22 kg o 4 años, lo que ocurra primero.**
- » **El asiento de paseo Lylko Rush está destinado a niños a partir de los 6 meses de edad hasta que alcancen un peso de 22 kg o los 4 años, lo que ocurra primero.**
- » **No utilice el asiento de paseo para un niño menor de 6 meses.**
- » **El capazo Lylko Rush está destinado exclusivamente a un niño que no pueda sentarse por sí solo, darse la vuelta ni levantarse apoyándose en las manos y las rodillas.**
- » **El peso máximo del niño en el capazo es de 9 kg.**
- » **Deje de utilizar el capazo cuando el niño empiece a sentarse por sí solo, darse la vuelta o levantarse apoyándose en las manos y las rodillas.**
- » **Antes de cada uso, asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén correctamente accionados, completamente bloqueados y funcionen correctamente.**

- » Antes de colocar al niño en el cochecito, compruebe que el chasis, las ruedas, el freno, el capazo, el asiento de paseo o la silla de coche con adaptadores estén correctamente montados y bloqueados.
- » Después de montar el capazo, el asiento de paseo, los adaptadores o la silla de coche, compruebe suavemente la estabilidad de la fijación para asegurarse de que los mecanismos de bloqueo hayan actuado correctamente.
- » Después de cada montaje de las ruedas, compruebe que estén correctamente asentadas tirando suavemente de cada rueda sin pulsar el botón de liberación.
- » Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se encuentre fuera del alcance del producto y de sus piezas móviles durante el plegado, desplegado, montaje y ajuste.
- » Durante el plegado, desplegado, montaje y ajuste del producto, mantenga los dedos, las manos y al niño alejados de los cierres, bisagras, mecanismos de bloqueo y otras piezas móviles para evitar el riesgo de atrapamiento.
- » No permita que el niño toque las piezas móviles del producto durante el plegado, desplegado, ajuste o montaje de los componentes.
- » Después de cada ajuste del respaldo, reposapiés, manillar, capota, barra de seguridad, ventilación, asiento o capazo, compruebe que el mecanismo haya quedado correctamente bloqueado.
- » Utilice el producto únicamente sobre una superficie estable, nivelada y seca.
- » No utilice el producto si alguna pieza está dañada, agrietada, rasgada, deformada, desgastada, no funciona correctamente o falta.
- » No utilice el producto si tiene dudas sobre el correcto funcionamiento de cualquiera de los mecanismos.
- » No realice por su cuenta cambios ni modificaciones estructurales en el producto.
- » Utilice únicamente piezas de repuesto, accesorios, adaptadores y elementos de montaje suministrados o aprobados por el fabricante.
- » No utilice adaptadores de otros fabricantes ni adaptadores no aprobados para su uso con el modelo Lylko Rush.
- » No utilice conectores, adaptadores intermedios ni elementos de montaje adicionales que no hayan sido aprobados por el fabricante.
- » No permita que el niño juegue con el cochecito ni con sus componentes.
- » El cochecito debe guardarse fuera del alcance de los niños.
- » Antes de usarlo, asegúrese de que no haya objetos pequeños y sueltos en el capazo, el asiento o la cesta que el niño pudiera tragarse.
- » Utilice siempre el sistema de retención.
- » Utilice siempre el sistema completo de arnés de seguridad.
- » Utilice el arnés de seguridad desde el momento en que el niño empiece a sentarse por sí solo.
- » El asiento está equipado con un arnés de seguridad de cinco puntos. Antes de iniciar la marcha, asegúrese de que las correas de los hombros, las correas de la cintura y la correa de la entrepierna estén correctamente abrochadas y ajustadas al niño.
- » No deje al niño en el asiento sin abrochar el arnés de seguridad.
- » La barra de seguridad no sustituye al arnés de seguridad.
- » La barra de seguridad del asiento de paseo no está destinada a levantar, transportar ni tirar del producto.
- » No levante ni transporte todo el cochecito sujetándolo por la barra de seguridad, la capota, el reposapiés, el capazo, el asiento, los adaptadores, la silla de coche ni otros elementos no destinados al transporte del producto.
- » No levante todo el cochecito si hay un niño dentro.
- » No levante, baje ni desenganche el capazo del chasis cuando haya un niño dentro.
- » No levante, baje ni desenganche el asiento de paseo del chasis cuando haya un niño dentro.
- » No monte ni desenganche el capazo, el asiento de paseo, los adaptadores o la silla de coche cuando haya un niño dentro de ellos.
- » El capazo Lylko Rush dispone de un asa de transporte; sin embargo, no está permitido transportar el capazo con un niño dentro.
- » Antes de levantar o transportar el capazo vacío, asegúrese de que el asa esté en la posición de uso correcta y correctamente bloqueada.
- » Compruebe regularmente el asa, la base del capazo, los elementos de plegado y los puntos de fijación para detectar desgaste, daños y verificar su correcto funcionamiento.
- » El capazo Lylko Rush está destinado a utilizarse exclusivamente sobre el chasis Lylko Rush.
- » El capazo no está destinado a utilizarse como cuna independiente, moisés ni lugar para un sueño prolongado fuera del chasis.

- » El producto no sustituye a una cuna ni a una cama. Si el niño necesita dormir o descansar durante más tiempo, debe trasladarse a un lugar adecuado destinado al sueño.
- » No utilice el cochecito para mecer intensamente, balancear ni dormir al niño.
- » No coloque el capazo sobre un soporte, cama, sofá, mesa, encimera ni ninguna otra superficie elevada.
- » No utilice el cochecito sobre elevaciones inestables, mesas, bancos ni otras superficies situadas por encima del nivel del suelo.
- » No deje a otros niños sin supervisión cerca del capazo o del cochecito.
- » No permita que los niños jueguen cerca del capazo o del cochecito.
- » No añada un colchón adicional al capazo.
- » Utilice únicamente el colchón suministrado por el fabricante.
- » El colchón reversible verano/invierno debe utilizarse de acuerdo con su finalidad prevista y las instrucciones del fabricante.
- » No coloque en el capazo almohadas, juguetes blandos, telas sueltas, mantas, reductores ni otros objetos que puedan aumentar el riesgo de asfixia.
- » Mantenga el capazo alejado de cordones, cuerdas de persianas, cortinas, cables y otros elementos que puedan provocar riesgo de enredo o estrangulamiento.
- » No coloque el capazo ni el cochecito cerca de fuego abierto, radiadores, chimeneas, calefactores ni otras fuentes de calor intenso.
- » Controle la temperatura ambiente y la ropa del niño para reducir el riesgo de sobrecalentamiento o enfriamiento.
- » La cabeza del niño en el capazo no debe quedar más baja que su torso.
- » Para mantener la estabilidad del producto, el niño debe estar siempre colocado o sentado en el centro del capazo o del asiento de paseo.
- » Una posición incorrecta, lateral o inestable del niño puede afectar a la estabilidad del producto y aumentar el riesgo de vuelco.
- » No permita que el niño se incline fuera del contorno del capazo o del asiento.
- » Al utilizar la ventilación regulable del capazo, asegúrese de que su ajuste sea adecuado para las condiciones del entorno y no provoque el enfriamiento del niño.
- » Al transportar el capazo vacío, tenga precaución, especialmente al pasar por puertas, sortear obstáculos y colocar el capazo en el suelo.
- » Tenga en cuenta el riesgo de golpear accidentalmente al niño al dejar el producto, pasar por puertas o sortear obstáculos.
- » En caso de dudas sobre el sueño seguro del niño, consulte a un médico, matrona u otro profesional sanitario.
- » El asiento de paseo puede montarse orientado hacia delante o hacia atrás respecto al sentido de la marcha. Antes de cada uso, asegúrese de que el asiento esté correctamente bloqueado en la posición seleccionada.
- » No cambie la orientación de montaje del asiento cuando haya un niño dentro.
- » Después de cada cambio de posición del respaldo, compruebe la posición del niño y el ajuste del arnés de seguridad.
- » Colocar el respaldo en posición tumbada no exime de la obligación de utilizar el arnés de seguridad.
- » No permita que el niño se ponga de pie sobre el asiento.
- » No permita que el niño se siente ni se ponga de pie sobre el reposapiés.
- » El reposapiés no está destinado a que el niño suba o baje del cochecito de forma autónoma.
- » La barra de seguridad desmontable y giratoria debe estar correctamente cerrada cada vez antes de iniciar la marcha.
- » Antes de iniciar la marcha, asegúrese de que la capota regulable, el reposapiés y el respaldo estén en una posición estable.
- » Utilice siempre el freno de estacionamiento al colocar al niño en el cochecito y al sacarlo de él.
- » Bloquee siempre el freno durante las paradas.
- » No deje el cochecito sin supervisión, incluso cuando el freno de estacionamiento esté accionado. Antes de cada parada, asegúrese de que el freno esté correctamente bloqueado y funcione de forma eficaz.
- » No deje el cochecito con el niño sobre superficies inclinadas, resbaladizas, irregulares o inestables, aunque el freno de estacionamiento esté accionado.
- » El freno de estacionamiento no garantiza la inmovilización completa del producto en pendientes ni sobre superficies resbaladizas, irregulares o inestables.
- » Antes de ponerse en marcha, asegúrese de que el freno se haya liberado por completo.
- » No mueva el cochecito cuando las ruedas estén bloqueadas por el freno.

- » Compruebe regularmente la eficacia del freno.
- » Lylko Rush no está destinado a correr, patinar, montar en monopatín ni a ser arrastrado por una bicicleta.
- » No utilice el cochecito en escaleras ni escaleras mecánicas.
- » No suba ni baje escaleras con un niño en el cochecito.
- » No utilice escaleras mecánicas con el cochecito.
- » Si es necesario transportar el cochecito vacío por escaleras, esta acción debe ser realizada por dos personas. Una persona debe sujetar de forma estable el manillar del cochecito y la otra debe asegurar el producto desde el lado opuesto, sujetándolo únicamente por elementos estructurales estables.
- » No transporte el cochecito por escaleras con un niño en el capazo, en el asiento de paseo o en la silla de coche.
- » No deje el cochecito con el niño cerca de escaleras, bordes, umbrales, fuentes de calor, fuego abierto ni en lugares expuestos a un movimiento no controlado del producto.
- » Al superar bordillos, umbrales o irregularidades, conduzca el cochecito despacio y con cuidado.
- » Al superar un obstáculo, levante primero las ruedas delanteras y después pase las ruedas traseras sin golpes bruscos.
- » No golpee bruscamente las ruedas contra bordillos, umbrales ni otros obstáculos.
- » El cochecito debe utilizarse de acuerdo con su finalidad prevista, exclusivamente como medio de transporte para el niño.
- » Cualquier carga adicional colgada del manillar, del respaldo, de los laterales del cochecito o de otros elementos puede perjudicar la estabilidad del producto.
- » No cuelgue del cochecito bolsas, compras ni otros objetos que no estén previstos por el fabricante.
- » La carga máxima de la cesta de la compra es de 5 kg.
- » La carga máxima de la bolsa colgada del manillar es de 1 kg.
- » No supere las cargas admisibles indicadas por el fabricante.
- » Una carga excesiva puede provocar la pérdida de estabilidad del cochecito y aumentar el riesgo de vuelco.
- » Para fijar la bolsa al cochecito, coloque primero los ganchos universales cerca de las marcas especiales del chasis del cochecito y, a continuación, sujete la bolsa a los ganchos fijados. Importante: no coloque los ganchos por encima del nivel recomendado, ya que esto puede afectar negativamente a la estabilidad del cochecito. Si la bolsa se cuelga del manillar, la carga máxima no debe superar 1 kg.
- » El modelo Lylko Rush no incluye un portavasos como parte del equipamiento estándar. No monte soportes ni accesorios no aprobados por el fabricante.
- » Los adaptadores para silla de coche forman parte del conjunto Lylko Rush.
- » En el chasis Lylko Rush solo pueden montarse sillas de coche compatibles con el sistema Lylko Rush y aprobadas por el fabricante.
- » Antes de cada uso, asegúrese de que los adaptadores estén correctamente fijados al chasis.
- » Antes de cada uso, asegúrese de que la silla de coche esté correctamente encajada en los adaptadores y bloqueada.
- » Se recomienda montar la silla de coche en el chasis orientada en sentido contrario a la marcha, es decir, de modo que el niño mire hacia la persona que conduce el cochecito, si esto es conforme con las instrucciones de la silla de coche.
- » La silla de coche montada en el chasis no sustituye al capazo, a la cuna ni a la cama.
- » La silla de coche montada en el chasis sirve únicamente para el transporte de corta duración del niño.
- » Si el niño necesita dormir o descansar durante más tiempo, debe trasladarse a un lugar adecuado destinado al sueño.
- » No levante el chasis sujetándolo por la silla de coche.
- » No utilice los adaptadores con sillas de coche que no hayan sido aprobadas por el fabricante.
- » Lylko Rush está equipado con ruedas de espuma ETPU.
- » Las ruedas delanteras son giratorias y pueden bloquearse. Utilice el bloqueo de las ruedas delanteras de acuerdo con las condiciones del terreno y las recomendaciones del manual.
- » Compruebe regularmente el estado de las ruedas, los ejes, las fijaciones de las ruedas, el bloqueo de las ruedas delanteras, el freno y los elementos de suspensión.
- » Los mecanismos giratorios de las ruedas delanteras pueden presentar holguras tecnológicas naturales derivadas del diseño del producto. No constituyen un defecto siempre que no afecten a la seguridad de uso y se encuentren dentro del rango previsto por el fabricante.
- » En caso de empeoramiento de la trayectoria, aumento de la holgura, ruido, resistencia a la rodadura o funcionamiento anómalo de las ruedas, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el servicio técnico.

- » La arena, el barro, la sal, el polvo y la humedad pueden perjudicar el funcionamiento de las ruedas, el freno, los mecanismos de bloqueo y los mecanismos móviles.
- » Con el modelo Lylko Rush deben utilizarse únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
- » Los accesorios aprobados para el modelo Lylko Rush incluyen: adaptadores para silla de coche, mosquitera, protector de lluvia, saco, bolsa y reductor para el asiento de paseo.
- » No utilice accesorios de otros fabricantes si no han sido aprobados para su uso con el modelo Lylko Rush.
- » El protector de lluvia debe utilizarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- » No deje al niño bajo el protector de lluvia con temperaturas elevadas, a pleno sol ni en un lugar con mala ventilación.
- » Cuando cese la lluvia, retire el protector de lluvia para garantizar una correcta circulación del aire.
- » La mosquitera debe estar correctamente colocada y no debe quedar al alcance de las manos del niño de forma que genere riesgo de enredo.
- » El saco y el reductor deben montarse de forma que no limiten el funcionamiento del arnés de seguridad.
- » La bolsa colgada del manillar no debe superar la carga máxima de 1 kg.
- » Compruebe regularmente el estado del chasis, el capazo, el asiento, el arnés, el freno, las ruedas, los ejes, la suspensión, los mecanismos de bloqueo, los cierres, los adaptadores y los elementos textiles.
- » El cochecito debe mantenerse limpio y seco.
- » Después del contacto con agua, barro, nieve, sal de carretera o arena, limpie y seque el cochecito.
- » No guarde un cochecito mojado o húmedo en un espacio cerrado sin secarlo previamente.
- » Limpie regularmente los ejes, las fijaciones de las ruedas, el freno, los mecanismos de bloqueo y las piezas móviles de arena, barro, polvo, sal y otras suciedades.
- » Realice regularmente el mantenimiento de los ejes de las ruedas, las fijaciones, el freno, las bisagras, los mecanismos de bloqueo y los mecanismos móviles de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- » Si es necesario, utilice únicamente productos de mantenimiento y lubricantes recomendados por el fabricante.
- » No utilice grasas, aceites ni preparados técnicos en lugares que no se hayan indicado en el manual.
- » La falta de mantenimiento regular de los ejes, ruedas, freno, mecanismos de bloqueo y mecanismos móviles puede perjudicar el funcionamiento del producto y afectar a la seguridad de uso.
- » Si se debilita el funcionamiento de los mecanismos de bloqueo, el freno, las ruedas, la suspensión o los mecanismos de ajuste, deje de utilizar el cochecito hasta que el producto haya sido revisado.
- » No utilice productos de limpieza corrosivos, disolventes, lejías ni herramientas afiladas para limpiar los elementos del producto.
- » Limpie los elementos textiles de acuerdo con las etiquetas de cuidado y las instrucciones del fabricante.
- » La exposición prolongada a la luz solar puede provocar la decoloración natural de los tejidos y cambios en el tono de los materiales.
- » El desgaste natural de las ruedas, los tejidos, las piezas móviles, las asas, las superficies expuestas a la fricción y los cambios de color de los materiales derivados del uso, la limpieza, el almacenamiento, la exposición a la radiación UV o a las condiciones atmosféricas no constituyen un defecto del producto y pueden no estar sujetos a reclamación.
- » Los daños derivados de un uso incorrecto, sobrecarga, falta de mantenimiento, uso de accesorios no aprobados, modificaciones realizadas por cuenta propia o incumplimiento del manual no constituyen un defecto del producto y pueden no estar sujetos a reclamación.
- » El producto debe ser reparado únicamente utilizando piezas aprobadas por el fabricante.
- » El producto enviado al servicio técnico debe estar limpio, seco y completo.

ADVERTENCIA: El asiento solo puede montarse directamente sobre el chasis. El montaje sobre los adaptadores elevadores del capazo puede causar inestabilidad o que el asiento se desprenda del chasis.

Los adaptadores elevadores están destinados única y exclusivamente para su uso con el capazo.

LYLKO RUSH 2 IN 1

HOIATUSED JA OHUTUSTEAVE

OLULINE: ENNE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEV JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE SEE EDASPIDISEKS ALLES. ALLTOODUD JUHISTE EIRAMINE VÕIB MÕJUTADA LAPSE OHUTUST.

Täname, et valisite meie toote. Enne kasutamist tutvuge alati hoolikalt kaasasoleva kasutusjuhendiga. Pidage mees, et teie lapse ohutus võib olla ohus, kui te neid juhiseid ei järgi.

See lapsevanker on mõeldud lastele alates sünnist kuni 22 kg kehakaaluni või kuni 4. eluaastani, olenevalt sellest, kumb saabub varem. Ärge kunagi ületage maksimaalset lubatud koormust.

Toode vastab standarditele:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Osad
2. Kokkupanek
3. Kahesuunaline iste
4. Seljatoe reguleerimine
5. Kaarevarju reguleerimine
6. Reguleeritav turvakaar
7. Reguleeritav käepide
8. Jalatoe reguleerimine
9. Esi- ja tagarataste paigaldamine ja eemaldamine
10. Ohutuspidur
11. Turvarihmad
12. Turvarihmade reguleerimine
13. Lapsevankri kokkupanek koos istmega
14. Kandekorvi avamine
15. Kandekorvi paigaldamine lapsevankri raamile
16. Kandekorvi kokkupanek koos lapsevankri raamiga
17. Kandekorvi avamine koos lapsevankri raamiga
18. Turvatooli adapterite paigaldamine
19. Turvatooli adapterite eemaldamine
20. Raami kokkupanek koos turvatooli adapteritega



HOIATUS

- » **Ärge kunagi jätke last järelevalveta.**
- » **Lylko Rush 2in1 on ette nähtud korraga ainult ühe lapse transportimiseks.**
- » **Ärge transportige lapsevankris rohkem kui üht last.**
- » **Toode Lylko Rush 2in1 koosneb raamistikust, kandekorvist ja jalutuskäru istmest.**
- » **Lylko Rush raamistikku võib kasutada üksnes Lylko Rush kandekorvi, Lylko Rush istme, adapterite ning tootja poolt heaks kiidetud tarvikutega.**
- » **Tootele ette nähtud lapse maksimaalne kaal ja vanus: 22 kg või 4 aastat, olenevalt sellest, kumb saabub varem.**
- » **Lylko Rush jalutuskäru iste on mõeldud lastele alates 6. elukuust kuni 22 kg kehakaalu või 4 aasta vanuseni, olenevalt sellest, kumb saabub varem.**
- » **Ärge kasutage jalutuskäru istet alla 6 kuu vanuse lapse jaoks.**
- » **Lylko Rush kandekorv on ette nähtud ainult lapsele, kes ei oska veel iseseisvalt istuda, end ümber pöörata ega kätele ja põlvedele tõusta.**
- » **Lapse maksimaalne kaal kandekorvis on 9 kg.**
- » **Lõpetage kandekorvi kasutamine, kui laps hakkab iseseisvalt istuma, end ümber pöörama või kätele ja põlvedele tõusma.**
- » **Enne iga kasutuskorda veenduge, et kõik lukustusmehhanismid on õigesti rakendunud, täielikult lukustunud ja töötavad nõuetekohaselt.**

- » Enne lapse asetamist lapsevankrisse kontrollige, et raam, rattad, pidur, kandekorv, jalutuskäru iste või adapteritega turvatool oleksid õigesti paigaldatud ja lukustatud.
- » Pärast kandekorvi, jalutuskäru istme, adapterite või turvatooli paigaldamist kontrollige kinnituse stabiilsust kergelt, et veenduda lukustusmehhanismide nõuetekohases toimimises.
- » Pärast iga rataste paigaldamist kontrollige nende õiget kinnitumist, tõmmates iga ratas ettevaatlikult ilma vabastusnuppu vajutamata.
- » Vigastuste vältimiseks veenduge, et laps oleks toote ja selle liikuvate osade ulatusest eemal toote kokkupaneku, lahtivõtmise, paigaldamise ja reguleerimise ajal.
- » Toote kokkupaneku, lahtivõtmise, paigaldamise ja reguleerimise ajal hoidke sõrmed, käed ning laps eemal klõpsmehhanismidest, hingedest, lukustusmehhanismidest ja muudest liikuvatest osadest, et vältida muljumisohtu.
- » Ärge lubage lapsel puudutada toote liikuvaid osi kokkupaneku, lahtivõtmise, reguleerimise või osade paigaldamise ajal.
- » Pärast iga seljatoe, jalatoe, käepideme, kaarevarju, turvakaare, ventilatsiooni, istme või kandekorvi reguleerimist kontrollige, et mehhanism oleks õigesti lukustunud.
- » Toodet tohib kasutada ainult stabiilsel, tasasel ja kuival pinnal.
- » Ärge kasutage toodet, kui mõni osa on kahjustatud, pragunenud, rebenenud, deformeerunud, kulunud, töökorrasst väljas või puudub.
- » Ärge kasutage toodet, kui teil on kahtlusi mõne mehhanismi nõuetekohase toimimise suhtes.
- » Ärge tehke toote konstruktsioonis iseseisvaid muudatusi ega ümberehitusi.
- » Kasutage üksnes tootja tarnitud või heaks kiidetud varuosi, tarvikuid, adaptereid ja kinnituselemente.
- » Ärge kasutage teiste tootjate adaptereid ega adaptereid, mida ei ole Lylko Rush mudeliga kasutamiseks heaks kiidetud.
- » Ärge kasutage lisaliitmikke, üleminekuid ega kinnituselemente, mida tootja ei ole heaks kiitnud.
- » Ärge lubage lapsel lapsevankri ega selle osadega mängida.
- » Lapsevankrit tuleb hoida kättesaamatus kohas.
- » Enne kasutamist veenduge, et kandekorvis, istmes või ostukorvis ei oleks lahtisi väikeseid esemeid, mida laps võiks alla neelata.
- » Kasutage alati turvasüsteemi.
- » Kasutage alati täielikku turvarihmade süsteemi.
- » Kasutage turvarakmeid alates hetkest, kui laps hakkab iseseisvalt istuma.
- » Iste on varustatud viiepunkti-turvarihmadega. Enne sõidu alustamist veenduge, et õlarihmad, puusarihmad ja jalgevaheline rihm oleksid õigesti kinnitatud ja lapsele sobivalt reguleeritud.
- » Ärge jätke last istmesse kinnitamata turvarihmadega.
- » Turvakaar ei asenda turvarihmu.
- » Jalutuskäru istme turvakaar ei ole ette nähtud toote tõstmiseks, kandmiseks ega tõmbamiseks.
- » Ärge tõstke ega kandke kogu lapsevankrit turvakaarest, kaarevarjust, jalatoest, kandekorvist, istmest, adapteritest, turvatoolist ega muudest osadest, mis ei ole ette nähtud toote kandmiseks.
- » Ärge tõstke kogu lapsevankrit, kui laps on selles sees.
- » Ärge tõstke, langetage ega eemaldage kandekorvi raamilt, kui laps on selles sees.
- » Ärge tõstke, langetage ega eemaldage jalutuskäru istet raamilt, kui laps on selles sees.
- » Ärge paigaldage ega eemaldage kandekorvi, jalutuskäru istet, adaptereid või turvatooli, kui laps on nendes sees.
- » Lylko Rush kandekorvil on kandekäepide, kuid kandekorvi ei tohi kanda koos lapsega selle sees.
- » Enne tühja kandekorvi tõstmist või kandmist veenduge, et käepide oleks õiges kasutuasendis ja nõuetekohaselt lukustatud.
- » Kontrollige regulaarselt käepidet, kandekorvi põhja, kokkupandavaid osi ja kinnituspunkte kulumise, kahjustuste ning nõuetekohase toimimise suhtes.
- » Lylko Rush kandekorv on ette nähtud kasutamiseks ainult Lylko Rush raamiga.
- » Kandekorv ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldiseisva voodi, hälli ega pikaajaliseks magamiskohaks väljaspool raami.
- » Toode ei asenda võrevoodit ega voodit. Kui laps vajab und või pikemat puhkust, tuleb ta viia sobivasse magamiskohta.
- » Ärge kasutage lapsevankrit lapse intensiivseks kiigutamiseks, hällitamiseks ega uinutamiseks.
- » Ärge asetage kandekorvi alusele, voodile, diivanile, lauale, tööpinna ega muule kõrgendatud pinna e.
- » Ärge kasutage lapsevankrit ebastabiilsetel kõrgendustel, laudadel, pinkidel ega muudel maapinnast kõrgemal asuvatel pindadel.

- » Ärge jätke teisi lapsi järelevalveta kandekorvi või lapsevankri lähedusse.
- » Ärge lubage lastel mängida kandekorvi või lapsevankri läheduses.
- » Ärge lisage kandekorvi täiendavat madratsit.
- » Kasutage ainult tootja tarnitud madratsit.
- » Kahepoolset suve/talve madratsit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja tootja juhiste.
- » Ärge asetage kandekorvi patju, pehmeid mänguasju, lahtisi kangaid, tekke, sisusid ega muid esemeid, mis võivad suurendada lämbumisohtu.
- » Hoidke kandekorv eemal nõõridest, ruloonõõride ja kardinate nõõridest, kaablitest ning muudest elementidest, mis võivad põhjustada takerdumis- või lämbumisohtu.
- » Ärge asetage kandekorvi ega lapsevankrit lahtise tule, radiaatorite, kaminade, soojapuhurite ega muude tugeva kuumuse allikate lähedusse.
- » Kontrollige ümbritseva keskkonna temperatuuri ja lapse riietust, et vähendada ülekuumenemise või alajahtumise ohtu.
- » Lapse pea ei tohiks kandekorvis asuda tema kerest madalamal.
- » Toote stabiilsuse säilitamiseks peab laps alati olema kandekorvi või jalutuskäru istme keskel lamamas või istumas.
- » Lapse vale, külgsuunaline või ebastabiilne asend võib mõjutada toote stabiilsust ja suurendada ümbermineku ohtu.
- » Ärge lubage lapsel kandekorvi või istme piiridest väljapoole kallutada.
- » Kandekorvi reguleeritavat ventilatsiooni kasutades veenduge, et selle seadistus vastaks ümbritsevatele tingimustele ega põhjustaks lapse alajahtumist.
- » Tühja kandekorvi kandmisel olge ettevaatlik, eriti uste läbimisel, takistustest möödumisel ja kandekorvi põrandale asetamisel.
- » Pidage meeles lapse juhusliku löömise ohtu toote mahapanekul, uste läbimisel või takistustest möödumisel.
- » Kui teil on kahtlusi lapse ohutu une suhtes, konsulteerige arsti, ämmaemanda või muu tervishoiuspetsialistiga.
- » Jalutuskäru istme saab paigaldada sõidusuunas või sõidusuuna vastassuunas. Enne iga kasutuskorda veenduge, et iste oleks valitud asendis õigesti lukustatud.
- » Ärge muutke istme paigaldussuunda, kui laps on selles sees.
- » Pärast iga seljatoe asendi muutmist kontrollige lapse asendit ja turvarihmade sobivust.
- » Seljatoe lamavasse asendisse seadmine ei vabasta turvarihmade kasutamise kohustusest.
- » Ärge lubage lapsel istmel seista.
- » Ärge lubage lapsel jalatoel istuda ega seista.
- » Jalatugi ei ole ette nähtud lapsevankrisse iseseisvaks sisenemiseks ega sealt väljumiseks.
- » Eemaldatav ja pööratav turvakaar peab enne iga sõidu alustamist olema nõuetekohaselt suletud.
- » Enne sõidu alustamist veenduge, et reguleeritav kaarevari, jalatugi ja seljatugi oleksid stabiilses asendis.
- » Kasutage alati seisupidurit lapse lapsevankrisse asetamisel ja lapsevankrit välja võtmisel.
- » Lukustage pidur alati peatumise ajal.
- » Ärge jätke lapsevankrit järelevalveta isegi siis, kui seisupidur on rakendatud. Enne iga peatumist veenduge, et pidur oleks õigesti lukustatud ja toimiks tõhusalt.
- » Ärge jätke lapsega lapsevankrit kallakule, libedale, ebatasasele või ebastabiilsele pinnale isegi siis, kui seisupidur on rakendatud.
- » Seisupidur ei taga toote täielikku paigalpüsimist kallakutel, libedatel, ebatasastel või ebastabiilsetel pindadel.
- » Enne liikuma hakkamist veenduge, et pidur oleks täielikult vabastatud.
- » Ärge liigutage lapsevankrit, kui rattad on piduriga lukustatud.
- » Kontrollige regulaarselt piduri töö tõhusust.
- » Lylko Rush ei ole ette nähtud jooksmiseks, rulluisutamiseks, rulaga sõitmiseks ega jalgratta järel vedamiseks.
- » Ärge kasutage lapsevankrit treppidel ega eskalaatoritel.
- » Ärge minge trepist üles ega alla, kui laps on lapsevankris.
- » Ärge kasutage lapsevankriga eskalaatoreid.
- » Kui tühja lapsevankrit on vaja treppidel kanda, peaks seda tegema kaks inimest. Üks inimene peab lapsevankri lükketäpidemest kindlalt kinni hoidma ja teine toetama toodet vastasküljelt, haarates ainult stabiilsetest konstruktsioonielementidest.

- » Ärge kandke lapsevankrit treppidel, kui laps on kandekorvis, jalutuskäru istmes või turvatoolis.
- » Ärge jätkke lapsega lapsevankrit treppide, servade, lävede, soojusallikate, lahtise tule või kohtade lähedusse, kus toode võib kontrollimatult liikuma hakata.
- » Ääreklivide, lävede või ebatasasuste ületamisel juhtige lapsevankrit aeglaselt ja ettevaatlikult.
- » Takistuse ületamisel tõstke esmalt esirattad ning seejärel viige tagarattad üle ilma järskude löökideta.
- » Ärge lööge rattaid jõuliselt vastu ääreklive, lävesid ega muid takistusi.
- » Lapsevankrit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele, üksnes lapse transportimise vahendina.
- » Igasugune lisakoormus, mis on riputatud käepideme, seljatoe, lapsevankri külgede või muude osade külge, võib halvendada toote stabiilsust.
- » Ärge riputage lapsevankri külge kotte, oste ega muid esemeid, mida tootja ei ole ette näinud.
- » Ostukorvi maksimaalne koormus on 5 kg.
- » Käepideme külge riputatud koti maksimaalne koormus on 1 kg.
- » Ärge ületage tootja poolt määratud lubatud koormusi.
- » Liigne koormus võib põhjustada lapsevankri stabiilsuse kadumist ja suurendada ümbermineku ohtu.
- » Koti kinnitamiseks lapsevankri külge kinnitage esmalt universaalsed kinnitusaasad lapsevankri raamili olevate spetsiaalsete märgiste lähedusse ning seejärel kinnitage kott paigaldatud aasade külge. Tähtis: ärge paigutage aasasid soovitatust kõrgemale tasemele, sest see võib negatiivselt mõjutada lapsevankri stabiilsust. Kui kott riputatakse käepideme külge, ei tohi maksimaalne koormus ületada 1 kg.
- » Lylko Rush mudelil ei ole topsihoidjat standardvarustuse osana. Ärge paigaldage hoidikuid ega tarvikuid, mida tootja ei ole heaks kiitnud.
- » Turvatooli adapterid kuuluvad Lylko Rush komplekti.
- » Lylko Rush raamile tohib paigaldada üksnes turvatoole, mis ühilduvad Lylko Rush süsteemiga ja mille tootja on heaks kiitnud.
- » Enne iga kasutuskorda veenduge, et adapterid oleksid raamile õigesti kinnitatud.
- » Enne iga kasutuskorda veenduge, et turvatool oleks adapteritesse õigesti kinnitatud ja lukustatud.
- » Turvatool on soovitatav paigaldada raamile seljaga sõidusuunda, nii et laps oleks suunatud lapsevankrit juhtiva isiku poole, kui see on kooskõlas turvatooli kasutusjuhendiga.
- » Raamile paigaldatud turvatool ei asenda kandekorvi, võrevoodit ega voodit.
- » Raamile paigaldatud turvatool on ette nähtud ainult lapse lühiajaliseks transportimiseks.
- » Kui laps vajab und või pikemat puhkust, tuleb ta viia sobivasse magamiskohta.
- » Ärge tõstke raami turvatoolist hoides.
- » Ärge kasutage adaptereid turvatoolidega, mida tootja ei ole heaks kiitnud.
- » Lylko Rush on varustatud ETPU-vahtkummist ratastega.
- » Esirattad on pöörlevad ja lukustatavad. Kasutage esirataste lukustust vastavalt maastikutingimustele ja juhendi soovitudele.
- » Kontrollige regulaarselt rataste, telgede, rattakinnituste, esirataste lukustuse, piduri ja vedrustuse elementide seisukorda.
- » Esirataste pöördmehhanismidel võib toote konstruktsioonist tulenevalt esineda loomulikku tehnoloogilist lõtku. See ei ole defekt, kui see ei mõjuta kasutusohutust ja jääb tootja poolt ette nähtud piiridesse.
- » Kui sõidujoon halveneb, lõtk suureneb, tekib müra, veeretakistus suureneb või rattad töötavad ebaõigesti, lõpetage toote kasutamine ja võtke ühendust teenindusega.
- » Liiv, muda, sool, tolm ja niiskus võivad halvendada rataste, piduri, lukustusmehhanismide ja liikuvate mehhanismide tööd.
- » Lylko Rush mudeliga tohib kasutada ainult tootja poolt heaks kiidetud tarvikuid.
- » Lylko Rush mudelile heaks kiidetud tarvikute hulka kuuluvad: turvatooli adapterid, sääsevõrk, vihmakile, soojakott, kott ja jalutuskäru istme sisupadi.
- » Ärge kasutage teiste tootjate tarvikuid, kui neid ei ole Lylko Rush mudeliga kasutamiseks heaks kiidetud.
- » Vihmakilet tohib kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- » Ärge jätkke last vihmakile alla kõrge temperatuuri korral, otsese päikesevalguse kätte ega halvasti ventileeritavas kohas.
- » Kui sadu on lõppenud, eemaldage vihmakile, et tagada õige õhuvool.
- » Sääsevõrk peab olema õigesti paigaldatud ega tohi olla lapse käeulatuses viisil, mis tekitab takerdumisohtu.
- » Soojakott ja sisupadi tuleb paigaldada nii, et need ei piiraks turvarihmade toimimist.
- » Käepideme külge riputatud kott ei tohi ületada maksimaalset koormust 1 kg.
- » Kontrollige regulaarselt raami, kandekorvi, istme, rihmade, piduri, rataste, telgede, vedrustuse, lukustusmehhanismide, klõpskinnituste, adapterite ja tekstiiliosade seisukorda.

- » Lapsevankrit tuleb hoida puhta ja kuivana.
 - » Pärast kokkupuudet vee, muda, lume, teesoola või liivaga puhastage ja kuivatage lapsevanker.
 - » Ärge hoidke märga või niisket lapsevankrit suletud ruumis ilma seda eelnevalt kuivatamata.
 - » Puhastage regulaarselt telgi, rattakinnitusi, pidurit, lukustusmehhanisme ja liikuvaid osi liivast, mudast, tolmust, soolast ja muust mustusest.
 - » Hooldage regulaarselt rattatelgi, kinnitusi, pidurit, hingesid, lukustusmehhanisme ja liikuvaid mehhanisme vastavalt tootja soovitudele.
 - » Vajaduse korral kasutage ainult tootja soovitatud hooldus- ja määrdeaineid.
 - » Ärge kasutage määrdeid, õlisid ega tehnilisi preparaate kohtades, mida ei ole juhendis märgitud.
 - » Telgede, rataste, piduri, lukustusmehhanismide ja liikuvate mehhanismide regulaarse hoolduse puudumine võib halvendada toote toimimist ning mõjutada kasutusohutust.
 - » Kui lukustusmehhanismide, piduri, rataste, vedrustuse või reguleerimismehhanismide töö nõrgeneb, lõpetage lapsevankri kasutamine kuni toote kontrollimiseni.
 - » Ärge kasutage toote osade puhastamiseks soovitatavaid puhastusvahendeid, lahusteid, pleegitusaineid ega teravaid tööriistu.
 - » Tekstilosasid puhastage vastavalt hooldusmärgistustele ja tootja juhiste.
 - » Pikaajaline kokkupuude päikesevalgusega võib põhjustada kangaste loomulikku pleekimist ja materjalide tooni muutumist.
 - » Rataste, kangaste, liikuvate osade, käepidemete, hõõrdumisele avatud pindade loomulik kulumine ning materjalide värvimuutused, mis tulenevad kasutamisest, puhastamisest, hoiustamisest, UV-kiirgusega kokkupuutest või ilmastikutingimuste mõjust, ei ole toote defekt ning ei pruugi kuuluda reklamatsiooni alla.
 - » Kahjustused, mis on tekkinud ebaõige kasutamise, ülekoormamise, hoolduse puudumise, heakskiitmata tarvikute kasutamise, omavoliliste muudatuste või juhendi eiramise tõttu, ei ole toote defekt ning ei pruugi kuuluda reklamatsiooni alla.
 - » Toodet tohib hooldada ainult tootja poolt heaks kiidetud osadega.
 - » Teenindusse saadetav toode peab olema puhas, kuiv ja komplektne.
- HOIATUS:** Istmeosa võib paigaldada ainult otse raamile. Paigaldamine vankrikorvi kõrgendusadapteritele võib põhjustada ebastabiilsust või istmeosa raamilt lahtitulekut.
- Kõrgendusadapterid on ette nähtud üksnes ja ainult kasutamiseks koos vankrikorviga.

LYLKO RUSH 2 EN 1

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

IMPORTANT : AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET CONSERVEZ-LA POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE. LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Lisez toujours attentivement la notice fournie avant toute utilisation. N'oubliez pas que la sécurité de votre enfant peut être compromise si vous ne respectez pas ces instructions.

Cette poussette est destinée aux enfants de la naissance jusqu'à 22 kg ou jusqu'à 4 ans, selon la première de ces éventualités. Ne dépassez jamais la charge maximale. Le produit est conforme aux normes :

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Pièces
2. Pliage
3. Siège réversible
4. Réglage du dossier
5. Réglage de la capote
6. Arceau réglable
7. Guidon réglable
8. Réglage du repose-pieds
9. Montage et démontage des roues avant et arrière
10. Frein de sécurité
11. Harnais de sécurité
12. Réglage du harnais de sécurité
13. Pliage de la poussette avec le siège
14. Ouverture de la nacelle
15. Montage de la nacelle sur le châssis de la poussette
16. Pliage de la nacelle avec le châssis de la poussette
17. Ouverture de la nacelle avec le châssis de la poussette
18. Montage des adaptateurs pour siège auto
19. Démontage des adaptateurs pour siège auto
20. Pliage du châssis avec les adaptateurs pour siège auto



AVERTISSEMENT

- » **Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.**
- » **Lylko Rush 2 en 1 est destiné au transport d'un seul enfant à la fois.**
- » **Ne transportez pas plus d'un enfant dans la poussette.**
- » **Le produit Lylko Rush 2 en 1 se compose d'un châssis, d'une nacelle et d'un siège de poussette.**
- » **Le châssis Lylko Rush doit être utilisé uniquement avec la nacelle Lylko Rush, le siège Lylko Rush, les adaptateurs et les accessoires approuvés par le fabricant.**
- » **Poids et âge maximum de l'enfant pour lequel le produit est destiné : 22 kg ou 4 ans, selon la première de ces éventualités.**
- » **Le siège de poussette Lylko Rush est destiné aux enfants à partir de 6 mois et jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids de 22 kg ou l'âge de 4 ans, selon la première de ces éventualités.**
- » **N'utilisez pas le siège de poussette pour un enfant de moins de 6 mois.**
- » **La nacelle Lylko Rush est destinée uniquement à un enfant qui ne peut pas s'asseoir, se retourner ni se redresser sur les mains et les genoux sans aide.**
- » **Le poids maximum de l'enfant dans la nacelle est de 9 kg.**
- » **Cessez d'utiliser la nacelle lorsque l'enfant commence à s'asseoir, à se retourner ou à se redresser sur les mains et les genoux sans aide.**
- » **Avant chaque utilisation, assurez-vous que tous les mécanismes de verrouillage sont correctement enclenchés, entièrement verrouillés et fonctionnent correctement.**

- » Avant de placer l'enfant dans la poussette, vérifiez que le châssis, les roues, le frein, la nacelle, le siège de poussette ou le siège auto avec adaptateurs sont correctement montés et verrouillés.
- » Après avoir installé la nacelle, le siège de poussette, les adaptateurs ou le siège auto, vérifiez doucement la stabilité de la fixation afin de vous assurer que les mécanismes de verrouillage ont correctement fonctionné.
- » Après chaque montage des roues, vérifiez qu'elles sont correctement fixées en tirant doucement sur chaque roue sans appuyer sur le bouton de déverrouillage.
- » Pour éviter toute blessure, assurez-vous que l'enfant se trouve hors de portée du produit et de ses éléments mobiles pendant le pliage, le dépliage, le montage et le réglage.
- » Pendant le pliage, le dépliage, le montage et le réglage du produit, gardez les doigts, les mains et l'enfant à l'écart des mécanismes d'enclenchement, des charnières, des mécanismes de verrouillage et des autres éléments mobiles afin d'éviter tout risque de pincement.
- » Ne laissez pas l'enfant toucher les parties mobiles du produit pendant le pliage, le dépliage, le réglage ou le montage des éléments.
- » Après chaque réglage du dossier, du repose-pieds, du guidon, de la capote, de la barre de protection, de la ventilation, du siège ou de la nacelle, vérifiez que le mécanisme est correctement verrouillé.
- » Le produit doit être utilisé uniquement sur une surface stable, plane et sèche.
- » N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée, cassée, déchirée, déformée, usée, défectueuse ou manquante.
- » N'utilisez pas le produit si vous avez un doute sur le bon fonctionnement de l'un des mécanismes.
- » N'effectuez vous-même aucune modification ni transformation structurelle du produit.
- » Utilisez uniquement les pièces de rechange, accessoires, adaptateurs et éléments de montage fournis ou approuvés par le fabricant.
- » N'utilisez pas d'adaptateurs d'autres fabricants ni d'adaptateurs non approuvés pour une utilisation avec le modèle Lylo Rush.
- » N'utilisez pas de raccords, d'adaptateurs intermédiaires ni d'éléments de montage supplémentaires qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
- » Ne laissez pas l'enfant jouer avec la poussette ou ses éléments.
- » La poussette doit être rangée hors de portée des enfants.
- » Avant utilisation, assurez-vous qu'aucun petit objet libre que l'enfant pourrait avaler ne se trouve dans la nacelle, le siège ou le panier.
- » Utilisez toujours le système de retenue.
- » Utilisez toujours le système complet de harnais de sécurité.
- » Utilisez le harnais de sécurité dès que l'enfant commence à s'asseoir sans aide.
- » Le siège est équipé d'un harnais de sécurité à cinq points. Avant de commencer à rouler, assurez-vous que les sangles d'épaules, les sangles abdominales et la sangle d'entrejambe sont correctement attachées et ajustées à l'enfant.
- » Ne laissez pas l'enfant dans le siège sans que le harnais de sécurité soit attaché.
- » La barre de protection ne remplace pas le harnais de sécurité.
- » La barre de protection du siège de poussette ne sert pas à soulever, transporter ni tirer le produit.
- » Ne soulevez pas et ne transportez pas toute la poussette en la tenant par la barre de protection, la capote, le repose-pieds, la nacelle, le siège, les adaptateurs, le siège auto ou tout autre élément qui n'est pas destiné au transport du produit.
- » Ne soulevez pas toute la poussette lorsqu'un enfant s'y trouve.
- » Ne soulevez pas, n'abaissez pas et ne détachez pas la nacelle du châssis lorsqu'un enfant s'y trouve.
- » Ne soulevez pas, n'abaissez pas et ne détachez pas le siège de poussette du châssis lorsqu'un enfant s'y trouve.
- » Ne montez pas et ne détachez pas la nacelle, le siège de poussette, les adaptateurs ou le siège auto lorsqu'un enfant s'y trouve.
- » La nacelle Lylo Rush dispose d'une poignée de transport ; cependant, il est interdit de transporter la nacelle lorsqu'un enfant se trouve à l'intérieur.
- » Avant de soulever ou de transporter la nacelle vide, assurez-vous que la poignée se trouve dans la position d'utilisation correcte et qu'elle est correctement verrouillée.
- » Vérifiez régulièrement la poignée, le fond de la nacelle, les éléments de pliage et les points de fixation afin de détecter toute usure, tout dommage et de contrôler leur bon fonctionnement.
- » La nacelle Lylo Rush est destinée à être utilisée uniquement sur le châssis Lylo Rush.
- » La nacelle n'est pas destinée à être utilisée comme lit bébé autonome, berceau ou lieu de sommeil prolongé en dehors du châssis.

- » Le produit ne remplace pas un lit bébé ni un lit. Si l'enfant a besoin de dormir ou de se reposer plus longtemps, il doit être placé dans un endroit approprié destiné au sommeil.
- » N'utilisez pas la poussette pour bercer intensivement, balancer ou endormir l'enfant.
- » Ne placez pas la nacelle sur un support, un lit, un canapé, une table, un plan de travail ou toute autre surface surélevée.
- » N'utilisez pas la poussette sur des supports instables, des tables, des bancs ou d'autres surfaces situées au-dessus du niveau du sol.
- » Ne laissez pas d'autres enfants sans surveillance à proximité de la nacelle ou de la poussette.
- » Ne permettez pas aux enfants de jouer à proximité de la nacelle ou de la poussette.
- » N'ajoutez pas de matelas supplémentaire dans la nacelle.
- » Utilisez uniquement le matelas fourni par le fabricant.
- » Le matelas réversible été/hiver doit être utilisé conformément à sa destination et aux instructions du fabricant.
- » Ne placez pas dans la nacelle d'oreillers, de jouets souples, de tissus libres, de couvertures, d'inserts ou d'autres objets pouvant augmenter le risque d'étouffement.
- » Tenez la nacelle à l'écart des cordons, cordons de stores, rideaux, câbles et autres éléments pouvant entraîner un risque d'enchevêtrement ou d'étranglement.
- » Ne placez pas la nacelle ni la poussette à proximité d'une flamme nue, de radiateurs, de cheminées, d'appareils de chauffage ou d'autres sources de forte chaleur.
- » Surveillez la température ambiante et l'habillement de l'enfant afin de limiter le risque de surchauffe ou de refroidissement.
- » La tête de l'enfant dans la nacelle ne doit pas se trouver plus bas que son corps.
- » Pour préserver la stabilité du produit, l'enfant doit toujours être allongé ou assis au centre de la nacelle ou du siège de poussette.
- » Une position incorrecte, latérale ou instable de l'enfant peut affecter la stabilité du produit et augmenter le risque de basculement.
- » Ne laissez pas l'enfant se pencher au-delà du contour de la nacelle ou du siège.
- » Lors de l'utilisation de la ventilation réglable de la nacelle, assurez-vous que son réglage est adapté aux conditions ambiantes et ne provoque pas le refroidissement de l'enfant.
- » Lorsque vous transportez la nacelle vide, soyez prudent, en particulier lorsque vous passez des portes, contournez des obstacles et posez la nacelle au sol.
- » Tenez compte du risque de heurter accidentellement l'enfant lorsque vous posez le produit, passez des portes ou contournez des obstacles.
- » En cas de doute concernant le sommeil sûr de l'enfant, consultez un médecin, une sage-femme ou un autre professionnel de santé.
- » Le siège de poussette peut être monté face à la route ou dos à la route. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le siège est correctement verrouillé dans la position choisie.
- » Ne changez pas le sens de montage du siège lorsqu'un enfant s'y trouve.
- » Après chaque changement de position du dossier, vérifiez la position de l'enfant et l'ajustement du harnais de sécurité.
- » Le réglage du dossier en position allongée ne dispense pas de l'obligation d'utiliser le harnais de sécurité.
- » Ne laissez pas l'enfant se tenir debout sur le siège.
- » Ne laissez pas l'enfant s'asseoir ni se tenir debout sur le repose-pieds.
- » Le repose-pieds n'est pas destiné à permettre à l'enfant de monter seul dans la poussette ni d'en descendre seul.
- » La barre de protection amovible et pivotante doit être correctement fermée chaque fois avant de commencer à rouler.
- » Avant de commencer à rouler, assurez-vous que la capote réglable, le repose-pieds et le dossier se trouvent dans une position stable.
- » Utilisez toujours le frein de stationnement lorsque vous placez l'enfant dans la poussette et lorsque vous l'en retirez.
- » Bloquez toujours le frein lors des arrêts.
- » Ne laissez pas la poussette sans surveillance, même lorsque le frein de stationnement est enclenché.
- » Avant chaque arrêt, assurez-vous que le frein est correctement verrouillé et fonctionne efficacement.
- » Ne laissez pas la poussette avec l'enfant sur des surfaces inclinées, glissantes, irrégulières ou instables, même si le frein de stationnement est enclenché.

- » Le frein de stationnement ne garantit pas l'immobilisation complète du produit sur les pentes ni sur les surfaces glissantes, irrégulières ou instables.
- » Avant de repartir, assurez-vous que le frein a été entièrement relâché.
- » Ne mettez pas la poussette en mouvement lorsque les roues sont bloquées par le frein.
- » Vérifiez régulièrement l'efficacité du frein.
- » Lylko Rush n'est pas destiné à la course à pied, au roller, au skateboard ni à être tiré par un vélo.
- » N'utilisez pas la poussette dans les escaliers ni sur les escaliers mécaniques.
- » Ne montez pas et ne descendez pas les escaliers avec un enfant dans la poussette.
- » N'utilisez pas les escaliers mécaniques avec la poussette.
- » S'il est nécessaire de porter la poussette vide dans les escaliers, cette opération doit être effectuée par deux personnes. Une personne doit tenir fermement le guidon de la poussette, tandis que l'autre sécurise le produit du côté opposé en le saisissant uniquement par des éléments structurels stables.
- » Ne portez pas la poussette dans les escaliers lorsqu'un enfant se trouve dans la nacelle, le siège de poussette ou le siège auto.
- » Ne laissez pas la poussette avec l'enfant à proximité d'escaliers, de bords, de seuils, de sources de chaleur, d'une flamme nue ou dans des endroits exposés à un mouvement incontrôlé du produit.
- » Lorsque vous franchissez des bordures, des seuils ou des irrégularités, conduisez la poussette lentement et avec prudence.
- » Pour franchir un obstacle, soulevez d'abord les roues avant, puis faites passer les roues arrière sans chocs brusques.
- » Ne heurtez pas violemment les bordures, les seuils ou d'autres obstacles avec les roues.
- » La poussette doit être utilisée conformément à sa destination, uniquement comme moyen de transport de l'enfant.
- » Toute charge supplémentaire suspendue au guidon, au dossier, aux côtés de la poussette ou à d'autres éléments peut réduire la stabilité du produit.
- » Ne suspendez pas à la poussette de sacs, de courses ou d'autres objets qui ne sont pas prévus par le fabricant.
- » La charge maximale du panier de rangement est de 5 kg.
- » La charge maximale du sac suspendu au guidon est de 1 kg.
- » Ne dépassez pas les charges admissibles indiquées par le fabricant.
- » Une charge excessive peut entraîner une perte de stabilité de la poussette et augmenter le risque de basculement.
- » Pour fixer le sac à la poussette, installez d'abord les attaches universelles près des repères spéciaux sur le châssis de la poussette, puis accrochez le sac aux attaches installées. Important : ne placez pas les attaches au-dessus du niveau recommandé, car cela peut nuire à la stabilité de la poussette. Si le sac est suspendu au guidon, la charge maximale ne doit pas dépasser 1 kg.
- » Le modèle Lylko Rush n'est pas équipé d'un porte-gobelet en tant qu'élément standard. Ne montez pas de supports ni d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- » Les adaptateurs pour siège auto font partie de l'ensemble Lylko Rush.
- » Seuls les sièges auto compatibles avec le système Lylko Rush et approuvés par le fabricant peuvent être montés sur le châssis Lylko Rush.
- » Avant chaque utilisation, assurez-vous que les adaptateurs sont correctement fixés au châssis.
- » Avant chaque utilisation, assurez-vous que le siège auto est correctement enclenché dans les adaptateurs et verrouillé.
- » Il est recommandé de monter le siège auto sur le châssis dos à la route, c'est-à-dire de façon que l'enfant soit tourné vers la personne qui conduit la poussette, si cela est conforme à la notice du siège auto.
- » Le siège auto installé sur le châssis ne remplace pas la nacelle, un lit bébé ni un lit.
- » Le siège auto installé sur le châssis sert uniquement au transport de courte durée de l'enfant.
- » Si l'enfant a besoin de dormir ou de se reposer plus longtemps, il doit être placé dans un endroit approprié destiné au sommeil.
- » Ne soulevez pas le châssis par le siège auto.
- » N'utilisez pas les adaptateurs avec des sièges auto qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
- » Lylko Rush est équipé de roues en mousse ETPU.
- » Les roues avant sont pivotantes et peuvent être verrouillées. Utilisez le verrouillage des roues avant conformément aux conditions du terrain et aux recommandations de la notice.
- » Contrôlez régulièrement l'état des roues, des axes, des fixations des roues, du verrouillage des roues avant, du frein et des éléments de suspension.

- » Les mécanismes pivotants des roues avant peuvent présenter des jeux technologiques naturels liés à la conception du produit. Ils ne constituent pas un défaut tant qu'ils n'affectent pas la sécurité d'utilisation et restent dans la plage prévue par le fabricant.
- » En cas de détérioration de la trajectoire, d'augmentation du jeu, de bruit, de résistance au roulement ou de fonctionnement anormal des roues, cessez d'utiliser le produit et contactez le service après-vente.
- » Le sable, la boue, le sel, la poussière et l'humidité peuvent détériorer le fonctionnement des roues, du frein, des mécanismes de verrouillage et des mécanismes mobiles.
- » Avec le modèle Lylko Rush, utilisez uniquement les accessoires approuvés par le fabricant.
- » Les accessoires approuvés pour le modèle Lylko Rush comprennent : adaptateurs pour siège auto, moustiquaire, habillage pluie, chancelière, sac et insert pour siège de poussette.
- » N'utilisez pas d'accessoires d'autres fabricants s'ils n'ont pas été approuvés pour une utilisation avec le modèle Lylko Rush.
- » L'habillage pluie doit être utilisé uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- » Ne laissez pas l'enfant sous l'habillage pluie par forte chaleur, en plein soleil ou dans un endroit mal ventilé.
- » Lorsque la pluie cesse, retirez l'habillage pluie afin d'assurer une bonne circulation de l'air.
- » La moustiquaire doit être correctement installée et ne doit pas être à la portée des mains de l'enfant d'une manière susceptible de créer un risque d'enchevêtrement.
- » La chancelière et l'insert doivent être installés de manière à ne pas limiter le fonctionnement du harnais de sécurité.
- » Le sac suspendu au guidon ne doit pas dépasser la charge maximale de 1 kg.
- » Contrôlez régulièrement l'état du châssis, de la nacelle, du siège, du harnais, du frein, des roues, des axes, de la suspension, des mécanismes de verrouillage, des loquets, des adaptateurs et des éléments textiles.
- » La poussette doit être maintenue propre et sèche.
- » Après tout contact avec l'eau, la boue, la neige, le sel de déneigement ou le sable, nettoyez et séchez la poussette.
- » Ne rangez pas une poussette mouillée ou humide dans un espace fermé sans l'avoir préalablement séchée.
- » Nettoyez régulièrement les axes, les fixations des roues, le frein, les mécanismes de verrouillage et les éléments mobiles afin d'éliminer le sable, la boue, la poussière, le sel et les autres salissures.
- » Entretenez régulièrement les axes des roues, les fixations, le frein, les charnières, les mécanismes de verrouillage et les mécanismes mobiles conformément aux recommandations du fabricant.
- » Si nécessaire, utilisez uniquement les produits d'entretien et de lubrification recommandés par le fabricant.
- » N'utilisez pas de graisses, d'huiles ni de produits techniques aux endroits qui ne sont pas indiqués dans la notice.
- » L'absence d'entretien régulier des axes, des roues, du frein, des mécanismes de verrouillage et des mécanismes mobiles peut détériorer le fonctionnement du produit et affecter la sécurité d'utilisation.
- » En cas d'affaiblissement du fonctionnement des mécanismes de verrouillage, du frein, des roues, de la suspension ou des mécanismes de réglage, cessez d'utiliser la poussette jusqu'à ce que le produit ait été contrôlé.
- » N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs, de solvants, d'agents blanchissants ni d'outils tranchants pour nettoyer les éléments du produit.
- » Nettoyez les éléments textiles conformément aux symboles d'entretien et aux instructions du fabricant.
- » Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut provoquer une décoloration naturelle des tissus et une modification de la teinte des matériaux.
- » L'usure naturelle des roues, des tissus, des éléments mobiles, des poignées, des surfaces exposées au frottement ainsi que les changements de couleur des matériaux résultant de l'utilisation, du nettoyage, du stockage, de l'exposition aux rayons UV ou aux conditions atmosphériques ne constituent pas un défaut du produit et peuvent ne pas être couverts par la réclamation.
- » Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'une surcharge, d'un manque d'entretien, de l'utilisation d'accessoires non approuvés, de modifications effectuées par l'utilisateur ou du non-respect de la notice ne constituent pas un défaut du produit et peuvent ne pas être couverts par la réclamation.
- » Le produit doit être entretenu uniquement avec des pièces approuvées par le fabricant.
- » Le produit envoyé au service après-vente doit être propre, sec et complet.

AVERTISSEMENT : L'assise ne peut être montée que directement sur le châssis. Le montage sur les adaptateurs rehausseurs pour nacelle peut entraîner une instabilité ou le détachement de l'assise du châssis.

Les adaptateurs rehausseurs sont destinés uniquement et exclusivement à une utilisation avec la nacelle.

LYLKO RUSH 2 IN 1

AVVERTENZE E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

IMPORTANTE: PRIMA DI INIZIARE A UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E CONSERVARLO PER CONSULTAZIONI FUTURE. IL MANCATO RISPETTO DELLE RACCOMANDAZIONI RIPORTATE DI SEGUITO PUÒ COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL BAMBINO.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Leggere sempre attentamente il manuale allegato prima dell'uso. Ricordare che la sicurezza del bambino può essere compromessa se non si rispettano queste indicazioni. Questo passeggino è destinato ai bambini dalla nascita fino a 22 kg o fino a 4 anni, a seconda di quale limite venga raggiunto per primo. Non superare mai il carico massimo.

Il prodotto è conforme alle norme:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Componenti
2. Chiusura
3. Seduta reversibile
4. Regolazione dello schienale
5. Regolazione della capottina
6. Barra di sicurezza regolabile
7. Maniglione regolabile
8. Regolazione del poggiatesta
9. Montaggio e smontaggio delle ruote anteriori e posteriori
10. Freno di sicurezza
11. Cinture di sicurezza
12. Regolazione delle cinture di sicurezza
13. Chiusura del passeggino con la seduta
14. Apertura della navicella
15. Montaggio della navicella sul telaio del passeggino
16. Chiusura della navicella insieme al telaio del passeggino
17. Apertura della navicella insieme al telaio del passeggino
18. Montaggio degli adattatori per seggiolino auto
19. Smontaggio degli adattatori per seggiolino auto
20. Chiusura del telaio con gli adattatori per seggiolino auto



AVVERTENZA

- » **Non lasciare mai il bambino incustodito.**
- » **Lylko Rush 2 in 1 è destinato al trasporto di un solo bambino alla volta.**
- » **Non trasportare nel passeggino più di un bambino.**
- » **Il prodotto Lylko Rush 2 in 1 è composto dal telaio, dalla navicella e dalla seduta del passeggino.**
- » **Il telaio Lylko Rush può essere utilizzato esclusivamente con la navicella Lylko Rush, la seduta Lylko Rush, gli adattatori e gli accessori approvati dal produttore.**
- » **Peso ed età massimi del bambino per cui il prodotto è destinato: 22 kg o 4 anni, a seconda di quale limite venga raggiunto per primo.**
- » **La seduta del passeggino Lylko Rush è destinata ai bambini a partire dai 6 mesi di età fino al raggiungimento di 22 kg o dei 4 anni, a seconda di quale limite venga raggiunto per primo.**
- » **Non utilizzare la seduta del passeggino per un bambino di età inferiore a 6 mesi.**
- » **La navicella Lylko Rush è destinata esclusivamente a un bambino che non è in grado di stare seduto autonomamente, girarsi o sollevarsi su mani e ginocchia.**
- » **Il peso massimo del bambino nella navicella è di 9 kg.**
- » **Interrompere l'uso della navicella quando il bambino inizia a stare seduto autonomamente, a girarsi o a sollevarsi su mani e ginocchia.**
- » **Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente inseriti, completamente bloccati e funzionino correttamente.**

- » Prima di collocare il bambino nel passeggino, verificare che il telaio, le ruote, il freno, la navicella, la seduta del passeggino oppure il seggiolino auto con gli adattatori siano correttamente montati e bloccati.
- » Dopo il montaggio della navicella, della seduta del passeggino, degli adattatori o del seggiolino auto, controllare delicatamente la stabilità del fissaggio per assicurarsi che i meccanismi di bloccaggio abbiano funzionato correttamente.
- » Dopo ogni montaggio delle ruote, verificarne il corretto inserimento tirando delicatamente ciascuna ruota senza premere il pulsante di rilascio.
- » Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino si trovi fuori dalla portata del prodotto e dei suoi elementi mobili durante la chiusura, l'apertura, il montaggio e la regolazione.
- » Durante la chiusura, l'apertura, il montaggio e la regolazione del prodotto, tenere dita, mani e bambino lontani dai meccanismi a scatto, dalle cerniere, dai meccanismi di bloccaggio e da altri elementi mobili, per evitare il rischio di schiacciamento.
- » Non permettere al bambino di toccare le parti mobili del prodotto durante la chiusura, l'apertura, la regolazione o il montaggio degli elementi.
- » Dopo ogni regolazione dello schienale, del poggiatesta, del maniglione, della capottina, della barra di sicurezza, della ventilazione, della seduta o della navicella, verificare che il meccanismo sia stato correttamente bloccato.
- » Utilizzare il prodotto esclusivamente su una superficie stabile, piana e asciutta.
- » Non utilizzare il prodotto se qualsiasi elemento è danneggiato, incrinato, strappato, deformato, usurato, non funzionante o mancante.
- » Non utilizzare il prodotto in caso di dubbi sul corretto funzionamento di uno qualsiasi dei meccanismi.
- » Non apportare autonomamente modifiche o alterazioni strutturali al prodotto.
- » Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio, accessori, adattatori ed elementi di montaggio forniti o approvati dal produttore.
- » Non utilizzare adattatori di altri produttori né adattatori non approvati per l'uso con il modello Lylko Rush.
- » Non utilizzare connettori aggiuntivi, raccordi o elementi di montaggio che non siano stati approvati dal produttore.
- » Non permettere al bambino di giocare con il passeggino o con i suoi elementi.
- » Il passeggino deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini.
- » Prima dell'uso, assicurarsi che nella navicella, nella seduta o nel cestello non vi siano piccoli oggetti liberi che il bambino potrebbe ingerire.
- » Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
- » Utilizzare sempre il sistema completo di cinture di sicurezza.
- » Utilizzare l'imbracatura di sicurezza dal momento in cui il bambino inizia a stare seduto autonomamente.
- » La seduta è dotata di cinture di sicurezza a cinque punti. Prima di iniziare la marcia, assicurarsi che le cinture spallacci, le cinture addominali e la cinghia inguinale siano correttamente allacciate e regolate sul bambino.
- » Non lasciare il bambino nella seduta senza le cinture di sicurezza allacciate.
- » La barra di sicurezza non sostituisce le cinture di sicurezza.
- » La barra di sicurezza della seduta del passeggino non serve per sollevare, trasportare o tirare il prodotto.
- » Non sollevare né trasportare l'intero passeggino tenendolo per la barra di sicurezza, la capottina, il poggiatesta, la navicella, la seduta, gli adattatori, il seggiolino auto o altri elementi non destinati al trasporto del prodotto.
- » Non sollevare l'intero passeggino se il bambino si trova al suo interno.
- » Non sollevare, abbassare né sganciare la navicella dal telaio quando il bambino si trova al suo interno.
- » Non sollevare, abbassare né sganciare la seduta del passeggino dal telaio quando il bambino si trova al suo interno.
- » Non montare né sganciare la navicella, la seduta del passeggino, gli adattatori o il seggiolino auto quando il bambino si trova al loro interno.
- » La navicella Lylko Rush è dotata di una maniglia per il trasporto; tuttavia, non è consentito trasportare la navicella con il bambino all'interno.
- » Prima di sollevare o trasportare la navicella vuota, assicurarsi che la maniglia si trovi nella posizione d'uso corretta e sia correttamente bloccata.
- » Controllare regolarmente la maniglia, il fondo della navicella, gli elementi di chiusura e i punti di fissaggio per verificare usura, danni e corretto funzionamento.
- » La navicella Lylko Rush è destinata all'uso esclusivamente sul telaio Lylko Rush.

- » La navicella non è destinata a essere utilizzata come lettino autonomo, culla o luogo per il sonno prolungato al di fuori del telaio.
- » Il prodotto non sostituisce una culla o un letto. Se il bambino ha bisogno di dormire o di riposare più a lungo, deve essere trasferito in un luogo idoneo destinato al sonno.
- » Non utilizzare il passeggino per dondolare intensamente, cullare o addormentare il bambino.
- » Non collocare la navicella su supporti, letti, divani, tavoli, piani di lavoro o altre superfici rialzate.
- » Non utilizzare il passeggino su rialzi instabili, tavoli, panche o altre superfici poste al di sopra del livello del suolo.
- » Non lasciare altri bambini incustoditi nelle vicinanze della navicella o del passeggino.
- » Non permettere ai bambini di giocare nelle vicinanze della navicella o del passeggino.
- » Non aggiungere alla navicella un materasso supplementare.
- » Utilizzare esclusivamente il materasso fornito dal produttore.
- » Il materasso reversibile estate/inverno deve essere utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso e alle istruzioni del produttore.
- » Non inserire nella navicella cuscini, giocattoli morbidi, tessuti sciolti, coperte, imbottiture o altri oggetti che possano aumentare il rischio di soffocamento.
- » Tenere la navicella lontana da corde, cordini di tende o tapparelle, tende, cavi e altri elementi che possano comportare il rischio di impigliamento o strangolamento.
- » Non posizionare la navicella o il passeggino vicino a fiamme libere, termosifoni, camini, riscaldatori o altre fonti di calore intenso.
- » Controllare la temperatura dell'ambiente e l'abbigliamento del bambino per limitare il rischio di surriscaldamento o raffreddamento.
- » La testa del bambino nella navicella non deve trovarsi più in basso del suo tronco.
- » Per mantenere la stabilità del prodotto, il bambino deve essere sempre posizionato o seduto centralmente nella navicella o nella seduta del passeggino.
- » Una posizione scorretta, laterale o instabile del bambino può influire sulla stabilità del prodotto e aumentare il rischio di ribaltamento.
- » Non permettere al bambino di sporgersi oltre il profilo della navicella o della seduta.
- » Durante l'uso della ventilazione regolabile della navicella, assicurarsi che la sua impostazione sia adeguata alle condizioni ambientali e non provochi il raffreddamento del bambino.
- » Durante il trasporto della navicella vuota, prestare attenzione, in particolare quando si attraversano porte, si evitano ostacoli e si appoggia la navicella a terra.
- » Prestare attenzione al rischio di urtare accidentalmente il bambino quando si appoggia il prodotto, si attraversano porte o si evitano ostacoli.
- » In caso di dubbi sul sonno sicuro del bambino, consultare un medico, un'ostetrica o un altro professionista sanitario.
- » La seduta del passeggino può essere montata fronte strada o fronte genitore. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la seduta sia correttamente bloccata nella posizione scelta.
- » Non cambiare il senso di montaggio della seduta quando il bambino si trova al suo interno.
- » Dopo ogni modifica della posizione dello schienale, controllare la posizione del bambino e la regolazione delle cinture di sicurezza.
- » L'impostazione dello schienale in posizione distesa non esonera dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza.
- » Non permettere al bambino di stare in piedi sulla seduta.
- » Non permettere al bambino di sedersi né di stare in piedi sul poggiatesta.
- » Il poggiatesta non è destinato a consentire al bambino di salire o scendere autonomamente dal passeggino.
- » La barra di sicurezza sganciabile e girevole deve essere ogni volta correttamente chiusa prima di iniziare la marcia.
- » Prima di iniziare la marcia, assicurarsi che la capottina regolabile, il poggiatesta e lo schienale si trovino in una posizione stabile.
- » Utilizzare sempre il freno di stazionamento quando si mette il bambino nel passeggino e quando lo si toglie dal passeggino.
- » Bloccare sempre il freno durante le soste.
- » Non lasciare il passeggino incustodito, anche quando il freno di stazionamento è inserito. Prima di ogni sosta, assicurarsi che il freno sia correttamente bloccato e funzioni efficacemente.
- » Non lasciare il passeggino con il bambino su superfici inclinate, scivolose, irregolari o instabili, anche se il freno di stazionamento è inserito.

» Il freno di stazionamento non garantisce il completo immobilizzo del prodotto su pendenze o su superfici scivolose, irregolari o instabili.

» Prima di ripartire, assicurarsi che il freno sia stato completamente rilasciato.

» Non muovere il passeggino quando le ruote sono bloccate dal freno.

» Controllare regolarmente l'efficacia del freno.

» Lylko Rush non è destinato alla corsa, all'uso con pattini a rotelle, skateboard né al traino con bicicletta.

» Non utilizzare il passeggino su scale o scale mobili.

» Non salire né scendere le scale con il bambino nel passeggino.

» Non utilizzare le scale mobili con il passeggino.

» Se è necessario trasportare il passeggino vuoto sulle scale, l'operazione deve essere eseguita da due persone. Una persona deve tenere stabilmente il maniglione del passeggino, mentre l'altra deve sostenere il prodotto dal lato opposto, afferrandolo esclusivamente per elementi strutturali stabili.

» Non trasportare il passeggino sulle scale con il bambino nella navicella, nella seduta del passeggino o nel seggiolino auto.

» Non lasciare il passeggino con il bambino vicino a scale, bordi, soglie, fonti di calore, fiamme libere o in luoghi esposti a movimenti incontrollati del prodotto.

» Quando si superano cordoli, soglie o irregolarità, condurre il passeggino lentamente e con cautela.

» Durante il superamento di un ostacolo, sollevare prima le ruote anteriori, quindi far passare le ruote posteriori senza urti bruschi.

» Non urtare violentemente le ruote contro cordoli, soglie o altri ostacoli.

» Il passeggino deve essere utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso, esclusivamente come mezzo di trasporto del bambino.

» Qualsiasi carico aggiuntivo appeso al maniglione, allo schienale, ai lati del passeggino o ad altri elementi può compromettere la stabilità del prodotto.

» Non appendere al passeggino borse, acquisti o altri oggetti non previsti dal produttore.

» Il carico massimo del cestello portaoggetti è di 5 kg.

» Il carico massimo della borsa appesa al maniglione è di 1 kg.

» Non superare i carichi ammessi indicati dal produttore.

» Un carico eccessivo può causare la perdita di stabilità del passeggino e aumentare il rischio di ribaltamento.

» Per fissare la borsa al passeggino, montare prima i ganci universali vicino agli appositi contrassegni sul telaio del passeggino, quindi agganciare la borsa ai ganci montati. Importante: non posizionare i ganci al di sopra del livello raccomandato, poiché ciò può influire negativamente sulla stabilità del passeggino. Se la borsa è appesa al maniglione, il carico massimo non deve superare 1 kg.

» Il modello Lylko Rush non include il portabicchiere come elemento della dotazione standard. Non montare supporti o accessori non approvati dal produttore.

» Gli adattatori per seggiolino auto fanno parte del set Lylko Rush.

» Sul telaio Lylko Rush possono essere montati esclusivamente seggiolini auto compatibili con il sistema Lylko Rush e approvati dal produttore.

» Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che gli adattatori siano correttamente fissati al telaio.

» Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il seggiolino auto sia correttamente inserito negli adattatori e bloccato.

» Si raccomanda di montare il seggiolino auto sul telaio rivolto in senso contrario alla marcia, cioè in modo che il bambino sia rivolto verso la persona che conduce il passeggino, se ciò è conforme alle istruzioni del seggiolino.

» Il seggiolino auto montato sul telaio non sostituisce la navicella, la culla o il letto.

» Il seggiolino auto montato sul telaio serve esclusivamente al trasporto di breve durata del bambino.

» Se il bambino ha bisogno di dormire o di riposare più a lungo, deve essere trasferito in un luogo idoneo destinato al sonno.

» Non sollevare il telaio afferrandolo dal seggiolino auto.

» Non utilizzare gli adattatori con seggiolini auto che non siano stati approvati dal produttore.

» Lylko Rush è dotato di ruote in schiuma ETPU.

» Le ruote anteriori sono piroettanti e dispongono della possibilità di blocco. Utilizzare il blocco delle ruote anteriori in base alle condizioni del terreno e alle raccomandazioni del manuale.

» Controllare regolarmente lo stato delle ruote, degli assi, dei fissaggi delle ruote, del blocco delle ruote anteriori, del freno e degli elementi di ammortizzazione.

- » I meccanismi piroettanti delle ruote anteriori possono presentare giochi tecnici naturali derivanti dalla costruzione del prodotto. Non costituiscono un difetto, purché non influiscano sulla sicurezza d'uso e rientrino nell'intervallo previsto dal produttore.
 - » In caso di peggioramento della traiettoria di guida, aumento del gioco, rumori, resistenza al rotolamento o funzionamento anormale delle ruote, interrompere l'uso del prodotto e contattare il servizio assistenza.
 - » Sabbia, fango, sale, polvere e umidità possono peggiorare il funzionamento delle ruote, del freno, dei meccanismi di bloccaggio e dei meccanismi mobili.
 - » Con il modello Lylko Rush utilizzare esclusivamente accessori approvati dal produttore.
 - » Gli accessori approvati per il modello Lylko Rush comprendono: adattatori per seggiolino auto, zanzariera, parapiooggia, sacco termico, borsa e inserto per la seduta del passeggino.
 - » Non utilizzare accessori di altri produttori se non sono stati approvati per l'uso con il modello Lylko Rush.
 - » Il parapiooggia deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
 - » Non lasciare il bambino sotto il parapiooggia in caso di temperatura elevata, in pieno sole o in un luogo poco ventilato.
 - » Quando la pioggia è cessata, rimuovere il parapiooggia per garantire un corretto flusso d'aria.
 - » La zanzariera deve essere correttamente montata e non deve trovarsi alla portata delle mani del bambino in modo da creare un rischio di impigliamento.
 - » Il sacco termico e l'inserto devono essere montati in modo da non limitare il funzionamento delle cinture di sicurezza.
 - » La borsa appesa al maniglione non deve superare il carico massimo di 1 kg.
 - » Controllare regolarmente lo stato del telaio, della navicella, della seduta, delle cinture, del freno, delle ruote, degli assi, delle sospensioni, dei meccanismi di bloccaggio, dei ganci di chiusura, degli adattatori e degli elementi tessili.
 - » Il passeggino deve essere mantenuto pulito e asciutto.
 - » Dopo il contatto con acqua, fango, neve, sale stradale o sabbia, pulire e asciugare il passeggino.
 - » Non conservare il passeggino bagnato o umido in un locale chiuso senza averlo prima asciugato.
 - » Pulire regolarmente assi, fissaggi delle ruote, freno, meccanismi di bloccaggio ed elementi mobili da sabbia, fango, polvere, sale e altre impurità.
 - » Eseguire regolarmente la manutenzione degli assi delle ruote, dei fissaggi, del freno, delle cerniere, dei meccanismi di bloccaggio e dei meccanismi mobili secondo le raccomandazioni del produttore.
 - » Se necessario, utilizzare esclusivamente prodotti di manutenzione e lubrificanti raccomandati dal produttore.
 - » Non utilizzare grassi, oli o preparati tecnici in punti che non siano stati indicati nel manuale.
 - » La mancata manutenzione regolare degli assi, delle ruote, del freno, dei meccanismi di bloccaggio e dei meccanismi mobili può peggiorare il funzionamento del prodotto e compromettere la sicurezza d'uso.
 - » In caso di indebolimento del funzionamento dei meccanismi di bloccaggio, del freno, delle ruote, delle sospensioni o dei meccanismi di regolazione, interrompere l'uso del passeggino fino a quando il prodotto non sia stato controllato.
 - » Non utilizzare detergenti corrosivi, solventi, candeggianti o strumenti affilati per pulire gli elementi del prodotto.
 - » Pulire gli elementi tessili conformemente ai simboli di manutenzione e alle istruzioni del produttore.
 - » L'esposizione prolungata alla luce solare può causare il naturale sbiadimento dei tessuti e il cambiamento della tonalità dei materiali.
 - » La naturale usura di ruote, tessuti, elementi mobili, impugnature, superfici esposte ad attrito e le variazioni di colore dei materiali derivanti da uso, pulizia, conservazione, esposizione ai raggi UV o azione degli agenti atmosferici non costituiscono difetto del prodotto e potrebbero non essere soggette a reclamo.
 - » I danni derivanti da uso improprio, sovraccarico, mancata manutenzione, uso di accessori non approvati, modifiche autonome o mancato rispetto del manuale non costituiscono difetto del prodotto e potrebbero non essere soggetti a reclamo.
 - » Il prodotto deve essere riparato esclusivamente utilizzando parti approvate dal produttore.
 - » Il prodotto inviato in assistenza deve essere pulito, asciutto e completo.
- AVVERTENZA:** La seduta può essere montata solo direttamente sul telaio. Il montaggio sugli adattatori rialzatori per navicella può causare instabilità o il distacco della seduta dal telaio.
- Gli adattatori rialzatori sono destinati esclusivamente all'uso con la navicella.

LYLKO RUSH 2 EM 1

AVISOS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE: ANTES DE COMEÇAR A UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL E GUARDE-O PARA CONSULTA FUTURA. O INCUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ABAIXO PODE AFETAR A SEGURANÇA DA CRIANÇA.

Obrigado por escolher o nosso produto. Leia sempre atentamente o manual fornecido antes de utilizar o produto. Lembre-se de que a segurança da sua criança pode estar em risco se não seguir estas instruções. Este carrinho destina-se a crianças desde o nascimento até 22 kg ou até aos 4 anos, consoante o que ocorrer primeiro. Nunca exceda a carga máxima.

O produto está em conformidade com as normas:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Peças
2. Fecho
3. Assento reversível
4. Regulação do encosto
5. Regulação da capota
6. Barra de segurança regulável
7. Pega regulável
8. Regulação do apoio para os pés
9. Montagem e desmontagem das rodas dianteiras e traseiras
10. Travão de segurança
11. Cintos de segurança
12. Regulação dos cintos de segurança
13. Fecho do carrinho com o assento
14. Abertura da alcofa
15. Montagem da alcofa no chassis do carrinho
16. Fecho da alcofa juntamente com o chassis do carrinho
17. Abertura da alcofa juntamente com o chassis do carrinho
18. Montagem dos adaptadores para cadeira auto
19. Desmontagem dos adaptadores para cadeira auto
20. Fecho do chassis com os adaptadores para cadeira auto



AVISO

- » **Nunca deixe a criança sem vigilância.**
- » **O Lylko Rush 2 em 1 destina-se ao transporte de apenas uma criança de cada vez.**
- » **Não transporte mais do que uma criança no carrinho.**
- » **O produto Lylko Rush 2 em 1 é composto pelo chassis, pela alcofa e pelo assento de passeio.**
- » **O chassis Lylko Rush só pode ser utilizado com a alcofa Lylko Rush, o assento Lylko Rush, adaptadores e acessórios aprovados pelo fabricante.**
- » **Peso e idade máximos da criança para a qual o produto se destina: 22 kg ou 4 anos, consoante o que ocorrer primeiro.**
- » **O assento de passeio Lylko Rush destina-se a crianças a partir dos 6 meses de idade até atingirem 22 kg ou 4 anos, consoante o que ocorrer primeiro.**
- » **Não utilize o assento de passeio para uma criança com menos de 6 meses.**
- » **A alcofa Lylko Rush destina-se exclusivamente a uma criança que ainda não consiga sentar-se sem ajuda, virar-se ou levantar-se apoiada nas mãos e nos joelhos.**
- » **O peso máximo da criança na alcofa é de 9 kg.**
- » **Deixe de utilizar a alcofa quando a criança começar a sentar-se sem ajuda, a virar-se ou a levantar-se apoiada nas mãos e nos joelhos.**
- » **Antes de cada utilização, certifique-se de que todos os mecanismos de bloqueio estão corretamente engatados, totalmente bloqueados e funcionam corretamente.**

- » Antes de colocar a criança no carrinho, verifique se o chassi, as rodas, o travão, a alcafa, o assento de passeio ou a cadeira auto com adaptadores estão corretamente montados e bloqueados.
- » Depois de montar a alcafa, o assento de passeio, os adaptadores ou a cadeira auto, verifique cuidadosamente a estabilidade da fixação para se certificar de que os mecanismos de bloqueio funcionaram corretamente.
- » Depois de cada montagem das rodas, verifique se estão corretamente encaixadas, puxando suavemente cada roda sem premir o botão de libertação.
- » Para evitar ferimentos, certifique-se de que a criança se encontra fora do alcance do produto e das suas partes móveis durante o fecho, a abertura, a montagem e a regulação.
- » Durante o fecho, a abertura, a montagem e a regulação do produto, mantenha os dedos, as mãos e a criança afastados dos mecanismos de encaixe, dobradiças, mecanismos de bloqueio e outras partes móveis, para evitar o risco de entalamento.
- » Não permita que a criança toque nas partes móveis do produto durante o fecho, a abertura, a regulação ou a montagem dos elementos.
- » Após cada regulação do encosto, apoio para os pés, pega, capota, barra de segurança, ventilação, assento ou alcafa, verifique se o mecanismo ficou corretamente bloqueado.
- » Utilize o produto apenas numa superfície estável, nivelada e seca.
- » Não utilize o produto se qualquer elemento estiver danificado, rachado, rasgado, deformado, gasto, inoperacional ou em falta.
- » Não utilize o produto se tiver dúvidas quanto ao funcionamento correto de qualquer um dos mecanismos.
- » Não efetue modificações ou alterações estruturais no produto por conta própria.
- » Utilize apenas peças de substituição, acessórios, adaptadores e elementos de montagem fornecidos ou aprovados pelo fabricante.
- » Não utilize adaptadores de outros fabricantes nem adaptadores não aprovados para utilização com o modelo Lylko Rush.
- » Não utilize conectores, peças de transição ou elementos de montagem adicionais que não tenham sido aprovados pelo fabricante.
- » Não permita que a criança brinque com o carrinho ou com os seus elementos.
- » O carrinho deve ser guardado fora do alcance das crianças.
- » Antes da utilização, certifique-se de que não existem objetos pequenos soltos na alcafa, no assento ou no cesto que a criança possa engolir.
- » Utilize sempre o sistema de retenção.
- » Utilize sempre o sistema completo de cintos de segurança.
- » Utilize o arnês de segurança a partir do momento em que a criança começar a sentar-se sem ajuda.
- » O assento está equipado com cintos de segurança de cinco pontos. Antes de iniciar a marcha, certifique-se de que as correias dos ombros, as correias da cintura e a correia entrepernas estão corretamente apertadas e ajustadas à criança.
- » Não deixe a criança no assento sem os cintos de segurança apertados.
- » A barra de segurança não substitui os cintos de segurança.
- » A barra de segurança do assento de passeio não serve para levantar, transportar ou puxar o produto.
- » Não levante nem transporte o carrinho completo segurando pela barra de segurança, capota, apoio para os pés, alcafa, assento, adaptadores, cadeira auto ou outros elementos que não se destinem ao transporte do produto.
- » Não levante o carrinho completo se a criança estiver no seu interior.
- » Não levante, baixe nem desencaixe a alcafa do chassi quando a criança estiver no seu interior.
- » Não levante, baixe nem desencaixe o assento de passeio do chassi quando a criança estiver no seu interior.
- » Não monte nem desencaixe a alcafa, o assento de passeio, os adaptadores ou a cadeira auto quando a criança estiver no seu interior.
- » A alcafa Lylko Rush possui uma pega de transporte; no entanto, não é permitido transportar a alcafa com a criança no seu interior.
- » Antes de levantar ou transportar a alcafa vazia, certifique-se de que a pega se encontra na posição correta de utilização e está devidamente bloqueada.
- » Verifique regularmente a pega, o fundo da alcafa, os elementos de fecho e os pontos de fixação quanto a desgaste, danos e funcionamento correto.
- » A alcafa Lylko Rush destina-se a ser utilizada exclusivamente no chassi Lylko Rush.

- » A alcofa não se destina a ser utilizada como berço independente, berço de embalar ou local para sono prolongado fora do chassi.
- » O produto não substitui um berço nem uma cama. Se a criança precisar de dormir ou de descansar por mais tempo, deve ser transferida para um local adequado destinado ao sono.
- » Não utilize o carrinho para embalar intensamente, balançar ou adormecer a criança.
- » Não coloque a alcofa sobre um suporte, cama, sofá, mesa, bancada ou outra superfície elevada.
- » Não utilize o carrinho em elevações instáveis, mesas, bancos ou outras superfícies situadas acima do nível do solo.
- » Não deixe outras crianças sem vigilância perto da alcofa ou do carrinho.
- » Não permita que crianças brinquem perto da alcofa ou do carrinho.
- » Não adicione um colchão extra à alcofa.
- » Utilize apenas o colchão fornecido pelo fabricante.
- » O colchão reversível verão/inverno deve ser utilizado de acordo com a sua finalidade e com as instruções do fabricante.
- » Não coloque na alcofa almofadas, brinquedos macios, tecidos soltos, mantas, redutores ou outros objetos que possam aumentar o risco de asfixia.
- » Mantenha a alcofa afastada de cordões, fios de estores, cortinas, cabos e outros elementos que possam provocar risco de emaranhamento ou estrangulamento.
- » Não coloque a alcofa nem o carrinho perto de fogo aberto, aquecedores, lareiras, radiadores, aparelhos de aquecimento ou outras fontes de calor intenso.
- » Controle a temperatura ambiente e a roupa da criança para reduzir o risco de sobreaquecimento ou arrefecimento excessivo.
- » A cabeça da criança na alcofa não deve ficar numa posição mais baixa do que o tronco.
- » Para manter a estabilidade do produto, a criança deve estar sempre colocada ou sentada ao centro da alcofa ou do assento de passeio.
- » Uma posição incorreta, lateral ou instável da criança pode afetar a estabilidade do produto e aumentar o risco de queda ou capotamento.
- » Não permita que a criança se incline para fora do contorno da alcofa ou do assento.
- » Ao utilizar a ventilação regulável da alcofa, certifique-se de que a sua configuração é adequada às condições ambientais e não provoca arrefecimento excessivo da criança.
- » Ao transportar a alcofa vazia, tenha cuidado, especialmente ao passar por portas, contornar obstáculos e pousar a alcofa no chão.
- » Tenha em conta o risco de bater acidentalmente na criança ao pousar o produto, passar por portas ou contornar obstáculos.
- » Em caso de dúvidas sobre o sono seguro da criança, consulte um médico, uma parteira ou outro profissional de saúde.
- » O assento de passeio pode ser montado virado no sentido da marcha ou no sentido contrário ao da marcha. Antes de cada utilização, certifique-se de que o assento ficou corretamente bloqueado na posição escolhida.
- » Não altere o sentido de montagem do assento quando a criança estiver sentada nele.
- » Após cada alteração da posição do encosto, verifique a posição da criança e o ajuste dos cintos de segurança.
- » A colocação do encosto na posição deitada não dispensa a utilização dos cintos de segurança.
- » Não permita que a criança fique de pé no assento.
- » Não permita que a criança se sente ou fique de pé no apoio para os pés.
- » O apoio para os pés não se destina a permitir que a criança entre ou saia do carrinho sozinha.
- » A barra de segurança amovível e rotativa deve estar sempre corretamente fechada antes de iniciar a marcha.
- » Antes de iniciar a marcha, certifique-se de que a capota regulável, o apoio para os pés e o encosto se encontram numa posição estável.
- » Utilize sempre o travão de estacionamento ao colocar a criança no carrinho e ao retirá-la do carrinho.
- » Bloqueie sempre o travão durante as paragens.
- » Não deixe o carrinho sem vigilância, mesmo quando o travão de estacionamento estiver acionado. Antes de cada paragem, certifique-se de que o travão está corretamente bloqueado e funciona eficazmente.
- » Não deixe o carrinho com a criança em superfícies inclinadas, escorregadias, irregulares ou instáveis, mesmo que o travão de estacionamento esteja acionado.
- » O travão de estacionamento não garante a imobilização total do produto em declives ou em superfícies escorregadias, irregulares ou instáveis.

- » Antes de iniciar a marcha, certifique-se de que o travão foi totalmente libertado.
- » Não mova o carrinho quando as rodas estiverem bloqueadas pelo travão.
- » Verifique regularmente a eficácia do travão.
- » O Lylko Rush não se destina a correr, andar de patins, andar de skate nem a ser conduzido atrás de uma bicicleta.
- » Não utilize o carrinho em escadas nem em escadas rolantes.
- » Não suba nem desça escadas com a criança no carrinho.
- » Não utilize escadas rolantes com o carrinho.
- » Se for necessário transportar o carrinho vazio pelas escadas, esta operação deve ser realizada por duas pessoas. Uma pessoa deve segurar firmemente a pega do carrinho, enquanto a outra deve apoiar o produto pelo lado oposto, segurando apenas em elementos estruturais estáveis.
- » Não transporte o carrinho pelas escadas com a criança na alcofa, no assento de passeio ou na cadeira auto.
- » Não deixe o carrinho com a criança perto de escadas, bordas, soleiras, fontes de calor, fogo aberto ou em locais expostos a movimentos descontrolados do produto.
- » Ao ultrapassar lanciais, soleiras ou irregularidades, conduza o carrinho lentamente e com cuidado.
- » Ao ultrapassar um obstáculo, levante primeiro as rodas dianteiras e depois passe as rodas traseiras sem impactos bruscos.
- » Não bata violentamente com as rodas em lanciais, soleiras ou outros obstáculos.
- » O carrinho deve ser utilizado de acordo com a sua finalidade, exclusivamente como meio de transporte da criança.
- » Qualquer carga adicional pendurada na pega, no encosto, nos lados do carrinho ou noutros elementos pode prejudicar a estabilidade do produto.
- » Não pendure no carrinho sacos, compras ou outros objetos que não sejam previstos pelo fabricante.
- » A carga máxima do cesto de compras é de 5 kg.
- » A carga máxima do saco suspenso na pega é de 1 kg.
- » Não exceda as cargas permitidas indicadas pelo fabricante.
- » Uma carga excessiva pode causar a perda de estabilidade do carrinho e aumentar o risco de capotamento.
- » Para fixar o saco ao carrinho, primeiro coloque os ganchos universais perto das marcações especiais no chassis do carrinho e, em seguida, prenda o saco aos ganchos montados. Importante: não coloque os ganchos acima do nível recomendado, pois isso pode afetar negativamente a estabilidade do carrinho. Se o saco estiver suspenso na pega, a carga máxima não deve exceder 1 kg.
- » O modelo Lylko Rush não inclui o suporte para copo como elemento do equipamento de série. Não monte suportes nem acessórios não aprovados pelo fabricante.
- » Os adaptadores para cadeira auto fazem parte do conjunto Lylko Rush.
- » No chassis Lylko Rush só podem ser montadas cadeiras auto compatíveis com o sistema Lylko Rush e aprovadas pelo fabricante.
- » Antes de cada utilização, certifique-se de que os adaptadores estão corretamente fixados ao chassis.
- » Antes de cada utilização, certifique-se de que a cadeira auto está corretamente encaixada nos adaptadores e bloqueada.
- » Recomenda-se montar a cadeira auto no chassis virada no sentido contrário ao da marcha, ou seja, de modo que a criança fique virada para a pessoa que conduz o carrinho, se tal estiver de acordo com as instruções da cadeira auto.
- » A cadeira auto montada no chassis não substitui a alcofa, o berço nem a cama.
- » A cadeira auto montada no chassis destina-se apenas ao transporte de curta duração da criança.
- » Se a criança precisar de dormir ou de descansar por mais tempo, deve ser transferida para um local adequado destinado ao sono.
- » Não levante o chassis segurando pela cadeira auto.
- » Não utilize os adaptadores com cadeiras auto que não tenham sido aprovadas pelo fabricante.
- » O Lylko Rush está equipado com rodas de espuma ETPU.
- » As rodas dianteiras são giratórias e podem ser bloqueadas. Utilize o bloqueio das rodas dianteiras de acordo com as condições do terreno e as recomendações do manual.
- » Verifique regularmente o estado das rodas, eixos, fixações das rodas, bloqueio das rodas dianteiras, travão e elementos de suspensão.
- » Os mecanismos giratórios das rodas dianteiras podem apresentar folgas tecnológicas naturais resultantes da construção do produto. Estas não constituem defeito, desde que não afetem a segurança de utilização e se mantenham dentro do intervalo previsto pelo fabricante.

- » Em caso de deterioração da trajetória de condução, aumento de folga, ruído, resistência ao rolamento ou funcionamento incorreto das rodas, interrompa a utilização do produto e contacte o serviço de assistência.
- » Areia, lama, sal, pó e humidade podem prejudicar o funcionamento das rodas, do travão, dos mecanismos de bloqueio e dos mecanismos móveis.
- » Com o modelo Lylko Rush, utilize apenas acessórios aprovados pelo fabricante.
- » Os acessórios aprovados para o modelo Lylko Rush incluem: adaptadores para cadeira auto, mosquitoireiro, capa de chuva, saco-cama, saco e redutor para o assento de passeio.
- » Não utilize acessórios de outros fabricantes se não tiverem sido aprovados para utilização com o modelo Lylko Rush.
- » A capa de chuva deve ser utilizada apenas sob a supervisão de um adulto.
- » Não deixe a criança debaixo da capa de chuva em temperaturas elevadas, sob sol direto ou num local mal ventilado.
- » Quando a chuva parar, retire a capa de chuva para garantir uma circulação de ar adequada.
- » O mosquitoireiro deve estar corretamente colocado e não pode ficar ao alcance das mãos da criança de forma que crie risco de emaranhamento.
- » O saco-cama e o redutor devem ser montados de modo a não limitar o funcionamento dos cintos de segurança.
- » O saco suspenso na pega não pode exceder a carga máxima de 1 kg.
- » Verifique regularmente o estado do chassis, da alcófa, do assento, dos cintos, do travão, das rodas, dos eixos, da suspensão, dos mecanismos de bloqueio, dos encaixes, dos adaptadores e dos elementos têxteis.
- » O carrinho deve ser mantido limpo e seco.
- » Após contacto com água, lama, neve, sal de estrada ou areia, limpe e seque o carrinho.
- » Não guarde um carrinho molhado ou húmido num espaço fechado sem o secar previamente.
- » Limpe regularmente os eixos, as fixações das rodas, o travão, os mecanismos de bloqueio e os elementos móveis de areia, lama, pó, sal e outras sujidades.
- » Efetue regularmente a manutenção dos eixos das rodas, fixações, travão, dobradiças, mecanismos de bloqueio e mecanismos móveis de acordo com as recomendações do fabricante.
- » Se necessário, utilize apenas produtos de manutenção e lubrificantes recomendados pelo fabricante.
- » Não utilize massas lubrificantes, óleos ou preparações técnicas em pontos que não tenham sido indicados no manual.
- » A falta de manutenção regular dos eixos, rodas, travão, mecanismos de bloqueio e mecanismos móveis pode prejudicar o funcionamento do produto e afetar a segurança de utilização.
- » Em caso de enfraquecimento do funcionamento dos mecanismos de bloqueio, do travão, das rodas, da suspensão ou dos mecanismos de regulação, interrompa a utilização do carrinho até que o produto seja verificado.
- » Não utilize produtos de limpeza corrosivos, solventes, lixívia nem ferramentas afiadas para limpar os elementos do produto.
- » Limpe os elementos têxteis de acordo com as indicações de conservação e as instruções do fabricante.
- » A exposição prolongada à luz solar pode provocar o desbotamento natural dos tecidos e a alteração da tonalidade dos materiais.
- » O desgaste natural das rodas, tecidos, elementos móveis, pegas, superfícies expostas a fricção e as alterações de cor dos materiais resultantes da utilização, limpeza, armazenamento, exposição à radiação UV ou ação de fatores atmosféricos não constituem defeito do produto e podem não estar sujeitos a reclamação.
- » Os danos resultantes de utilização incorreta, sobrecarga, falta de manutenção, utilização de acessórios não aprovados, modificações efetuadas por conta própria ou incumprimento do manual não constituem defeito do produto e podem não estar sujeitos a reclamação.
- » O produto deve ser assistido apenas com peças aprovadas pelo fabricante.
- » O produto enviado para assistência deve estar limpo, seco e completo.

ADVERTÊNCIA: A unidade de assento só pode ser montada diretamente no chassis. A montagem nos adaptadores elevadores para alcófa pode causar instabilidade ou o desprendimento da unidade de assento do chassis.

Os adaptadores elevadores destinam-se única e exclusivamente à utilização com a alcófa.

LYLKO RUSH 2 VIENAME

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI GAMINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOKITE JĄ ATEIČIAI. TOLIAU PATEIKTŲ NURODYMŲ NESILAIKYMAS GALI TURĖTI ĮTAKOS VAIKO SAUGUMUI.

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Prieš naudodami visada atidžiai perskaitykite pridėtą instrukciją. Atminkite, kad jūsų vaiko saugumui gali kilti pavojus, jei nesilaikysite šių nurodymų. Šis vežimėlis skirtas vaikams nuo gimimo iki 22 kg arba iki 4 metų amžiaus, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Niekada neviršykite didžiausios apkrovos.

Gaminys atitinka standartus:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Dalys
2. Sulankstymas
3. Dvikryptė sėdynė
4. Atlošo reguliavimas
5. Stogelio reguliavimas
6. Reguliuojamas apsauginis lankas
7. Reguliuojama rankena
8. Pakojo reguliavimas
9. Priekinių ir galinių ratų montavimas ir nuėmimas
10. Saugos stabdys
11. Saugos diržai
12. Saugos diržų reguliavimas
13. Vežimėlio sulankstymas su sėdyne
14. Lopšio išskleidimas
15. Lopšio montavimas ant vežimėlio rėmo
16. Lopšio sulankstymas kartu su vežimėlio rėmu
17. Lopšio išskleidimas kartu su vežimėlio rėmu
18. Automobilinės kėdutės adapterių montavimas
19. Automobilinės kėdutės adapterių nuėmimas
20. Rėmo sulankstymas su automobilinės kėdutės adapteriais



ĮSPĖJIMAS

- » Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
- » Lylko Rush 2 viename skirtas vežti tik vieną vaiką vienu metu.
- » Nevežkite vežimėlyje daugiau nei vieno vaiko.
- » Lylko Rush 2 viename gaminį sudaro rėmas, lopšys ir sportinė sėdynė.
- » Lylko Rush rėmas gali būti naudojamas tik su Lylko Rush lopšiu, Lylko Rush sėdyne, adapteriais ir gamintojo patvirtintais priedais.
- » Didžiausias vaiko, kuriam skirtas gaminys, svoris ir amžius: 22 kg arba 4 metai, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
- » Lylko Rush sportinė sėdynė skirta vaikams nuo 6 mėnesių amžiaus iki 22 kg svorio arba 4 metų amžiaus, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
- » Nenaudokite sportinės sėdynės jaunesniam nei 6 mėnesių vaikui.
- » Lylko Rush lopšys skirtas tik vaikui, kuris dar negali savarankiškai sėdėti, apsiversti ar pasikelti ant rankų ir kelių.
- » Didžiausias vaiko svoris lopšyje yra 9 kg.
- » Nustokite naudoti lopšį, kai vaikas pradeda savarankiškai sėdėti, apsiversti arba pasikelti ant rankų ir kelių.
- » Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad visi fiksavimo mechanizmai yra tinkamai įjungti, visiškai užfiksuoti ir veikia tinkamai.

- » Prieš įkeldami vaiką į vežimėlį, patikrinkite, ar rėmas, ratai, stabdys, lopšys, sportinė sėdynė arba automobilinė kėdutė su adapteriais yra tinkamai sumontuoti ir užfiksuoti.
- » Sumontavę lopšį, sportinę sėdynę, adapterius arba automobilinę kėdutę, švelniai patikrinkite tvirtinimo stabilumą, kad įsitikintumėte, jog fiksavimo mechanizmai suveikė tinkamai.
- » Po kiekvieno ratų montavimo patikrinkite, ar jie tinkamai įstatyti, švelniai patraukdami kiekvieną ratą nespausdami atleidimo mygtuko.
- » Kad išvengtumėte sužalojimų, sulankstydami, išskleisdami, montuodami ir reguliuodami gaminį įsitikinkite, kad vaikas yra atokiau nuo gaminio ir jo judančių dalių.
- » Sulankstydami, išskleisdami, montuodami ir reguliuodami gaminį, laikykite pirštus, rankas ir vaiką atokiau nuo užraktų, vyrių, fiksavimo mechanizmų ir kitų judančių dalių, kad išvengtumėte prispaudimo rizikos.
- » Neleiskite vaikui liesti judančių gaminio dalių sulankstymo, išskleidimo, reguliavimo ar elementų montavimo metu.
- » Po kiekvieno atlošo, pakojo, rankenos, stogelio, apsauginio lanko, ventiliacijos, sėdynės ar lopšio reguliavimo patikrinkite, ar mechanizmas tinkamai užsifiksavo.
- » Gaminį naudokite tik ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- » Nenaudokite gaminio, jei bet kuri jo dalis yra pažeista, įtrūkusi, suplyšusi, deformuota, susidėvėjusi, neveikianti arba jos trūksta.
- » Nenaudokite gaminio, jei abejojate bet kurio mechanizmo tinkamu veikimu.
- » Savarankiškai neatlikite jokių gaminio konstrukcinių pakeitimų ar pardarymų.
- » Naudokite tik gamintojo pateiktas arba patvirtintas atsargines dalis, priedus, adapterius ir montavimo elementus.
- » Nenaudokite kitų gamintojų adapterių arba adapterių, kurie nėra patvirtinti naudoti su Lylko Rush modeliu.
- » Nenaudokite papildomų jungčių, perėjimų ar montavimo elementų, kurie nėra patvirtinti gamintojo.
- » Neleiskite vaikui žaisti su vežimėliu ar jo elementais.
- » Vežimėlį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- » Prieš naudojimą įsitikinkite, kad lopšyje, sėdynėje ar krepšyje nėra laisvų smulkių daiktų, kuriuos vaikas galėtų praryti.
- » Visada naudokite apsaugos sistemą.
- » Visada naudokite visą saugos diržų sistemą.
- » Saugos diržus naudokite nuo tada, kai vaikas pradeda savarankiškai sėdėti.
- » Sėdynėje yra penkių taškų saugos diržai. Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad pečių diržai, juosmens diržai ir tarpkojo diržas yra tinkamai užsegti ir pritaisyti vaikui.
- » Nepalikite vaiko sėdynėje neužsegę saugos diržų.
- » Apsauginis lankas nepakeičia saugos diržų.
- » Sportinės sėdynės apsauginis lankas nėra skirtas gaminiiui kelti, nešti ar traukti.
- » Nekelkite ir neneškite viso vežimėlio laikydami už apsauginio lanko, stogelio, pakojo, lopšio, sėdynės, adapterių, automobilinės kėdutės ar kitų elementų, kurie nėra skirti gaminiiui nešti.
- » Nekelkite viso vežimėlio, jei jame yra vaikas.
- » Nekelkite, nenuleiskite ir neatsekite lopšio nuo rėmo, kai jame yra vaikas.
- » Nekelkite, nenuleiskite ir neatsekite sportinės sėdynės nuo rėmo, kai joje yra vaikas.
- » Nemontuokite ir neatsekite lopšio, sportinės sėdynės, adapterių ar automobilinės kėdutės, kai juose yra vaikas.
- » Lylko Rush lopšys turi nešimo rankeną, tačiau lopšio negalima nešti, kai jame yra vaikas.
- » Prieš pakeldami ar nešdami tuščią lopšį, įsitikinkite, kad rankena yra tinkamoje naudojimo padėtyje ir yra tinkamai užfiksuota.
- » Reguliariai tikrinkite rankeną, lopšio dugną, sulankstymo elementus ir tvirtinimo taškus dėl susidėvėjimo, pažeidimų ir tinkamo veikimo.
- » Lylko Rush lopšys skirtas naudoti tik ant Lylko Rush rėmo.
- » Lopšys nėra skirtas naudoti kaip atskira lovelė, lopšelis ar vieta ilgesniam miegui už rėmo ribų.
- » Gaminys nepakeičia lovelės ar lovos. Jei vaikui reikia miego ar ilgesnio poilsio, perkelkite jį į tinkamą miegui skirtą vietą.
- » Nenaudokite vežimėlio intensyviai vaikui supimui, linguojimui ar migdymui.
- » Nestatykite lopšio ant stovo, lovos, sofos, stalo, stalviršio ar kito paauskštinio paviršiaus.
- » Nenaudokite vežimėlio ant nestabilių paauskštinių, stalų, suolų ar kitų paviršių, esančių virš žemės lygio.
- » Nepalikite kitų vaikų be priežiūros šalia lopšio ar vežimėlio.
- » Neleiskite vaikams žaisti šalia lopšio ar vežimėlio.

- » Nedėkite į lopšį papildomo šiužinio.
- » Naudokite tik gamintojo pateiktą šiužinį.
- » Dvipsų vasaros/žiemos šiužinį naudokite pagal jo paskirtį ir gamintojo instrukciją.
- » Nedėkite į lopšį pagalvių, minkštų žaislų, palaidų audinių, antklodžių, įdėklų ar kitų daiktų, galinčių padidinti uždegimo riziką.
- » Laikykite lopšį atokiau nuo virvelių, žaliuzių virvučių, užuolaidų, laidų ir kitų elementų, galinčių kelti įsipaainiojimo ar pasismaugimo riziką.
- » Nestatykite lopšio ar vežimėlio šalia atviros ugnies, radiatorių, židinių, šildytuvų ar kitų stiprios šilumos šaltinių.
- » Stebėkite aplinkos temperatūrą ir vaiko aprangą, kad sumažintumėte perkaitimo arba peršalimo riziką.
- » Vaiko galva lopšyje neturėtų būti žemiau nei jo liemuo.
- » Kad gaminys išliktų stabilus, vaikas visada turi būti paguldytas arba pasodintas lopšio ar sportinės sėdynės centre.
- » Netinkama, šoninė ar nestabili vaiko padėtis gali turėti įtakos gaminio stabilumui ir padidinti jo apvirstimo riziką.
- » Neleiskite vaikui išsikišti už lopšio ar sėdynės kontūrų.
- » Naudodami reguliuojamą lopšio ventiliaciją įsitikinkite, kad jos nustatymas tinkamas aplinkos sąlygoms ir nesukelia vaiko atšalimo.
- » Nešdami tuščią lopšį būkite atsargūs, ypač eidami pro duris, apeidami kliūtis ir padėdami lopšį ant žemės.
- » Atminkite atsiktikinio vaiko užgavimo riziką padedant gaminį, einant pro duris ar apeinant kliūtis.
- » Jei abejojate dėl saugaus vaiko miego, pasitarkite su gydytoju, akušere ar kitu sveikatos priežiūros specialistu.
- » Sportinę sėdynę galima montuoti veidu į važiavimo kryptį arba prieš važiavimo kryptį. Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad sėdynė tinkamai užfiksuota pasirinktoje padėtyje.
- » Neleiskite sėdynės montavimo krypties, kai joje yra vaikas.
- » Po kiekvieno atlošo padėties pakeitimo patikrinkite vaiko padėtį ir saugos diržų pritaikymą.
- » Atlošo nustatymas į gulimą padėtį neatleidžia nuo pareigos naudoti saugos diržus.
- » Neleiskite vaikui stovėti ant sėdynės.
- » Neleiskite vaikui sėdėti ar stovėti ant pakojo.
- » Pakojis nėra skirtas vaikui savarankiškai įlipti į vežimėlį ar iš jo išlipti.
- » Nuimamas ir pasukamas apsauginis lankas prieš pradėdamas važiuoti kiekvieną kartą turi būti tinkamai uždarytas.
- » Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad reguliuojamas stogelis, pakojis ir atlošas yra stabilioje padėtyje.
- » Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai dedate vaiką į vežimėlį ir išimate vaiką iš vežimėlio.
- » Sustoję visada užfiksuokite stabdį.
- » Nepalikite vežimėlio be priežiūros, net kai stovėjimo stabdys įjungtas. Prieš kiekvieną sustojimą įsitikinkite, kad stabdys tinkamai užfiksuotas ir veikia veiksmingai.
- » Nepalikite vežimėlio su vaiku ant nuolaidžių, slidžių, nelygių ar nestabilių paviršių, net jei stovėjimo stabdys įjungtas.
- » Stovėjimo stabdys negarantuoja visiško gaminio nejudėjimo nuokalnėse, ant slidžių, nelygių ar nestabilių paviršių.
- » Prieš pajudėdami įsitikinkite, kad stabdys visiškai atleistas.
- » Nejudinkite vežimėlio, kai ratai užblokuoti stabdžiu.
- » Reguliariai tikrinkite stabdžio veiksmingumą.
- » Lylko Rush nėra skirtas bėgimui, važiavimui riedučiais, riedlente ar traukimui paskui dviratį.
- » Nenaudokite vežimėlio ant laiptų ar eskalatorių.
- » Nelipkite laiptais aukštyn ar žemyn, kai vežimėlyje yra vaikas.
- » Nenaudokite eskalatorių su vežimėliu.
- » Jei tuščią vežimėlį būtina pernešti laiptais, tai turėtų daryti du asmenys. Vienas asmuo turi tvirtai laikyti vežimėlio rankeną, o kitas turi prilaikyti gaminį iš priešingos pusės, laikydamas tik už stabilų konstrukcinį elementą.
- » Neneškite vežimėlio laiptais, kai vaikas yra lopšyje, sportinėje sėdynėje ar automobilinėje kėdutėje.
- » Nepalikite vežimėlio su vaiku šalia laiptų, kraštų, slenksčių, šilumos šaltinių, atviros ugnies arba vietose, kuriose gaminys gali nekontroliuojamai judėti.
- » Įveikdami bortelius, slenksčius ar nelygumus, vežimėlį stumkite lėtai ir atsargiai.
- » Įveikdami kliūtį, pirmiausia pakelkite priekinius ratus, o tada perveskite galinius ratus be staigių smūgių.

- » Netrankykite ratų stipriai į bortelius, slenksčius ar kitas kliūtis.
- » Vežimėlis turi būti naudojamas pagal paskirtį, tik kaip vaiko transportavimo priemonė.
- » Bet kokia papildoma apkrova, pakabinta ant rankenos, atlošo, vežimėlio šonų ar kitų elementų, gali pabloginti gaminio stabilumą.
- » Nekabinkite ant vežimėlio krepšių, pirkinių ar kitų daiktų, kurių gamintojas nenumatė.
- » Didžiausia pirkinių krepšio apkrova yra 5 kg.
- » Didžiausia ant rankenos pakabinto krepšio apkrova yra 1 kg.
- » Neviršykite gamintojo nurodytų leidžiamų apkrovų.
- » Per didelė apkrova gali lemti vežimėlio stabilumo praradimą ir padidinti jo apvirtimo riziką.
- » Norėdami pritvirtinti krepšį prie vežimėlio, pirmiausia pritvirtinkite universalius kabliukus šalia specialių žymėjimų ant vežimėlio rėmo, tada prisekite krepšį prie pritvirtintų kabliukų. Svarbu: nekabinkite kabliukų aukščiau rekomenduojamo lygio, nes tai gali neigiamai paveikti vežimėlio stabilumą. Jei krepšys kabinamas ant rankenos, didžiausia apkrova neturi viršyti 1 kg.
- » Lylko Rush modelyje puodelio laikiklis nėra standartinės komplektacijos dalis. Nemontuokite laikiklių ar priedų, kurie nėra patvirtinti gamintojo.
- » Automobilinės kėdutės adapteriai yra Lylko Rush rinkinio dalis.
- » Ant Lylko Rush rėmo galima montuoti tik su Lylko Rush sistema suderinamas ir gamintojo patvirtintas automobilinės kėdutes.
- » Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad adapteriai tinkamai pritvirtinti prie rėmo.
- » Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad automobilinė kėdutė tinkamai įstatyta į adapterius ir užfiksuota.
- » Rekomenduojama automobilinę kėdutę ant rėmo montuoti prieš važiavimą kryptį, t. y. taip, kad vaikas būtų atsisukęs į vežimėlį stumiantį asmenį, jei tai atitinka automobilinės kėdutės instrukciją.
- » Ant rėmo sumontuota automobilinė kėdutė nepakeičia lopšio, lovelės ar lovos.
- » Ant rėmo sumontuota automobilinė kėdutė skirta tik trumpalaikiam vaiko transportavimui.
- » Jei vaikui reikia miego ar ilgesnio poilsio, perkelkite jį į tinkamą miegui skirtą vietą.
- » Nėkelkite rėmo laikydami už automobilinės kėdutės.
- » Nenaudokite adapterių su automobilinėmis kėdutėmis, kurios nėra patvirtintos gamintojo.
- » Lylko Rush turi ETPU putų ratus.
- » Priekiniai ratai yra pasukami ir turi fiksavimo galimybę. Priekinių ratų fiksatorių naudokite pagal reljefo sąlygas ir instrukcijos rekomendacijas.
- » Reguliariai tikrinkite ratų, ašių, ratų tvirtinimų, priekinių ratų fiksatoriaus, stabdžio ir amortizacijos elementų būklę.
- » Priekinių ratų pasukimo mechanizmai gali turėti natūralų technologinį laisvumą, atsirandantį dėl gaminio konstrukcijos. Tai nelaikoma trūkumu, jei neturi įtakos naudojimo saugumui ir atitinka gamintojo numatytas ribas.
- » Jei pablogėja važiavimo trajektorija, padidėja laisvumas, atsiranda triukšmas, riedėjimo pasipriešinimas arba ratai veikia netinkamai, nutraukite gaminio naudojimą ir kreipkitės į servisą.
- » Smėlis, purvas, druska, dulkės ir drėgmė gali pabloginti ratų, stabdžio, fiksavimo mechanizmų ir judančių mechanizmų veikimą.
- » Su Lylko Rush modeliu naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
- » Lylko Rush modeliui patvirtinti priedai yra: automobilinės kėdutės adapteriai, tinklėlis nuo uodų, lietaus apsauga, miegmaišis, krepšys ir sportinės sėdynės įdėklas.
- » Nenaudokite kitų gamintojų priedų, jei jie nėra patvirtinti naudoti su Lylko Rush modeliu.
- » Lietaus apsauga turi būti naudojama tik prižiūrint suaugusiajam.
- » Nepalikite vaiko po lietaus apsauga esant aukštai temperatūrai, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prastai vėdinamoje vietoje.
- » Pasibaigus lietaui nuimkite lietaus apsaugą, kad būtų užtikrintas tinkamas oro srautas.
- » Tinklėlis nuo uodų turi būti tinkamai uždėtas ir negali būti vaikui pasiekiamas taip, kad keltų įspainiojimo riziką.
- » Miegmaišis ir įdėklas turi būti sumontuoti taip, kad neribotų saugos diržų veikimo.
- » Ant rankenos pakabintas krepšys negali viršyti didžiausios 1 kg apkrovos.
- » Reguliariai tikrinkite rėmo, lopšio, sėdynės, diržų, stabdžio, ratų, ašių, amortizacijos, fiksavimo mechanizmų, užraktų, adapterių ir tekstilės elementų būklę.
- » Vežimėlis turi būti laikomas švarus ir sausas.
- » Po sąlyčio su vandeniu, purvu, sniegu, keliu druska ar smėliu nuvalykite ir išdžiovinkite vežimėlį.
- » Nelaikykite šlapio ar drėgno vežimėlio uždaroje patalpoje prieš tai jo neišdžiovinę.

- » Reguliariai valykite ašis, ratų tvirtinimus, stabdį, fiksavimo mechanizmus ir judančius elementus nuo smėlio, purvo, dulkių, druskos ir kitų nešvarumų.
 - » Reguliariai prižiūrėkite ratų ašis, tvirtinimus, stabdį, vyrius, fiksavimo mechanizmus ir judančius mechanizmus pagal gamintojo rekomendacijas.
 - » Jei reikia, naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priežiūros ir tepimo priemones.
 - » Nenaudokite tepalų, alyvų ar techninių preparatų vietose, kurios nėra nurodytos instrukcijoje.
 - » Reguliarios ašių, ratų, stabdžio, fiksavimo mechanizmų ir judančių mechanizmų priežiūros neatlikimas gali pabloginti gaminio veikimą ir turėti įtakos naudojimo saugumui.
 - » Susilpnėjus fiksavimo mechanizmų, stabdžio, ratų, amortizacijos ar reguliavimo mechanizmų veikimui, nutraukite vežimėlio naudojimą, kol gaminys bus patikrintas.
 - » Gaminio elementams valyti nenaudokite šlifuojančių valiklių, tirpiklių, baliklių ar aštrių įrankių.
 - » Tekstilės elementus valykite pagal priežiūros ženklą ir gamintojo instrukciją.
 - » Ilgalaikis saulės šviesos poveikis gali sukelti natūralų audinių blukimą ir medžiagų atspalvio pasikeitimą.
 - » Natūralus ratų, audinių, judančių elementų, rankenų, trinties veikiamų paviršių nusidėvėjimas bei medžiagų spalvos pokyčiai, atsirandantys dėl naudojimo, valymo, laikymo, UV spinduliuotės poveikio ar atmosferos veiksnių, nelaikomi gaminio trūkumu ir gali būti nereklamuojami.
 - » Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo, perkrovos, priežiūros trūkumo, nepatvirtintų priedų naudojimo, savarankiškų modifikacijų ar instrukcijos nesilaikymo, nelaikomi gaminio trūkumu ir gali būti nereklamuojami.
 - » Gaminys turi būti remontuojamas ir prižiūrimas tik naudojant gamintojo patvirtintas dalis.
 - » Į servisą perduodamas gaminys turi būti švarus, sausas ir komplektinis.
- ĮSPĖJIMAS:** Sėdimąją dalį galima montuoti tik tiesiai ant rėmo. Montavimas ant lopšio paaukštintimo adapterių gali sukelti nestabilumą arba sėdimosios dalies atsikabinimą nuo rėmo.
- Paaukštintimo adapteriai skirti naudoti tik ir išimtinai su lopšiu.

LYLKO RUSH 2 VIENĀ

BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: PIRMS PRODUKTA LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU UN SAGLABĀJIET TO TURPMĀKAI LIETOŠANAI. ZEMĀK MINĒTO NORĀDĪJUMU NEIEVĒROŠANA VAR IETEKMĒT BĒRNA DROŠĪBU.

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu. Pirms lietošanas vienmēr rūpīgi iepazīstieties ar pievienoto instrukciju.

Atcerieties, ka Jūsu bērna drošība var tikt apdraudēta, ja neievērosiet šos norādījumus.

Šie ratiņi ir paredzēti bērniem no dzimšanas līdz 22 kg svaram vai līdz 4 gadu vecumam (atkarībā no tā, kas iestājas agrāk). Nekad nepārsniedziet maksimālo noslodzi.

Produkts atbilst standartiem:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Daļas
2. Salocīšana
3. Divvirzienu sēdekļi
4. Atzveltnes regulēšana
5. Jumtiņa regulēšana
6. Regulējama drošības barjera
7. Regulējams rokturis
8. Kāju balsta regulēšana
9. Priekšējo un aizmugurējo riteņu uzstādīšana un noņemšana
10. Drošības bremze
11. Drošības jostas
12. Drošības jostu regulēšana
13. Ratiņu salocīšana kopā ar sēdekli
14. Kulbas atvēršana
15. Kulbas uzstādīšana uz ratiņu rāmja
16. Kulbas salocīšana kopā ar ratiņu rāmi
17. Kulbas atvēršana kopā ar ratiņu rāmi
18. Autokrēsliņa adapteru uzstādīšana
19. Autokrēsliņa adapteru noņemšana
20. Rāmja salocīšana ar autokrēsliņa adapteriem



BRĪDINĀJUMS

- » Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
- » Lylko Rush 2w1 ir paredzēts tikai viena bērna pārvadāšanai vienlaikus.
- » Nepārvadājiet ratiņos vairāk nekā vienu bērnu.
- » Lylko Rush 2w1 produkts sastāv no rāmja, kulbas un pastaigu sēdekļa.
- » Lylko Rush rāmi drīkst lietot tikai ar Lylko Rush kulbu, Lylko Rush sēdekli, adapteriem un ražotāja apstiprinātiem piederumiem.
- » Maksimālais bērna svars un vecums, kuram produkts ir paredzēts: 22 kg vai 4 gadi, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.
- » Lylko Rush pastaigu sēdekļi ir paredzēti bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz 22 kg svara sasniegšanai vai 4 gadu vecumam, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.
- » Nelietojiet pastaigu sēdekli bērnam, kas jaunāks par 6 mēnešiem.
- » Lylko Rush kulba ir paredzēta tikai bērnam, kurš vēl nespēj patstāvīgi sēdēt, apgriezties vai pacelties uz rokām un ceļiem.
- » Maksimālais bērna svars kulbā ir 9 kg.
- » Pārtrauciet lietot kulbu, kad bērns sāk patstāvīgi sēdēt, apgriezties vai pacelties uz rokām un ceļiem.
- » Pirms katras lietošanas pārbaudiet, ka visi bloķēšanas mehānismi ir pareizi ieslēgti, pilnībā nobloķēti un darbojas pareizi.

- » Pirms bērna ievietošanas ratiņos pārbaudiet, vai rāmis, riteņi, bremze, kulba, pastaigu sēdekļi vai autokrēslīņš ar adapteriem ir pareizi uzstādīti un nobloķēti.
- » Pēc kulbas, pastaigu sēdekļa, adapteru vai autokrēslīņa uzstādīšanas uzmanīgi pārbaudiet stiprinājuma stabilitāti, lai pārliecinātos, ka bloķēšanas mehānismi ir darbojušies pareizi.
- » Pēc katras riteņu uzstādīšanas pārbaudiet to pareizu nostiprināšanu, viegli pavelkot katru riteni, nespiežot atbrīvošanas pogu.
- » Lai izvairītos no traumām, pārliecinieties, ka bērns atrodas drošā attālumā no produkta un tā kustīgajām daļām salocīšanas, atlocīšanas, montāžas un regulēšanas laikā.
- » Produkta salocīšanas, atlocīšanas, montāžas un regulēšanas laikā turiet pirkstus, rokas un bērnu prom no aizdares mehānismiem, eņģēm, bloķēšanas mehānismiem un citām kustīgām daļām, lai izvairītos no iespēšanas riska.
- » Neļaujiet bērnam pieskarties produkta kustīgajām daļām salocīšanas, atlocīšanas, regulēšanas vai elementu montāžas laikā.
- » Pēc katras atzveltnes, kāju balsta, roktura, jumtiņa, barjeras, ventilācijas, sēdekļa vai kulbas regulēšanas pārbaudiet, vai mehānisms ir pareizi nobloķēts.
- » Produktu drīkst lietot tikai uz stabilas, līdzenas un sausas virsmas.
- » Nelietojiet produktu, ja kāda detaļa ir bojāta, saplaisājusi, saplēsta, deformēta, nodilusi, nedarbojas vai tās trūkst.
- » Nelietojiet produktu, ja jums rodas šaubas par kāda mehānisma pareizu darbību.
- » Neveiciet patstāvīgas produkta konstrukcijas izmaiņas vai pārbūves.
- » Lietojiet tikai rezerves daļas, piederumus, adapterus un montāžas elementus, ko piegādājis vai apstiprinājis ražotājs.
- » Nelietojiet citu ražotāju adapterus vai adapterus, kas nav apstiprināti lietošanai ar Lylko Rush modeli.
- » Nelietojiet papildu savienotājus, pārejas vai montāžas elementus, kurus nav apstiprinājis ražotājs.
- » Neļaujiet bērnam spēlēties ar ratiņiem vai to elementiem.
- » Ratiņi jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.
- » Pirms lietošanas pārliecinieties, ka kulbā, sēdekļī vai grozā nav vaļīgu, mazu priekšmetu, kurus bērns varētu norīt.
- » Vienmēr lietojiet drošības sistēmu.
- » Vienmēr lietojiet pilnu drošības jostu sistēmu.
- » Lietojiet drošības siksnas no brīža, kad bērns sāk patstāvīgi sēdēt.
- » Sēdekļi ir aprīkoti ar piecu punktu drošības jostām. Pirms braukšanas pārliecinieties, ka plecu jostas, gurnu jostas un kājstarpes josta ir pareizi aizsprādzētas un pielāgotas bērnam.
- » Neatstājiet bērnu sēdekļī bez aizsprādzētām drošības jostām.
- » Barjera neaizstāj drošības jostas.
- » Pastaigu sēdekļa barjera nav paredzēta produkta ceļšanai, pārnēsāšanai vai vilkšanai.
- » Neceliet un nepārnēsājiet visu ratiņu, turot aiz barjeras, jumtiņa, kāju balsta, kulbas, sēdekļa, adapteriem, autokrēslīņa vai citiem elementiem, kas nav paredzēti produkta pārnēsāšanai.
- » Neceliet visu ratiņu, ja tajā atrodas bērns.
- » Neceliet, nenolaidiet un neatvienojiet kulbu no rāmja, ja tajā atrodas bērns.
- » Neceliet, nenolaidiet un neatvienojiet pastaigu sēdekli no rāmja, ja tajā atrodas bērns.
- » Neuzstādiet un neatvienojiet kulbu, pastaigu sēdekli, adapterus vai autokrēslīņu, ja tajos atrodas bērns.
- » Lylko Rush kulbai ir pārnēsāšanas rokturis, tomēr kulbu nedrīkst pārnēsāt, ja tajā atrodas bērns.
- » Pirms tukšas kulbas pacelšanas vai pārnēsāšanas pārliecinieties, ka rokturis atrodas pareizā lietošanas pozīcijā un ir pareizi nobloķēts.
- » Regulāri pārbaudiet rokturi, kulbas pamatni, salocīšanas elementus un stiprinājuma punktus, lai konstatētu nodilumu, bojājumus un pārliecinātos par pareizu darbību.
- » Lylko Rush kulba ir paredzēta lietošanai tikai uz Lylko Rush rāmja.
- » Kulba nav paredzēta lietošanai kā atsevišķa bērnu gultiņa, šūpulis vai ilgstoša miega vieta ārpus rāmja.
- » Produkts neaizstāj bērnu gultiņu vai gultu. Ja bērnam nepieciešams miegs vai ilgāka atpūta, viņš jāpārvieto uz atbilstošu gulēšanai paredzētu vietu.
- » Nelietojiet ratiņus intensīvai bērna šūpošanai, iešūpināšanai vai iemidzināšanai.
- » Nenovietojiet kulbu uz statīva, gultas, dīvāna, galda, darba virsmas vai citas paaugstinātas virsmas.
- » Nelietojiet ratiņus uz nestabiliem paaugstinājumiem, galdiem, soliēm vai citām virsmām, kas atrodas virs zemes līmeņa.
- » Neatstājiet citus bērnus bez uzraudzības kulbas vai ratiņu tuvumā.

- » Nepieļaujiet bērnu spēlēšanos kulbas vai ratiņu tuvumā.
- » Nepievienojiet kulbai papildu matraci.
- » Lietojiet tikai ražotāja piegādāto matraci.
- » Divpusējais vasaras/zīemas matracis jālieto saskaņā ar tā paredzēto lietojumu un ražotāja instrukciju.
- » Nelieciet kulbā spilvenus, mīkstās rotaļlietas, vaļīgus audumus, segas, ieliktnus vai citus priekšmetus, kas var palielināt nosmakšanas risku.
- » Turiet kulbu drošā attālumā no auklām, žālūziju vai aizkaru auklām, kabeļiem un citiem elementiem, kas var radīt sapīšanās vai nožņaugšanās risku.
- » Nenovietojiet kulbu vai ratiņus atklātas uguns, radiatoru, kamīnu, sildītāju vai citu spēcīga karstuma avotu tuvumā.
- » Uzraugiet apkārtējās vides temperatūru un bērna apģērbu, lai samazinātu pārkaršanas vai pārmērīgas atdzišanas risku.
- » Bērna galva kulbā nedrīkst atrasties zemāk par viņa ķermeni.
- » Lai saglabātu produkta stabilitāti, bērnam vienmēr jāatrodas vai jāsedz kulbas vai pastaigu sēdekļa centrā.
- » Nepareiza, sāniska vai nestabila bērna pozīcija var ietekmēt produkta stabilitāti un palielināt tā apgāšanās risku.
- » Nepieļaujiet bērna izlēšanas ārpus kulbas vai sēdekļa kontūras.
- » Izmantojot regulējamo kulbas ventilāciju, pārliecinieties, ka tās iestatījums ir piemērots apkārtējās vides apstākļiem un nerada bērna pārmērīgu atdzišanu.
- » Pārnēsājot tukšu kulbu, ievērojiet piesardzību, īpaši ejot caur durvīm, apejot šķēršļus un noliekot kulbu uz zemes.
- » Atcerieties par nejaūšas bērna sasitšanas risku produkta nolikšanas, iešanas caur durvīm vai šķēršļu apiešanas laikā.
- » Ja rodas šaubas par bērna drošu miegu, konsultējieties ar ārstu, vecmāti vai citu veselības aprūpes speciālistu.
- » Pastaigu sēdekli var uzstādīt ar skatu braukšanas virzienā vai pretēji braukšanas virzienam. Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka sēdekļis ir pareizi nobloķēts izvēlētajā pozīcijā.
- » Nemainiet sēdekļa uzstādīšanas virzienu, ja tajā atrodas bērns.
- » Pēc katras atzveltnes pozīcijas maiņas pārbaudiet bērna novietojumu un drošības jostu pielāgojumu.
- » Atzveltnes iestatīšana guļus pozīcijā neatbrīvo no pienākuma lietot drošības jostas.
- » Neļaujiet bērnam stāvēt uz sēdekļa.
- » Neļaujiet bērnam sēdēt vai stāvēt uz kāju balsta.
- » Kāju balsts nav paredzēts patstāvīgai iekāpšanai ratiņos vai izkāpšanai no tiem.
- » Atvienojamā un pagriežamā barjera pirms braukšanas vienmēr ir pareizi jāaizver.
- » Pirms braukšanas pārliecinieties, ka regulējamais jumtiņš, kāju balsts un atzveltne atrodas stabilā pozīcijā.
- » Vienmēr izmantojiet stāvbremzi, ievietojot bērnu ratiņos un izņemot bērnu no ratiņiem.
- » Stāvēšanas laikā vienmēr nobloķējiet bremzi.
- » Neatstājiet ratiņus bez uzraudzības, pat ja stāvbremze ir ieslēgta. Pirms katras apstāšanās pārliecinieties, ka bremze ir pareizi nobloķēta un darbojas efektīvi.
- » Neatstājiet ratiņus ar bērnu uz slīpām, slidenām, nelīdzenām vai nestabilām virsmām, pat ja stāvbremze ir ieslēgta.
- » Stāvbremze negarantē produkta pilnīgu nekustīgumu uz slīpām, slidenām, nelīdzenām vai nestabilām virsmām.
- » Pirms kustības sākšanas pārliecinieties, ka bremze ir pilnībā atlaista.
- » Nekustiniet ratiņus, ja riteņi ir nobloķēti ar bremzi.
- » Regulāri pārbaudiet bremzes darbības efektivitāti.
- » Lylko Rush nav paredzēts skriešanai, braukšanai ar skrituļslidām, braukšanai ar skrituļdēli vai vilkšanai aiz velosipēda.
- » Nelietojiet ratiņus uz kāpnēm vai eskalatoriem.
- » Nekāpiet augšup vai lejup pa kāpnēm, ja ratiņos atrodas bērns.
- » Nelietojiet eskalatorus ar ratiņiem.
- » Ja tukšu ratiņu pārvietošana pa kāpnēm ir nepieciešama, to jāveic diviem cilvēkiem. Vienai personai stabili jātur ratiņu rokturis, bet otram jānodrošina produkts no pretējās puses, satverot tikai stabilus konstrukcijas elementus.
- » Nepārnēsājiet ratiņus pa kāpnēm, ja bērns atrodas kulbā, pastaigu sēdekļī vai autokrēsliņā.
- » Neatstājiet ratiņus ar bērnu kāpnju, malu, sliekšņu, siltuma avotu, atklātas uguns tuvumā vai vietās, kur produkts var nekontrolēti pārvietoties.

- » Pārvarot apmales, sliekšņus vai nelīdzenumus, vadiet ratiņus lēni un uzmanīgi.
- » Pārvarot šķērslī, vispirms paceliet priekšējos riteņus, pēc tam pārvadiet aizmugurējos riteņus bez straujiem triecieniem.
- » Nesītiēt riteņus strauji pret apmalēm, sliekšņiem vai citiem šķēršļiem.
- » Ratiņi jālieto atbilstoši to paredzētajam lietojumam, tikai kā bērna pārvadāšanas līdzeklis.
- » Jebkura papildu slodze, kas piekārta pie roktura, atzveltnes, ratiņu sāniem vai citiem elementiem, var pasliktināt produkta stabilitāti.
- » Nekariniēt pie ratiņiem somas, pirkumus vai citus priekšmetus, kas nav paredzēti ražotāja.
- » Maksimālā iepirkumu groza noslodze ir 5 kg.
- » Maksimālā uz roktura piekārtās somas noslodze ir 1 kg.
- » Nepārsniedziet ražotāja norādītās pieļaujamās slodzes.
- » Pārmērīga slodze var izraisīt ratiņu stabilitātes zudumu un palielināt to apgāšanās risku.
- » Lai piestiprinātu somu pie ratiņiem, vispirms nostipriniet universālos stiprinājumus pie speciālajām atzīmēm uz ratiņu rāmja, pēc tam piesprādzējiet somu pie nostiprinātajiem stiprinājumiem. Svarīgi: nenovietojiet stiprinājumus virs ieteicamā līmeņa, jo tas var negatīvi ietekmēt ratiņu stabilitāti. Ja soma tiek piekārtā pie roktura, maksimālā noslodze nedrīkst pārsniegt 1 kg.
- » Lylko Rush modelim krūzes turētājs nav standarta aprīkojuma elements. Neuzstādiēt turētājus vai piederumus, kurus nav apstiprinājis ražotājs.
- » Autokrēslīņa adapteri ir Lylko Rush komplekta sastāvdaļa.
- » Uz Lylko Rush rāmja drīkst uzstādīt tikai autokrēslīņus, kas ir saderīgi ar Lylko Rush sistēmu un apstiprināti ražotāja.
- » Pirms katras lietošanas pārļiecinieties, ka adapteri ir pareizi piestiprināti pie rāmja.
- » Pirms katras lietošanas pārļiecinieties, ka autokrēslīņš ir pareizi ievietots adapteros un nobloķēts.
- » Ieteicams autokrēslīņu uz rāmja uzstādīt pretēji braukšanas virzienam, t. i., tā, lai bērns būtu vērstas pret personu, kas stumj ratiņus, ja tas atbilst autokrēslīņa instrukcijai.
- » Uz rāmja uzstādīts autokrēslīņš neaizstāj kulbu, bērnu gultiņu vai gultu.
- » Uz rāmja uzstādīts autokrēslīņš ir paredzēts tikai īslaicīgai bērna pārvadāšanai.
- » Ja bērnam nepieciešams miegs vai ilgāka atpūta, viņš jāpārvieto uz atbilstošu gulēšanai paredzētu vietu.
- » Neceliet rāmi aiz autokrēslīņa.
- » Nelietojiet adapterus ar autokrēslīņiem, kurus nav apstiprinājis ražotājs.
- » Lylko Rush ir aprīkots ar ETPU putu riteņiem.
- » Priekšējie riteņi ir grozāmi un aprīkoti ar bloķēšanas iespēju. Lietojiet priekšējo riteņu bloķētāju atbilstoši apvidus apstākļiem un instrukcijas ieteikumiem.
- » Regulāri pārbaudiet riteņu, asu, riteņu stiprinājumu, priekšējo riteņu bloķētāja, bremzes un amortizācijas elementu stāvokli.
- » Priekšējo riteņu grozāmie mehānismi var saturēt dabiskas tehnoloģiskas brīvkustības, kas izriet no produkta konstrukcijas. Tās nav uzskatāmas par defektu, ja neietekmē lietošanas drošību un ietilpst ražotāja paredzētajās robežās.
- » Ja pasliktinās braukšanas trajektorija, palielinās brīvkustība, rodas troksnis, rītes pretestība vai riteņi darbojas nepareizi, pārtrauciet produkta lietošanu un sazinieties ar servisu.
- » Smiltis, dubļi, sāls, putekļi un mitrums var pasliktināt riteņu, bremzes, bloķēšanas mehānismu un kustīgo mehānismu darbību.
- » Ar Lylko Rush modeli drīkst lietot tikai ražotāja apstiprinātus piederumus.
- » Lylko Rush modelim apstiprinātie piederumi ietver: autokrēslīņa adapterus, moskītu tīklu, lietus pārsegu, guļammaisu, somu un pastaigu sēdekļa ieliktni.
- » Nelietojiet citu ražotāju piederumus, ja tie nav apstiprināti lietošanai ar Lylko Rush modeli.
- » Lietus pārsegu drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
- » Neatstājiet bērnu zem lietus pārsega augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai slikti vēdināmā vietā.
- » Pēc nokrišņu beigām ņemiet lietus pārsegu, lai nodrošinātu pareizu gaisa plūsmu.
- » Moskītu tīklam jābūt pareizi uzliktam, un tas nedrīkst atrasties bērna roku aizsniēdzamībā veidā, kas var radīt sapīšanās risku.
- » Guļammaiss un ieliktnis jāuzstāda tā, lai tie neierobežotu drošības jostu darbību.
- » Pie roktura piekārtā soma nedrīkst pārsniegt maksimālo noslodzi 1 kg.
- » Regulāri pārbaudiet rāmja, kulbas, sēdekļa, jostu, bremzes, riteņu, asu, amortizācijas, bloķēšanas mehānismu, aizdaru, adapteru un tekstila elementu stāvokli.
- » Ratiņi jāuztur tīri un sausi.

- » Pēc saskares ar ūdeni, dubļiem, sniegu, ceļa sāli vai smiltīm notīriet un nosusiniet ratiņus.
 - » Neuzglabājiet slapjus vai mitrus ratiņus slēgtā telpā, iepriekš tos nenosusinot.
 - » Regulāri tīriet asis, riteņu stiprinājumus, bremzi, bloķēšanas mehānismus un kustīgās daļas no smiltīm, dubļiem, putekļiem, sāls un citiem netīrumiem.
 - » Regulāri kopiet riteņu asis, stiprinājumus, bremzi, eņģes, bloķēšanas mehānismus un kustīgos mehānismus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
 - » Ja nepieciešams, lietojiet tikai ražotāja ieteiktos kopšanas un smērēšanas līdzekļus.
 - » Nelietojiet smērvielas, eļļas vai tehniskos preparātus vietās, kas nav norādītas instrukcijā.
 - » Regulāras asu, riteņu, bremzes, bloķēšanas mehānismu un kustīgo mehānismu apkopes trūkums var pasliktināt produkta darbību un ietekmēt lietošanas drošību.
 - » Ja bloķēšanas mehānismu, bremzes, riteņu, amortizācijas vai regulēšanas mehānismu darbība pasliktinās, pārtrauciet ratiņu lietošanu līdz produkta pārbaudei.
 - » Nelietojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus, balinātājus vai asus instrumentus produkta elementu tīrīšanai.
 - » Tekstila elementus tīriet saskaņā ar kopšanas marķējumu un ražotāja instrukciju.
 - » Ilgstoša saules gaismas iedarbība var izraisīt audumu dabisku izbalēšanu un materiālu toņa maiņu.
 - » Riteņu, audumu, kustīgo elementu, rokturu, berzei pakļauto virsmu dabiskais nolietojums, kā arī materiālu krāsas izmaiņas, kas radušās lietošanas, tīrīšanas, uzglabāšanas, UV starojuma vai laikapstākļu ietekmes rezultātā, nav uzskatāmas par produkta defektu un var nebūt pamats pretenzijai.
 - » Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, pārslodzes, apkopes trūkuma, neapstiprinātu piederumu lietošanas, patstāvīgu modifikāciju vai instrukcijas neievērošanas rezultātā, nav uzskatāmi par produkta defektu un var nebūt pamats pretenzijai.
 - » Produkta apkope servisā jāveic tikai, izmantojot ražotāja apstiprinātas daļas.
 - » Servisā nododamajam produktam jābūt tīram, sausam un komplektētam.
- BRĪDINĀJUMS:** Sēžamo daļu drīkst uzstādīt tikai tieši uz rāmja. Uzstādīšana uz kulbas paaugstināšanas adapteriem var izraisīt nestabilitāti vai sēžamās daļas atvienošanos no rāmja. Paaugstināšanas adapteri ir paredzēti tikai un vienīgi lietošanai ar kulbu.

LYLKO RUSH 2-IN-1

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

BELANGRIJK: LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG VOORDAT U HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. HET NIET OPVOLGEN VAN DE ONDERSTAANDE AANBEVELINGEN KAN DE VEILIGHEID VAN HET KIND BEÏNVLOEDEN.

Dank u voor het kiezen van ons product. Lees vóór gebruik altijd zorgvuldig de meegeleverde handleiding. Houd er rekening mee dat de veiligheid van uw kind in gevaar kan komen als u deze aanwijzingen niet opvolgt. Deze kinderwagen is bestemd voor kinderen vanaf de geboorte tot 22 kg of tot 4 jaar, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Overschrijd nooit de maximale belasting.

Het product voldoet aan de norm:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Onderdelen
2. Inklappen
3. Omkeerbare zitting
4. Verstelling van de rugleuning
5. Verstelling van de kap
6. Verstelbare veiligheidsbeugel
7. Verstelbare duwbeugel
8. Verstelling van de voetensteun
9. Montage en demontage van de voor- en achterwielen
10. Veiligheidsrem
11. Veiligheidsgordels
12. Verstelling van de veiligheidsgordels
13. Kinderwagen inklappen met de zitting
14. Reiswieg openen
15. Reiswieg op het kinderwagenframe monteren
16. Reiswieg samen met het kinderwagenframe inklappen
17. Reiswieg samen met het kinderwagenframe openen
18. Montage van de autostoeladapters
19. Demontage van de autostoeladapters
20. TFrame inklappen met de autostoeladapters



WAARSCHUWING

- » Laat het kind nooit zonder toezicht achter.
- » Lylko Rush 2-in-1 is uitsluitend bestemd voor het vervoeren van één kind tegelijk.
- » Vervoer niet meer dan één kind in de kinderwagen.
- » Het product Lylko Rush 2-in-1 bestaat uit een frame, een reiswieg en een wandelwagenzitting.
- » Het Lylko Rush-frame mag uitsluitend worden gebruikt met de Lylko Rush-reiswieg, de Lylko Rush-zitting, adapters en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- » Maximaal gewicht en maximale leeftijd van het kind waarvoor het product bestemd is: 22 kg of 4 jaar, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.
- » De Lylko Rush-wandelwagenzitting is bestemd voor kinderen vanaf 6 maanden tot een gewicht van 22 kg of een leeftijd van 4 jaar, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.
- » Gebruik de wandelwagenzitting niet voor een kind jonger dan 6 maanden.
- » De Lylko Rush-reiswieg is uitsluitend bestemd voor een kind dat nog niet zelfstandig kan zitten, zich kan omdraaien of zich op handen en knieën kan opdrukken.
- » Het maximale gewicht van het kind in de reiswieg bedraagt 9 kg.
- » Stop met het gebruik van de reiswieg zodra het kind zelfstandig begint te zitten, zich omdraait of zich op handen en knieën opdrukt.
- » Controleer vóór elk gebruik of alle vergrendelingsmechanismen correct zijn ingeschakeld, volledig vergrendeld zijn en goed werken.

- » Controleer voordat u het kind in de kinderwagen plaatst of het frame, de wielen, de rem, de reisiwig, de wandelwagenzitting of de autostoel met adapters correct zijn gemonteerd en vergrendeld.
- » Controleer na het monteren van de reisiwig, de wandelwagenzitting, de adapters of de autostoel voorzichtig de stabiliteit van de bevestiging om er zeker van te zijn dat de vergrendelingsmechanismen correct hebben gewerkt.
- » Controleer na elke montage van de wielen of ze goed zijn geplaatst door voorzichtig aan elk wiel te trekken zonder de ontgrendelknop in te drukken.
- » Om letsel te voorkomen, zorg ervoor dat het kind uit de buurt blijft van het product en de bewegende onderdelen ervan tijdens het inklappen, uitklappen, monteren en verstellen.
- » Houd tijdens het inklappen, uitklappen, monteren en verstellen van het product vingers, handen en het kind uit de buurt van klikmechanismen, scharnieren, vergrendelingsmechanismen en andere bewegende onderdelen om het risico op beknelling te voorkomen.
- » Laat het kind de bewegende onderdelen van het product niet aanraken tijdens het inklappen, uitklappen, verstellen of monteren van onderdelen.
- » Controleer na elke verstelling van de rugleuning, voetensteun, duwbeugel, kap, veiligheidsbeugel, ventilatie, zitting of reisiwig of het mechanisme correct is vergrendeld.
- » Gebruik het product uitsluitend op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- » Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd, gebarsten, gescheurd, vervormd, versleten, defect of ontbrekend is.
- » Gebruik het product niet als u twijfelt aan de correcte werking van een van de mechanismen.
- » Breng zelf geen wijzigingen of constructieve aanpassingen aan het product aan.
- » Gebruik uitsluitend reserveonderdelen, accessoires, adapters en montageonderdelen die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.
- » Gebruik geen adapters van andere fabrikanten en geen adapters die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met het model Lylko Rush.
- » Gebruik geen extra verbindingstukken, verloopstukken of montageonderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- » Laat het kind niet met de kinderwagen of de onderdelen ervan spelen.
- » Bewaar de kinderwagen buiten het bereik van kinderen.
- » Controleer vóór gebruik of zich in de reisiwig, de zitting of de mand geen losse, kleine voorwerpen bevinden die het kind zou kunnen inslikken.
- » Gebruik altijd het veiligheidssysteem.
- » Gebruik altijd het volledige veiligheidsgordelsysteem.
- » Gebruik de veiligheidsharnas vanaf het moment dat het kind zelfstandig begint te zitten.
- » De zitting is uitgerust met een vijfpuntsveiligheidsgordel. Controleer vóór het rijden of de schoudergordels, heupgordels en kruisgordel correct zijn vastgemaakt en op het kind zijn afgesteld.
- » Laat het kind niet in de zitting zonder vastgemaakte veiligheidsgordels.
- » De veiligheidsbeugel vervangt de veiligheidsgordels niet.
- » De veiligheidsbeugel van de wandelwagenzitting is niet bedoeld om het product op te tillen, te dragen of voort te trekken.
- » Til of draag de volledige kinderwagen niet door deze vast te houden aan de veiligheidsbeugel, kap, voetensteun, reisiwig, zitting, adapters, autostoel of andere onderdelen die niet bedoeld zijn om het product te dragen.
- » Til de volledige kinderwagen niet op wanneer er een kind in zit.
- » Til de reisiwig niet op, laat deze niet zakken en klik deze niet los van het frame wanneer er een kind in ligt.
- » Til de wandelwagenzitting niet op, laat deze niet zakken en klik deze niet los van het frame wanneer er een kind in zit.
- » Monteer of klik de reisiwig, wandelwagenzitting, adapters of autostoel niet los wanneer er een kind in ligt of zit.
- » De Lylko Rush-reisiwig heeft een draaggreep, maar de reisiwig mag niet worden gedragen wanneer er een kind in ligt.
- » Controleer voordat u de lege reisiwig optilt of draagt of de draaggreep zich in de juiste gebruikspositie bevindt en correct is vergrendeld.
- » Controleer regelmatig de draaggreep, de bodem van de reisiwig, de vouwonderdelen en de bevestigingspunten op slijtage, beschadiging en correcte werking.
- » De Lylko Rush-reisiwig is uitsluitend bedoeld voor gebruik op het Lylko Rush-frame.

- » De reiswieg is niet bedoeld voor gebruik als zelfstandig bedje, wieg of plaats voor langdurige slaap buiten het frame.
- » Het product vervangt geen kinderbedje of bed. Als het kind moet slapen of langer moet rusten, moet het naar een geschikte slaapplek worden overgebracht.
- » Gebruik de kinderwagen niet om het kind intensief te wiegen, te schommelen of in slaap te brengen.
- » Plaats de reiswieg niet op een standaard, bed, bank, tafel, werkblad of ander verhoogd oppervlak.
- » Gebruik de kinderwagen niet op instabiele verhogingen, tafels, banken of andere oppervlakken boven het grondniveau.
- » Laat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de reiswieg of kinderwagen.
- » Laat kinderen niet spelen in de buurt van de reiswieg of kinderwagen.
- » Voeg geen extra matras toe aan de reiswieg.
- » Gebruik uitsluitend de matras die door de fabrikant is geleverd.
- » Gebruik de dubbelzijdige zomer-/wintermatras volgens de bestemming en de instructies van de fabrikant.
- » Leg geen kussens, zachte speeltjes, losse stoffen, dekens, inzetstukken of andere voorwerpen in de reiswieg die het risico op verstikking kunnen vergroten.
- » Houd de reiswieg uit de buurt van koorden, jaloeziekoorden, gordijnen, kabels en andere elementen die risico op verstrikking of verstikking kunnen veroorzaken.
- » Plaats de reiswieg of kinderwagen niet in de buurt van open vuur, radiatoren, haarden, verwarmers of andere bronnen van sterke warmte.
- » Controleer de omgevingstemperatuur en de kleding van het kind om het risico op oververhitting of onderkoeling te beperken.
- » Het hoofd van het kind in de reiswieg mag niet lager liggen dan de romp.
- » Om de stabiliteit van het product te behouden, moet het kind altijd centraal in de reiswieg of wandelwagenzitting liggen of zitten.
- » Een onjuiste, zijdelingse of instabiele positie van het kind kan de stabiliteit van het product beïnvloeden en het risico op omvallen vergroten.
- » Laat het kind niet buiten de omtrek van de reiswieg of zitting leunen.
- » Zorg er bij gebruik van de verstelbare ventilatie van de reiswieg voor dat de instelling geschikt is voor de omgevingsomstandigheden en geen onderkoeling van het kind veroorzaakt.
- » Wees voorzichtig bij het dragen van de lege reiswieg, vooral bij het passeren van deuren, het ontwijken van obstakels en het neerzetten van de reiswieg op de grond.
- » Houd rekening met het risico dat het kind per ongeluk wordt gestoten bij het neerzetten van het product, het passeren van deuren of het ontwijken van obstakels.
- » Raadpleeg bij twijfel over veilig slapen van het kind een arts, verloskundige of andere zorgverlener.
- » De wandelwagenzitting kan in de rijrichting of tegen de rijrichting in worden gemonteerd. Controleer vóór elk gebruik of de zitting correct in de gekozen positie is vergrendeld.
- » Verander de montage-richting van de zitting niet wanneer er een kind in zit.
- » Controleer na elke wijziging van de positie van de rugleuning de positie van het kind en de afstelling van de veiligheidsgordels.
- » De ligstand van de rugleuning ontslaat niet van de verplichting om de veiligheidsgordels te gebruiken.
- » Laat het kind niet op de zitting staan.
- » Laat het kind niet op de voetensteun zitten of staan.
- » De voetensteun is niet bedoeld om zelfstandig in of uit de kinderwagen te stappen.
- » De afneembare en draaibare veiligheidsbeugel moet telkens correct gesloten zijn voordat u gaat rijden.
- » Controleer vóór het rijden of de verstelbare kap, de voetensteun en de rugleuning zich in een stabiele positie bevinden.
- » Gebruik altijd de parkeerrem wanneer u het kind in de kinderwagen plaatst of uit de kinderwagen haalt.
- » Vergrendel altijd de rem wanneer de kinderwagen stilstaat.
- » Laat de kinderwagen niet zonder toezicht achter, ook niet wanneer de parkeerrem is ingeschakeld. Controleer vóór elke stilstand of de rem correct is vergrendeld en effectief werkt.
- » Laat de kinderwagen met het kind niet achter op hellende, gladde, oneffen of instabiele oppervlakken, ook niet wanneer de parkeerrem is ingeschakeld.
- » De parkeerrem garandeert geen volledige immobilisatie van het product op hellingen of op gladde, oneffen of instabiele oppervlakken.
- » Controleer voordat u vertrekt of de rem volledig is ontgrendeld.
- » Verplaats de kinderwagen niet wanneer de wielen door de rem zijn geblokkeerd.

- » Controleer regelmatig de werking van de rem.
- » Lylko Rush is niet bedoeld om mee te joggen, te skeeleren, te skateboarden of achter een fiets te worden voortgetrokken.
- » Gebruik de kinderwagen niet op trappen of roltrappen.
- » Ga niet met het kind in de kinderwagen trappen op of af.
- » Gebruik geen roltrappen met de kinderwagen.
- » Als het nodig is om een lege kinderwagen over trappen te dragen, moet dit door twee personen worden gedaan. Eén persoon moet de duwbeugel van de kinderwagen stevig vasthouden en de andere persoon moet het product aan de tegenoverliggende zijde ondersteunen, waarbij uitsluitend stabiele constructieonderdelen worden vastgepakt.
- » Draag de kinderwagen niet over trappen wanneer er een kind in de reiswieg, wandelwagenzitting of autostoel zit.
- » Laat de kinderwagen met het kind niet achter in de buurt van trappen, randen, drempels, warmtebronnen, open vuur of op plaatsen waar het product ongecontroleerd kan bewegen.
- » Rijd langzaam en voorzichtig bij het nemen van stoepranden, drempels of oneffenheden.
- » Til bij het nemen van een obstakel eerst de voorwielen op en rijd vervolgens de achterwielen zonder harde schokken over het obstakel.
- » Laat de wielen niet hard tegen stoepranden, drempels of andere obstakels botsen.
- » De kinderwagen moet volgens zijn bestemming worden gebruikt, uitsluitend als vervoermiddel voor een kind.
- » Elke extra belasting die aan de duwbeugel, rugleuning, zijanten van de kinderwagen of andere onderdelen wordt gehangen, kan de stabiliteit van het product verminderen.
- » Hang geen tassen, boodschappen of andere voorwerpen aan de kinderwagen die niet door de fabrikant zijn voorzien.
- » De maximale belasting van de boodschappenmand bedraagt 5 kg.
- » De maximale belasting van de tas die aan de duwbeugel hangt, bedraagt 1 kg.
- » Overschrijd de door de fabrikant aangegeven toegestane belastingen niet.
- » Overbelasting kan leiden tot verlies van stabiliteit van de kinderwagen en het risico op omvallen vergroten.
- » Om de tas aan de kinderwagen te bevestigen, monteert u eerst de universele haken nabij de speciale markeringen op het kinderwagenframe en bevestigt u vervolgens de tas aan de gemonteerde haken.
- Belangrijk: plaats de haken niet boven het aanbevolen niveau, omdat dit de stabiliteit van de kinderwagen negatief kan beïnvloeden. Wanneer de tas aan de duwbeugel wordt gehangen, mag de maximale belasting niet meer dan 1 kg bedragen.
- » Het model Lylko Rush heeft geen bekerhouder als standaarduitrusting. Monteer geen houders of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- » De autostoeladapters maken deel uit van de Lylko Rush-set.
- » Op het Lylko Rush-frame mogen uitsluitend autostoelen worden gemonteerd die compatibel zijn met het Lylko Rush-systeem en door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- » Controleer vóór elk gebruik of de adapters correct op het frame zijn bevestigd.
- » Controleer vóór elk gebruik of de autostoel correct in de adapters is geklikt en vergrendeld.
- » Het wordt aanbevolen de autostoel op het frame tegen de rijrichting in te monteren, zodat het kind naar de persoon kijkt die de kinderwagen duwt, als dit in overeenstemming is met de handleiding van de autostoel.
- » Een autostoel die op het frame is gemonteerd, vervangt geen reiswieg, kinderbedje of bed.
- » Een autostoel die op het frame is gemonteerd, dient uitsluitend voor kortstondig vervoer van het kind.
- » Als het kind moet slapen of langer moet rusten, moet het naar een geschikte slaapplek worden overgebracht.
- » Til het frame niet op aan de autostoel.
- » Gebruik de adapters niet met autostoelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- » Lylko Rush is uitgerust met ETPU-schuimwielen.
- » De voorwielen zijn zwenkbaar en kunnen worden vergrendeld. Gebruik de vergrendeling van de voorwielen overeenkomstig de terreinomstandigheden en de aanwijzingen in de handleiding.
- » Controleer regelmatig de staat van de wielen, assen, wielbevestigingen, vergrendeling van de voorwielen, rem en veringselementen.
- » De zwenkmechanismen van de voorwielen kunnen natuurlijke technische speling vertonen die voortvloeit uit de constructie van het product. Dit vormt geen defect, voor zover dit de gebruiksveiligheid niet beïnvloedt en binnen het door de fabrikant voorziene bereik blijft.

- » Bij verslechtering van de rijrichting, toegenomen speling, geluid, rolweerstand of onjuiste werking van de wielen moet het gebruik van het product worden gestaakt en contact worden opgenomen met de serviceafdeling.
 - » Zand, modder, zout, stof en vocht kunnen de werking van de wielen, rem, vergrendelingsmechanismen en bewegende mechanismen verslechteren.
 - » Gebruik met het model Lylko Rush uitsluitend accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
 - » De voor het model Lylko Rush goedgekeurde accessoires omvatten: autostoeladapters, muskietennet, regenhoes, voetenzak, tas en inzetstuk voor de wandelwagenzitting.
 - » Gebruik geen accessoires van andere fabrikanten als deze niet zijn goedgekeurd voor gebruik met het model Lylko Rush.
 - » De regenhoes mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
 - » Laat het kind niet onder de regenhoes achter bij hoge temperatuur, in de volle zon of op een slecht eventileerde plaats.
 - » Verwijder de regenhoes nadat de neerslag is gestopt om een goede luchtstroom te waarborgen.
 - » Het muskietennet moet correct zijn aangebracht en mag zich niet binnen handbereik van het kind bevinden op een manier die risico op verstrikking veroorzaakt.
 - » De voetenzak en het inzetstuk moeten zo worden gemonteerd dat zij de werking van de veiligheidsgordels niet beperken.
 - » De tas die aan de duwbeugel hangt, mag de maximale belasting van 1 kg niet overschrijden.
 - » Controleer regelmatig de staat van het frame, de reiswieg, de zitting, de gordels, de rem, de wielen, de assen, de vering, de vergrendelingsmechanismen, kliksluitingen, adapters en textiele onderdelen.
 - » De kinderwagen moet schoon en droog worden gehouden.
 - » Reinig en droog de kinderwagen na contact met water, modder, sneeuw, strooizout of zand.
 - » Bewaar een natte of vochtige kinderwagen niet in een gesloten ruimte zonder deze eerst te drogen.
 - » Reinig regelmatig de assen, wielbevestigingen, rem, vergrendelingsmechanismen en bewegende onderdelen van zand, modder, stof, zout en ander vuil.
 - » Onderhoud regelmatig de wielassen, bevestigingen, rem, scharnieren, vergrendelingsmechanismen en bewegende mechanismen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
 - » Gebruik indien nodig uitsluitend onderhouds- en smeermiddelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
 - » Gebruik geen vetten, oliën of technische preparaten op plaatsen die niet in de handleiding zijn aangegeven.
 - » Gebrek aan regelmatig onderhoud van assen, wielen, rem, vergrendelingsmechanismen en bewegende mechanismen kan de werking van het product verslechteren en de gebruiksveiligheid beïnvloeden.
 - » Als de werking van de vergrendelingsmechanismen, rem, wielen, vering of verstelmechanismen afneemt, moet het gebruik van de kinderwagen worden gestaakt totdat het product is gecontroleerd.
 - » Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, bleekmiddelen of scherpe gereedschappen voor het reinigen van productonderdelen.
 - » Reinig textiele onderdelen volgens de onderhoudslabels en de instructies van de fabrikant.
 - » Langdurige blootstelling aan zonlicht kan natuurlijke verbleking van stoffen en kleurverandering van materialen veroorzaken.
 - » Natuurlijke slijtage van wielen, stoffen, bewegende onderdelen, handgrepen, oppervlakken die aan wrijving zijn blootgesteld en kleurveranderingen van materialen als gevolg van gebruik, reiniging, opslag, blootstelling aan UV-straling of weersinvloeden vormen geen productdefect en komen mogelijk niet voor reclamatie in aanmerking.
 - » Schade als gevolg van onjuist gebruik, overbelasting, gebrek aan onderhoud, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, eigen modificaties of het niet naleven van de handleiding vormt geen productdefect en komt mogelijk niet voor reclamatie in aanmerking.
 - » Het product mag uitsluitend worden onderhouden met onderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
 - » Het product dat voor service wordt aangeboden, moet schoon, droog en compleet zijn.
- WAARSCHUWING:** Het zitgedeelte mag alleen rechtstreeks op het frame worden gemonteerd. Montage op de verhogingsadapters voor de reiswieg kan instabiliteit veroorzaken of ertoe leiden dat het zitgedeelte loskomt van het frame.
- De verhogingsadapters zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met de reiswieg.

LYLKO RUSH 2 ÎN 1

AVERTISMENTE ȘI INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

IMPORTANT: ÎNAINTE DE A ÎNCEPE UTILIZAREA PRODUSULUI, CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE. NERESPECTAREA RECOMANDĂRILOR DE MAI JOS POATE AFECTA SIGURANȚA COPILULUI.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile furnizate înainte de utilizare. Rețineți că siguranța copilului dumneavoastră poate fi pusă în pericol dacă nu respectați aceste indicații. Acest cărucior este destinat copiilor de la naștere până la 22 kg sau până la 4 ani (oricare dintre acestea survine mai întâi). Nu depășiți niciodată sarcina maximă admisă.

Produsul respectă standardele:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Piese
2. Pliere
3. Scaun reversibil
4. Reglarea spătarului
5. Reglarea copertinei
6. Bară de protecție reglabilă
7. Mâner reglabil
8. Reglarea suportului pentru picioare
9. Montarea și demontarea roților din față și din spate
10. Frână de siguranță
11. Centuri de siguranță
12. Reglarea centurilor de siguranță
13. Plierea căruciorului cu scaunul
14. Deschiderea landoului
15. Montarea landoului pe cadrul căruciorului
16. Plierea landoului împreună cu cadrul căruciorului
17. Deschiderea landoului împreună cu cadrul căruciorului
18. Montarea adaptoarelor pentru scaunul auto
19. Demontarea adaptoarelor pentru scaunul auto
20. Plierea cadrului cu adaptoarele pentru scaunul auto



AVERTISMENT

- » Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- » Lylko Rush 2 în 1 este destinat transportului unui singur copil odată.
- » Nu transportați în cărucior mai mult de un copil.
- » Produsul Lylko Rush 2 în 1 este alcătuit din șasiu, landou și scaun sport.
- » Șasiul Lylko Rush poate fi utilizat numai cu landoul Lylko Rush, scaunul Lylko Rush, adaptoarele și accesoriile aprobate de producător.
- » Greutatea și vârsta maximă a copilului pentru care este destinat produsul: 22 kg sau 4 ani, oricare dintre acestea survine mai întâi.
- » Scaunul sport Lylko Rush este destinat copiilor de la vârsta de 6 luni până la atingerea greutatei de 22 kg sau a vârstei de 4 ani, oricare dintre acestea survine mai întâi.
- » Nu utilizați scaunul sport pentru un copil mai mic de 6 luni.
- » Landoul Lylko Rush este destinat exclusiv unui copil care nu poate sta singur în șezut, nu se poate întoarce singur și nu se poate ridica pe mâini și genunchi.
- » Greutatea maximă a copilului în landou este de 9 kg.
- » Încetați utilizarea landoului atunci când copilul începe să stea singur în șezut, să se întoarcă singur sau să se ridice pe mâini și genunchi.
- » Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că toate mecanismele de blocare sunt corect cuplate, complet blocate și funcționează corespunzător.

- » Înainte de a așeza copilul în cărucior, verificați dacă șasiul, roțile, frâna, landoul, scaunul sport sau scaunul auto cu adaptoare sunt montate și blocate corect.
- » După montarea landoului, a scaunului sport, a adaptoarelor sau a scaunului auto, verificați cu grijă stabilitatea fixării pentru a vă asigura că mecanismele de blocare au funcționat corect.
- » După fiecare montare a roților, verificați fixarea lor corectă trăgând ușor de fiecare roată fără a apăsa butonul de eliberare.
- » Pentru a evita vătămările, asigurați-vă că copilul se află la distanță de produs și de elementele sale mobile în timpul plierii, desfacerii, montajului și reglării.
- » În timpul plierii, desfacerii, montajului și reglării produsului, țineți degetele, mâinile și copilul departe de mecanismele de prindere, balamale, mecanismele de blocare și alte elemente mobile, pentru a evita riscul de prindere.
- » Nu permiteți copilului să atingă părțile mobile ale produsului în timpul plierii, desfacerii, reglării sau montării elementelor.
- » După fiecare reglare a spătarului, suportului pentru picioare, mânerului, copertinei, barei de protecție, ventilației, scaunului sau landoului, verificați dacă mecanismul a fost blocat corect.
- » Produsul trebuie utilizat numai pe o suprafață stabilă, orizontală și uscată.
- » Nu utilizați produsul dacă orice element este deteriorat, crăpat, rupt, deformat, uzat, nefuncțional sau lipsește.
- » Nu utilizați produsul dacă aveți îndoieli cu privire la funcționarea corectă a oricărui mecanism.
- » Nu efectuați singur modificări sau transformări structurale ale produsului.
- » Utilizați numai piese de schimb, accesorii, adaptoare și elemente de montaj furnizate sau aprobate de producător.
- » Nu utilizați adaptoare de la alți producători sau adaptoare neaprobate pentru utilizarea cu modelul Lylko Rush.
- » Nu utilizați conectori suplimentari, adaptoare de trecere sau elemente de montaj care nu au fost aprobate de producător.
- » Nu permiteți copilului să se joace cu căruciorul sau cu elementele acestuia.
- » Căruciorul trebuie depozitat într-un loc inaccesibil copiilor.
- » Înainte de utilizare, asigurați-vă că în landou, scaun sau coș nu se află obiecte mici, libere, pe care copilul le-ar putea înghiți.
- » Utilizați întotdeauna sistemul de siguranță.
- » Utilizați întotdeauna sistemul complet de centuri de siguranță.
- » Utilizați hamul de siguranță din momentul în care copilul începe să stea singur în șezut.
- » Scaunul este echipat cu centuri de siguranță în cinci puncte. Înainte de a porni, asigurați-vă că centurile de umăr, centurile de șold și cureaua dintre picioare sunt corect fixate și ajustate la copil.
- » Nu lăsați copilul în scaun fără centurile de siguranță închise.
- » Bara de protecție nu înlocuiește centurile de siguranță.
- » Bara scaunului sport nu este destinată ridicării, transportării sau tragerii produsului.
- » Nu ridicați și nu transportați întregul cărucior ținând de bara de protecție, copertină, suportul pentru picioare, landou, scaun, adaptoare, scaunul auto sau alte elemente care nu sunt destinate transportării produsului.
- » Nu ridicați întregul cărucior dacă în acesta se află copilul.
- » Nu ridicați, nu coborâți și nu detașați landoul de pe șasiu atunci când copilul se află în el.
- » Nu ridicați, nu coborâți și nu detașați scaunul sport de pe șasiu atunci când copilul se află în el.
- » Nu montați și nu detașați landoul, scaunul sport, adaptoarele sau scaunul auto atunci când copilul se află în acestea.
- » Landoul Lylko Rush are un mâner de transport, însă este interzisă transportarea landoului cu copilul aflat în interior.
- » Înainte de a ridica sau de a transporta landoul gol, asigurați-vă că mânerul se află în poziția corectă de utilizare și este blocat corespunzător.
- » Verificați periodic mânerul, fundul landoului, elementele de pliere și punctele de fixare pentru uzură, deteriorări și funcționare corectă.
- » Landoul Lylko Rush este destinat utilizării exclusiv pe șasiul Lylko Rush.
- » Landoul nu este destinat utilizării ca pătuț independent, leagăn sau loc pentru somn de lungă durată în afara șasiului.
- » Produsul nu înlocuiește pătuțul sau patul. Dacă copilul are nevoie de somn sau de odihnă mai lungă, acesta trebuie mutat într-un loc corespunzător destinat somnului.

- » Nu utilizați căruciorul pentru legănare intensă, balansare sau adormirea copilului.
- » Nu așezați landoul pe suport, pat, canapea, masă, blat sau altă suprafață înălțată.
- » Nu utilizați căruciorul pe suprafețe înălțate instabile, mese, bănci sau alte suprafețe aflate deasupra nivelului solului.
- » Nu lăsați alți copii nesupravegheați în apropierea landoului sau a căruciorului.
- » Nu permiteți copiilor să se joace în apropierea landoului sau a căruciorului.
- » Nu adăugați o saltea suplimentară în landou.
- » Utilizați numai salteaua furnizată de producător.
- » Salteaua reversibilă vară/iarnă trebuie utilizată conform destinației sale și instrucțiunilor producătorului.
- » Nu introduceți în landou perne, jucării moi, materiale textile libere, păături, inserții sau alte obiecte care pot crește riscul de sufocare.
- » Țineți landoul departe de șnururi, corzi ale jaluzelelor, perdele, cabluri și alte elemente care pot crea risc de încurcare sau strangulare.
- » Nu așezați landoul sau căruciorul în apropierea focului deschis, radiatoarelor, șemineelor, aerotermelor sau altor surse de căldură puternică.
- » Controlați temperatura mediului și îmbrăcămintea copilului pentru a reduce riscul de supraîncălzire sau răcire excesivă.
- » Capul copilului în landou nu trebuie să se afle mai jos decât trunchiul acestuia.
- » Pentru menținerea stabilității produsului, copilul trebuie întotdeauna așezat sau poziționat central în landou sau în scaunul sport.
- » Poziționarea incorectă, laterală sau instabilă a copilului poate afecta stabilitatea produsului și poate crește riscul de răsturnare.
- » Nu permiteți copilului să se aplece în afara conturului landoului sau al scaunului.
- » Atunci când utilizați ventilația reglabilă a landoului, asigurați-vă că setarea acesteia este adecvată condițiilor de mediu și nu provoacă răcirea excesivă a copilului.
- » În timpul transportării landoului gol, fiți prudent, în special când treceți prin uși, ocoliți obstacole sau așezați landoul pe sol.
- » Rețineți riscul lovirii accidentale a copilului atunci când așezați produsul jos, treceți prin uși sau ocoliți obstacole.
- » În caz de îndoieli privind somnul sigur al copilului, consultați un medic, o moașă sau un alt specialist în domeniul sănătății.
- » Scaunul sport poate fi montat cu fața sau cu spatele la direcția de mers. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul a fost blocat corect în poziția aleasă.
- » Nu schimbați direcția de montare a scaunului atunci când copilul se află în acesta.
- » După fiecare schimbare a poziției spătarului, verificați poziția copilului și ajustarea centurilor de siguranță.
- » Poziția întinsă a spătarului nu elimină obligația de a utiliza centurile de siguranță.
- » Nu permiteți copilului să stea în picioare pe scaun.
- » Nu permiteți copilului să se așeze sau să stea în picioare pe suportul pentru picioare.
- » Suportul pentru picioare nu este destinat urcării independente în cărucior sau coborârii din cărucior.
- » Bara de protecție detașabilă și pivotantă trebuie închisă corect de fiecare dată înainte de pornire.
- » Înainte de pornire, asigurați-vă că copertina reglabilă, suportul pentru picioare și spătarul se află într-o poziție stabilă.
- » Utilizați întotdeauna frâna de parcare atunci când așezați copilul în cărucior și când îl scoateți din cărucior.
- » Blocați întotdeauna frâna în timpul staționării.
- » Nu lăsați căruciorul nesupravegheat, chiar dacă frâna de parcare este acționată. Înainte de fiecare staționare, asigurați-vă că frâna a fost blocată corect și funcționează eficient.
- » Nu lăsați căruciorul cu copilul pe suprafețe înclinate, alunecoase, denivelate sau instabile, chiar dacă frâna de parcare este acționată.
- » Frâna de parcare nu garantează imobilizarea completă a produsului pe pante sau pe suprafețe alunecoase, denivelate ori instabile.
- » Înainte de a porni, asigurați-vă că frâna a fost eliberată complet.
- » Nu deplasați căruciorul atunci când roțile sunt blocate de frână.
- » Verificați periodic eficiența frânei.
- » Lylko Rush nu este destinat alergării, mersului pe role, mersului pe skateboard sau tractării cu bicicleta.
- » Nu utilizați căruciorul pe scări sau pe scări rulante.
- » Nu urcați și nu coborâți scările cu copilul aflat în cărucior.

- » Nu utilizați scările rulante cu căruciorul.
- » Dacă este necesar transportul căruciorului gol pe scări, această operațiune trebuie efectuată de două persoane. O persoană trebuie să țină stabil mânerul căruciorului, iar cealaltă să asigure produsul din partea opusă, apucând numai elementele structurale stabile.
- » Nu transportați căruciorul pe scări cu copilul aflat în landou, în scaunul sport sau în scaunul auto.
- » Nu lăsați căruciorul cu copilul în apropierea scârilor, marginilor, pragurilor, surselor de căldură, focului deschis sau în locuri expuse mișcării necontrolate a produsului.
- » Când treceți peste borduri, praguri sau denivelări, conduceți căruciorul încet și cu prudență.
- » La trecerea peste un obstacol, ridicați mai întâi roțile din față, apoi treceți roțile din spate fără lovituri bruște.
- » Nu loviți violent roțile de borduri, praguri sau alte obstacole.
- » Căruciorul trebuie utilizat conform destinației sale, exclusiv ca mijloc de transport pentru copil.
- » Orice sarcină suplimentară agățată de mâner, spătar, părțile laterale ale căruciorului sau alte elemente poate reduce stabilitatea produsului.
- » Nu agățați de cărucior genți, cumpărături sau alte obiecte care nu sunt prevăzute de producător.
- » Sarcina maximă a coșului de cumpărături este de 5 kg.
- » Sarcina maximă a genții agățate de mâner este de 1 kg.
- » Nu depășiți sarcinile admise indicate de producător.
- » Suprasarcina poate provoca pierderea stabilității căruciorului și poate crește riscul de răsturnare.
- » Pentru a fixa geanta pe cărucior, montați mai întâi prinderile universale în apropierea marcajelor speciale de pe șasiul căruciorului, apoi prindeți geanta de prinderile montate. Important: nu amplasați prinderile deasupra nivelului recomandat, deoarece acest lucru poate afecta negativ stabilitatea căruciorului. În cazul agățării genții de mâner, sarcina maximă nu trebuie să depășească 1 kg.
- » Modelul Lylko Rush nu are suport pentru pahar ca element al echipamentului standard. Nu montați suporturi sau accesorii neaprobate de producător.
- » Adaptoarele pentru scaunul auto sunt parte a setului Lylko Rush.
- » Pe șasiul Lylko Rush pot fi montate numai scaune auto compatibile cu sistemul Lylko Rush și aprobate de producător.
- » Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că adaptoarele sunt fixate corect pe șasiu.
- » Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul auto a fost introdus corect în adaptoare și blocat.
- » Se recomandă montarea scaunului auto pe șasiu cu spatele la direcția de mers, adică astfel încât copilul să fie orientat către persoana care conduce căruciorul, dacă acest lucru este conform cu instrucțiunile scaunului auto.
- » Scaunul auto montat pe șasiu nu înlocuiește landoul, pătuțul sau patul.
- » Scaunul auto montat pe șasiu servește exclusiv transportului de scurtă durată al copilului.
- » Dacă copilul are nevoie de somn sau de odihnă mai lungă, acesta trebuie mutat într-un loc corespunzător destinat somnului.
- » Nu ridicați șasiul ținând de scaunul auto.
- » Nu utilizați adaptoarele cu scaune auto care nu au fost aprobate de producător.
- » Lylko Rush este echipat cu roți din spumă ETPU.
- » Roțile din față sunt pivotante și au posibilitate de blocare. Utilizați blocarea roților din față în funcție de condițiile terenului și de recomandările din instrucțiuni.
- » Verificați periodic starea roților, axelor, elementelor de fixare a roților, blocării roților din față, frânei și elementelor de amortizare.
- » Mecanismele pivotante ale roților din față pot prezenta jocuri tehnologice naturale rezultate din construcția produsului. Acestea nu constituie un defect, cu condiția să nu afecteze siguranța utilizării și să se încadreze în limitele prevăzute de producător.
- » În cazul deteriorării traiectoriei de mers, al jocului crescut, zgomotului, rezistenței la rulare sau funcționării necorespunzătoare a roților, întrerupeți utilizarea produsului și contactați service-ul.
- » Nisipul, noroiul, sarea, praful și umiditatea pot afecta funcționarea roților, frânei, mecanismelor de blocare și mecanismelor mobile.
- » Cu modelul Lylko Rush trebuie utilizate numai accesorii aprobate de producător.
- » Accesorii aprobate pentru modelul Lylko Rush includ: adaptoare pentru scaun auto, plasă de fânțari, husă de ploaie, sac de dormit, geantă și inserție pentru scaunul sport.
- » Nu utilizați accesorii de la alți producători dacă acestea nu au fost aprobate pentru utilizarea cu modelul Lylko Rush.

- » Husa de ploaie trebuie utilizată numai sub supravegherea unui adult.
 - » Nu lăsați copilul sub husa de ploaie la temperaturi ridicate, în plin soare sau într-un loc slab ventilat.
 - » După încetarea precipitațiilor, îndepărtați husa de ploaie pentru a asigura circulația corespunzătoare a aerului.
 - » Plasa de țințari trebuie montată corect și nu trebuie să se afle la îndemâna copilului într-un mod care să creeze risc de încurcare.
 - » Sacul de dormit și inserția trebuie montate astfel încât să nu limiteze funcționarea centurilor de siguranță.
 - » Geanta agățată de mâner nu poate depăși sarcina maximă de 1 kg.
 - » Verificați periodic starea șasiului, landoului, scaunului, centurilor, frânei, roților, axelor, suspensiei, mecanismelor de blocare, clemelor, adaptoarelor și elementelor textile.
 - » Căruciorul trebuie menținut curat și uscat.
 - » După contactul cu apă, noroi, zăpadă, sare de drum sau nisip, curățați și uscați căruciorul.
 - » Nu depozitați căruciorul ud sau umed într-un spațiu închis fără uscarea prealabilă.
 - » Curățați periodic axele, elementele de fixare a roților, frâna, mecanismele de blocare și elementele mobile de nisip, noroi, praf, sare și alte impurități.
 - » Întrețineți periodic axele roților, elementele de fixare, frâna, balamalele, mecanismele de blocare și mecanismele mobile conform recomandărilor producătorului.
 - » Dacă este necesar, utilizați numai produse de întreținere și lubrifianți recomandați de producător.
 - » Nu aplicați unsoări, uleiuri sau preparate tehnice în locuri care nu au fost indicate în instrucțiuni.
 - » Lipsa întreținerii regulate a axelor, roților, frânei, mecanismelor de blocare și mecanismelor mobile poate afecta funcționarea produsului și siguranța utilizării.
 - » În cazul slăbirii funcționării mecanismelor de blocare, frânei, roților, suspensiei sau mecanismelor de reglare, întrerupeți utilizarea căruciorului până la verificarea produsului.
 - » Nu utilizați agenți de curățare corozivi, solvenți, înălbitori sau unelte ascuțite pentru curățarea elementelor produsului.
 - » Curățați elementele textile conform marcajelor de întreținere și instrucțiunilor producătorului.
 - » Expunerea îndelungată la lumina solară poate provoca decolorarea naturală a țesăturilor și modificarea nuanțelor materialelor.
 - » Uzura naturală a roților, țesăturilor, elementelor mobile, mânerelor, suprafețelor expuse frecării și modificările de culoare ale materialelor rezultate din utilizare, curățare, depozitare, expunere la radiații UV sau acțiunea factorilor atmosferici nu constituie defect al produsului și este posibil să nu facă obiectul reclamației.
 - » Deteriorările rezultate din utilizarea necorespunzătoare, suprasarcină, lipsa întreținerii, utilizarea accesoriilor neaprobate, modificări efectuate de utilizator sau nerespectarea instrucțiunilor nu constituie defect al produsului și este posibil să nu facă obiectul reclamației.
 - » Produsul trebuie reparat numai cu utilizarea pieselor aprobate de producător.
 - » Produsul trimis la service trebuie să fie curat, uscat și complet.
- AVERTISMENT:** Unitatea de șezut poate fi montată numai direct pe cadru. Montarea pe adaptoarele de înălțare pentru landou poate cauza instabilitate sau desprinderea unității de șezut de pe cadru. Adaptoarele de înălțare sunt destinate exclusiv utilizării cu landoul.

LYLKO RUSH 2 V1

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ: PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE. NEDODRŽANIE NIŽŠIE UVEDENÝCH POKYNOV MÔŽE MAŤ VPLYV NA BEZPEČNOSŤ DIEŤAŤA.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Pred použitím sa vždy dôkladne oboznámte s priloženým návodom. Pamätajte, že bezpečnosť vášho dieťaťa môže byť ohrozená, ak nebudete dodržiavať tieto pokyny. Tento kočík je určený pre deti od narodenia do 22 kg alebo do 4 rokov veku, podľa toho, čo nastane skôr. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Výrobok spĺňa normy:
EN 1888-1:2018+A1:2022
EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Časti
2. Skladanie
3. Obojsmerná sedacia časť
4. Nastavenie opierky chrbta
5. Nastavenie striešky
6. Nastaviteľné madlo
7. Nastaviteľná rukoväť
8. Nastavenie opierky nôh
9. Montáž a demontáž predných a zadných kolies
10. Bezpečnostná brzda
11. Bezpečnostné pásy
12. Nastavenie bezpečnostných pásov
13. Zloženie kočíka so sedacou časťou
14. Rozloženie vaničky
15. Montáž vaničky na rám kočíka
16. Zloženie vaničky spolu s rámom kočíka
17. Rozloženie vaničky spolu s rámom kočíka
18. Montáž adaptérov autosedačky
19. Demontáž adaptérov autosedačky
20. Zloženie rámu s adaptérmí autosedačky



VAROVANIE

- » Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- » Lylko Rush 2v1 je určený na prepravu výlučne jedného dieťaťa naraz.
- » V kočíku neprepravujte viac ako jedno dieťa.
- » Výrobok Lylko Rush 2v1 sa skladá z rámu, vaničky a športovej sedacej časti.
- » Rám Lylko Rush sa smie používať výlučne s vaničkou Lylko Rush, sedacou časťou Lylko Rush, adaptérmí a príslušenstvom schváleným výrobcom.
- » Maximálna hmotnosť a vek dieťaťa, pre ktoré je výrobok určený: 22 kg alebo 4 roky, podľa toho, čo nastane skôr.
- » Športová sedacia časť Lylko Rush je určená pre deti od 6. mesiaca života do dosiahnutia hmotnosti 22 kg alebo veku 4 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.
- » Nepoužívajte športovú sedáciu časť pre dieťa mladšie ako 6 mesiacov.
- » Vanička Lylko Rush je určená výlučne pre dieťa, ktoré nedokáže samostatne sedieť, otáčať sa ani sa zdvíhať na rukách a kolenách.
- » Maximálna hmotnosť dieťaťa vo vaničke je 9 kg.
- » Prestaňte používať vaničku, keď dieťa začne samostatne sedieť, otáčať sa alebo sa zdvíhať na rukách a kolenách.
- » Pred každým použitím sa uistite, že sú všetky blokovacie mechanizmy správne zaistené, úplne zablokované a správne fungujú.

- » Pred umiestnením dieťaťa do kočíka skontrolujte, či sú rám, kolesá, brzda, vanička, športová sedacia časť alebo autosedačka s adaptérmí správne namontované a zaistené.
- » Po namontovaní vaničky, športovej sedacej časti, adaptérov alebo autosedačky jemne skontrolujte stabilitu uchytenia, aby ste sa uistili, že blokovacie mechanizmy zafungovali správne.
- » Po každej montáži kolies skontrolujte ich správne osadenie jemným potiahnutím každého kolesa bez stlačenia uvoľňovacieho tlačidla.
- » Aby ste predišli poraneniam, uistite sa, že dieťa je mimo dosahu výrobku a jeho pohyblivých častí počas skladania, rozkladania, montáže a nastavovania.
- » Počas skladania, rozkladania, montáže a nastavovania výrobku držte prsty, ruky a dieťa mimo dosahu západkových mechanizmov, závesov, blokovacích mechanizmov a iných pohyblivých častí, aby ste predišli riziku privíknutia.
- » Nedovoľte dieťaťu dotýkať sa pohyblivých častí výrobku počas skladania, rozkladania, nastavovania alebo montáže prvkov.
- » Po každom nastavení opierky chrbta, opierky nôh, rukoväti, striešky, madla, ventilácie, sedacej časti alebo vaničky skontrolujte, či bol mechanizmus správne zablokovaný.
- » Výrobok používajte výlučne na stabilnom, rovnom a suchom povrchu.
- » Nepoužívajte výrobok, ak je ktorýkoľvek prvok poškodený, prasknutý, roztrhnutý, zdeformovaný, opotrebovaný, nefunkčný alebo chýba.
- » Nepoužívajte výrobok, ak máte pochybnosti o správnom fungovaní ktoréhokoľvek z mechanizmov.
- » Nevýkonávajte svojpomocné zmeny ani konštrukčné úpravy výrobku.
- » Používajte výlučne náhradné diely, príslušenstvo, adaptéry a montážne prvky dodané alebo schválené výrobcom.
- » Nepoužívajte adaptéry iných výrobcov ani adaptéry, ktoré nie sú schválené na použitie s modelom Lylko Rush.
- » Nepoužívajte dodatočné spojky, prechodky ani montážne prvky, ktoré neboli schválené výrobcom.
- » Nedovoľte dieťaťu hrať sa s kočíkom ani jeho prvkami.
- » Kočík uchováajte mimo dosahu detí.
- » Pred použitím sa uistite, že sa vo vaničke, sedacej časti alebo košíku nenachádzajú voľné malé predmety, ktoré by dieťa mohlo prehltnúť.
- » Vždy používajte zádržný systém.
- » Vždy používajte celý systém bezpečnostných pásov.
- » Bezpečnostný popruh používajte od okamihu, keď dieťa začne samostatne sedieť.
- » Sedacia časť je vybavená päťbodovými bezpečnostnými pásmi. Pred začatím jazdy sa uistite, že ramenné pásy, bedrové pásy a rozkrokový pás sú správne zapnuté a prispôsobené dieťaťu.
- » Nenechávajte dieťa v sedacej časti bez zapnutých bezpečnostných pásov.
- » Madlo nenahrádza bezpečnostné pásy.
- » Madlo športovej sedacej časti neslúži na zdvíhanie, prenášanie ani ťahanie výrobku.
- » Nezdvíhajte ani neprenášajte celý kočík za madlo, striešku, opierku nôh, vaničku, sedáciu časť, adaptéry, autosedačku ani iné prvky, ktoré nie sú určené na prenášanie výrobku.
- » Nezdvíhajte celý kočík, ak sa v ňom nachádza dieťa.
- » Nezdvíhajte, nespúšťajte ani neodpájajte vaničku z rámu, keď sa v nej nachádza dieťa.
- » Nezdvíhajte, nespúšťajte ani neodpájajte športovú sedáciu časť z rámu, keď sa v nej nachádza dieťa.
- » Nemontujte ani neodpájajte vaničku, športovú sedáciu časť, adaptéry alebo autosedačku, keď sa v nich nachádza dieťa.
- » Vanička Lylko Rush má rukoväť na prenášanie, vaničku však nesmiete prenášať s dieťaťom vo vnútri.
- » Pred zdvihnutím alebo prenesením prázdnej vaničky sa uistite, že rukoväť je v správnej používateľskej polohe a je riadne zablokovaná.
- » Pravidelne kontrolujte rukoväť, dno vaničky, skladacie prvky a upevňovacie body z hľadiska opotrebovania, poškodenia a správneho fungovania.
- » Vanička Lylko Rush je určená na používanie výlučne na ráme Lylko Rush.
- » Vanička nie je určená na používanie ako samostatná postieľka, kolíska ani miesto na dlhodobý spánok mimo rámu.
- » Výrobok nenahrádza detskú postieľku ani posteľ. Ak dieťa potrebuje spánok alebo dlhší odpočinok, treba ho premiestniť na vhodné miesto určené na spánok.
- » Nepoužívajte kočík na intenzívne hojdanie, kolísanie ani uspanie dieťaťa.
- » Neumiestňujte vaničku na stojan, posteľ, pohovku, stôl, pracovnú dosku ani iný vyvýšený povrch.

- » **Nepoužívajte kočík na nestabilných vyvýšených miestach, stoloch, lavičkách ani iných povrchoch nachádzajúcich sa nad úrovňou podkladu.**
- » **Nenechávajte iné deti bez dozoru v blízkosti vaničky alebo kočíka.**
- » **Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti vaničky alebo kočíka.**
- » **Do vaničky nepridávajte ďalší matrac.**
- » **Používajte výlučne matrac dodaný výrobcom.**
- » **Obojstranný matrac leto/zima používajte v súlade s jeho určením a návodom výrobcu.**
- » **Do vaničky nekladajte vankúše, mäkké hračky, voľné tkaniny, prikrývky, vložky ani iné predmety, ktoré môžu zvyšovať riziko udusenía.**
- » **Vaničku držte mimo dosahu šnúrok, šnúr od roliet, závesov, káblov a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať riziko zapletenia alebo uškrtienia.**
- » **Neumiestňujte vaničku ani kočík v blízkosti otvoreného ohňa, radiátorov, krbov, ohrievačov ani iných zdrojov silného tepla.**
- » **Kontrolujte teplotu okolia a oblečenie dieťaťa, aby ste obmedzili riziko prehriatia alebo podchladenia.**
- » **Hlava dieťaťa vo vaničke by nemala byť nižšie ako jeho trup.**
- » **Na zachovanie stability výrobku musí byť dieťa vždy uložené alebo posadené v strede vaničky alebo športovej sedacej časti.**
- » **Nesprávne, bočné alebo nestabilné uloženie dieťaťa môže ovplyvniť stabilitu výrobku a zvýšiť riziko jeho prevrátenia.**
- » **Nedovoľte dieťaťu vykláňať sa mimo obrys vaničky alebo sedacej časti.**
- » **Pri používaní nastaviteľnej ventilácie vaničky sa uistite, že jej nastavenie je vhodné pre podmienky okolia a nespôsobuje podchladenie dieťaťa.**
- » **Pri prenášaní prázdnej vaničky buďte opatrní, najmä pri prechádzaní cez dvere, obchádzaní prekážok a ukladaní vaničky na podklad.**
- » **Pamätajte na riziko náhodného udretia dieťaťa pri odkladaní výrobku, prechádzaní cez dvere alebo obchádzaní prekážok.**
- » **V prípade pochybností týkajúcich sa bezpečného spánku dieťaťa sa poraďte s lekárom, pôrodnou asistentkou alebo iným odborníkom zdravotnej starostlivosti.**
- » **Športovú sedáciu časť možno namontovať v smere alebo proti smeru jazdy. Pred každým použitím sa uistite, že sedacia časť bola správne zablokovaná vo zvolenej polohe.**
- » **Nemeňte smer montáže sedacej časti, keď sa v nej nachádza dieťa.**
- » **Po každej zmene polohy opierky chrbta skontrolujte uloženie dieťaťa a prispôsobenie bezpečnostných pásov.**
- » **Nastavenie opierky chrbta do ležiacej polohy nezabavuje povinnosti používať bezpečnostné pásy.**
- » **Nedovoľte dieťaťu stáť na sedacej časti.**
- » **Nedovoľte dieťaťu sedieť ani stáť na opierke nôh.**
- » **Opierka nôh neslúži na samostatné nastupovanie do kočíka ani vystupovanie z kočíka.**
- » **Odnímateľné a otočné madlo musí byť pred každou jazdou správne zatvorené.**
- » **Pred začatím jazdy sa uistite, že nastaviteľná strieška, opierka nôh a opierka chrbta sú v stabilnej polohe.**
- » **Vždy používajte parkovaciu brzdou pri vkladaní dieťaťa do kočíka a vyberaní dieťaťa z kočíka.**
- » **Pri zastavení vždy zablokujte brzdou.**
- » **Nenechávajte kočík bez dozoru, aj keď je parkovacia brzda zaistená. Pred každým zastavením sa uistite, že brzda bola správne zablokovaná a účinne funguje.**
- » **Nenechávajte kočík s dieťaťom na šikmých, klzkých, nerovných alebo nestabilných povrchoch, ani keď je parkovacia brzda zaistená.**
- » **Parkovacia brzda nezaručuje úplné znehybnenie výrobku na svahoch, klzkých, nerovných alebo nestabilných povrchoch.**
- » **Pred rozjazdom sa uistite, že brzda bola úplne uvoľnená.**
- » **Nehýbte kočíkom, keď sú kolesá zablokované brzdou.**
- » **Pravidelne kontrolujte účinnosť brzdy.**
- » **Lylko Rush nie je určený na behanie, jazdu na kolieskových korčuľiach, jazdu na skateboarde ani na vedenie za bicyklom.**
- » **Nepoužívajte kočík na schodoch ani eskalátoroch.**
- » **Nevychádzajte ani nezostupujte po schodoch s dieťaťom nachádzajúcim sa v kočíku.**
- » **Nepoužívajte eskalátory s kočíkom.**

» Ak je potrebné preniesť prázdny kočík po schodoch, mali by túto činnosť vykonávať dve osoby. Jedna osoba by mala stabilne držať rukoväť kočíka a druhá istiť výrobok z opačnej strany, pričom smie uchopiť výlučne stabilné konštrukčné prvky.

» Neprenášajte kočík po schodoch s dieťaťom nachádzajúcim sa vo vaničke, športovej sedacej časti alebo autosedačke.

» Nenechávajte kočík s dieťaťom v blízkosti schodov, hrán, prahov, zdrojov tepla, otvoreného ohňa ani na miestach vystavených nekontrolovanému pohybu výrobku.

» Pri prekonávaní obrubníkov, prahov alebo nerovností veďte kočík pomaly a opatrne.

» Pri prekonávaní prekážky najprv nadvihnite predné kolesá a potom prevedte zadné kolesá bez prudkých nárazov.

» Nenarážajte kolesami prudko do obrubníkov, prahov ani iných prekážok.

» Kočík používajte v súlade s jeho určením, výlučne ako prostriedok na prepravu dieťaťa.

» Akékoľvek dodatočné zaťaženie zavesené na rukoväti, opierke chrbta, bokoch kočíka alebo iných prvkoch môže zhoršiť stabilitu výrobku.

» Nevešajte na kočík tašky, nákupy ani iné predmety, ktoré nie sú určené výrobcom.

» Maximálne zaťaženie nákupného kočíka je 5 kg.

» Maximálne zaťaženie tašky zavesenej na rukoväti je 1 kg.

» Neprekračujte prípustné zaťaženia uvedené výrobcom.

» Nadmerné zaťaženie môže spôsobiť stratu stability kočíka a zvýšiť riziko jeho prevrátenia.

» Ak chcete tašku pripevniť ku kočíku, najprv upevnite univerzálne úchyty v blízkosti špeciálnych označení na ráme kočíka a potom pripnite tašku k upevneným úchytom. Dôležité: neumiestňujte úchyty nad odporúčanú úroveň, pretože to môže negatívne ovplyvniť stabilitu kočíka. V prípade zavesenia tašky na rukoväť nesmie maximálne zaťaženie prekročiť 1 kg.

» Model Lylko Rush nemá držiak na pohár ako súčasť štandardnej výbavy. Nemontujte držiačky ani príslušenstvo neschválené výrobcom.

» Adaptéry autosedačky sú súčasťou súpravy Lylko Rush.

» Na rám Lylko Rush možno montovať výlučne autosedačky kompatibilné so systémom Lylko Rush a schválené výrobcom.

» Pred každým použitím sa uistite, že adaptéry sú správne upevnené na ráme.

» Pred každým použitím sa uistite, že autosedačka bola správne zacvaknutá do adaptérov a zablokovaná.

» Odporúča sa montovať autosedačku na rám proti smeru jazdy, teda tak, aby dieťa bolo otočené smerom k osobe vedúcej kočík, ak je to v súlade s návodom k autosedačke.

» Autosedačka namontovaná na ráme nenahrádza vaničku, detskú postieľku ani posteľ.

» Autosedačka namontovaná na ráme slúži výlučne na krátkodobú prepravu dieťaťa.

» Ak dieťa potrebuje spánok alebo dlhší odpočinok, treba ho premiestniť na vhodné miesto určené na spánok.

» Nezdvíhajte rám za autosedačku.

» Nepoužívajte adaptéry s autosedačkami, ktoré neboli schválené výrobcom.

» Lylko Rush je vybavený penovými kolesami ETPU.

» Predné kolesá sú otočné a majú možnosť aretácie. Aretáciu predných kolies používajte podľa podmienok terénu a odporúčaní uvedených v návode.

» Pravidelne kontrolujte stav kolies, osí, uchytení kolies, aretácie predných kolies, brzdy a prvkov odpruženia.

» Otočné mechanizmy predných kolies môžu mať prirodzené technologické vôle vyplývajúce z konštrukcie výrobku. Nepredstavujú chybu, pokiaľ neovplyvňujú bezpečnosť používania a sú v rozsahu stanovenom výrobcom.

» V prípade zhoršenia smeru jazdy, zväčšenej vôle, hluku, odporu valenia alebo nesprávnej činnosti kolies prestaňte výrobok používať a kontaktujte servis.

» Piesok, blato, soľ, prach a vlhkosť môžu zhoršiť činnosť kolies, brzdy, blokovacích mechanizmov a pohyblivých mechanizmov.

» S modelom Lylko Rush používajte výlučne príslušenstvo schválené výrobcom.

» Príslušenstvo schválené pre model Lylko Rush zahŕňa: adaptéry autosedačky, moskytiéru, pláštenku, fusak, tašku a vložku do športovej sedacej časti.

» Nepoužívajte príslušenstvo iných výrobcov, ak nebolo schválené na použitie s modelom Lylko Rush.

» Pláštenka sa smie používať výlučne pod dohľadom dospeléj osoby.

» Nenechávajte dieťa pod pláštenkou pri vysokej teplote, na priamom slnku ani na slabo vetranom mieste.

» Po ustánní dažďa zložte pláštenku, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu.

- » Moskytiéra musí byť správne nasadená a nesmie sa nachádzať v dosahu rúk dieťaťa spôsobom, ktorý vytvára riziko zapletenia.
 - » Fusak a vložka musia byť namontované tak, aby neobmedzovali činnosť bezpečnostných pásov.
 - » Taška zavesená na rukoväti nesmie prekročiť maximálne zaťaženie 1 kg.
 - » Pravidelne kontrolujte stav rámu, vaničky, sedacej časti, pásov, brzdy, kolies, osí, odpruženia, blokovacích mechanizmov, západiek, adaptérov a textilných prvkov.
 - » Kočík udržiavajte čistý a suchý.
 - » Po kontakte s vodou, blatom, snehom, posypovou soľou alebo pieskom kočík očistíte a vysušíte.
 - » Neskladujte mokrý alebo vlhký kočík v uzavretej miestnosti bez predchádzajúceho vysušenia.
 - » Pravidelne čistíte osí, uchytenia kolies, brzdu, blokovacie mechanizmy a pohyblivé prvky od piesku, blata, prachu, soli a iných nečistôt.
 - » Pravidelne vykonávajte údržbu osí kolies, uchytení, brzdy, závesov, blokovacích mechanizmov a pohyblivých mechanizmov v súlade s odporúčaniami výrobcu.
 - » V prípade potreby používajte výlučne konzervačné a mazacie prostriedky odporúčané výrobcom.
 - » Nepoužívajte mazivá, oleje ani technické prípravky na miestach, ktoré neboli uvedené v návode.
 - » Nedostatočná pravidelná údržba osí, kolies, brzdy, blokovacích mechanizmov a pohyblivých mechanizmov môže zhoršiť činnosť výrobku a ovplyvniť bezpečnosť používania.
 - » V prípade oslabenia činnosti blokovacích mechanizmov, brzdy, kolies, odpruženia alebo nastavovacích mechanizmov prestaňte kočík používať až do kontroly výrobku.
 - » Na čistenie prvkov výrobku nepoužívajte žieravé čistiacie prostriedky, rozpúšťadlá, bielidlá ani ostré nástroje.
 - » Textilné prvky čistíte v súlade s označeniami údržby a návodom výrobcu.
 - » Dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu môže spôsobiť prirodzené blednutie tkanín a zmenu odtieňa materiálov.
 - » Prírodné opotrebovanie kolies, tkanín, pohyblivých prvkov, rukovätí, povrchov vystavených treniu a zmeny farby materiálov vyplývajúce z používania, čistenia, skladovania, vystavenia UV žiareniu alebo pôsobenia poveternostných vplyvov nepredstavujú chybu výrobku a nemusia podliehať reklamácii.
 - » Poškodenia vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania, preťaženia, nedostatočnej údržby, používania neschváleného príslušenstva, svojpomocných úprav alebo nedodržania návodu nepredstavujú chybu výrobku a nemusia podliehať reklamácii.
 - » Výrobok sa smie servisovať výlučne s použitím dielov schválených výrobcom.
 - » Výrobok odovzdávaný do servisu musí byť čistý, suchý a kompletný.
- UPOZORNENIE:** Sedaciu časť je možné montovať iba priamo na rám. Montáž na adaptéroch na zvýšenie hĺbokej vaničky môže spôsobiť nestabilitu alebo uvoľnenie sedacej časti z rámu.
- Adaptéry na zvýšenie sú určené výlučne na používanie s hlbokou vaničkou.

LYLKO RUSH 2в1

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВО: ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ. НЕДОТРИМАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ РЕКОМЕНДАЦІЙ МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА БЕЗПЕКУ ДИТИНИ.

Дякуємо за вибір нашого виробу. Завжди уважно ознайомлюйтеся з доданою інструкцією перед використанням. Пам'ятайте, що безпека Вашої дитини може бути під загрозою, якщо Ви не дотримуватиметеся цих вказівок. Ця коляска призначена для дітей від народження до маси 22 кг або до 4 років (залежно від того, що настане раніше). Ніколи не перевищуйте максимальне навантаження.

Виріб відповідає стандартам:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Частини
2. Складання
3. Двостороннє сидіння
4. Регулювання спинки
5. Регулювання капюшона
6. Регульований бампер
7. Регульована ручка
8. Регулювання підніжки
9. Встановлення та знімання передніх і задніх коліс
10. Запобіжне гальмо
11. Реміні безпеки
12. Регулювання ременів безпеки
13. Складання коляски з сидінням
14. Розкладання люльки
15. Встановлення люльки на рамі коляски
16. Складання люльки разом із рамою коляски
17. Розкладання люльки разом із рамою коляски
18. Встановлення адаптерів для автокрісла
19. Знімання адаптерів для автокрісла
20. Складання рами з адаптерами для автокрісла



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- » Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- » Lylko Rush 2в1 призначена для перевезення лише однієї дитини за раз.
- » Не перевозьте в колясці більше ніж одну дитину.
- » Виріб Lylko Rush 2в1 складається з рами, люльки та прогулянкового сидіння.
- » Раму Lylko Rush можна використовувати виключно з люлькою Lylko Rush, сидінням Lylko Rush, адаптерами та аксесуарами, затвердженими виробником.
- » Максимальна маса та вік дитини, для якої призначено виріб: 22 кг або 4 роки, залежно від того, що настане раніше.
- » Прогулянкове сидіння Lylko Rush призначене для дітей від 6 місяців до досягнення маси 22 кг або віку 4 років, залежно від того, що настане раніше.
- » Не використовуйте прогулянкове сидіння для дитини молодше 6 місяців.
- » Люлька Lylko Rush призначена виключно для дитини, яка не може самостійно сидіти, перевертатися або підніматися на руках і колінах.
- » Максимальна маса дитини в люльці становить 9 кг.
- » Припиніть використовувати люльку, коли дитина почне самостійно сидіти, перевертатися або підніматися на руках і колінах.
- » Перед кожним використанням переконайтеся, що всі блокувальні механізми правильно задіяні, повністю заблоковані та працюють належним чином.

- » Перед тим як посадити дитину в коляску, перевірте, чи рама, колеса, гальмо, люлька, прогулянкове сидіння або автокрісло з адаптерами правильно встановлені та заблоковані.
- » Після встановлення люльки, прогулянкавого сидіння, адаптерів або автокрісла обережно перевірте стабільність кріплення, щоб переконатися, що блокувальні механізми спрацювали належним чином.
- » Після кожного встановлення коліс перевірте їх правильне посадження, обережно потягнувши кожне колесо без натискання кнопки розблокування.
- » Щоб уникнути травм, переконайтеся, що дитина перебуває поза зоною досяжності виробу та його рухомих елементів під час складання, розкладання, встановлення та регулювання.
- » Під час складання, розкладання, встановлення та регулювання виробу тримайте пальці, руки та дитину подальше від засувних механізмів, шарнірів, блокувальних механізмів та інших рухомих елементів, щоб уникнути ризику защемлення.
- » Не дозволяйте дитині торкатися рухомих частин виробу під час складання, розкладання, регулювання або встановлення елементів.
- » Після кожного регулювання спинки, підніжки, ручки, капюшона, бампера, вентиляції, сидіння або люльки необхідно перевірити, чи механізм правильно заблокований.
- » Виріб слід використовувати виключно на стабільній, рівній і сухій поверхні.
- » Не використовуйте виріб, якщо будь-який елемент пошкоджений, тріснутий, розірваний, деформований, зношений, несправний або відсутній.
- » Не використовуйте виріб, якщо маєте сумніви щодо правильного функціонування будь-якого з механізмів.
- » Не вносьте самостійних змін або конструкційних переробок виробу.
- » Використовуйте виключно запасні частини, аксесуари, адаптери та монтажні елементи, що постачаються або затверджені виробником.
- » Не використовуйте адаптери інших виробників або адаптери, не затверджені для використання з моделлю Lylko Rush.
- » Не використовуйте додаткові з'єднувачі, перехідники або монтажні елементи, які не були затверджені виробником.
- » Не дозволяйте дитині гратися з коляскою або її елементами.
- » Коляску слід зберігати в місці, недоступному для дітей.
- » Перед використанням переконайтеся, що в люльці, сидінні або кошику немає вільних дрібних предметів, які дитина могла б проковтнути.
- » Завжди використовуйте систему утримання.
- » Завжди використовуйте повну систему ременів безпеки.
- » Використовуйте ремені безпеки з моменту, коли дитина почне самостійно сидіти.
- » Сидіння оснащене п'ятиточковими ременями безпеки. Перед початком руху переконайтеся, що плечові ремені, поясні ремені та паховий ремінь правильно застібнуті та підігнані до дитини.
- » Не залишайте дитину в сидінні без застібнутих ременів безпеки.
- » Бампер не замінює ремені безпеки.
- » Бампер прогулянкавого сидіння не призначений для піднімання, перенесення або тягнення виробу.
- » Не піднімайте та не переносьте всю коляску, тримаючи її за бампер, капюшон, підніжку, люльку, сидіння, адаптери, автокрісло або інші елементи, не призначені для перенесення виробу.
- » Не піднімайте всю коляску, якщо в ній перебуває дитина.
- » Не піднімайте, не опускайте та не від'єднуйте люльку від рами, коли в ній перебуває дитина.
- » Не піднімайте, не опускайте та не від'єднуйте прогулянкове сидіння від рами, коли в ньому перебуває дитина.
- » Не встановлюйте та не від'єднуйте люльку, прогулянкове сидіння, адаптери або автокрісло, коли в них перебуває дитина.
- » Люлька Lylko Rush має ручку для перенесення, однак заборонено переносити люльку з дитиною всередині.
- » Перед підніманням або перенесенням порожньої люльки переконайтеся, що ручка знаходиться у правильному робочому положенні та належним чином заблокована.
- » Регулярно перевіряйте ручку, дно люльки, елементи складання та точки кріплення на предмет зношення, пошкодження і правильного функціонування.
- » Люлька Lylko Rush призначена для використання виключно на рамі Lylko Rush.
- » Люлька не призначена для використання як окреме ліжечко, колиска або місце для тривалого сну поза рамою.
- » Виріб не замінює дитяче ліжечко або ліжко. Якщо дитині потрібен сон або триваліший відпочинок, її слід перенести у відповідне місце, призначене для сну.
- » Не використовуйте коляску для інтенсивного гоїдання, заколисування або присиплення дитини.
- » Не ставте люльку на підставку, ліжко, диван, стіл, стільницю або іншу підвищену поверхню.

- » Не використовуйте коляску на нестабільних підвищеннях, столах, лавках або інших поверхнях, що знаходяться вище рівня підлоги/землі.
- » Не залишайте інших дітей без нагляду поблизу люльки або коляски.
- » Не допускайте ігор дітей поблизу люльки або коляски.
- » Не додавайте до люльки додатковий матрац.
- » Використовуйте виключно матрац, наданий виробником.
- » Двосторонній матрац літо/зима слід використовувати відповідно до його призначення та інструкції виробника.
- » Не кладіть до люльки подушки, м'які іграшки, вільні тканини, ковдри, вкладки або інші предмети, які можуть підвищити ризик удушення.
- » Тримайте люльку подалі від шнурів, шнурків від жалюзі, занавісок, кабелів та інших елементів, які можуть створювати ризик заплутування або удушення.
- » Не ставте люльку або коляску поблизу відкритого вогню, обігрівачів, камінів, тепловентиляторів або інших джерел сильного тепла.
- » Контролюйте температуру навколишнього середовища та одяг дитини, щоб обмежити ризик перегрівання або переохолодження.
- » Голова дитини в люльці не повинна знаходитися нижче її тулуба.
- » Для збереження стабільності виробу дитина завжди повинна лежати або сидіти по центру люльки або прогулянкового сидіння.
- » Неправильне, бокове або нестабільне положення дитини може вплинути на стабільність виробу та підвищити ризик його перекидання.
- » Не допускайте, щоб дитина нахилилася за межі контуру люльки або сидіння.
- » Під час використання регульованої вентиляції люльки переконайтеся, що її налаштування відповідає умовам навколишнього середовища та не спричиняє переохолодження дитини.
- » Під час перенесення порожньої люльки будьте обережні, особливо при проходженні через двері, обході перешкод і ставленні люльки на підлогу/землю.
- » Пам'ятайте про ризик випадкового удару дитини під час відкладання виробу, проходження через двері або обходу перешкод.
- » У разі сумнівів щодо безпечного сну дитини проконсультуйтеся з лікарем, акушеркою або іншим спеціалістом у сфері охорони здоров'я.
- » Прогулянкове сидіння можна встановлювати обличчям у напрямку руху або проти напрямку руху. Перед кожним використанням переконайтеся, що сидіння правильно заблоковане у вибраному положенні.
- » Не змінюйте напрямок встановлення сидіння, коли в ньому перебуває дитина.
- » Після кожної зміни положення спинки перевірте положення дитини та підгонку ременів безпеки.
- » Встановлення спинки в лежаче положення не звільняє від обов'язку використання ременів безпеки.
- » Не дозволяйте дитині ставати на сидіння.
- » Не дозволяйте дитині сидати або ставати на підніжку.
- » Підніжка не призначена для самостійного залізання в коляску або виходу з неї.
- » Знімний і поворотний бампер перед початком руху щоразу повинен бути правильно закритий.
- » Перед початком руху переконайтеся, що регульований капюшон, підніжка та спинка знаходяться у стабільному положенні.
- » Завжди використовуйте стоянкове гальмо під час саджання дитини в коляску та виймання дитини з коляски.
- » Завжди блокуйте гальмо під час зупинки.
- » Не залишайте коляску без нагляду, навіть якщо стоянкове гальмо задіяне. Перед кожною зупинкою переконайтеся, що гальмо правильно заблоковане та діє ефективно.
- » Не залишайте коляску з дитиною на похилих, слизьких, нерівних або нестабільних поверхнях, навіть якщо стоянкове гальмо задіяне.
- » Стоянкове гальмо не гарантує повного нерухомого положення виробу на схилах, слизьких, нерівних або нестабільних поверхнях.
- » Перед початком руху переконайтеся, що гальмо повністю відпущене.
- » Не рухайте коляску, коли колеса заблоковані гальмом.
- » Регулярно перевіряйте ефективність роботи гальма.
- » Lylko Rush не призначена для бігу, катання на роliках, катання на скейтборді або ведення за велосипедом.
- » Не використовуйте коляску на сходах або ескалаторах.
- » Не піднімайтеся та не спускайтеся сходами з дитиною, яка перебуває в колясці.
- » Не користуйтеся ескалаторами з коляскою.

- » Якщо необхідно перенести порожню коляску сходами, цю дію мають виконувати дві особи. Одна особа повинна стабільно тримати ручку коляски, а друга — страхувати виріб з протилежного боку, тримаючись виключно за стабільні конструкційні елементи.
- » Не переносьте коляску сходами з дитиною, яка перебуває в люльці, прогулянковому сидінні або автокріслі.
- » Не залишайте коляску з дитиною поблизу сходів, країв, порогів, джерел тепла, відкритого вогню або в місцях, де можливий неконтрольований рух виробу.
- » Під час подолання бордюрів, порогів або нерівностей ведіть коляску повільно та обережно.
- » Під час подолання перешкоди спочатку підніміть передні колеса, а потім переведіть задні колеса без різких ударів.
- » Не вдаряйте колесами різко об бордюри, пороги або інші перешкоди.
- » Коляску слід використовувати відповідно до її призначення, виключно як засіб перевезення дитини.
- » Будь-яке додаткове навантаження, підвишене на ручці, спинці, боках коляски або інших елементах, може погіршити стабільність виробу.
- » Не підвішуйте на коляску сумки, покупки або інші предмети, не передбачені виробником.
- » Максимальне навантаження кошика для покупок становить 5 кг.
- » Максимальне навантаження сумки, підвішеної на ручці, становить 1 кг.
- » Не перевищуйте допустимі навантаження, зазначені виробником.
- » Надмірне навантаження може призвести до втрати стабільності коляски та підвищити ризик її перекидання.
- » Щоб прикріпити сумку до коляски, спочатку встановіть універсальні зачепи поблизу спеціальних позначок на рамі коляски, а потім пристебніть сумку до встановлених зачепів. Важливо: не розміщуйте зачепи вище рекомендованого рівня, оскільки це може негативно вплинути на стабільність коляски. У разі підвішування сумки на ручці максимальне навантаження не повинно перевищувати 1 кг.
- » Модель Lylko Rush не має тримача для стаканчика як елемента стандартного обладнання. Не встановлюйте тримачі або аксесуари, не затверджені виробником.
- » Адаптери для автокрісла входять до комплекту Lylko Rush.
- » На рамі Lylko Rush можна встановлювати виключно автокрісла, сумісні із системою Lylko Rush та затверджені виробником.
- » Перед кожним використанням переконайтеся, що адаптери правильно закріплені на рамі.
- » Перед кожним використанням переконайтеся, що автокрісло правильно вставлене в адаптери та заблоковане.
- » Рекомендується встановлювати автокрісло на рамі проти напрямку руху, тобто так, щоб дитина була повернена обличчям до особи, яка веде коляску, якщо це відповідає інструкції автокрісла.
- » Автокрісло, встановлене на рамі, не замінює люльку, дитяче ліжечко або ліжко.
- » Автокрісло, встановлене на рамі, призначене виключно для короткочасного перевезення дитини.
- » Якщо дитині потрібен сон або триваліший відпочинок, її слід перенести у відповідне місце, призначене для сну.
- » Не піднімайте раму за автокрісло.
- » Не використовуйте адаптери з автокріслами, які не були затверджені виробником.
- » Lylko Rush оснащена пінними колесами ETRU.
- » Передні колеса є поворотними та мають можливість блокування. Використовуйте блокування передніх коліс відповідно до умов місцевості та рекомендацій інструкції.
- » Регулярно перевіряйте стан коліс, осей, кріплень коліс, блокування передніх коліс, гальма та елементів амортизації.
- » Поворотні механізми передніх коліс можуть мати природні технологічні люфти, що впливають із конструкції виробу. Вони не є дефектом, якщо не впливають на безпеку використання та знаходяться в межах, передбачених виробником.
- » У разі погіршення траєкторії руху, збільшення люфту, шуму, опору коченню або неправильної роботи коліс необхідно припинити використання виробу та звернутися до сервісу.
- » Пісок, бруд, сіль, пил і волога можуть погіршити роботу коліс, гальма, блокувальних механізмів та рухомих механізмів.
- » З моделлю Lylko Rush слід використовувати виключно аксесуари, затверджені виробником.
- » Аксесуари, затверджені для моделі Lylko Rush, включають: адаптери для автокрісла, москитну сітку, дощовик, спальний мішок, сумку та вкладку до прогулянкового сидіння.
- » Не використовуйте аксесуари інших виробників, якщо вони не були затверджені для використання з моделлю Lylko Rush.
- » Дощовик слід використовувати виключно під наглядом дорослої особи.
- » Не залишайте дитину під дощовиком за високої температури, під прямим сонячним промінням або в погано вентильованому місці.

- » Після припинення опадів зніміть дощовик, щоб забезпечити належний потік повітря.
 - » Москітна сітка повинна бути правильно встановлена та не може перебувати в досяжності рук дитини таким чином, що створює ризик заплутування.
 - » Спальний мішок і вкладка повинні бути встановлені так, щоб не обмежувати роботу ременів безпеки.
 - » Сумка, підвішена на ручці, не може перевищувати максимальне навантаження 1 кг.
 - » Регулярно перевіряйте стан рами, люльки, сидіння, ременів, гальма, коліс, осей, амортизації, блокувальних механізмів, засувки, адаптерів і текстильних елементів.
 - » Коляску слід утримувати в чистоті та сухості.
 - » Після контакту з водою, брудом, снігом, дорожньою сіллю або піском очистьте та висушіть коляску.
 - » Не зберігайте мокру або вологу коляску в закритому приміщенні без попереднього висушування.
 - » Регулярно очищуйте осі, кріплення коліс, гальмо, блокувальні механізми та рухомі елементи від піску, бруду, пилу, солі та інших забруднень.
 - » Регулярно обслуговуйте осі коліс, кріплення, гальмо, шарніри, блокувальні механізми та рухомі механізми відповідно до рекомендацій виробника.
 - » За потреби використовуйте виключно засоби для догляду та змащування, рекомендовані виробником.
 - » Не використовуйте мастила, оливи або технічні препарати в місцях, які не зазначені в інструкції.
 - » Відсутність регулярного обслуговування осей, коліс, гальма, блокувальних механізмів і рухомих механізмів може погіршити роботу виробу та вплинути на безпеку використання.
 - » У разі ослаблення роботи блокувальних механізмів, гальма, коліс, амортизації або механізмів регулювання слід припинити використання коляски до перевірки виробу.
 - » Не використовуйте їдкі засоби для чищення, розчинники, відбілювачі або гострі інструменти для очищення елементів виробу.
 - » Текстильні елементи очищуйте відповідно до позначень з догляду та інструкції виробника.
 - » Тривала дія сонячного світла може спричинити природне вицвітання тканин і зміну відтінку матеріалів.
 - » Природне зношення коліс, тканин, рухомих елементів, ручок, поверхонь, що піддаються тертю, а також зміни кольору матеріалів, що виникають унаслідок використання, чищення, зберігання, впливу УФ-випромінювання або дії атмосферних чинників, не є дефектом виробу та можуть не підлягати рекламации.
 - » Пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання, перевантаження, відсутності обслуговування, використання несертифікованих аксесуарів, самостійних модифікацій або недотримання інструкції, не є дефектом виробу та можуть не підлягати рекламации.
 - » Виріб повинен обслуговуватися виключно з використанням частин, затверджених виробником.
 - » Виріб, що передається до сервісу, повинен бути чистим, сухим і комплекtnим.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Сидіння можна встановлювати лише безпосередньо на раму. Встановлення на адаптери для підвищення люльки може спричинити нестабільність або від'єднання сидіння від рами.
- Адаптери для підвищення призначені виключно для використання з люлькою.

LYLKO RUSH 2 AZ 1-BEN

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS: A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZ E MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA. AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA HATÁSSAL LEHET A GYERMEK BIZTONSÁGÁRA.

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Használat előtt mindig figyelmesen olvassa el a mellékelt útmutatót. Ne feledje, hogy gyermeke biztonsága veszélybe kerülhet, ha nem tartja be ezeket az utasításokat. Ez a babakocsi gyermekek számára születéstől 22 kg-os testsúlyig vagy 4 éves korig használható, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Soha ne lépje túl a megengedett maximális terhelést.

A termék megfelel az alábbi szabványoknak:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Alkatrészek
2. Összecsukás
3. Kétfirányú sportülés
4. A háttámla beállítása
5. A kupola beállítása
6. Állítható biztonsági karfa
7. Állítható tolókar
8. A lábtartó beállítása
9. Az első és hátsó kerekek felszerelése és leszerelése
10. Biztonsági fém
11. Biztonsági övek
12. A biztonsági övek beállítása
13. A babakocsi összecsukása sportüléssel
14. A mózeskosár kinyitása
15. A mózeskosár felszerelése a babakocsi vázára
16. A mózeskosár összecsukása a babakocsi vázával együtt
17. A mózeskosár kinyitása a babakocsi vázával együtt
18. Az autós gyermekülés-adapterek felszerelése
19. Az autós gyermekülés-adapterek leszerelése
20. A váz összecsukása autós gyermekülés-adapterekkel



FIGYELMEZTETÉS

- » Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
- » A Lylko Rush 2 az 1-ben egyszerre kizárólag egy gyermek szállítására szolgál.
- » Ne szállítson a babakocsiban egynél több gyermeket.
- » A Lylko Rush 2 az 1-ben termék vázból, mózeskosárból és sportülésből áll.
- » A Lylko Rush váz kizárólag Lylko Rush mózeskosárral, Lylko Rush sportüléssel, adapterekkel, valamint a gyártó által jóváhagyott tartozékokkal használható.
- » A termékhez megengedett maximális gyermektestsúly és életkor: 22 kg vagy 4 év, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
- » A Lylko Rush sportülés 6 hónapos kortól 22 kg-os testsúlyig vagy 4 éves korig használható, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
- » Ne használja a sportülést 6 hónaposnál fiatalabb gyermek számára.
- » A Lylko Rush mózeskosár kizárólag olyan gyermek számára készült, aki még nem tud önállóan ülni, megfordulni, illetve kézre és térdre támaszkodva felemelkedni.
- » A mózeskosárban elhelyezhető gyermek maximális testsúlya 9 kg.
- » Hagyja abba a mózeskosár használatát, amikor a gyermek elkezd önállóan ülni, megfordulni, illetve kézre és térdre támaszkodva felemelkedni.
- » Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden rögzítőmechanizmus megfelelően be van kapcsolva, teljesen rögzült és megfelelően működik.

- » Mielőtt a gyermeket a babakocsiba helyezi, ellenőrizze, hogy a váz, a kerekek, a fék, a mózeskosár, a sportülés vagy az adapterekkel ellátott autós gyermekülés megfelelően van-e felszerelve és rögzítve.
- » A mózeskosár, a sportülés, az adapterek vagy az autós gyermekülés felszerelése után óvatosan ellenőrizze a rögzítés stabilitását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rögzítőmechanizmusok megfelelően működésbe léptek.
- » A kerekek minden felszerelése után ellenőrizze azok megfelelő illeszkedését úgy, hogy a kioldógomb megnyomása nélkül finoman meghúzza mindegyik kereket.
- » A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermek a terméktől és annak mozgó alkatrészeitől távol legyen összecsukás, kinyitás, szerelés és beállítás közben.
- » A termék összecsukása, kinyitása, szerelése és beállítása közben tartsa távol az ujjait, kezeit és a gyermeket a patentos zártoktól, csuklópántoktól, rögzítőmechanizmusoktól és egyéb mozgó alkatrészekről, hogy elkerülje a becsípődés veszélyét.
- » Ne engedje, hogy a gyermek megérintse a termék mozgó alkatrészeit az elemek összecsukása, kinyitása, beállítása vagy felszerelése közben.
- » A háttámla, lábtartó, tolókar, kupola, biztonsági karfa, szellőzés, sportülés vagy mózeskosár minden beállítása után ellenőrizze, hogy a mechanizmus megfelelően rögzült-e.
- » A terméket kizárólag stabil, vízszintes és száraz felületen használja.
- » Ne használja a terméket, ha bármelyik eleme sérült, repedt, szakadt, deformálódott, kopott, működésképtelen vagy hiányzik.
- » Ne használja a terméket, ha kétségei vannak bármelyik mechanizmus megfelelő működésével kapcsolatban.
- » Ne végezzen önálló szerkezeti módosításokat vagy átalakításokat a terméken.
- » Kizárólag a gyártó által szállított vagy jóváhagyott pótalkatrészeket, tartozékokat, adaptereket és szerelési elemeket használjon.
- » Ne használjon más gyártótól származó adaptereket, illetve olyan adaptereket, amelyeket nem hagytak jóvá a Lylko Rush modellel való használatra.
- » Ne használjon olyan kiegészítő csatlakozókat, átalakítókat vagy szerelési elemeket, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá.
- » Ne engedje, hogy a gyermek a babakocsival vagy annak elemeivel játsszon.
- » A babakocsit gyermekektől elzárva kell tárolni.
- » Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mózeskosárban, az ülésben vagy a kosárban nincsenek laza, apró tárgyak, amelyeket a gyermek lenyelhetne.
- » Mindig használja a rögzítőrendszert.
- » Mindig használja a teljes biztonsági övrendszert.
- » Attól a pillanattól kezdve használja a biztonsági hámot, amikor a gyermek önállóan tud ülni.
- » Az ülés ötpontos biztonsági övvel van felszerelve. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a vállövek, a derékövek és a lábak közötti öv megfelelően be vannak csatolva és a gyermekhez vannak igazítva.
- » Ne hagyja a gyermeket az ülésben becsatolt biztonsági övek nélkül.
- » A biztonsági karfa nem helyettesíti a biztonsági öveket.
- » A sportülés biztonsági karfája nem szolgál a termék felemelésére, hordozására vagy húzására.
- » Ne emelje fel és ne hordozza az egész babakocsit a biztonsági karfánál, a kupolánál, a lábtartónál, a mózeskosárnál, az ülésnél, az adaptereknél, az autós gyermekülésnél vagy más olyan elemeknél fogva, amelyek nem a termék hordozására szolgálnak.
- » Ne emelje fel az egész babakocsit, ha gyermek van benne.
- » Ne emelje fel, ne engedje le és ne kapcsolja le a mózeskosarat a vázról, ha gyermek van benne.
- » Ne emelje fel, ne engedje le és ne kapcsolja le a sportülést a vázról, ha gyermek van benne.
- » Ne szerelje fel és ne kapcsolja le a mózeskosarat, a sportülést, az adaptereket vagy az autós gyermekülést, ha gyermek van bennük.
- » A Lylko Rush mózeskosár hordozófogantyúval rendelkezik, azonban a mózeskosarat nem szabad úgy hordozni, hogy gyermek van benne.
- » Az üres mózeskosár felemelése vagy hordozása előtt győződjön meg arról, hogy a fogantyú a megfelelő használati pozícióban van és megfelelően rögzült.
- » Rendszeresen ellenőrizze a fogantyút, a mózeskosár alját, az összecsukó elemeket és a rögzítési pontokat kopás, sérülés és megfelelő működés szempontjából.
- » A Lylko Rush mózeskosár kizárólag a Lylko Rush vázon történő használatra szolgál.
- » A mózeskosár nem használható önálló kiságyként, bölcsőként vagy a vázon kívüli hosszabb alvásra szolgáló helyként.

- » A termék nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha a gyermeknek alvásra vagy hosszabb pihenésre van szüksége, helyezze át megfelelő, alvásra szolgáló helyre.
- » Ne használja a babakocsit a gyermek intenzív ringatására, hintáztatására vagy elaltatására.
- » Ne helyezze a mózeskosarat állványra, ágyra, kanapéra, asztalra, pultra vagy más megemelt felületre.
- » Ne használja a babakocsit instabil magaslatokon, asztalokon, padokon vagy más, a talajszint felett lévő felületeken.
- » Ne hagyjon más gyermekeket felügyelet nélkül a mózeskosár vagy a babakocsi közelében.
- » Ne engedje, hogy gyermekek a mózeskosár vagy a babakocsi közelében játsszanak.
- » Ne tegyen a mózeskosárba további matracot.
- » Kizárólag a gyártó által szállított matracot használja.
- » A kétoldalas nyári/téli matracot rendeltetésének és a gyártó útmutatójának megfelelően kell használni.
- » Ne tegyen a mózeskosárba párnákat, puha játékokat, laza textilíákat, takarókat, betéteket vagy más olyan tárgyakat, amelyek növelhetik a fulladás kockázatát.
- » Tartsa távol a mózeskosarat zsinóroktól, redőnyzsinóroktól, függönyöktől, kábelektől és más olyan elemektől, amelyek belegabalyodás vagy fulladás veszélyét okozhatják.
- » Ne helyezze a mózeskosarat vagy a babakocsit nyílt láng, radiátorok, kandallók, hőszugárzók vagy más erős hőforrások közelébe.
- » Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet és a gyermek öltözetét, hogy csökkentse a túlmelegedés vagy kihűlés kockázatát.
- » A mózeskosárban a gyermek feje ne legyen alacsonyabban, mint a törzse.
- » A termék stabilitásának megőrzése érdekében a gyermeket mindig középre kell fektetni vagy ültetni a mózeskosárban vagy a sportülésben.
- » A gyermek helytelen, oldalsó vagy instabil elhelyezése befolyásolhatja a termék stabilitását és növelheti a felborulás kockázatát.
- » Ne engedje, hogy a gyermek a mózeskosár vagy az ülés körvonalán kívülre hajoljon.
- » A mózeskosár állítható szellőzésének használatakor győződjön meg arról, hogy annak beállítása megfelel a környezeti feltételeknek, és nem okozza a gyermek kihűlését.
- » Az üres mózeskosár hordozásakor legyen óvatos, különösen ajtón való áthaladásakor, akadályok kikerülésekor és a mózeskosár talajra helyezésekor.
- » Ne feledje a gyermek véletlen megütésének kockázatát a termék lehelyezésekor, ajtón való áthaladásakor vagy akadályok kikerülésekor.
- » Ha kétségei vannak a gyermek biztonságos alvásával kapcsolatban, forduljon orvoshoz, szülésznőhöz vagy más egészségügyi szakemberhez.
- » A sportülés menetirányba vagy menetiránnyal ellentétes irányba is felszerelhető. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően rögzült a kiválasztott pozícióban.
- » Ne változtassa meg az ülés felszerelési irányát, ha gyermek van benne.
- » A háttámla helyzetének minden módosítása után ellenőrizze a gyermek elhelyezkedését és a biztonsági övek illeszkedését.
- » A háttámla fekvő helyzetbe állítása nem mentesít a biztonsági övek használatának kötelezettsége alól.
- » Ne engedje, hogy a gyermek az ülésen álljon.
- » Ne engedje, hogy a gyermek a lábtartóra üljön vagy ráálljon.
- » A lábtartó nem arra szolgál, hogy a gyermek önállóan beszálljon a babakocsiba vagy kiszálljon belőle.
- » A lecsatolható és forgatható biztonsági karfát minden indulás előtt megfelelően be kell zárni.
- » Indulás előtt győződjön meg arról, hogy az állítható kupola, a lábtartó és a háttámla stabil helyzetben vannak.
- » Mindig használja a rögzítőféket, amikor a gyermeket a babakocsiba helyezi vagy kiveszi belőle.
- » Álló helyzetben mindig rögzítse a féket.
- » Ne hagyja a babakocsit felügyelet nélkül akkor sem, ha a rögzítőfék be van kapcsolva. Minden megállás előtt győződjön meg arról, hogy a fék megfelelően rögzült és hatékonyan működik.
- » Ne hagyja a babakocsit gyermekkel együtt lejtős, csúszós, egyenetlen vagy instabil felületen, még akkor sem, ha a rögzítőfék be van kapcsolva.
- » A rögzítőfék nem garantálja a termék teljes mozdulatlanságát lejtőkön, csúszós, egyenetlen vagy instabil felületeken.
- » Elindulás előtt győződjön meg arról, hogy a fék teljesen ki van oldva.
- » Ne mozgassa a babakocsit, ha a kerekeket a fék blokkolja.
- » Rendszeresen ellenőrizze a fék működésének hatékonyságát.

- » A Lylo Rush nem alkalmas futáshoz, görkorcsolyázáshoz, gördeszkázáshoz vagy kerékpár utáni húzáshoz.
- » Ne használja a babakocsit lépcsőn vagy mozgólépcsőn.
- » Ne menjen fel vagy le lépcsőn, ha gyermek van a babakocsiban.
- » Ne használjon mozgólépcsőt a babakocsival.
- » Ha az üres babakocsit lépcsőn kell vinni, ezt két személynek kell végeznie. Az egyik személy stabilan tartsa a babakocsi tolokárlját, a másik pedig az ellenkező oldalról biztosítsa a terméket, kizárólag stabil szerkezeti elemeknél fogva.
- » Ne vigye a babakocsit lépcsőn, ha gyermek van a mózeskosárban, a sportülésben vagy az autós gyermekülésben.
- » Ne hagyja a babakocsit gyermekkel együtt lépcsők, szélek, küszöbök, hőforrások, nyílt láng közelében vagy olyan helyeken, ahol a termék ellenőrizetlen mozgásnak lehet kitéve.
- » Járdaszegélyek, küszöbök vagy egyenetlenségek leküzdésekor lassan és óvatosan vezesse a babakocsit.
- » Akadály leküzdésekor először emelje meg az első kerekeket, majd hirtelen ütések nélkül vezesse át a hátsó kerekeket.
- » Ne üsse a kerekeket erősen járdaszegélyekhez, küszöbökhöz vagy más akadályokhoz.
- » A babakocsit rendeltetésének megfelelően, kizárólag gyermek szállítására szolgáló eszközként kell használni.
- » A tolokarra, a háttámlára, a babakocsi oldalaira vagy más elemekre akasztott bármilyen további teher ronthatja a termék stabilitását.
- » Ne akasszon a babakocsira táskákat, bevásárlást vagy más tárgyakat, amelyeket a gyártó nem erre a célra tervezett.
- » A bevásárlókosár maximális terhelhetősége 5 kg.
- » A tolokarra akasztott táskák maximális terhelhetősége 1 kg.
- » Ne lépje túl a gyártó által megadott megengedett terheléseket.
- » A túlzott terhelés a babakocsi stabilitásának elvesztését okozhatja, és növelheti a felborulás kockázatát.
- » Ne szereljen fel a gyártó által nem jóváhagyott tartókat vagy tartozékokat.
- » A Lylo Rush modell standard felszereltségének nem része a pohártartó. Ne szereljen fel a gyártó által nem jóváhagyott tartókat vagy tartozékokat.
- » Az autós gyermekülés-adapterek a Lylo Rush készlet részét képezik.
- » A Lylo Rush vázra kizárólag a Lylo Rush rendszerrel kompatibilis és a gyártó által jóváhagyott autós gyermekülések szerelhetők fel.
- » Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az adapterek megfelelően rögzültek a vázon.
- » Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az autós gyermekülés megfelelően be van illesztve az adapterekbe és rögzült.
- » Ajánlott az autós gyermekülést a vázra menetiránnyal ellentétesen felszerelni, vagyis úgy, hogy a gyermek a babakocsit toló személy felé nézzen, amennyiben ez összhangban van az autós gyermekülés útmutatójával.
- » A vázra szerelt autós gyermekülés nem helyettesíti a mózeskosarat, a kiságyat vagy az ágyat.
- » A vázra szerelt autós gyermekülés kizárólag a gyermek rövid idejű szállítására szolgál.
- » Ha a gyermeknek alvásra vagy hosszabb pihenésre van szüksége, helyezze át megfelelő, alvásra szolgáló helyre.
- » Ne emelje fel a vázat az autós gyermekülésnél fogva.
- » Ne használja az adaptereket olyan autós gyermekülésekkel, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá.
- » A Lylo Rush ETPU habkerekekkel van felszerelve.
- » Az első kerekek forgathatók és rögzíthetők. Az első kerekek rögzítését a terepviszonyoknak és az útmutató ajánlásainak megfelelően használja.
- » Rendszeresen ellenőrizze a kerekek, tengelyek, kerékrögzítések, elsőkerék-rögzítés, fék és rugózási elemek állapotát.
- » Az első kerekek forgómechanizmusa a termék szerkezetéből adódó természetes technológiai holtjártékkal rendelkezhetnek. Ez nem minősül hibának, amennyiben nem befolyásolja a használat biztonságát, és a gyártó által meghatározott tartományon belül marad.
- » A futásirány romlása, fokozott holtjárték, zaj, nagyobb gördülési ellenállás vagy a kerekek rendellenes működése esetén hagyja abba a termék használatát, és forduljon a szervízhez.
- » A homok, sár, só, por és nedvesség ronthatja a kerekek, a fék, a rögzítőmechanizmusok és a mozgó mechanizmusok működését.
- » A Lylo Rush modellel kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat szabad használni.
- » A Lylo Rush modellel jóváhagyott tartozékok közé tartoznak: autós gyermekülés-adapterek, szűnyogháló, esővédő, lábszák, táskák és sportülés-betét.

- » Ne használjon más gyártótól származó tartozékokat, ha azokat nem hagyták jóvá a Lylko Rush modellel való használatra.
 - » Az esővédőt kizárólag felnőtt felügyelete mellett szabad használni.
 - » Ne hagyja a gyermeket az esővédő alatt magas hőmérsékleten, közvetlen napsütésben vagy rosszul szellőző helyen.
 - » Az eső megszűnése után vegye le az esővédőt, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást.
 - » A szűnyoghálót megfelelően kell felhelyezni, és nem lehet a gyermek keze ügyében oly módon, hogy belegabalyodás veszélyét okozza.
 - » A lábzsákok és a betétet úgy kell felszerelni, hogy ne korlátozzák a biztonsági övek működését.
 - » A tolókarra akasztott táska terhelése nem haladhatja meg az 1 kg-os maximális terhelést.
 - » Rendszeresen ellenőrizze a váz, a mózeskosár, az ülés, az övek, a fék, a kerekek, a tengelyek, a rugózás, a rögzítőmechanizmusok, a reteszek, az adapterek és a textil elemek állapotát.
 - » A babakocsit tisztán és szárazon kell tartani.
 - » Vízzel, sárral, hóval, útsóval vagy homokkal való érintkezés után tisztítsa meg és szárítsa meg a babakocsit.
 - » Ne tárolja a nedves vagy nyirkos babakocsit zárt helyiségben előzetes megszáritás nélkül.
 - » Rendszeresen tisztítsa meg a tengelyeket, kerékrögzítéseket, féket, rögzítőmechanizmusokat és mozgó elemeket a homoktól, sártól, portól, sótól és egyéb szennyeződésektől.
 - » Rendszeresen tartsa karban a keréktengelyeket, rögzítéseket, féket, csuklópántokat, rögzítőmechanizmusokat és mozgó mechanizmusokat a gyártó ajánlásainak megfelelően.
 - » Szükség esetén kizárólag a gyártó által ajánlott karbantartó- és kenőanyagokat használjon.
 - » Ne használjon zsírokat, olajokat vagy műszaki készítményeket olyan helyeken, amelyeket az útmutató nem jelöl meg.
 - » A tengelyek, kerekek, fék, rögzítőmechanizmusok és mozgó mechanizmusok rendszeres karbantartásának hiánya ronthatja a termék működését és befolyásolhatja a használat biztonságát.
 - » A rögzítőmechanizmusok, a fék, a kerekek, a rugózás vagy a beállítómechanizmusok működésének gyengülése esetén a termék ellenőrzéséig hagyja abba a babakocsi használatát.
 - » Ne használjon maró hatású tisztítószereket, oldószereket, fehérítőket vagy éles eszközöket a termék elemeinek tisztításához.
 - » A textil elemeket az ápolási jelöléseknek és a gyártó útmutatójának megfelelően tisztítsa.
 - » A tartós napugárzás a szövetek természetes fakulását és az anyagok árnyalatának megváltozását okozhatja.
 - » A kerekek, szövetek, mozgó alkatrészek, fogantyúk, súrlódásnak kitett felületek természetes kopása, valamint az anyagok használatból, tisztításból, tárolásból, UV-sugárzásnak való kitétségből vagy időjárási hatásokból eredő színváltozásai nem minősülnek termékhibának, és előfordulhat, hogy nem képezik reklamáció alapját.
 - » A nem megfelelő használatból, túlterhelésből, karbantartás hiányából, nem jóváhagyott tartozékok használatából, önálló módosításokból vagy az útmutató be nem tartásából eredő sérülések nem minősülnek termékhibának, és előfordulhat, hogy nem képezik reklamáció alapját.
 - » A terméket kizárólag a gyártó által jóváhagyott alkatrészek felhasználásával szabad szervizelni.
 - » A szervizbe leadott termék legyen tiszta, száraz és hiánytalan.
- FIGYELMEZTETÉS:** Az ülőegység kizárólag közvetlenül a vázra szerelhető. A mózeskosár-magasító adapterekre történő felszerelés instabilitást okozhat, vagy az ülőegység leválhat a vázról.
- A magasító adapterek kizárólag a mózeskosárral használhatók.

LYLKO RUSH 2 В 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА.

Благодарим вас за выбор нашего изделия. Перед использованием всегда внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Помните, что безопасность вашего ребенка может оказаться под угрозой, если вы не будете соблюдать эти указания.

Эта коляска предназначена для детей с рождения до достижения массы 22 кг или возраста 4 лет (в зависимости от того, что наступит раньше). Никогда не превышайте максимальную нагрузку. Изделие соответствует стандартам:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Составные части
2. Складывание
3. Прогулочный блок с установкой в двух направлениях
4. Регулировка спинки
5. Регулировка козырька
6. Регулируемая защитная перекладина
7. Регулируемая ручка
8. Регулировка подножки
9. Установка и снятие передних и задних колес
10. Предохранительный тормоз
11. Ремни безопасности
12. Регулировка ремней безопасности
13. Складывание коляски с прогулочным блоком
14. Раскладывание люльки
15. Установка люльки на раму коляски
16. Складывание люльки вместе с рамой коляски
17. Раскладывание люльки вместе с рамой коляски
18. Установка адаптеров для автомобильного кресла
19. Снятие адаптеров для автомобильного кресла
20. Складывание рамы с адаптерами для автомобильного кресла



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- » Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- » Lylko Rush 2 в 1 предназначена для перевозки только одного ребенка одновременно.
- » Не перевозите в коляске более одного ребенка.
- » Изделие Lylko Rush 2 в 1 состоит из рамы, люльки и прогулочного блока.
- » Раму Lylko Rush можно использовать только с люлькой Lylko Rush, прогулочным блоком Lylko Rush, адаптерами и аксессуарами, одобренными производителем.
- » Максимальная масса и возраст ребенка, для которого предназначено изделие: 22 кг или 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
- » Прогулочный блок Lylko Rush предназначен для детей с 6 месяцев до достижения массы 22 кг или возраста 4 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
- » Не используйте прогулочный блок для ребенка младше 6 месяцев.
- » Люлька Lylko Rush предназначена исключительно для ребенка, который еще не умеет самостоятельно сидеть, переворачиваться или подниматься на руках и коленях.
- » Максимальная масса ребенка в люльке составляет 9 кг.
- » Прекратите использовать люльку, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть, переворачиваться или подниматься на руках и коленях.
- » Перед каждым использованием убедитесь, что все блокирующие механизмы правильно задействованы, полностью заблокированы и работают исправно.

- » Перед тем как поместить ребенка в коляску, проверьте, правильно ли установлены и зафиксированы рама, колеса, тормоз, люлька, прогулочный блок или автомобильное кресло с адаптерами.
- » После установки люльки, прогулочного блока, адаптеров или автомобильного кресла осторожно проверьте устойчивость крепления, чтобы убедиться, что блокирующие механизмы сработали правильно.
- » После каждой установки колес проверьте их правильную посадку, слегка потянув за каждое колесо без нажатия кнопки разблокировки.
- » Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится вне зоны досягаемости изделия и его подвижных элементов во время складывания, раскладывания, монтажа и регулировки.
- » Во время складывания, раскладывания, монтажа и регулировки изделия держите пальцы, руки и ребенка вдали от защелкивающихся механизмов, шарниров, блокирующих механизмов и других подвижных элементов, чтобы избежать риска защемления.
- » Не позволяйте ребенку касаться подвижных частей изделия во время складывания, раскладывания, регулировки или монтажа элементов.
- » После каждой регулировки спинки, подножки, ручки, капюшона, защитной перекладины, вентиляции, прогулочного блока или люльки необходимо проверить, правильно ли заблокирован механизм.
- » Изделие следует использовать только на устойчивой, ровной и сухой поверхности.
- » Не используйте изделие, если какой-либо элемент поврежден, треснул, порван, деформирован, изношен, неисправен или отсутствует.
- » Не используйте изделие, если у вас есть сомнения в правильной работе какого-либо механизма.
- » Не вносите самостоятельные изменения и не выполняйте конструктивные переделки изделия.
- » Используйте только запасные части, аксессуары, адаптеры и монтажные элементы, поставленные или одобренные производителем.
- » Не используйте адаптеры других производителей, а также адаптеры, не одобренные для использования с моделью Lylko Rush.
- » Не используйте дополнительные соединители, переходники или монтажные элементы, которые не были одобрены производителем.
- » Не позволяйте ребенку играть с коляской или ее элементами.
- » Коляску следует хранить в месте, недоступном для детей.
- » Перед использованием убедитесь, что в люльке, сиденье или корзине нет свободно лежащих мелких предметов, которые ребенок мог бы проглотить.
- » Всегда используйте удерживающую систему.
- » Всегда используйте полную систему ремней безопасности.
- » Используйте страховочную привязь с момента, когда ребенок начинает самостоятельно сидеть.
- » Сиденье оснащено пятиточечными ремнями безопасности. Перед началом движения убедитесь, что плечевые ремни, поясные ремни и паховый ремень правильно застегнуты и отрегулированы по ребенку.
- » Не оставляйте ребенка в сиденье без застегнутых ремней безопасности.
- » Защитная перекладина не заменяет ремни безопасности.
- » Защитная перекладина прогулочного блока не предназначена для подъема, переноски или тяги изделия.
- » Не поднимайте и не переносите всю коляску, держась за защитную перекладину, капюшон, подножку, люльку, сиденье, адаптеры, автомобильное кресло или другие элементы, не предназначенные для переноски изделия.
- » Не поднимайте всю коляску, если в ней находится ребенок.
- » Не поднимайте, не опускайте и не отсоединяйте люльку от рамы, когда в ней находится ребенок.
- » Не поднимайте, не опускайте и не отсоединяйте прогулочный блок от рамы, когда в нем находится ребенок.
- » Не устанавливайте и не отсоединяйте люльку, прогулочный блок, адаптеры или автомобильное кресло, когда в них находится ребенок.
- » Люлька Lylko Rush оснащена ручкой для переноски, однако запрещается переносить люльку с находящимся внутри ребенком.
- » Перед поднятием или переноской пустой люльки убедитесь, что ручка находится в правильном рабочем положении и надлежащим образом заблокирована.
- » Регулярно проверяйте ручку, дно люльки, складные элементы и точки крепления на предмет износа, повреждений и правильной работы.
- » Люлька Lylko Rush предназначена для использования исключительно на раме Lylko Rush.
- » Люлька не предназначена для использования в качестве самостоятельной кровати, колыбели или места для длительного сна вне рамы.
- » Изделие не заменяет детскую кроватку или кровать. Если ребенку нужен сон или более длительный отдых, его следует перенести в подходящее место, предназначенное для сна.

- » Не используйте коляску для интенсивного укачивания, раскачивания или укладывания ребенка спать.
- » Не размещайте люльку на подставке, кровати, диване, столе, столешнице или другой приподнятой поверхности.
- » Не используйте коляску на неустойчивых возвышениях, столах, скамейках или других поверхностях, расположенных выше уровня пола.
- » Не оставляйте других детей без присмотра рядом с люлькой или коляской.
- » Не допускайте игр детей рядом с люлькой или коляской.
- » Не добавляйте в люльку дополнительный матрас.
- » Используйте только матрас, поставленный производителем.
- » Двусторонний матрас лето/зима следует использовать в соответствии с его назначением и инструкцией производителя.
- » Не кладите в люльку подушки, мягкие игрушки, свободные ткани, одеяла, вкладыши или другие предметы, которые могут повысить риск удушья.
- » Держите люльку вдали от шнуров, шнуров жалюзи, занавесок, кабелей и других элементов, которые могут создавать риск запутывания или удушения.
- » Не устанавливайте люльку или коляску рядом с открытым огнем, радиаторами, каминами, обогревателями или другими источниками сильного тепла.
- » Контролируйте температуру окружающей среды и одежду ребенка, чтобы снизить риск перегрева или переохлаждения.
- » Голова ребенка в люльке не должна находиться ниже его туловища.
- » Для сохранения устойчивости изделия ребенок всегда должен быть уложен или посажен по центру люльки или прогулочного блока.
- » Неправильное, боковое или неустойчивое положение ребенка может повлиять на устойчивость изделия и увеличить риск его опрокидывания.
- » Не допускайте, чтобы ребенок наклонялся за пределы контура люльки или сиденья.
- » При использовании регулируемой вентиляции люльки убедитесь, что ее положение соответствует условиям окружающей среды и не вызывает переохлаждения ребенка.
- » При переноске пустой люльки соблюдайте осторожность, особенно при проходе через двери, обходе препятствий и установке люльки на пол.
- » Помните о риске случайного удара ребенка при установке изделия, проходе через двери или обходе препятствий.
- » При сомнениях относительно безопасного сна ребенка проконсультируйтесь с врачом, акушеркой или другим специалистом в области здравоохранения.
- » Прогулочный блок можно устанавливать лицом по направлению движения или против направления движения. Перед каждым использованием убедитесь, что сиденье правильно заблокировано в выбранном положении.
- » Не меняйте направление установки сиденья, когда в нем находится ребенок.
- » После каждого изменения положения спинки проверьте положение ребенка и регулировку ремней безопасности.
- » Установка спинки в лежачее положение не освобождает от обязанности использовать ремни безопасности.
- » Не позволяйте ребенку вставать на сиденье.
- » Не позволяйте ребенку садиться или вставать на подножку.
- » Подножка не предназначена для самостоятельного залезания ребенка в коляску или выхода из нее.
- » Съемная и поворотная защитная перекладина должна каждый раз быть правильно закрыта перед началом движения.
- » Перед началом движения убедитесь, что регулируемый капюшон, подножка и спинка находятся в устойчивом положении.
- » Всегда используйте стояночный тормоз при помещении ребенка в коляску и при извлечении ребенка из коляски.
- » Всегда блокируйте тормоз во время остановки.
- » Не оставляйте коляску без присмотра, даже если стояночный тормоз включен. Перед каждой остановкой убедитесь, что тормоз правильно заблокирован и эффективно работает.
- » Не оставляйте коляску с ребенком на наклонных, скользких, неровных или неустойчивых поверхностях, даже если стояночный тормоз включен.
- » Стояночный тормоз не гарантирует полного обездвиживания изделия на уклонах, скользких, неровных или неустойчивых поверхностях.

- » Перед началом движения убедитесь, что тормоз полностью отпущен.
- » Не начинайте движение коляской, если колеса заблокированы тормозом.
- » Регулярно проверяйте эффективность работы тормоза.
- » Lylko Rush не предназначена для бега, катания на роликах, катания на скейтборде или ведения за велосипедом.
- » Не используйте коляску на лестницах или эскалаторах.
- » Не поднимайтесь и не спускайтесь по лестнице с ребенком, находящимся в коляске.
- » Не пользуйтесь эскалатором с коляской.
- » Если необходимо перенести пустую коляску по лестнице, это должны делать два человека. Один человек должен устойчиво держать ручку коляски, а второй страховать изделие с противоположной стороны, держась исключительно за устойчивые конструктивные элементы.
- » Не переносите коляску по лестнице, если ребенок находится в люльке, прогулочном блоке или автомобильном кресле.
- » Не оставляйте коляску с ребенком рядом с лестницами, краями, порогами, источниками тепла, открытым огнем или в местах, где изделие может самопроизвольно начать движение.
- » При преодолении бордюров, порогов или неровностей ведите коляску медленно и осторожно.
- » При преодолении препятствия сначала поднимите передние колеса, а затем переведите задние колеса без резких ударов.
- » Не ударяйте колесами резко о бордюры, пороги или другие препятствия.
- » Коляску следует использовать в соответствии с ее назначением, исключительно как средство перевозки ребенка.
- » Любая дополнительная нагрузка, подвешенная на ручку, спинку, боковые части коляски или другие элементы, может ухудшить устойчивость изделия.
- » Не подвешивайте на коляску сумки, покупки или другие предметы, которые не предусмотрены производителем.
- » Максимальная нагрузка на корзину для покупок составляет 5 кг.
- » Максимальная нагрузка на сумку, подвешенную на ручке, составляет 1 кг.
- » Не превышайте допустимые нагрузки, указанные производителем.
- » Чрезмерная нагрузка может привести к потере устойчивости коляски и увеличить риск ее опрокидывания.
- » Чтобы прикрепить сумку к коляске, сначала закрепите универсальные крепления рядом со специальными отметками на раме коляски, затем пристегните сумку к установленным креплениям. Важно: не размещайте крепления выше рекомендованного уровня, так как это может отрицательно повлиять на устойчивость коляски. При подвешивании сумки на ручку максимальная нагрузка не должна превышать 1 кг.
- » Модель Lylko Rush не имеет держателя для стакана в стандартной комплектации. Не устанавливайте держатели или аксессуары, не одобренные производителем.
- » Адаптеры для автомобильного кресла входят в комплект Lylko Rush.
- » На раму Lylko Rush можно устанавливать только автомобильные кресла, совместимые с системой Lylko Rush и одобренные производителем.
- » Перед каждым использованием убедитесь, что адаптеры правильно закреплены на раме.
- » Перед каждым использованием убедитесь, что автомобильное кресло правильно вставлено в адаптеры и заблокировано.
- » Рекомендуется устанавливать автомобильное кресло на раму против направления движения, то есть так, чтобы ребенок был обращен лицом к человеку, ведущему коляску, если это соответствует инструкции автомобильного кресла.
- » Автомобильное кресло, установленное на раме, не заменяет люльку, детскую кроватку или кровать.
- » Автомобильное кресло, установленное на раме, предназначено исключительно для кратковременной перевозки ребенка.
- » Если ребенку нужен сон или более длительный отдых, его следует перенести в подходящее место, предназначенное для сна.
- » Не поднимайте раму за автомобильное кресло.
- » Не используйте адаптеры с автомобильными креслами, которые не были одобрены производителем.
- » Lylko Rush оснащена колесами из вспененного ETPU.
- » Передние колеса являются поворотными и имеют возможность блокировки. Используйте блокировку передних колес в соответствии с условиями местности и рекомендациями инструкции.
- » Регулярно проверяйте состояние колес, осей, креплений колес, блокировки передних колес, тормоза и элементов амортизации.

» Поворотные механизмы передних колес могут иметь естественные технологические люфты, обусловленные конструкцией изделия. Они не являются дефектом, если не влияют на безопасность использования и находятся в пределах, предусмотренных производителем.

» В случае ухудшения траектории движения, увеличения люфта, появления шума, сопротивления качению или неправильной работы колес следует прекратить использование изделия и связаться с сервисной службой.

» Песок, грязь, соль, пыль и влага могут ухудшить работу колес, тормоза, блокирующих механизмов и подвижных механизмов.

» С моделью Lylko Rush следует использовать только аксессуары, одобренные производителем.

» К аксессуарам, одобренным для модели Lylko Rush, относятся: адаптеры для автомобильного кресла, москитная сетка, дождевик, конверт для ног, сумка и вкладыш для прогулочного блока.

» Не используйте аксессуары других производителей, если они не были одобрены для использования с моделью Lylko Rush.

» Дождевик следует использовать только под присмотром взрослого.

» Не оставляйте ребенка под дождевиком при высокой температуре, под прямыми солнечными лучами или в плохо проветриваемом месте.

» После окончания осадков снимите дождевик, чтобы обеспечить правильный приток воздуха.

» Москитная сетка должна быть правильно установлена и не должна находиться в зоне досягаемости рук ребенка таким образом, чтобы создавать риск запутывания.

» Конверт для ног и вкладыш должны быть установлены так, чтобы не ограничивать работу ремней безопасности.

» Сумка, подвешенная на ручке, не должна превышать максимальную нагрузку 1 кг.

» Регулярно проверяйте состояние рамы, люльки, сиденья, ремней, тормоза, колес, осей, амортизации, блокирующих механизмов, защелок, адаптеров и текстильных элементов.

» Коляску следует содержать в чистоте и сухости.

» После контакта с водой, грязью, снегом, дорожной солью или песком очистите и высушите коляску.

» Не храните мокрую или влажную коляску в закрытом помещении без предварительной просушки.

» Регулярно очищайте оси, крепления колес, тормоз, блокирующие механизмы и подвижные элементы от песка, грязи, пыли, соли и других загрязнений.

» Регулярно обслуживайте оси колес, крепления, тормоз, шарниры, блокирующие механизмы и подвижные механизмы в соответствии с рекомендациями производителя.

» При необходимости используйте только средства для ухода и смазки, рекомендованные производителем.

» Не используйте смазки, масла или технические препараты в местах, которые не указаны в инструкции.

» Отсутствие регулярного обслуживания осей, колес, тормоза, блокирующих механизмов и подвижных механизмов может ухудшить работу изделия и повлиять на безопасность использования.

» В случае ослабления работы блокирующих механизмов, тормоза, колес, амортизации или механизмов регулировки следует прекратить использование коляски до проверки изделия.

» Не используйте едкие чистящие средства, растворители, отбеливатели или острые инструменты для очистки элементов изделия.

» Текстильные элементы очищайте в соответствии с маркировкой по уходу и инструкцией производителя.

» Длительное воздействие солнечного света может вызвать естественное выцветание тканей и изменение оттенка материалов.

» Естественный износ колес, тканей, подвижных элементов, ручек, поверхностей, подверженных трению, а также изменения цвета материалов, возникающие в результате использования, очистки, хранения, воздействия УФ-излучения или атмосферных факторов, не являются дефектом изделия и могут не подлежать рекламации.

» Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, перегрузки, отсутствия обслуживания, использования неодобренных аксессуаров, самостоятельных модификаций или несоблюдения инструкции, не являются дефектом изделия и могут не подлежать рекламации.

» Изделие должно обслуживаться исключительно с использованием частей, одобренных производителем.

» Изделие, передаваемое в сервис, должно быть чистым, сухим и комплектным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прогулочный блок можно устанавливать только непосредственно на шасси. Установка на адаптеры для подъема люльки может привести к нестабильности или отсоединению прогулочного блока от шасси.

Адаптеры для подъема предназначены исключительно для использования с люлькой.

LYLKO RUSH 2 U1

UPOZORENJA I SIGURNOSNE INFORMACIJE

VAŽNO: PRIJE POČETKA UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPORABU. NEPRIDRŽAVANJE DOLJE NAVEDENIH PREPORUKA MOŽE UTJECATI NA SIGURNOST DJETETA.

Zahvaljujemo što ste odabrali naš proizvod. Prije uporabe uvijek se temeljito upoznajte s priloženim uputama. Imajte na umu da sigurnost vašeg djeteta može biti ugrožena ako se ne budete pridržavali ovih uputa. Ova dječja kolica namijenjena su djeci od rođenja do 22 kg ili do 4 godine života, ovisno o tome što nastupi ranije. Nikada nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje.

Proizvod je u skladu s normama:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Dijelovi
2. Sklapanje
3. Dvosmjerno sjedalo
4. Podešavanje naslona
5. Podešavanje krovica
6. Podesiva prečka
7. Podesiva ručka
8. Podešavanje oslonca za noge
9. Montaža i demontaža prednjih i stražnjih kotača
10. Sigurnosna kočnica
11. Sigurnosni pojasevi
12. Podešavanje sigurnosnih pojaseva
13. Sklapanje dječjih kolica sa sjedalom
14. Otvaranje košare
15. Montaža košare na okvir dječjih kolica
16. Sklapanje košare zajedno s okvirom dječjih kolica
17. Otvaranje košare zajedno s okvirom dječjih kolica
18. Montaža adaptera za autosjedalicu
19. Demontaža adaptera za autosjedalicu
20. Sklapanje okvira s adapterima za autosjedalicu



UPOZORENJE

- » Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- » Lylko Rush 2u1 namijenjen je prijevozu isključivo jednog djeteta odjednom.
- » U dječjim kolicima nemojte prevoziti više od jednog djeteta.
- » Proizvod Lylko Rush 2u1 sastoji se od okvira, košare i sportskog sjedala.
- » Okvir Lylko Rush smije se upotrebljavati isključivo s košarom Lylko Rush, sjedalom Lylko Rush, adapterima i dodacima koje je odobrio proizvođač.
- » Maksimalna težina i dob djeteta za koje je proizvod namijenjen: 22 kg ili 4 godine, ovisno o tome što nastupi ranije.
- » Sportsko sjedalo Lylko Rush namijenjeno je djeci od navršених 6 mjeseci života do postizanja težine od 22 kg ili do 4 godine života, ovisno o tome što nastupi ranije.
- » Nemojte upotrebljavati sportsko sjedalo za dijete mlađe od 6 mjeseci.
- » Košara Lylko Rush namijenjena je isključivo djetetu koje ne može samostalno sjediti, okretati se niti se podizati na rukama i koljenima.
- » Maksimalna težina djeteta u košari iznosi 9 kg.
- » Prestanite upotrebljavati košaru kada dijete počne samostalno sjediti, okretati se ili se podizati na rukama i koljenima.
- » Prije svake uporabe provjerite jesu li svi mehanizmi za zaključavanje pravilno aktivirani, potpuno zaključani i ispravno funkcioniraju.

- » Prije stavljanja djeteta u dječja kolica provjerite jesu li okvir, kotači, kočnica, košara, sportsko sjedalo ili autosjedalica s adapterima pravilno montirani i zaključani.
- » Nakon montaže košare, sportskog sjedala, adaptera ili autosjedalice lagano provjerite stabilnost pričvršćenja kako biste se uvjerali da su mehanizmi za zaključavanje pravilno djelovali.
- » Nakon svake montaže kotača provjerite njihovo pravilno postavljanje laganim povlačenjem svakog kotača bez pritiskanja gumba za otpuštanje.
- » Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da dijete bude izvan dosega proizvoda i njegovih pokretnih dijelova tijekom sklapanja, rasklapanja, montaže i podešavanja.
- » Tijekom sklapanja, rasklapanja, montaže i podešavanja proizvoda držite prste, ruke i dijete podalje od zasunskih mehanizama, zglobova, mehanizama za zaključavanje i drugih pokretnih dijelova kako biste izbjegli rizik od priklještenja.
- » Nemojte dopustiti djetetu da dodiruje pokretne dijelove proizvoda tijekom sklapanja, rasklapanja, podešavanja ili montaže elemenata.
- » Nakon svakog podešavanja naslona, oslonca za noge, ručke, krovica, prečke, ventilacije, sjedala ili košare provjerite je li mehanizam pravilno zaključan.
- » Proizvod upotrebljavajte isključivo na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- » Nemojte upotrebljavati proizvod ako je bilo koji element oštećen, napuknut, poderan, deformiran, istrošen, neispravan ili nedostaje.
- » Nemojte upotrebljavati proizvod ako imate bilo kakve sumnje u ispravno funkcioniranje bilo kojeg mehanizma.
- » Nemojte samostalno vršiti promjene niti konstrukcijske preinake proizvoda.
- » Upotrebljavajte isključivo rezervne dijelove, dodatke, adaptere i montažne elemente koje je isporučio ili odobrio proizvođač.
- » Nemojte upotrebljavati adaptere drugih proizvođača niti adaptere koji nisu odobreni za uporabu s modelom Lylko Rush.
- » Nemojte upotrebljavati dodatne spojnice, prijelazne elemente niti montažne elemente koje proizvođač nije odobrio.
- » Nemojte dopustiti djetetu da se igra dječjim kolicima ili njihovim elementima.
- » Dječja kolica treba čuvati izvan dohvata djece.
- » Prije uporabe provjerite nalaze li se u košari, sjedalu ili košari za kupnju labavi sitni predmeti koje bi dijete moglo progutati.
- » Uvijek upotrebljavajte sigurnosni sustav.
- » Uvijek upotrebljavajte potpuni sustav sigurnosnih pojaseva.
- » Sigurnosni pojas upotrebljavajte od trenutka kada dijete počne samostalno sjediti.
- » Sjedalo je opremljeno sigurnosnim pojasevima u pet točaka. Prije početka vožnje provjerite jesu li rameni pojasevi, pojasevi preko kukova i međunožni pojas pravilno zakopčani i prilagođeni djetetu.
- » Nemojte ostavljati dijete u sjedalu bez zakopčanih sigurnosnih pojaseva.
- » Prečka ne zamjenjuje sigurnosne pojaseve.
- » Prečka sportskog sjedala nije namijenjena za podizanje, nošenje niti povlačenje proizvoda.
- » Nemojte podizati niti nositi cijela dječja kolica držeći ih za prečku, krovic, oslonac za noge, košaru, sjedalo, adaptere, autosjedalicu ili druge elemente koji nisu namijenjeni za nošenje proizvoda.
- » Nemojte podizati cijela dječja kolica ako se u njima nalazi dijete.
- » Nemojte podizati, spuštati niti otpuštati košaru s okvira kada se u njoj nalazi dijete.
- » Nemojte podizati, spuštati niti otpuštati sportsko sjedalo s okvira kada se u njemu nalazi dijete.
- » Nemojte montirati niti otpuštati košaru, sportsko sjedalo, adaptere ili autosjedalicu kada se u njima nalazi dijete.
- » Košara Lylko Rush ima ručku za nošenje, međutim košaru se ne smije nositi s djetetom koje se nalazi unutra.
- » Prije podizanja ili prenošenja prazne košare provjerite nalazi li se ručka u pravilnom uporabnom položaju i je li pravilno zaključana.
- » Redovito provjeravajte ručku, dno košare, sklopive elemente i točke pričvršćenja u pogledu istrošenosti, oštećenja i ispravnog rada.
- » Košara Lylko Rush namijenjena je uporabi isključivo na okviru Lylko Rush.
- » Košara nije namijenjena za uporabu kao samostalni krevetić, kolijevka niti mjesto za dugotrajan san izvan okvira.
- » Proizvod ne zamjenjuje dječji krevetić niti krevet. Ako dijete treba spavati ili se dulje odmarati, treba ga premjestiti na odgovarajuće mjesto namijenjeno spavanju.

- » Nemojte upotrebljavati dječja kolica za intenzivno njihanje, ljućanje niti uspavljivanje djeteta.
- » Nemojte postavljati košaru na stalak, krevet, kauč, stol, radnu ploču niti drugu povišenu površinu.
- » Nemojte upotrebljavati dječja kolica na nestabilnim povišenjima, stolovima, klupama niti drugim površinama koje se nalaze iznad razine podloge.
- » Nemojte ostavljati drugu djecu bez nadzora u blizini košare ili dječjih kolica.
- » Nemojte dopustiti djeci da se igraju u blizini košare ili dječjih kolica.
- » Nemojte dodavati dodatni madrac u košaru.
- » Upotrebljavajte isključivo madrac koji je isporučio proizvođač.
- » Dvostrani madrac ljeti/zima treba upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom i uputama proizvođača.
- » U košaru nemojte stavljati jastuke, mekane igračke, labave tkanine, deke, umetke niti druge predmete koji mogu povećati rizik od gušenja.
- » Držite košaru podalje od konopaca, vezica roleta, zavjesa, kabela i drugih elemenata koji mogu uzrokovati rizik od zaplitanja ili gušenja.
- » Nemojte postavljati košaru niti dječja kolica u blizini otvorenog plamena, radijatora, kamina, grijalica niti drugih izvora jake topline.
- » Kontrolirajte temperaturu okoline i odjeću djeteta kako biste smanjili rizik od pregrijavanja ili pothlađivanja.
- » Glava djeteta u košari ne bi trebala biti niže od njegova trupa.
- » Radi očuvanja stabilnosti proizvoda dijete mora uvijek biti položeno ili posjednuto središnje u košari ili sportskom sjedalu.
- » Nepravilno, bočno ili nestabilno položeno dijete može utjecati na stabilnost proizvoda i povećati rizik od njegova prevrtanja.
- » Nemojte dopustiti djetetu da se naginje izvan obrisa košare ili sjedala.
- » Pri uporabi podesive ventilacije košare provjerite je li njezina postavka prikladna uvjetima okoline i ne uzrokuje pothlađivanje djeteta.
- » Pri prenošenju prazne košare budite oprezni, osobito pri prolasku kroz vrata, zaobilaženju prepreka i odlaganju košare na podlogu.
- » Imajte na umu rizik od slučajnog udara djeteta pri odlaganju proizvoda, prolasku kroz vrata ili zaobilaženju prepreka.
- » U slučaju sumnji u vezi sa sigurnim spavanjem djeteta obratite se liječniku, primalji ili drugom zdravstvenom stručnjaku.
- » Sportsko sjedalo može se montirati u smjeru vožnje ili suprotno od smjera vožnje. Prije svake uporabe provjerite je li sjedalo pravilno zaključano u odabranom položaju.
- » Nemojte mijenjati smjer montaže sjedala kada se u njemu nalazi dijete.
- » Nakon svake promjene položaja naslona provjerite položaj djeteta i prilagodbu sigurnosnih pojaseva.
- » Postavljanje naslona u ležeći položaj ne oslobađa obveze uporabe sigurnosnih pojaseva.
- » Nemojte dopustiti djetetu da stoji na sjedalu.
- » Nemojte dopustiti djetetu da sjedi ili stoji na osloncu za noge.
- » Oslonac za noge nije namijenjen za samostalno ulazanje u dječja kolica niti izlaženje iz njih.
- » Odvojiva i okretna prečka mora svaki put biti pravilno zatvorena prije početka vožnje.
- » Prije početka vožnje provjerite nalaze li se podesivi krovci, oslonac za noge i naslon u stabilnom položaju.
- » Uvijek upotrebljavajte parkirnu kočnicu prilikom stavljanja djeteta u dječja kolica i vađenja djeteta iz dječjih kolica.
- » Uvijek zaključajte kočnicu tijekom stajanja.
- » Nemojte ostavljati dječja kolica bez nadzora, čak ni kada je parkirna kočnica aktivirana. Prije svakog zaustavljanja provjerite je li kočnica pravilno zaključana i djeluje li učinkovito.
- » Nemojte ostavljati dječja kolica s djetetom na kosim, skliskim, neravnim ili nestabilnim površinama, čak ni ako je parkirna kočnica aktivirana.
- » Parkirna kočnica ne jamči potpuno zaustavljanje proizvoda na nagibima, skliskim, neravnim ili nestabilnim površinama.
- » Prije pokretanja provjerite je li kočnica potpuno otpuštena.
- » Nemojte pokretati dječja kolica kada su kotači zaključani kočnicom.
- » Redovito provjeravajte učinkovitost kočnice.
- » Lylko Rush nije namijenjen za trčanje, vožnju na koturaljkama, vožnju na skateboardu niti vođenje iza bicikla.
- » Nemojte upotrebljavati dječja kolica na stepenicama niti na pokretnim stepenicama.
- » Nemojte se penjati niti spuštati stepenicama s djetetom koje se nalazi u dječjim kolicima.

- » Nemojte upotrebljavati pokretne stepenice s dječjim kolicima.
- » Ako je potrebno prenijeti prazna dječja kolica po stepenicama, tu radnju trebaju obavljati dvije osobe. Jedna osoba treba stabilno držati ručku dječjih kolica, a druga osiguravati proizvod sa suprotne strane, hvatajući isključivo stabilne konstrukcijske elemente.
- » Nemojte nositi dječja kolica po stepenicama s djetetom koje se nalazi u košari, sportskom sjedalu ili autosjedalici.
- » Nemojte ostavljati dječja kolica s djetetom u blizini stepenica, rubova, pragova, izvora topline, otvorenog plamena ili na mjestima izloženima nekontroliranom kretanju proizvoda.
- » Pri prelasku preko rubnjaka, pragova ili neravnina vodite dječja kolica polako i oprezno.
- » Pri svladavanju prepreke najprije podignite prednje kotače, a zatim provedite stražnje kotače bez naglih udara.
- » Nemojte snažno udarati kotačima o rubnjake, pragove niti druge prepreke.
- » Dječja kolica treba upotrebljavati u skladu s njihovom namjenom, isključivo kao sredstvo za prijevoz djeteta.
- » Svako dodatno opterećenje obješeno na ručku, naslon, bočne strane dječjih kolica ili druge elemente može pogoršati stabilnost proizvoda.
- » Nemojte vješati na dječja kolica torbe, kupovinu niti druge predmete koje proizvođač nije predvidio.
- » Maksimalno opterećenje košare za kupnju iznosi 5 kg.
- » Maksimalno opterećenje torbe obješene na ručku iznosi 1 kg.
- » Nemojte prekoračiti dopuštena opterećenja koja je naveo proizvođač.
- » Prekomjerno opterećenje može uzrokovati gubitak stabilnosti dječjih kolica i povećati rizik od njihova prevrtanja.
- » Kako biste pričvrstili torbu na dječja kolica, najprije pričvrstite univerzalne kopče u blizini posebnih oznaka na okviru dječjih kolica, a zatim pričvrstite torbu na postavljene kopče. Važno: ne postavljajte kopče iznad preporučene razine jer to može negativno utjecati na stabilnost dječjih kolica. U slučaju vješanja torbe na ručku, maksimalno opterećenje ne smije prelaziti 1 kg.
- » Model Lylko Rush nema držač za čašu kao dio standardne opreme. Nemojte montirati držače niti dodatke koje proizvođač nije odobrio.
- » Adapteri za autosjedalicu dio su kompleta Lylko Rush.
- » Na okvir Lylko Rush smiju se montirati isključivo autosjedalice kompatibilne sa sustavom Lylko Rush i odobrene od proizvođača.
- » Prije svake uporabe provjerite jesu li adapteri pravilno pričvršćeni na okvir.
- » Prije svake uporabe provjerite je li autosjedalica pravilno umetnuta u adaptere i zaključana.
- » Preporučuje se montaža autosjedalice na okvir suprotno od smjera vožnje, odnosno tako da je dijete okrenuto prema osobi koja gura dječja kolica, ako je to u skladu s uputama autosjedalice.
- » Autosjedalica montirana na okvir ne zamjenjuje košaru, dječji krevetić niti krevet.
- » Autosjedalica montirana na okvir služi isključivo za kratkotrajan prijevoz djeteta.
- » Ako dijete treba spavati ili se dulje odmarati, treba ga premjestiti na odgovarajuće mjesto namijenjeno spavanju.
- » Nemojte podizati okvir držeći ga za autosjedalicu.
- » Nemojte upotrebljavati adaptere s autosjedalicama koje proizvođač nije odobrio.
- » Lylko Rush opremljen je kotačima od ETPU pjene.
- » Prednji kotači su okretni i imaju mogućnost blokade. Blokadu prednjih kotača upotrebljavajte u skladu s uvjetima terena i preporukama uputa.
- » Redovito provjeravajte stanje kotača, osovina, pričvršćenja kotača, blokade prednjih kotača, kočnice i elemenata amortizacije.
- » Okretni mehanizmi prednjih kotača mogu imati prirodne tehnološke zazore koji proizlaze iz konstrukcije proizvoda. Oni ne predstavljaju nedostatak ako ne utječu na sigurnost uporabe i nalaze se u rasponu koji je predvidio proizvođač.
- » U slučaju pogoršanja putanje vožnje, povećanog zazora, buke, otpora kotrljanja ili nepravilnog rada kotača treba prekinuti uporabu proizvoda i obratiti se servisu.
- » Pijesak, blato, sol, prašina i vlaga mogu pogoršati rad kotača, kočnice, mehanizama za zaključavanje i pokretnih mehanizama.
- » S modelom Lylko Rush treba upotrebljavati isključivo dodatke koje je odobrio proizvođač.
- » Dodaci odobreni za model Lylko Rush uključuju: adaptere za autosjedalicu, mrežu protiv komaraca, kišnu navlaku, vreću za noge, torbu i umetak za sportsko sjedalo.

- » Nemojte upotrebljavati dodatke drugih proizvođača ako nisu odobreni za uporabu s modelom Lylko Rush.
 - » Kišnu navlaku treba upotrebljavati isključivo pod nadzorom odrasle osobe.
 - » Nemojte ostavljati dijete ispod kišne navlake pri visokoj temperaturi, na izravnom suncu niti na slabo prozračenom mjestu.
 - » Nakon prestanka oborina skinite kišnu navlaku kako biste osigurali pravilan protok zraka.
 - » Mreža protiv komaraca treba biti pravilno postavljena i ne smije se nalaziti u doseg djetetovih ruku na način koji stvara rizik od zaplitanja.
 - » Vreća za noge i umetak trebaju biti montirani tako da ne ograničavaju rad sigurnosnih pojaseva.
 - » Torba obješena na ručku ne smije prekoračiti maksimalno opterećenje od 1 kg.
 - » Redovito provjeravajte stanje okvira, košare, sjedala, pojaseva, kočnice, kotača, osovina, amortizacije, mehanizama za zaključavanje, zasuna, adaptera i tekstilnih elemenata.
 - » Dječja kolica treba održavati čistima i suhima.
 - » Nakon kontakta s vodom, blatom, snijegom, cestovnom soli ili pijeskom očistite i osušite dječja kolica.
 - » Nemojte čuvati mokra ili vlažna dječja kolica u zatvorenoj prostoriji bez prethodnog sušenja.
 - » Redovito čistite osovine, pričvršćenja kotača, kočnicu, mehanizme za zaključavanje i pokretne elemente od pijeska, blata, prašine, soli i drugih nečistoća.
 - » Redovito održavajte osovine kotača, pričvršćenja, kočnicu, zglobove, mehanizme za zaključavanje i pokretne mehanizme u skladu s preporukama proizvođača.
 - » Po potrebi upotrebljavajte isključivo sredstva za održavanje i podmazivanje koja preporučuje proizvođač.
 - » Nemojte upotrebljavati masti, ulja niti tehničke pripravke na mjestima koja nisu navedena u uputama.
 - » Nedostatak redovitog održavanja osovina, kotača, kočnice, mehanizama za zaključavanje i pokretnih mehanizama može pogoršati rad proizvoda i utjecati na sigurnost uporabe.
 - » U slučaju oslabljenog rada mehanizama za zaključavanje, kočnice, kotača, amortizacije ili mehanizama za podešavanje treba prekinuti uporabu dječjih kolica do provjere proizvoda.
 - » Nemojte upotrebljavati nagrizajuća sredstva za čišćenje, otapala, izbjeljivače niti oštre alate za čišćenje elemenata proizvoda.
 - » Tekstilne elemente čistite u skladu s oznakama za njegu i uputama proizvođača.
 - » Dugotrajno izlaganje sunčevoj svjetlosti može uzrokovati prirodno blijedenje tkanina i promjenu nijanse materijala.
 - » Prirodno trošenje kotača, tkanina, pokretnih elemenata, ručki, površina izloženih trenju te promjene boje materijala koje proizlaze iz uporabe, čišćenja, čuvanja, izlaganja UV zračenju ili djelovanja atmosferskih čimbenika ne predstavljaju nedostatak proizvoda i možda neće podlijeći reklamaciji.
 - » Oštećenja nastala kao posljedica nepravilne uporabe, preopterećenja, nedostatka održavanja, uporabe neodobrenih dodataka, samostalnih preinaka ili nepridržavanja uputa ne predstavljaju nedostatak proizvoda i možda neće podlijeći reklamaciji.
 - » Proizvod se smije servisirati isključivo uporabom dijelova koje je odobrio proizvođač.
 - » Proizvod predan na servis treba biti čist, suh i kompletan.
- UPOZORENJE:** Sjedalo se smije montirati samo izravno na okvir. Montaža na adaptere za povišenje košare može uzrokovati nestabilnost ili odvajanje sjedala od okvira.
- Adapteri za povišenje namijenjeni su isključivo za uporabu s košarom.

LYLKO RUSH 2-i-1

VARNINGAR OCH SÄKERHETSINFORMATION

VIKTIGT: LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PRODUKTEN OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. OM NEDANSTÅENDE ANVISNINGAR INTE FÖLJS KAN DET PÅVERKA BARNETS SÄKERHET.

Tack för att du har valt vår produkt. Läs alltid den medföljande bruksanvisningen noggrant före användning. Kom ihåg att ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer dessa anvisningar.

Denna barnvagn är avsedd för barn från födseln upp till 22 kg eller 4 år, beroende på vilket som inträffar först.

Överskrid aldrig den maximala belastningen.

Produkten uppfyller standarderna:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Delar
2. Hopfällning
3. Vändbar sittdel
4. Justering av ryggstödet
5. Justering av suffletten
6. Justerbar säkerhetsbygel
7. Justerbart handtag
8. Justering av fotstödet
9. Montering och demontering av fram- och bakhjul
10. Säkerhetsbroms
11. Säkerhetssele
12. Justering av säkerhetsselen
13. Hopfällning av vagnen med sittdelen
14. Öppna liggdelen
15. Montering av liggdelen på vagnramen
16. Hopfällning av liggdelen tillsammans med vagnramen
17. Utfällning av liggdelen tillsammans med vagnramen
18. Montering av adaptrar för bilbarnstol
19. Demontering av adaptrar för bilbarnstol
20. Hopfällning av ramen med adaptrar för bilbarnstol



VARNING

- » Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- » Lylko Rush 2-i-1 är avsedd för transport av endast ett barn åt gången.
- » Transportera inte fler än ett barn i barnvagnen.
- » Produkten Lylko Rush 2-i-1 består av ett chassi, en liggdel och en sittdel.
- » Lylko Rush-chassit får endast användas med Lylko Rush-liggdelen, Lylko Rush-sittdelen, adaptrar och tillbehör som har godkänts av tillverkaren.
- » Maximal vikt och ålder för det barn som produkten är avsedd för: 22 kg eller 4 år, beroende på vilket som inträffar först.
- » Lylko Rush-sittdelen är avsedd för barn från 6 månaders ålder tills barnet når 22 kg eller 4 års ålder, beroende på vilket som inträffar först.
- » Använd inte sittdelen för barn som är yngre än 6 månader.
- » Lylko Rush-liggdelen är endast avsedd för ett barn som inte kan sitta själv, vända sig eller resa sig upp på händer och knän.
- » Barnets maximala vikt i liggdelen är 9 kg.
- » Sluta använda liggdelen när barnet börjar kunna sitta själv, vända sig eller resa sig upp på händer och knän.
- » Kontrollera före varje användning att alla låsmekanismer är korrekt aktiverade, helt låsta och fungerar korrekt.

- » Kontrollera innan du placerar barnet i barnvagnen att chassit, hjulen, bromsen, liggdelen, sittdelen eller bilbarnstolen med adaptrar är korrekt monterade och låsta.
- » Efter montering av liggdelen, sittdelen, adaptrarna eller bilbarnstolen ska du försiktigt kontrollera att fästet är stabilt för att säkerställa att låsmekanismerna har fungerat korrekt.
- » Efter varje montering av hjulen ska du kontrollera att de sitter korrekt genom att försiktigt dra i varje hjul utan att trycka på frigöringsknappen.
- » För att undvika skador, se till att barnet befinner sig utom räckhåll för produkten och dess rörliga delar vid hopfällning, utfällning, montering och justering.
- » Vid hopfällning, utfällning, montering och justering av produkten ska fingrar, händer och barnet hållas borta från snäppmekanismer, gångjärn, låsmekanismer och andra rörliga delar för att undvika risk för klämning.
- » Låt inte barnet röra vid produktens rörliga delar vid hopfällning, utfällning, justering eller montering av delar.
- » Efter varje justering av ryggstöd, fotstöd, handtag, sufflett, bygel, ventilation, sittdel eller liggdel ska du kontrollera att mekanismen har låsts korrekt.
- » Produkten får endast användas på ett stabilt, plant och torrt underlag.
- » Använd inte produkten om någon del är skadad, sprucken, trasig, deformerad, sliten, inte fungerar korrekt eller saknas.
- » Använd inte produkten om du är osäker på om någon av mekanismerna fungerar korrekt.
- » Gör inga egna ändringar eller konstruktionsmodifieringar av produkten.
- » Använd endast reservdelar, tillbehör, adaptrar och monteringsdelar som levererats eller godkänts av tillverkaren.
- » Använd inte adaptrar från andra tillverkare eller adaptrar som inte är godkända för användning med Lylko Rush-modellen.
- » Använd inte extra kopplingar, övergångsadaptrar eller monteringsdelar som inte har godkänts av tillverkaren.
- » Låt inte barnet leka med barnvagnen eller dess delar.
- » Barnvagnen ska förvaras utom räckhåll för barn.
- » Kontrollera före användning att det inte finns lösa, små föremål i liggdelen, sittdelen eller varukorgen som barnet kan svälja.
- » Använd alltid fasthållningssystemet.
- » Använd alltid hela säkerhetsseselsystemet.
- » Använd säkerhetsselen från det att barnet börjar kunna sitta själv.
- » Sittdelen är utrustad med en fempunktssela. Innan du börjar köra ska du kontrollera att axelremmarna, höftremmarna och grenremmen är korrekt fastspända och anpassade efter barnet.
- » Lämna inte barnet i sittdelen utan fastspänd säkerhetssela.
- » Bygeln ersätter inte säkerhetsselen.
- » Sittdelens säkerhetsbygel är inte avsedd för att lyfta, bära eller dra produkten.
- » Lyft eller bär inte hela barnvagnen genom att hålla i bygeln, suffletten, fotstödet, liggdelen, sittdelen, adaptrarna, bilbarnstolen eller andra delar som inte är avsedda för att bära produkten.
- » Lyft inte hela barnvagnen om barnet befinner sig i den.
- » Lyft, sänk eller lossa inte liggdelen från chassit när barnet befinner sig i den.
- » Lyft, sänk eller lossa inte sittdelen från chassit när barnet befinner sig i den.
- » Montera eller lossa inte liggdelen, sittdelen, adaptrarna eller bilbarnstolen när barnet befinner sig i den.
- » Lylko Rush-liggdelen har ett bärhandtag, men liggdelen får inte bäras med barnet inuti.
- » Innan du lyfter eller bär den tomma liggdelen ska du kontrollera att handtaget är i rätt användningsläge och korrekt låst.
- » Kontrollera regelbundet handtaget, liggdelens botten, hopfällningsdelarna och fästpunkterna avseende slitage, skador och korrekt funktion.
- » Lylko Rush-liggdelen är endast avsedd att användas på Lylko Rush-chassit.
- » Liggdelen är inte avsedd att användas som en fristående barnsäng, vagg eller plats för långvarig sömn utanför chassit.
- » Produkten ersätter inte en barnsäng eller säng. Om barnet behöver sova eller vila under en längre tid ska barnet flyttas till en lämplig plats avsedd för sömn.
- » Använd inte barnvagnen för intensivt gungande, vaggande eller för att sova barnet.
- » Placera inte liggdelen på ett stativ, en säng, soffan, ett bord, en bänkskiva eller någon annan upphöjd yta.

- » Använd inte barnvagnen på instabila upphöjningar, bord, bänkar eller andra ytor som ligger över marknivå.
- » Lämna inte andra barn utan uppsikt i närheten av liggdelen eller barnvagnen.
- » Tillåt inte barn att leka i närheten av liggdelen eller barnvagnen.
- » Lagg inte till någon extra madrass i liggdelen.
- » Använd endast den madrass som levereras av tillverkaren.
- » Den dubbelsidiga sommar-/vintermadrassen ska användas enligt sitt avsedda ändamål och tillverkarens anvisningar.
- » Lagg inte kuddar, mjuka leksaker, lösa tyger, filter, inlägg eller andra föremål i liggdelen som kan öka risken för kvävning.
- » Håll liggdelen borta från snören, persienn- och gardinsnören, kablar och andra föremål som kan medföra risk för intrassling eller kvävning.
- » Placera inte liggdelen eller barnvagnen nära öppen eld, element, eldstäder, värmefläktar eller andra källor till stark värme.
- » Kontrollera omgivningstemperaturen och barnets klädsel för att minska risken för överhettning eller nedkyllning.
- » Barnets huvud i liggdelen bör inte ligga lägre än barnets kropp.
- » För att produkten ska vara stabil måste barnet alltid ligga eller sitta centralt i liggdelen eller sittdelen.
- » Felaktig, sidoplacerad eller instabil placering av barnet kan påverka produktens stabilitet och öka risken för att den välter.
- » Låt inte barnet luta sig utanför liggdelen eller sittdelens kontur.
- » När du använder liggdelen justerbara ventilation ska du se till att inställningen är anpassad till omgivningsförhållandena och inte leder till att barnet kyls ned.
- » Var försiktig när du bär den tomma liggdelen, särskilt när du passerar genom dörrar, går förbi hinder och ställer ned liggdelen på marken.
- » Var medveten om risken för att barnet oavsiktligt stöts till när produkten ställs ned, när du passerar genom dörrar eller går förbi hinder.
- » Vid osäkerhet kring barnets säkra sömn, kontakta läkare, barnmorska eller annan vårdpersonal.
- » Sittdelen kan monteras framåtvänd eller bakåtvänd. Kontrollera före varje användning att sittdelen är korrekt låst i den valda positionen.
- » Ändra inte sittdelens monteringsriktning när barnet befinner sig i den.
- » Efter varje ändring av ryggstödet position ska du kontrollera barnets läge och säkerhetsselens passform.
- » Att ryggstödet ställs i liggläge innebär inte att kravet på att använda säkerhetssele upphör.
- » Låt inte barnet stå på sittdelen.
- » Låt inte barnet sitta eller stå på fotstödet.
- » Fotstödet är inte avsett för att barnet själv ska kliva i eller ur barnvagnen.
- » Den löstagbara och vridbara bygeln ska alltid vara korrekt stängd innan du börjar köra.
- » Innan du börjar köra ska du kontrollera att den justerbara suffletten, fotstödet och ryggstödet är i ett stabilt läge.
- » Använd alltid parkeringsbromsen när du placerar barnet i barnvagnen och tar ut barnet ur barnvagnen.
- » Lås alltid bromsen när barnvagnen står stilla.
- » Lämna inte barnvagnen utan uppsikt, även om parkeringsbromsen är aktiverad. Kontrollera före varje stopp att bromsen är korrekt låst och fungerar effektivt.
- » Lämna inte barnvagnen med barnet på lutande, hala, ojämna eller instabila ytor, även om parkeringsbromsen är aktiverad.
- » Parkeringsbromsen garanterar inte att produkten står helt stilla i sluttningar eller på hala, ojämna eller instabila ytor.
- » Kontrollera innan du börjar köra att bromsen är helt lossad.
- » Kör inte barnvagnen när hjulen är låsta med bromsen.
- » Kontrollera regelbundet att bromsen fungerar effektivt.
- » Lylko Rush är inte avsedd för löpning, inlinesåkning, skateboardåkning eller för att dras bakom en cykel.
- » Använd inte barnvagnen i trappor eller rulltrappor.
- » Gå inte uppför eller nedför trappor med barnet i barnvagnen.
- » Använd inte rulltrappor med barnvagnen.
- » Om det är nödvändigt att bära den tomma barnvagnen i trappor ska detta utföras av två personer. En person ska hålla barnvagnens körhandtag stadigt, och den andra ska säkra produkten från motsatt sida genom att endast greppa stabila konstruktionsdelar.

- » Bär inte barnvagnen i trappor när barnet befinner sig i liggdelen, sittdelen eller bilbarnstolen.
- » Lämna inte barnvagnen med barnet nära trappor, kanter, trösklar, värmekällor, öppen eld eller på platser där produkten kan röra sig okontrollerat.
- » Kör barnvagnen långsamt och försiktigt över trottoarkanter, trösklar eller ojämnheter.
- » När du tar dig över ett hinder ska du först lyfta framhjulen och därefter föra över bakhjulen utan kraftiga stötar.
- » Låt inte hjulen slå hårt mot trottoarkanter, trösklar eller andra hinder.
- » Barnvagnen ska användas enligt sitt avsedda ändamål, uteslutande som transportmedel för ett barn.
- » All extra belastning som hängs på handtaget, ryggstödet, vagnens sidor eller andra delar kan försämra produktens stabilitet.
- » Häng inte väskor, inköp eller andra föremål på barnvagnen som inte är avsedda av tillverkaren.
- » Maximal belastning för varukorgen är 5 kg.
- » Maximal belastning för väskan som hängs på handtaget är 1 kg.
- » Överskrid inte de tillåtna belastningar som anges av tillverkaren.
- » För hög belastning kan göra att barnvagnen förlorar stabilitet och öka risken för att den välter.
- » För att fästa väskan på barnvagnen ska du först montera de universella fästena nära de särskilda markeringarna på vagnens chassi och därefter fästa väskan i de monterade fästena. Viktigt: placera inte fästena ovanför den rekommenderade nivån, eftersom detta kan påverka barnvagnens stabilitet negativt. Om väskan hängs på handtaget får den maximala belastningen inte överstiga 1 kg.
- » Lylko Rush-modellen har ingen mugghållare som standardutrustning. Montera inte hållare eller tillbehör som inte har godkänts av tillverkaren.
- » Adaptrar för bilbarnstol ingår i Lylko Rush-setet.
- » På Lylko Rush-chassit får endast bilbarnstolar som är kompatibla med Lylko Rush-systemet och godkända av tillverkaren monteras.
- » Kontrollera före varje användning att adaptrarna är korrekt monterade på chassit.
- » Kontrollera före varje användning att bilbarnstolen är korrekt insatt i adaptrarna och låst.
- » Det rekommenderas att bilbarnstolen monteras på chassit bakåtvänd, det vill säga så att barnet är vänt mot personen som kör barnvagnen, om detta är förenligt med bilbarnstolens bruksanvisning.
- » En bilbarnstol monterad på chassit ersätter inte en liggdel, barnsäng eller säng.
- » En bilbarnstol monterad på chassit är endast avsedd för kortvarig transport av barnet.
- » Om barnet behöver sova eller vila under en längre tid ska barnet flyttas till en lämplig plats avsedd för sömn.
- » Lyft inte chassit i bilbarnstolen.
- » Använd inte adaptrar med bilbarnstolar som inte har godkänts av tillverkaren.
- » Lylko Rush är utrustad med ETPU-skumhjul.
- » Framhjulen är svängbara och kan låsas. Använd framhjulets lås enligt terrängförhållandena och bruksanvisningens rekommendationer.
- » Kontrollera regelbundet hjulens, axlarnas, hjulfästernas, framhjulsåsets, bromsens och fjädringselementens skick.
- » Framhjulets svängmekanismer kan ha ett naturligt tekniskt glapp som följer av produktens konstruktion. Detta utgör inte ett fel, så länge det inte påverkar användningssäkerheten och ligger inom det intervall som tillverkaren har angivit.
- » Om körspåret försämras, glappet ökar, ljud uppstår, rullmotståndet ökar eller hjulen inte fungerar korrekt ska användningen av produkten avbrytas och service kontaktas.
- » Sand, lera, salt, damm och fukt kan försämra funktionen hos hjul, broms, låsmekanismer och rörliga mekanismer.
- » Endast tillbehör som har godkänts av tillverkaren får användas med Lylko Rush-modellen.
- » Godkända tillbehör för Lylko Rush-modellen omfattar: adaptrar för bilbarnstol, myggnät, regnskydd, åkpåse, väska och sittdyna för sittdelen.
- » Använd inte tillbehör från andra tillverkare om de inte har godkänts för användning med Lylko Rush-modellen.
- » Regnskyddet får endast användas under uppsikt av en vuxen.
- » Lämna inte barnet under regnskyddet vid hög temperatur, i direkt solljus eller på en plats med dålig ventilation.
- » Ta av regnskyddet när nederbörden har upphört för att säkerställa korrekt luftflöde.
- » Myggnätet ska vara korrekt monterat och får inte vara inom barnets räckhåll på ett sätt som kan medföra risk för intrassling.

- » Åkpåsen och sittdynan ska monteras så att de inte begränsar säkerhetsselens funktion.
 - » Väskan som hängs på handtaget får inte överskrida den maximala belastningen på 1 kg.
 - » Kontrollera regelbundet skicket på chassit, liggdelen, sittdelen, selen, bromsen, hjulen, axlarna, fjädringen, låsmekanismerna, spärrarna, adaptrarna och textildelarna.
 - » Barnvagnen ska hållas ren och torr.
 - » Efter kontakt med vatten, lera, snö, vägsalt eller sand ska barnvagnen rengöras och torkas.
 - » Förvara inte en våt eller fuktig barnvagn i ett stängt utrymme utan att först torka den.
 - » Rengör regelbundet axlar, hjulfästen, broms, låsmekanismer och rörliga delar från sand, lera, damm, salt och annan smuts.
 - » Underhåll regelbundet hjulaxlar, fästen, broms, gångjärn, låsmekanismer och rörliga mekanismer enligt tillverkarens anvisningar.
 - » Använd vid behov endast underhålls- och smörjmedel som rekommenderas av tillverkaren.
 - » Använd inte smörjmedel, oljor eller tekniska preparat på platser som inte anges i bruksanvisningen.
 - » Bristande regelbundet underhåll av axlar, hjul, broms, låsmekanismer och rörliga mekanismer kan försämra produktens funktion och påverka användningssäkerheten.
 - » Om låsmekanismer, broms, hjul, fjädring eller justeringsmekanismer fungerar sämre ska användningen av barnvagnen avbrytas tills produkten har kontrollerats.
 - » Använd inte frätande rengöringsmedel, lösningsmedel, blekmedel eller vassa verktyg för att rengöra produktens delar.
 - » Rengör textildelarna enligt skötselmärkningarna och tillverkarens anvisningar.
 - » Långvarig exponering för solljus kan orsaka naturlig blekning av tyger och förändring av materialens nyans.
 - » Naturligt slitage på hjul, tyger, rörliga delar, handtag, ytor som utsätts för friktion samt färgförändringar i material som beror på användning, rengöring, förvaring, exponering för UV-strålning eller väderpåverkan utgör inte ett produktfel och kan falla utanför reklamationsrätten.
 - » Skador som uppstår till följd av felaktig användning, överbelastning, bristande underhåll, användning av ej godkända tillbehör, egna modifieringar eller att bruksanvisningen inte följs utgör inte ett produktfel och kan falla utanför reklamationsrätten.
 - » Produkten ska endast servas med delar som har godkänts av tillverkaren.
 - » Produkten som lämnas in för service ska vara ren, torr och komplett.
- WARNING:** Sittdelen får endast monteras direkt på chassit. Montering på höjdadaptarna för liggdelen kan orsaka instabilitet eller att sittdelen lossnar från chassit.
- Höjdadaptarna är endast och uteslutande avsedda att användas med liggdelen.

LYLKO RUSH 2V1

OPOZORILA IN INFORMACIJE O VARNOSTI

POMEMBNO: PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO. NEUPOŠTEVANJE SPODNJIH PRIPOROČIL LAHKO VPLIVA NA VARNOST OTROKA.

Zahvaljujemo se vam za izbiro našega izdelka. Pred uporabo se vedno natančno seznanite s priloženimi navodili.

Ne pozabite, da je varnost vašega otroka lahko ogrožena, če teh navodil ne upoštevate.

Ta voziček je namenjen otrokom od rojstva do 22 kg ali do 4. leta starosti (odvisno od tega, kaj nastopi prej).

Nikoli ne prekoračite največje dovoljene obremenitve.

Izdelek je skladen s standardoma:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Deli
2. Zlaganje
3. Dvosmerni sedež
4. Nastavitev naslonjala
5. Nastavitev strešice
6. Nastavljiv varovalni lok
7. Nastavljiv ročaj
8. Nastavitev opore za noge
9. Montaža in demontaža sprednjih ter zadnjih koles
10. Varnostna zavora
11. Varnostni pasovi
12. Nastavitev varnostnih pasov
13. Zlaganje vozička s sedežem
14. Odpiranje košare
15. Montaža košare na ogrodje vozička
16. Zlaganje košare skupaj z ogrodjem vozička
17. Odpiranje košare skupaj z ogrodjem vozička
18. Montaža adapterjev za avtosedež
19. Demontaža adapterjev za avtosedež
20. Zlaganje ogrodja z adapterji za avtosedež



OPOZORILO

- » Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
- » Lylko Rush 2v1 je namenjen prevažanju samo enega otroka naenkrat.
- » V vozičku ne prevažajte več kot enega otroka.
- » Izdelek Lylko Rush 2v1 je sestavljen iz ogrodja, košare in športnega sedeža.
- » Ogradje Lylko Rush se lahko uporablja izključno s košaro Lylko Rush, sedežem Lylko Rush, adapterji in dodatki, ki jih je odobril proizvajalec.
- » Največja teža in starost otroka, za katerega je izdelek namenjen: 22 kg ali 4 leta, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
- » Športni sedež Lylko Rush je namenjen otrokom od 6. meseca starosti do dosežene teže 22 kg ali starosti 4 let, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
- » Športnega sedeža ne uporabljajte za otroka, mlajšega od 6 mesecev.
- » Košara Lylko Rush je namenjena izključno otroku, ki še ne zna samostojno sedeti, se obračati ali se dvigovati na rokah in kolenih.
- » Največja teža otroka v košari je 9 kg.
- » Košaro prenehajte uporabljati, ko otrok začne samostojno sedeti, se obračati ali se dvigovati na rokah in kolenih.
- » Pred vsako uporabo se prepričajte, da so vsi zaklepni mehanizmi pravilno vključeni, popolnoma zaklenjeni in pravilno delujejo.

- » Preden otroka namestite v voziček, preverite, ali so ogrodje, kolesa, zavora, košara, športni sedež ali avtosedež z adapterji pravilno nameščeni in zaklenjeni.
- » Po namestitvi košare, športnega sedeža, adapterjev ali avtosedeža nežno preverite stabilnost pritrditve, da se prepričate, da so zaklepni mehanizmi pravilno delovali.
- » Po vsaki montaži koles preverite njihovo pravilno namestitev tako, da vsako kolo nežno povlečete, ne da bi pritisnili gumb za sprostitve.
- » Da se izognete poškodbam, se prepričajte, da je otrok med zlaganjem, razpiranjem, montažo in nastavljanjem zunaj dosega izdelka ter njegovih gibljivih delov.
- » Med zlaganjem, razpiranjem, montažo in nastavljanjem izdelka držite prste, roke in otroka stran od zaskočnih mehanizmov, tečajev, zaklepnih mehanizmov in drugih gibljivih delov, da se izognete nevarnosti ukleščenja.
- » Otroku ne dovolite, da se med zlaganjem, razpiranjem, nastavljanjem ali montažo delov dotika gibljivih delov izdelka.
- » Po vsaki nastavitvi naslonjala, opore za noge, ročaja, strešice, varovalnega loka, prezračevanja, sedeža ali košare je treba preveriti, ali je mehanizem pravilno zaklenjen.
- » Izdelek uporabljajte izključno na stabilni, ravni in suhi površini.
- » Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan, počen, strgan, deformiran, obrabljen, ne deluje pravilno ali manjka.
- » Izdelka ne uporabljajte, če dvomite o pravilnem delovanju katerega koli mehanizma.
- » Ne izvajajte samostojnih sprememb ali konstrukcijskih predelav izdelka.
- » Uporabljajte izključno nadomestne dele, dodatke, adapterje in montažne elemente, ki jih je dobavil ali odobril proizvajalec.
- » Ne uporabljajte adapterjev drugih proizvajalcev ali adapterjev, ki niso odobreni za uporabo z modelom Lytko Rush.
- » Ne uporabljajte dodatnih spojnikov, prehodnih elementov ali montažnih elementov, ki jih proizvajalec ni odobril.
- » Otroku ne dovolite, da se igra z vozičkom ali njegovimi deli.
- » Voziček shranjujte na mestu, nedostopnem otrokom.
- » Pred uporabo se prepričajte, da v košari, sedežu ali nakupovalni košari ni prostih majhnih predmetov, ki bi jih otrok lahko pogoltnil.
- » Vedno uporabljajte zadrževalni sistem.
- » Vedno uporabljajte celoten sistem varnostnih pasov.
- » Varnostni pas uporabljajte od trenutka, ko otrok začne samostojno sedeti.
- » Sedež je opremljen s pettočkovnimi varnostnimi pasovi. Pred začetkom vožnje se prepričajte, da so ramenski pasovi, bočni pasovi in mednožni pas pravilno zapeti ter prilagojeni otroku.
- » Otroka ne puščajte v sedežu brez zapetih varnostnih pasov.
- » Varovalni lok ne nadomešča varnostnih pasov.
- » Varovalni lok športnega sedeža ni namenjen dvigovanju, prenašanju ali vlečenju izdelka.
- » Celotnega vozička ne dvigujte ali prenašajte tako, da ga držite za varovalni lok, strešico, oporo za noge, košaro, sedež, adapterje, avtosedež ali druge dele, ki niso namenjeni prenašanju izdelka.
- » Celotnega vozička ne dvigujte, če je v njem otrok.
- » Košare ne dvigujte, spuščajte ali snemajte z ogrodja, kadar je v njej otrok.
- » Športnega sedeža ne dvigujte, spuščajte ali snemajte z ogrodja, kadar je v njem otrok.
- » Košare, športnega sedeža, adapterjev ali avtosedeža ne nameščajte in ne snemajte, kadar je v njih otrok.
- » Košara Lytko Rush ima ročaj za prenašanje, vendar košare ne smete prenašati, ko je v njej otrok.
- » Pred dvigovanjem ali prenašanjem prazne košare se prepričajte, da je ročaj v pravilnem uporabnem položaju in pravilno zaklenjen.
- » Redno preverjajte ročaj, dno košare, zložljive elemente in pritrdilne točke glede obrabe, poškodb in pravičnega delovanja.
- » Košara Lytko Rush je namenjena uporabi izključno na ogrodju Lytko Rush.
- » Košara ni namenjena uporabi kot samostojna otroška posteljica, zibelka ali prostor za dolgotrajno spanje zunaj ogrodja.
- » Izdelek ne nadomešča otroške postelje ali postelje. Če otrok potrebuje spanje ali daljši počitek, ga je treba premestiti na ustrezno mesto, namenjeno spanju.
- » Vozička ne uporabljajte za intenzivno zibanje, guganje ali uspanje otroka.
- » Košare ne postavljajte na stojalo, posteljo, kavč, mizo, pult ali drugo dvignjeno površino.

- » Vozička ne uporabljajte na nestabilnih podstavkih, mizah, klopih ali drugih površinah nad ravno tal.
- » V bližini košare ali vozička ne puščajte drugih otrok brez nadzora.
- » Ne dovolite, da bi se otroci igrali v bližini košare ali vozička.
- » V košaro ne dodajajte dodatne vzmetnice.
- » Uporabljajte izključno vzmetnico, ki jo je dobavil proizvajalec.
- » Obojestransko vzmetnico poletje/zima uporabljajte v skladu s njenim namenom in navodili proizvajalca.
- » V košaro ne polagajte blazin, mehkih igrač, prostih tkanin, odej, vložkov ali drugih predmetov, ki lahko povečajo tveganje zadušitve.
- » Košaro držite stran od vrvic, vrvic za rolete, zaves, kablov in drugih elementov, ki lahko povzročijo nevarnost zapletanja ali zadušitve.
- » Košare ali vozička ne postavljajte v bližino odprtega ognja, radiatorjev, kaminov, grelnikov ali drugih virov močne toplote.
- » Nadzorujte temperaturo okolice in oblačila otroka, da zmanjšate tveganje pregrevanja ali podhladitve.
- » Glava otroka v košari ne sme biti nižje od njegovega trupa.
- » Za ohranitev stabilnosti izdelka mora biti otrok vedno nameščen ali posedén na sredini košare ali športnega sedeža.
- » Nepravilna, bočna ali nestabilna namestitvev otroka lahko vpliva na stabilnost izdelka in poveča tveganje njegovega prevračanja.
- » Ne dovolite, da bi se otrok nagibal čez rob košare ali sedeža.
- » Pri uporabi nastavljivega prezračevanja košare se prepričajte, da je njegova nastavitvev primerna razmeram v okolici in ne povzroča podhladitve otroka.
- » Pri prenašanju prazne košare bodite previdni, zlasti pri prehodu skozi vrata, izogibanju oviram in odlaganju košare na tla.
- » Upoštevajte tveganje nenamernega udarca otroka pri odlaganju izdelka, prehodu skozi vrata ali izogibanju oviram.
- » V primeru dvomov glede varnega spanja otroka se posvetujte z zdravnikom, babico ali drugim zdravstvenim strokovnjakom.
- » Športni sedež je mogoče namestiti v smeri vožnje ali v nasprotni smeri vožnje. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je sedež pravilno zaklenjen v izbranem položaju.
- » Smeri namestitvev sedeža ne spreminjajte, kadar je v njem otrok.
- » Po vsaki spremembi položaja naslonjala preverite položaj otroka in prileganje varnostnih pasov.
- » Nastavitvev naslonjala v ležeč položaj ne odpravlja obveznosti uporabe varnostnih pasov.
- » Otroku ne dovolite, da stoji na sedežu.
- » Otroku ne dovolite, da sedi ali stoji na opori za noge.
- » Opora za noge ni namenjena samostojnemu vstopanju v voziček ali izstopanju iz njega.
- » Snemljiv in vrtljiv varovalni lok mora biti pred vsakim začetkom vožnje pravilno zaprt.
- » Pred začetkom vožnje se prepričajte, da so nastavljiva strešica, opora za noge in naslonjalo v stabilnem položaju.
- » Pri nameščanju otroka v voziček in jemanju otroka iz vozička vedno uporabljajte parkirno zavoro.
- » Med mirovanjem vedno zaklenite zavoro.
- » Vozička ne puščajte brez nadzora, tudi če je parkirna zavora vključena. Pred vsakim postankom se prepričajte, da je zavora pravilno zaklenjena in učinkovito deluje.
- » Vozička z otrokom ne puščajte na nagnjenih, spolzkih, neravnih ali nestabilnih površinah, tudi če je parkirna zavora vključena.
- » Parkirna zavora ne zagotavlja popolnega mirovanja izdelka na klancih ter spolzkih, neravnih ali nestabilnih površinah.
- » Pred premikanjem se prepričajte, da je zavora popolnoma sproščena.
- » Vozička ne premikajte, kadar so kolesa zaklenjena z zavoro.
- » Redno preverjajte učinkovitost delovanja zavore.
- » Lylko Rush ni namenjen teku, rolanju, vožnji z rolko ali vleki za kolesom.
- » Vozička ne uporabljajte na stopnicah ali tekočih stopnicah.
- » Ne hodite po stopnicah navzgor ali navzdol z otrokom v vozičku.
- » Ne uporabljajte tekočih stopnic z vozičkom.
- » Če je prenos praznega vozička po stopnicah nujen, naj to opravi dve osebi. Ena oseba naj stabilno drži ročaj vozička, druga pa naj izdelek varuje z nasprotne strani, pri čemer sme prijemati izključno stabilne konstrukcijske elemente.

- » Vozička ne prenašajte po stopnicah, kadar je otrok v košari, športnem sedežu ali avtosedežu.
- » Vozička z otrokom ne puščajte v bližini stopnic, robov, pragov, virov toplote, odprtega ognja ali na mestih, kjer je izdelek izpostavljen nenadzorovanemu premikanju.
- » Pri premagovanju robnikov, pragov ali neravnin voziček vodite počasi in previdno.
- » Pri premagovanju ovire najprej dvignite sprednja kolesa, nato pa zadnja kolesa premaknite čez oviro brez sunkovitih udarcev.
- » S kolesi ne udarjajte sunkovito v robnike, pragove ali druge ovire.
- » Voziček je treba uporabljati v skladu z njegovim namenom, izključno kot prevozno sredstvo za otroka.
- » Vsaka dodatna obremenitev, obešena na ročaj, naslonjalo, stranice vozička ali druge dele, lahko poslabša stabilnost izdelka.
- » Na voziček ne obešajte torb, nakupov ali drugih predmetov, ki jih proizvajalec ni predvidel.
- » Največja obremenitev nakupovalne košare je 5 kg.
- » Največja obremenitev torbe, obešene na ročaj, je 1 kg.
- » Ne prekoračite dovoljenih obremenitev, ki jih je navedel proizvajalec.
- » Prekomerna obremenitev lahko povzroči izgubo stabilnosti vozička in poveča tveganje njegovega prevračanja.
- » Za pritrditev torbe na voziček najprej pritrdite univerzalne zaponke v bližini posebnih oznak na ogrodju vozička, nato pa torbo pripnite na pritrdjene zaponke. Pomembno: zaponk ne nameščajte nad priporočeno raven, ker lahko to negativno vpliva na stabilnost vozička. Če je torba obešena na ročaj, največja obremenitev ne sme presežati 1 kg.
- » Model Lylko Rush nima držala za lonček kot dela standardne opreme. Ne nameščajte držal ali dodatkov, ki jih proizvajalec ni odobril.
- » Adapterji za avtosedež so del kompleta Lylko Rush.
- » Na ogrodje Lylko Rush je dovoljeno namestiti samo avtosedeže, ki so združljivi s sistemom Lylko Rush in jih je odobril proizvajalec.
- » Pred vsako uporabo se prepričajte, da so adapterji pravilno pritrjeni na ogrodje.
- » Pred vsako uporabo se prepričajte, da je avtosedež pravilno vpet v adapterje in zaklenjen.
- » Priporočljivo je, da avtosedež na ogrodje namestite v nasprotni smeri vožnje, torej tako, da je otrok obrnjen proti osebi, ki upravlja voziček, če je to v skladu z navodili avtosedeža.
- » Avtosedež, nameščen na ogrodju, ne nadomešča košare, otroške posteljice ali postelje.
- » Avtosedež, nameščen na ogrodju, je namenjen izključno kratkotrajnemu prevozu otroka.
- » Če otrok potrebuje spanje ali daljši počitek, ga je treba premestiti na ustrezno mesto, namenjeno spanju.
- » Ogrodja ne dvigujte za avtosedež.
- » Adapterjev ne uporabljajte z avtosedeži, ki jih proizvajalec ni odobril.
- » Lylko Rush je opremljen s penastimi kolesi ETPU.
- » Sprednja kolesa so vrtljiva in imajo možnost zaklepanja. Zaklep sprednjih koles uporabljajte v skladu s terenskimi razmerami in priporočili v navodilih.
- » Redno preverjajte stanje koles, osi, pritrditev koles, zaklepa sprednjih koles, zavore in elementov vzmetenja.
- » Vrtljivi mehanizmi sprednjih koles imajo lahko naravno tehnološko zračnost, ki izhaja iz konstrukcije izdelka. Ta ne predstavlja napake, če ne vpliva na varnost uporabe in je v okviru obsega, ki ga je predvidel proizvajalec.
- » V primeru poslabšanja smeri vožnje, povečane zračnosti, hrupa, kotalnega upora ali nepravilnega delovanja koles prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na servis.
- » Pesek, blato, sol, prah in vlaga lahko poslabšajo delovanje koles, zavore, zaklepnih mehanizmov in gibljivih mehanizmov.
- » Z modelom Lylko Rush uporabljajte izključno dodatke, ki jih je odobril proizvajalec.
- » Dodatki, odobreni za model Lylko Rush, vključujejo: adapterje za avtosedež, mrežo proti komarjem, dežno prevleko, zimsko vrečo, torbo in vložek za športni sedež.
- » Ne uporabljajte dodatkov drugih proizvajalcev, če niso bili odobreni za uporabo z modelom Lylko Rush.
- » Dežno prevleko uporabljajte izključno pod nadzorom odrasle osebe.
- » Otroka ne puščajte pod dežno prevleko pri visoki temperaturi, na neposrednem soncu ali na slabo prezračevanem mestu.
- » Ko padavine prenehajo, odstranite dežno prevleko, da zagotovite pravilen pretok zraka.
- » Mreža proti komarjem mora biti pravilno nameščena in ne sme biti v dosegu otrokovih rok na način, ki bi ustvarjal nevarnost zapletanja.

- » Zimska vreča in vložek morata biti nameščena tako, da ne omejujeta delovanja varnostnih pasov.
 - » Torba, obešena na ročaj, ne sme presegati največje obremenitve 1 kg.
 - » Redno preverjajte stanje ogrodja, košare, sedeža, pasov, zavore, koles, osi, vzmetenja, zaklepnih mehanizmov, zaskoček, adapterjev in tekstilnih delov.
 - » Voziček je treba vzdrževati čist in suh.
 - » Po stiku z vodo, blatom, snegom, cestno soljo ali peskom voziček očistite in posušite.
 - » Mokrega ali vlažnega vozička ne shranjujte v zaprtem prostoru, ne da bi ga prej posušili.
 - » Redno čistite osi, pritrditve koles, zavoro, zaklepne mehanizme in gibljive dele peska, blata, prahu, soli in drugih nečistoč.
 - » Redno vzdržujte osi koles, pritrditve, zavoro, tečaje, zaklepne mehanizme in gibljive mehanizme v skladu s priporočili proizvajalca.
 - » Po potrebi uporabljajte izključno sredstva za vzdrževanje in mazanje, ki jih priporoča proizvajalec.
 - » Ne uporabljajte masti, olj ali tehničnih pripravkov na mestih, ki niso navedena v navodilih.
 - » Pomanjkanje rednega vzdrževanja osi, koles, zavore, zaklepnih mehanizmov in gibljivih mehanizmov lahko poslabša delovanje izdelka in vpliva na varnost uporabe.
 - » V primeru oslabiljenega delovanja zaklepnih mehanizmov, zavore, koles, vzmetenja ali nastavitvenih mehanizmov prenehajte uporabljati voziček, dokler izdelek ni pregledan.
 - » Za čiščenje delov izdelka ne uporabljajte jedkih čistil, topil, belil ali ostrih orodij.
 - » Tekstilne dele čistite v skladu z oznakami za nego in navodili proizvajalca.
 - » Dolgotrajna izpostavljenost sončni svetlobi lahko povzroči naravno bledenje tkanin in spremembo odtenka materialov.
 - » Naravna obraba koles, tkanin, gibljivih delov, ročajev, površin, izpostavljenih trenju, ter spremembe barve materialov, ki so posledica uporabe, čiščenja, shranjevanja, izpostavljenosti UV-sevanju ali vremenskim dejavnikom, ne predstavljajo napake izdelka in morda niso predmet reklamacije.
 - » Poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve, pomanjkanja vzdrževanja, uporabe neodobrenih dodatkov, samostojnih sprememb ali neupoštevanja navodil, ne predstavljajo napake izdelka in morda niso predmet reklamacije.
 - » Izdelek se sme servisirati izključno z deli, ki jih je odobril proizvajalec.
 - » Izdelek, oddan na servis, mora biti čist, suh in popoln.
- OPOZORILO:** Sedežni del je dovoljeno namestiti samo neposredno na ogrodje. Namestitev na adapterje za povišanje košare lahko povzroči nestabilnost ali odpetje sedežnega dela z ogrodja.
- Adapterji za povišanje so namenjeni izključno uporabi s košaro.

LYLKO RUSH 2B1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНО: ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. НЕСПАЗВАНЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ПРЕПОРЪКИ МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТЕТО.

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Винаги се запознавайте внимателно с приложената инструкция преди употреба. Не забравяйте, че безопасността на вашето дете може да бъде застрашена, ако не спазвате тези указания. Тази детска количка е предназначена за деца от раждането до 22 kg или до 4-годишна възраст, в зависимост от това кое настъпи по-рано. Никога не превишавайте максималното натоварване.

Продуктът отговаря на стандартите:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Части
2. Сгъване
3. Двупосочна седалка
4. Регулиране на облегалката
5. Регулиране на сенника
6. Регулируем предпазен борд
7. Регулируема дръжка
8. Регулиране на поставката за крака
9. Монтаж и демонтаж на предните и задните колела
10. Предпазна спирачка
11. Предпазни колани
12. Регулиране на предпазните колани
13. Сгъване на количката със седалката
14. Разгъване на гондолата
15. Монтаж на гондолата върху рамката на количката
16. Сгъване на гондолата заедно с рамката на количката
17. Разгъване на гондолата заедно с рамката на количката
18. Монтаж на адаптерите за столче за кола
19. Демонтаж на адаптерите за столче за кола
20. Сгъване на рамката с адаптерите за столче за кола



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- » Никога не оставяйте детето без надзор.
- » Lylko Rush 2b1 е предназначена за превозване само на едно дете наведнъж.
- » Не превозвайте в количката повече от едно дете.
- » Продуктът Lylko Rush 2b1 се състои от шаси, гондола и седалка за разходка.
- » Шасито Lylko Rush може да се използва само с гондола Lylko Rush, седалка Lylko Rush, адаптери и аксесоари, одобрени от производителя.
- » Максималното тегло и възраст на детето, за което е предназначен продуктът: 22 kg или 4 години, в зависимост от това кое настъпи по-рано.
- » Седалката за разходка Lylko Rush е предназначена за деца от 6-месечна възраст до достигане на тегло 22 kg или възраст 4 години, в зависимост от това кое настъпи по-рано.
- » Не използвайте седалката за разходка за дете на възраст под 6 месеца.
- » Гондолата Lylko Rush е предназначена само за дете, което не може да седи самостоятелно, да се обръща или да се повдига на ръце и колене.
- » Максималното тегло на детето в гондолата е 9 kg.
- » Прекратете използването на гондолата, когато детето започне да седи самостоятелно, да се обръща или да се повдига на ръце и колене.
- » Преди всяка употреба се уверете, че всички заключващи механизми са правилно задействани, напълно заключени и работят правилно

- » Преди да поставите детето в количката, проверете дали шасито, колелата, спирачката, гондолата, седалката за разходка или столчето за кола с адаптери са правилно монтирани и заключени.
- » След монтиране на гондолата, седалката за разходка, адаптерите или столчето за кола внимателно проверете стабилността на закрепването, за да се уверите, че заключващите механизми са сработили правилно.
- » След всеки монтаж на колелата проверявайте правилното им поставяне, като леко издърпате всяко колело, без да натискате бутона за освобождаване.
- » За да избегнете наранявания, уверете се, че детето е извън обсега на продукта и неговите подвижни части по време на сгъване, разгъване, монтаж и регулиране.
- » По време на сгъване, разгъване, монтаж и регулиране на продукта дръжте пръстите, ръцете и детето далеч от заключващите механизми, пантите, блокиращите механизми и други подвижни части, за да избегнете риска от прищипване.
- » Не позволявайте на детето да докосва подвижните части на продукта по време на сгъване, разгъване, регулиране или монтаж на елементи.
- » След всяко регулиране на облегалката, поставката за крака, дръжката, сенника, предпазния борд, вентилацията, седалката или гондолата проверете дали механизмът е правилно заключен.
- » Продуктът трябва да се използва само върху стабилна, равна и суха повърхност.
- » Не използвайте продукта, ако някой елемент е повреден, напукан, скъсан, деформиран, износен, неизправен или липсва.
- » Не използвайте продукта, ако имате съмнения относно правилното функциониране на който и да е механизъм.
- » Не извършвайте самостоятелни промени или конструктивни модификации на продукта.
- » Използвайте само резервни части, аксесоари, адаптери и монтажни елементи, доставени или одобрени от производителя.
- » Не използвайте адаптери на други производители или адаптери, които не са одобрени за употреба с модела Lylko Rush.
- » Не използвайте допълнителни съединители, преходници или монтажни елементи, които не са одобрени от производителя.
- » Не позволявайте на детето да играе с количката или с нейните елементи.
- » Количката трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- » Преди употреба се уверете, че в гондолата, седалката или коша няма свободни малки предмети, които детето би могло да погълне.
- » Винаги използвайте системата за обезопасяване.
- » Винаги използвайте пълната система на предпазните колани.
- » Използвайте предпазния колан от момента, в който детето започне да седи самостоятелно.
- » Седалката е оборудвана с петточкови предпазни колани. Преди да потеглите, се уверете, че раменните колани, коланите през ханша и коланът между крачетата са правилно закопчани и напаснати към детето.
- » Не оставяйте детето в седалката без закопчани предпазни колани.
- » Предпазният борд не замества предпазните колани.
- » Предпазният борд на седалката за разходка не е предназначен за повдигане, пренасяне или дърпане на продукта.
- » Не повдигайте и не пренасяйте цялата количка, като я държите за предпазния борд, сенника, поставката за крака, гондолата, седалката, адаптерите, столчето за кола или други елементи, които не са предназначени за пренасяне на продукта.
- » Не повдигайте цялата количка, ако в нея се намира дете.
- » Не повдигайте, не спускайте и не откачайте гондолата от шасито, когато в нея се намира дете.
- » Не повдигайте, не спускайте и не откачайте седалката за разходка от шасито, когато в нея се намира дете.
- » Не монтирайте и не откачайте гондолата, седалката за разходка, адаптерите или столчето за кола, когато в тях се намира дете.
- » Гондолата Lylko Rush има дръжка за пренасяне, но не е разрешено да се пренася гондолата с дете вътре.
- » Преди да повдигнете или пренесете празната гондола, се уверете, че дръжката е в правилната работна позиция и е правилно заключена.
- » Редовно проверявайте дръжката, дъното на гондолата, сгъваемите елементи и точките на закрепване за износване, повреди и правилно функциониране.
- » Гондолата Lylko Rush е предназначена за използване само върху шасито Lylko Rush.
- » Гондолата не е предназначена за използване като самостоятелно легълце, люлка или място за продължителен сън извън шасито.
- » Продуктът не замества детско легълце или легло. Ако детето се нуждае от сън или по-дълга почивка, трябва да бъде преместено на подходящо място, предназначено за сън.

- » Не използвайте количката за интензивно люлеене, клатене или приспиване на детето.
- » Не поставяйте гондолата върху стойка, легло, диван, маса, плот или друга повдигната повърхност.
- » Не използвайте количката върху нестабилни повдигнати повърхности, маси, пейки или други повърхности, разположени над нивото на земята.
- » Не оставяйте други деца без надзор в близост до гондолата или количката.
- » Не допускайте деца да играят в близост до гондолата или количката.
- » Не добавяйте допълнителен матрак в гондолата.
- » Използвайте само матрака, доставен от производителя.
- » Двуместният матрак лято/зима трябва да се използва съгласно предназначението му и инструкцията на производителя.
- » Не поставяйте в гондолата възглавници, меки играчки, свободни тъкани, одеяла, подложки или други предмети, които могат да увеличат риска от задушаване.
- » Дръжте гондолата далеч от връзки, шнурове на щори, завеси, кабели и други елементи, които могат да създадат риск от оплитане или задушаване.
- » Не поставяйте гондолата или количката в близост до открит огън, радиатори, камини, отоплителни уреди или други източници на силна топлина.
- » Контролирайте температурата на околната среда и облеклото на детето, за да ограничите риска от прегряване или преохлаждане.
- » Главата на детето в гондолата не трябва да се намира по-ниско от тялото му.
- » За запазване на стабилността на продукта детето винаги трябва да бъде поставено легнало или седнало централно в гондолата или седалката за разходка.
- » Неправилното, странично или нестабилно положение на детето може да повлияе на стабилността на продукта и да увеличи риска от преобръщането му.
- » Не допускайте детето да се навежда извън очертанията на гондолата или седалката.
- » При използване на регулируемата вентилация на гондолата се уверете, че настройката е подходяща за условията на околната среда и не причинява преохлаждане на детето.
- » При пренасяне на празната гондола бъдете внимателни, особено при преминаване през врати, заобикаляне на препятствия и поставяне на гондолата на земята.
- » Имайте предвид риска от случайно удяне на детето при оставяне на продукта, преминаване през врати или заобикаляне на препятствия.
- » При съмнения относно безопасния сън на детето се консултирайте с лекар, акушерка или друг медицински специалист.
- » Седалката за разходка може да се монтира с лице по посока на движението или обратно на посоката на движението. Преди всяка употреба се уверете, че седалката е правилно заключена в избраната позиция.
- » Не променяйте посоката на монтаж на седалката, когато в нея се намира дете.
- » След всяка промяна на позицията на облегалката проверете положението на детето и регулирането на предпазните колани.
- » Поставянето на облегалката в легнало положение не отменя задължението за използване на предпазните колани.
- » Не позволявайте на детето да стои изправено върху седалката.
- » Не позволявайте на детето да сядат или да стои изправено върху поставката за крака.
- » Поставката за крака не е предназначена за самостоятелно качване в количката или слизане от количката.
- » Откачайкият се и въртящ се предпазен борд трябва всеки път да бъде правилно затворен преди потегляне.
- » Преди да потеглите, се уверете, че регулируемият сенник, поставката за крака и облегалката са в стабилно положение.
- » Винаги използвайте паркинг спирачката, когато поставите детето в количката и когато изваждате детето от количката.
- » Винаги заключвайте спирачката при престой.
- » Не оставяйте количката без надзор, дори когато паркинг спирачката е задействана. Преди всеки престой се уверете, че спирачката е правилно заключена и работи ефективно.
- » Не оставяйте количката с дете върху наклонени, хлъзгави, неравни или нестабилни повърхности, дори ако паркинг спирачката е задействана.
- » Паркинг спирачката не гарантира пълно обездвижване на продукта върху наклони, хлъзгави, неравни или нестабилни повърхности.
- » Преди потегляне се уверете, че спирачката е напълно освободена.
- » Не движете количката, когато колелата са блокирани от спирачката.

- » Редовно проверявайте ефективността на спирачката.
- » Lylko Rush не е предназначена за бягане, каране на ролери, каране на скейтборд или водене зад велосипед.
- » Не използвайте количката по стълби или ескалатори.
- » Не се качвайте и не слизайте по стълби с дете, намиращо се в количката.
- » Не използвайте ескалатори с количката.
- » Ако е необходимо празната количка да бъде пренесена по стълби, това трябва да се извърши от двама души. Единият човек трябва стабилно да държи дръжката на количката, а другият да обезопасява продукта от противоположната страна, като хваща само стабилни конструктивни елементи.
- » Не пренасяйте количката по стълби с дете, намиращо се в гондолата, седалката за разходка или столчето за кола.
- » Не оставяйте количката с дете в близост до стълби, ръбове, прагове, източници на топлина, открит огън или на места, изложени на неконтролирано движение на продукта.
- » При преминаване през бордюри, прагове или неравности водете количката бавно и внимателно.
- » При преодоляване на препятствие първо повдигнете предните колела, а след това прекарайте задните колела без резки удари.
- » Не удряйте рязко колелата в бордюри, прагове или други препятствия.
- » Количката трябва да се използва съгласно предназначението си, само като средство за превозване на дете.
- » Всяко допълнително натоварване, окачено на дръжката, облегалката, страничните части на количката или други елементи, може да влоши стабилността на продукта.
- » Не окачвайте на количката чанти, покупки или други предмети, които не са предвидени от производителя.
- » Максималното натоварване на коша за покупки е 5 kg.
- » Максималното натоварване на чанта, окачена на дръжката, е 1 kg.
- » Не превишавайте допустимите натоварвания, посочени от производителя.
- » Прекомерното натоварване може да доведе до загуба на стабилност на количката и да увеличи риска от преобръщане.
- » За да закрепите чантата към количката, първо закрепете универсалните закачалки в близост до специалните маркировки върху шасито на количката, а след това прикрепете чантата към закрепените закачалки. Важно: не поставяйте закачалките над препоръчителното ниво, тъй като това може да повлияе отрицателно на стабилността на количката. При окачване на чантата на дръжката максималното натоварване не трябва да превишава 1 kg.
- » Моделът Lylko Rush няма поставка за чаша като част от стандартното оборудване. Не монтирайте държачи или аксесоари, които не са одобрени от производителя.
- » Адаптерите за столче за кола са част от комплекта Lylko Rush.
- » Върху шасито Lylko Rush могат да се монтират само столчета за кола, съвместими със системата Lylko Rush и одобрени от производителя.
- » Преди всяка употреба се уверете, че адаптерите са правилно закрепени към шасито.
- » Преди всяка употреба се уверете, че столчето за кола е правилно поставено в адаптерите и заключено.
- » Препоръчва се столчето за кола да се монтира върху шасито обратно на посоката на движението, т.е. така, че детето да е обърнато към лицето, което управлява количката, ако това е в съответствие с инструкцията на столчето.
- » Столчето за кола, монтирано върху шасито, не замества гондоло, детско легълце или легло.
- » Столчето за кола, монтирано върху шасито, служи само за краткотраен транспорт на детето.
- » Ако детето се нуждае от сън или по-дълга почивка, трябва да бъде преместено на подходящо място, предназначено за сън.
- » Не повдигайте шасито, като го държите за столчето за кола.
- » Не използвайте адаптерите със столчета, които не са одобрени от производителя.
- » Lylko Rush е оборудвана с колела от пiana ETPU.
- » Предните колела са въртящи се и имат възможност за блокиране. Използвайте блокировката на предните колела според условията на терена и препоръките в инструкцията.
- » Редовно проверявайте състоянието на колелата, осите, закрепванията на колелата, блокировката на предните колела, спирачката и елементите на окачването.
- » Въртящите механизми на предните колела могат да имат естествени технологични хлабини, произтичащи от конструкцията на продукта. Те не представляват дефект, ако не влияят на безопасността на употреба и са в границите, предвидени от производителя.
- » При влошаване на траекторията на движение, увеличена хлабина, шум, съпротивление при търкаляне или неправилна работа на колелата прекратете използването на продукта и се свържете със сервис.

- » Пясък, кал, сол, прах и влага могат да влошат работата на колелата, спирачката, заключващите механизми и подвижните механизми.
- » С модела Lylko Rush трябва да се използват само аксесоари, одобрени от производителя.
- » Аксесоарите, одобрени за модела Lylko Rush, включват: адаптери за столче за кола, мрежа против насекоми, дъждовно покривало, чувалче, чанта и подложка за седалката за разходка.
- » Не използвайте аксесоари на други производители, ако не са одобрени за употреба с модела Lylko Rush.
- » Дъждовното покривало трябва да се използва само под надзора на възрастен.
- » Не оставяйте детето под дъждовното покривало при висока температура, на пряка слънчева светлина или на слабо проветриво място.
- » След спиране на валежа свалете дъждовното покривало, за да осигурите правилен въздушен поток.
- » Мрежата против насекоми трябва да бъде правилно поставена и не трябва да се намира в обсега на ръцете на детето по начин, който създава риск от оплитане.
- » Чувалчето и подложката трябва да бъдат монтирани така, че да не ограничават действието на предпазните колани.
- » Чанта, окачена на дръжката, не може да превишава максималното натоварване от 1 kg.
- » Редовно проверявайте състоянието на шасито, гондолата, седалката, коланите, спирачката, колелата, осите, окачването, заключващите механизми, закопчалките, адаптерите и текстилните елементи.
- » Количката трябва да се поддържа чиста и суха.
- » След контакт с вода, кал, сняг, пътна сол или пясък почистете и подсушете количката.
- » Не съхранявайте мокра или влажна количка в затворено помещение без предварително подсушаване.
- » Редовно почиствайте осите, закрепванията на колелата, спирачката, заключващите механизми и подвижните елементи от пясък, кал, прах, сол и други замърсявания.
- » Редовно поддържайте осите на колелата, закрепванията, спирачката, пантите, заключващите механизми и подвижните механизми съгласно препоръките на производителя.
- » При необходимост използвайте само средства за поддръжка и смазване, препоръчани от производителя.
- » Не използвайте греси, масла или технически препарати на места, които не са посочени в инструкцията.
- » Липсата на редовна поддръжка на осите, колелата, спирачката, заключващите механизми и подвижните механизми може да влоши работата на продукта и да повлияе на безопасността на употреба.
- » При отслабване на действието на заключващите механизми, спирачката, колелата, окачването или механизмите за регулиране прекратете използването на количката до проверка на продукта.
- » Не използвайте разяждащи почистващи средства, разтворители, избелващи препарати или остри инструменти за почистване на елементите на продукта.
- » Почиствайте текстилните елементи съгласно маркировките за поддръжка и инструкцията на производителя.
- » Продължителното излагане на слънчева светлина може да причини естествено избледняване на тъканите и промяна в нюанса на материалите.
- » Естественото износване на колелата, тъканите, подвижните елементи, дръжките, повърхностите, изложени на триене, както и промените в цвета на материалите вследствие на употреба, почистване, съхранение, излагане на UV лъчение или въздействие на атмосферни фактори не представляват дефект на продукта и може да не подлежат на рекламация.
- » Повреди, възникнали в резултат на неправилна употреба, претоварване, липса на поддръжка, използване на неодобрени аксесоари, самостоятелни модификации или неспазване на инструкцията, не представляват дефект на продукта и може да не подлежат на рекламация.
- » Продуктът трябва да се сервизира само с използване на части, одобрени от производителя.
- » Продуктът, предаван за сервиз, трябва да бъде чист, сух и комплектен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Седалката може да се монтира само директно върху шасито. Монтажът върху адаптерите за повдигане на коша за новородено може да причини нестабилност или откачане на седалката от шасито.

Адаптерите за повдигане са предназначени единствено и изключително за употреба с коша за новородено.

LYLKO RUSH 2-I-1

ADVARSLER OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGT: LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, FØR PRODUKTET TAGES I BRUG, OG GEM DEN TIL SENERE BRUG. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF NEDENSTÅENDE ANVISNINGER KAN PÅVIRKE BARNETS SIKKERHED.

Tak, fordi du har valgt vores produkt. Læs altid den medfølgende brugsanvisning grundigt før brug. Husk, at dit barns sikkerhed kan være i fare, hvis du ikke følger disse anvisninger.

Denne barnevogn er beregnet til børn fra fødslen og op til 22 kg eller op til 4 år, alt efter hvad der indtræffer først.

Overskrid aldrig den maksimale belastning.

Produktet opfylder standarderne:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Dele
2. Sammenklapning
3. Vendbar sædeenhed
4. Justering af ryglæn
5. Justering af kaleche
6. Justerbar sikkerhedsbøjle
7. Justerbart håndtag
8. Justering af fodstøtte
9. Montering og afmontering af for- og baghjul
10. Sikkerhedsbremse
11. Sikkerhedsseler
12. Justering af sikkerhedsseler
13. Sammenklapning af barnevognen med sædeenheden
14. Udfoldning af liggedelen
15. Montering af liggedelen på barnevognens stel
16. Sammenklapning af liggedelen sammen med barnevognens stel
17. Udfoldning af liggedelen sammen med barnevognens stel
18. Montering af adaptere til autostol
19. Afmontering af adaptere til autostol
20. Sammenklapning af stellet med adaptere til autostol



ADVARSEL

- » Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- » Lylko Rush 2-i-1 er beregnet til transport af kun ét barn ad gangen.
- » Transporter ikke mere end ét barn i barnevognen.
- » Produktet Lylko Rush 2-i-1 består af stel, liggedel og klapvognssæde.
- » Lylko Rush-stellet må kun anvendes med Lylko Rush-liggedelen, Lylko Rush-sædeenheden, adaptere og tilbehør, der er godkendt af producenten.
- » Maksimal vægt og alder for det barn, som produktet er beregnet til: 22 kg eller 4 år, alt efter hvad der indtræffer først.
- » Lylko Rush-klapvognssædet er beregnet til børn fra 6-månedersalderen, indtil barnet når en vægt på 22 kg eller en alder på 4 år, alt efter hvad der indtræffer først.
- » Brug ikke klapvognssædet til et barn under 6 måneder.
- » Lylko Rush-liggedelen er udelukkende beregnet til et barn, der ikke kan sidde selv, vende sig eller rejse sig op på hænder og knæ.
- » Barnets maksimale vægt i liggedelen er 9 kg.
- » Stop med at bruge liggedelen, når barnet begynder at sidde selv, vende sig eller rejse sig op på hænder og knæ.
- » Kontrollér før hver brug, at alle låsemekanismer er korrekt aktiveret, helt låst og fungerer korrekt.

- » Før barnet placeres i barnevognen, skal du kontrollere, at stel, hjul, bremse, liggedel, klapvognssæde eller autostol med adaptore er korrekt monteret og låst.
- » Efter montering af liggedel, klapvognssæde, adaptore eller autostol skal du forsigtigt kontrollere, at fastgørelsen er stabil, for at sikre, at låsemekanismerne har fungeret korrekt.
- » Efter hver montering af hjul skal du kontrollere, at de sidder korrekt, ved forsigtigt at trække i hvert hjul uden at trykke på udløserknappen.
- » For at undgå skader skal du sørge for, at barnet er uden for produktets og dets bevægelige deles rækkevidde under sammenklapning, udfoldning, montering og justering.
- » Under sammenklapning, udfoldning, montering og justering af produktet skal fingre, hænder og barnet holdes væk fra klikmekanismer, hængsler, låsemekanismer og andre bevægelige dele for at undgå risiko for fastklemning.
- » Lad ikke barnet røre ved produktets bevægelige dele under sammenklapning, udfoldning, justering eller montering af dele.
- » Efter hver justering af ryglæn, fodstøtte, håndtag, kaleche, bøjle, ventilation, sædeenhed eller liggedel skal det kontrolleres, at mekanismen er korrekt låst.
- » Produktet må kun anvendes på et stabilt, plant og tørt underlag.
- » Brug ikke produktet, hvis nogen del er beskadiget, revnet, flænget, deformeret, slidt, ikke funktionsdygtig eller mangler.
- » Brug ikke produktet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt nogen af mekanismerne fungerer korrekt.
- » Foretag ikke selv ændringer eller konstruktionsmæssige modifikationer af produktet.
- » Brug kun reservedele, tilbehør, adaptore og monteringsdele, der er leveret eller godkendt af producenten.
- » Brug ikke adaptore fra andre producenter eller adaptore, der ikke er godkendt til brug med modellen Lylko Rush.
- » Brug ikke ekstra forbindelsesled, overgangsstykker eller monteringsdele, der ikke er godkendt af producenten.
- » Lad ikke barnet lege med barnevognen eller dens dele.
- » Barnevognen skal opbevares utilgængeligt for børn.
- » Før brug skal du sikre dig, at der ikke er løse, små genstande i liggedelen, sædet eller kurven, som barnet kan sluge.
- » Brug altid fastholdelsessystemet.
- » Brug altid det komplette sikkerhedssædesystem.
- » Brug sikkerhedsselen fra det tidspunkt, hvor barnet begynder at sidde selv.
- » Sædeenheden er udstyret med fempunktssæde. Før kørsel skal du sikre dig, at skulderseler, hofteseler og skridtsele er korrekt fastgjort og tilpasset barnet.
- » Efterlad ikke barnet i sædeenheden uden fastspændte sikkerhedsseler.
- » Bøjlen erstatter ikke sikkerhedsselerne.
- » Klapvognssædets bøjle er ikke beregnet til at løfte, bære eller trække produktet.
- » Løft eller bær ikke hele barnevognen ved at holde i bøjlen, kalechen, fodstøtten, liggedelen, sædeenheden, adapterne, autostolen eller andre dele, der ikke er beregnet til at bære produktet.
- » Løft ikke hele barnevognen, hvis der er et barn i den.
- » Løft, sænk eller frigør ikke liggedelen fra stellet, når der er et barn i den.
- » Løft, sænk eller frigør ikke klapvognssædet fra stellet, når der er et barn i det.
- » Monter eller frigør ikke liggedelen, klapvognssædet, adapterne eller autostolen, når der er et barn i dem.
- » Lylko Rush-liggedelen har et bærehåndtag, men liggedelen må ikke bæres med barnet i den.
- » Før den tomme liggedel løftes eller bæres, skal du sikre dig, at håndtaget er i den korrekte brugsposition og er korrekt låst.
- » Kontrollér regelmæssigt håndtaget, liggedelens bund, sammenklapningsdele og fastgørelsespunkter for slitage, skader og korrekt funktion.
- » Lylko Rush-liggedelen er udelukkende beregnet til brug på Lylko Rush-stellet.
- » Liggedelen er ikke beregnet til brug som fritstående seng, vugge eller sted til længerevarende søvn uden for stellet.
- » Produktet erstatter ikke en tremmeseng eller seng. Hvis barnet har brug for at sove eller hvile længere, skal det flyttes til et egnet sted beregnet til søvn.
- » Brug ikke barnevognen til kraftig gyngning, vugning eller til at få barnet til at sove.
- » Placér ikke liggedelen på et stativ, en seng, sofa, et bord, en bordplade eller en anden forhøjet overflade.
- » Brug ikke barnevognen på ustabile forhøjninger, borde, bænke eller andre overflader, der befinder sig over jordniveau.

- » Efterlad ikke andre børn uden opsyn i nærheden af liggedelen eller barnevognen.
- » Tillad ikke børn at lege i nærheden af liggedelen eller barnevognen.
- » Læg ikke en ekstra madras i liggedelen.
- » Brug kun den madras, der er leveret af producenten.
- » Den vendbare sommer-/vintermadras skal anvendes i overensstemmelse med dens formål og producentens anvisninger.
- » Læg ikke puder, blødt legetøj, løse tekstiler, tæpper, indlæg eller andre genstande i liggedelen, som kan øge risikoen for kvælning.
- » Hold liggedelen væk fra snore, rullegardins- og persiennesnøre, gardiner, kabler og andre elementer, der kan medføre risiko for indvikling eller kvælning.
- » Placér ikke liggedelen eller barnevognen i nærheden af åben ild, radiatorer, pejse, varmeblæsere eller andre kilder til kraftig varme.
- » Kontrollér omgivelsernes temperatur og barnets påklædning for at begrænse risikoen for overophedning eller nedkøling.
- » Barnets hoved i liggedelen bør ikke ligge lavere end barnets krop.
- » For at bevare produktets stabilitet skal barnet altid ligge eller sidde centralt i liggedelen eller klapvognssædet.
- » Forkert, sidevendt eller ustabil placering af barnet kan påvirke produktets stabilitet og øge risikoen for, at det vælter.
- » Lad ikke barnet læne sig ud over liggedelens eller sædeenhedens omrids.
- » Når liggedelens justerbare ventilation anvendes, skal du sikre dig, at indstillingen passer til omgivelserne og ikke medfører nedkøling af barnet.
- » Vær forsigtig, når du bærer den tomme liggedel, især når du går gennem døre, passerer forhindringer og sætter liggedelen ned på underlaget.
- » Vær opmærksom på risikoen for utilsigtet at støde barnet, når produktet sættes ned, når du går gennem døre eller passerer forhindringer.
- » Hvis du er i tvivl om barnets sikre søvn, skal du kontakte en læge, jordemoder eller anden sundhedsfaglig person.
- » Klapvognssædet kan monteres fremadvendt eller bagudvendt. Før hver brug skal du sikre dig, at sædet er korrekt låst i den valgte position.
- » Ændr ikke sædeenhedens monteringsretning, når der er et barn i den.
- » Efter hver ændring af ryglænets position skal du kontrollere barnets placering og sikkerhedsselerne tilpasning.
- » Indstilling af ryglænet i liggende position fritager ikke for pligten til at bruge sikkerhedsselerne.
- » Lad ikke barnet stå på sædeenheden.
- » Lad ikke barnet sidde eller stå på fodstøtten.
- » Fodstøtten er ikke beregnet til, at barnet selv kan stige ind i eller ud af barnevognen.
- » Den aftagelige og drejelige bæjle skal altid være korrekt lukket, før kørsel påbegyndes.
- » Før kørsel påbegyndes, skal du sikre dig, at den justerbare kaleche, fodstøtten og ryglænet står stabilt.
- » Brug altid parkeringsbremsen, når barnet placeres i barnevognen og tages ud af barnevognen.
- » Lås altid bremsen, når barnevognen holder stille.
- » Efterlad ikke barnevognen uden opsyn, selv når parkeringsbremsen er aktiveret. Før hvert stop skal du sikre dig, at bremsen er korrekt låst og virker effektivt.
- » Efterlad ikke barnevognen med barnet på skrånende, glatte, ujævne eller ustabile overflader, selv hvis parkeringsbremsen er aktiveret.
- » Parkeringsbremsen garanterer ikke fuldstændig fastholdelse af produktet på skråninger eller på glatte, ujævne eller ustabile overflader.
- » Før du kører, skal du sikre dig, at bremsen er helt frigjort.
- » Kør ikke barnevognen, når hjulene er låst af bremsen.
- » Kontrollér regelmæssigt, at bremsen virker effektivt.
- » Lylko Rush er ikke beregnet til løb, rulleskøjteløb, skateboarding eller til at blive ført efter en cykel.
- » Brug ikke barnevognen på trapper eller rulletrapper.
- » Gå ikke op eller ned ad trapper med barnet i barnevognen.
- » Brug ikke rulletrapper med barnevognen.
- » Hvis det er nødvendigt at bære en tom barnevogn på trapper, skal dette udføres af to personer. Den ene person skal holde barnevognens håndtag stabilt, og den anden skal sikre produktet fra den modsatte side ved kun at gribe fat i stabile konstruktionsdele.

- » Bær ikke barnevognen på trapper med et barn i liggedelen, klapvognssædet eller autostolen.
- » Efterlad ikke barnevognen med barnet i nærheden af trapper, kanter, tærskler, varmekilder, åben ild eller steder, hvor produktet kan bevæge sig ukontrolleret.
- » Når du passerer kantsten, tærskler eller ujævnheder, skal du føre barnevognen langsomt og forsigtigt.
- » Når du passerer en forhindring, skal du først løfte forhjulene og derefter føre baghjulene over uden kraftige stød.
- » Slå ikke hjulene kraftigt mod kantsten, tærskler eller andre forhindringer.
- » Barnevognen skal anvendes i overensstemmelse med dens formål, udelukkende som transportmiddel for et barn.
- » Enhver ekstra belastning, der hænges på håndtaget, ryglænet, barnevognens sider eller andre dele, kan forringe produktets stabilitet.
- » Hæng ikke tasker, indkøb eller andre genstande på barnevognen, som ikke er beregnet hertil af producenten.
- » Den maksimale belastning for indkøbskurven er 5 kg.
- » Den maksimale belastning for en taske hængt på håndtaget er 1 kg.
- » Overskrid ikke de tilladte belastninger, som producenten har angivet.
- » Overbelastning kan medføre, at barnevognen mister stabilitet, og øge risikoen for, at den vælter.
- » For at fastgøre tasken til barnevognen skal du først montere de universelle kroge nær de særlige markeringer på barnevognens stel og derefter fastgøre tasken til de monterede kroge. Vigtigt: placer ikke kroge over det anbefalede niveau, da dette kan påvirke barnevognens stabilitet negativt. Hvis tasken hænges på håndtaget, må den maksimale belastning ikke overstige 1 kg.
- » Modellen Lylko Rush har ikke en kopholder som en del af standardudstyret. Monter ikke holdere eller tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.
- » Adaptere til autostol er en del af Lylko Rush-sættet.
- » På Lylko Rush-stellet må der kun monteres autostole, der er kompatible med Lylko Rush-systemet og godkendt af producenten.
- » Før hver brug skal du sikre dig, at adapterne er korrekt monteret på stellet.
- » Før hver brug skal du sikre dig, at autostolen er korrekt klikket i adapterne og låst.
- » Det anbefales at montere autostolen på stellet bagudvendt, dvs. så barnet vender mod den person, der fører barnevognen, hvis dette er i overensstemmelse med autostolens brugsanvisning.
- » En autostol monteret på stellet erstatter ikke liggedelen, tremmesengen eller sengen.
- » En autostol monteret på stellet er udelukkende beregnet til kortvarig transport af barnet.
- » Hvis barnet har brug for at sove eller hvile længere, skal det flyttes til et egnet sted beregnet til søvn.
- » Løft ikke stellet i autostolen.
- » Brug ikke adaptere med autostole, der ikke er godkendt af producenten.
- » Lylko Rush er udstyret med ETPU-skumhjul.
- » Forhjulene er drejelige og kan låses. Brug forhjulslåsen i overensstemmelse med terrænforholdene og brugsanvisningens anbefalinger.
- » Kontrollér regelmæssigt tilstanden af hjul, aksler, hjulfastgørelser, forhjulslås, bremse og affjedringssele-menter.
- » Forhjulenes drejemekanismer kan have naturlige teknologiske tolerancer, der skyldes produktets konstruktion. De udgør ikke en fejl, så længe de ikke påvirker sikker brug og ligger inden for det område, producenten har fastsat.
- » Ved forringet kørselsretning, øget slør, støj, rullemodstand eller forkert hjulfunktion skal brugen af produktet ophøre, og service kontaktes.
- » Sand, mudder, salt, støv og fugt kan forringe funktionen af hjul, bremse, låsemekanismer og bevægelige mekanismer.
- » Med modellen Lylko Rush må der kun anvendes tilbehør, der er godkendt af producenten.
- » Tilbehør, der er godkendt til modellen Lylko Rush, omfatter: adaptere til autostol, myggenet, regnslag, kørepose, taske og indlæg til klapvognssædet.
- » Brug ikke tilbehør fra andre producenter, hvis det ikke er godkendt til brug med modellen Lylko Rush.
- » Regnslaget må kun anvendes under opsyn af en voksen.
- » Efterlad ikke barnet under regnslaget ved høj temperatur, i direkte sollys eller på et dårligt ventileret sted.
- » Fjern regnslaget, når nedbøren er ophørt, for at sikre korrekt luftgennemstrømning.
- » Myggenettet skal være korrekt monteret og må ikke være inden for barnets rækkevidde på en måde, der skaber risiko for indvikling.

- » Køreposen og indlægget skal monteres, så de ikke begrænser sikkerhedsselerne funktion.
 - » En taske, der hænges på håndtaget, må ikke overskride den maksimale belastning på 1 kg.
 - » Kontrollér regelmæssigt tilstanden af stel, liggedel, sædeenhed, seler, bremse, hjul, aksler, affjedring, låsemekanismer, kliklåse, adaptere og tekstildele.
 - » Barnevognen skal holdes ren og tør.
 - » Efter kontakt med vand, mudder, sne, vejsalt eller sand skal barnevognen rengøres og tørres.
 - » Opbevar ikke en våd eller fugtig barnevogn i et lukket rum uden først at have tørret den.
 - » Rengør regelmæssigt aksler, hjulfastgørelser, bremse, låsemekanismer og bevægelige dele for sand, mudder, støv, salt og andet snavs.
 - » Vedligehold regelmæssigt hjulaksler, fastgørelser, bremse, hængsler, låsemekanismer og bevægelige mekanismer i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
 - » Brug om nødvendigt kun vedligeholdelses- og smøremidler, der anbefales af producenten.
 - » Brug ikke fedt, olier eller tekniske præparater på steder, der ikke er angivet i brugsanvisningen.
 - » Manglende regelmæssig vedligeholdelse af aksler, hjul, bremse, låsemekanismer og bevægelige mekanismer kan forringe produktets funktion og påvirke brugssikkerheden.
 - » Hvis låsemekanismer, bremse, hjul, affjedring eller justeringsmekanismer fungerer dårligere, skal brugen af barnevognen ophøre, indtil produktet er blevet kontrolleret.
 - » Brug ikke ætsende rengøringsmidler, opløsningsmidler, blegemidler eller skarpe redskaber til rengøring af produktets dele.
 - » Rengør tekstildele i overensstemmelse med plejemærkningerne og producentens anvisninger.
 - » Langvarig udsættelse for sollys kan medføre naturlig falmning af tekstiler og ændring af materialernes nuance.
 - » Naturligt slid på hjul, tekstiler, bevægelige dele, håndtag, overflader udsat for friktion samt farveændringer i materialer som følge af brug, rengøring, opbevaring, udsættelse for UV-stråling eller påvirkning fra vejrlig udgør ikke en produktfejl og er muligvis ikke reklamationsberettiget.
 - » Skader, der opstår som følge af forkert brug, overbelastning, manglende vedligeholdelse, brug af ikke-godkendt tilbehør, egne ændringer eller manglende overholdelse af brugsanvisningen, udgør ikke en produktfejl og er muligvis ikke reklamationsberettigede.
 - » Produktet må kun serviceres med dele, der er godkendt af producenten.
 - » Et produkt, der indleveres til service, skal være rent, tørt og komplet.
- ADVARSEL:** Sædeenheden må kun monteres direkte på stellet. Montering på højdeadapterne til liften kan medføre ustabilitet eller, at sædeenheden løsner sig fra stellet.
- Højdeadapterne er udelukkende beregnet til brug med liften.

LYLKO RUSH 2 U 1

UPOZORENJA I INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

VAŽNO: PRE POČETKA UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO I SAČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU. NEPOŠTOVANJE SLEDEĆIH PREPORUKA MOŽE UTICATI NA BEZBEDNOST DETETA.

Hvala vam što ste izabrali naš proizvod. Pre upotrebe uvek se pažljivo upoznajte sa priloženim uputstvom. Imajte na umu da bezbednost vašeg deteta može biti ugrožena ako se ne pridržavate ovih smernica.

Ova kolica su namenjena deci od rođenja do 22 kg ili do 4 godine starosti, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije. Nikada ne prekoračujte maksimalno opterećenje.

Proizvod ispunjava standarde:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Delovi
2. Sklapanje
3. Dvosmerno sedište
4. Podešavanje naslona
5. Podešavanje tende
6. Podesiva prečka
7. Podesiva ručka
8. Podešavanje oslonca za noge
9. Montaža i demontaža prednjih i zadnjih točkova
10. Sigurnosna kočnica
11. Sigurnosni pojasevi
12. Podešavanje sigurnosnih pojaseva
13. Sklapanje kolica sa sedištem
14. Otvaranje korpe
15. Montaža korpe na ram kolica
16. Sklapanje korpe zajedno sa ramom kolica
17. Otvaranje korpe zajedno sa ramom kolica
18. Montaža adaptera za auto-sedište
19. Demontaža adaptera za auto-sedište
20. Sklapanje rama sa adapterima za auto-sedište



UPOZORENJE

- » **Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.**
- » **Lylko Rush 2 u 1 namenjen je za prevoz isključivo jednog deteta odjednom.**
- » **U kolicima ne prevozite više od jednog deteta.**
- » **Proizvod Lylko Rush 2 u 1 sastoji se od rama, korpe i sportskog sedišta.**
- » **Ram Lylko Rush može se koristiti isključivo sa korpom Lylko Rush, sedištem Lylko Rush, adapterima i dodacima koje je odobrio proizvođač.**
- » **Maksimalna težina i uzrast deteta za koje je proizvod namenjen: 22 kg ili 4 godine, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije.**
- » **Sportsko sedište Lylko Rush namenjeno je deci od 6. meseca života do dostizanja težine od 22 kg ili uzrasta od 4 godine, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije.**
- » **Ne koristite sportsko sedište za dete mlađe od 6 meseci.**
- » **Korpa Lylko Rush namenjena je isključivo za dete koje ne može samostalno da sedi, da se okreće niti da se podiže na rukama i kolenima.**
- » **Maksimalna težina deteta u korpi iznosi 9 kg.**
- » **Prestanite da koristite korpu kada dete počne samostalno da sedi, da se okreće ili da se podiže na rukama i kolenima.**
- » **Pre svake upotrebe uverite se da su svi mehanizmi za blokiranje pravilno aktivirani, potpuno zaključani i da ispravno funkcionišu.**

- » Pre stavljanja deteta u kolica proverite da li su ram, točkovi, kočnica, korpa, sportsko sedište ili auto-sedište sa adapterima pravilno montirani i zaključani.
- » Nakon montaže korpe, sportskog sedišta, adaptera ili auto-sedišta pažljivo proverite stabilnost pričvršćenja kako biste se uverili da su mehanizmi za blokiranje pravilno delovali.
- » Nakon svake montaže točkova proverite da li su pravilno postavljeni tako što ćete lagano povući svaki točak bez pritiskanja dugmeta za otpuštanje.
- » Da biste izbegli povrede, uverite se da je dete van domašaja proizvoda i njegovih pokretnih elemenata tokom sklapanja, rasklapanja, montaže i podešavanja.
- » Tokom sklapanja, rasklapanja, montaže i podešavanja proizvoda držite prste, šake i dete dalje od mehanizama za zabavljanje, šarki, mehanizama za blokiranje i drugih pokretnih elemenata kako biste izbegli rizik od uklještenja.
- » Ne dozvoljavajte detetu da dodiruje pokretne delove proizvoda tokom sklapanja, rasklapanja, podešavanja ili montaže elemenata.
- » Nakon svakog podešavanja naslona, oslonca za noge, ručke, tende, prečke, ventilacije, sedišta ili korpe proverite da li je mehanizam pravilno zaključan.
- » Proizvod koristite isključivo na stabilnoj, ravnoj i suvoj površini.
- » Ne koristite proizvod ako je bilo koji element oštećen, napukao, pocepan, deformisan, istrošen, neispravan ili nedostaje.
- » Ne koristite proizvod ako imate bilo kakvu sumnju u pravilno funkcionisanje bilo kog mehanizma.
- » Nemojte samostalno vršiti izmene niti konstrukcije prepravke proizvoda.
- » Koristite isključivo rezervne delove, dodatke, adaptere i montažne elemente koje je isporučio ili odobrio proizvođač.
- » Ne koristite adaptere drugih proizvođača niti adaptere koji nisu odobreni za upotrebu sa modelom Lylko Rush.
- » Ne koristite dodatne spojnice, prelazne elemente niti montažne elemente koje proizvođač nije odobrio.
- » Ne dozvoljavajte detetu da se igra kolicima ili njihovim elementima.
- » Kolica čuvajte van domašaja dece.
- » Pre upotrebe uverite se da se u korpi, sedištu ili korpi za kupovinu ne nalaze labavi, mali predmeti koje bi dete moglo da proguta.
- » Uvek koristite sistem za zadržavanje deteta.
- » Uvek koristite kompletan sistem sigurnosnih pojaseva.
- » Koristite sigurnosni pojas od trenutka kada dete počne samostalno da sedi.
- » Sedište je opremljeno sigurnosnim pojasevima sa pet tačaka vezivanja. Pre početka vožnje uverite se da su pojasevi preko ramena, pojasevi oko kukova i međunožni pojas pravilno zakopčani i prilagođeni detetu.
- » Ne ostavljajte dete u sedištu bez zakopčanih sigurnosnih pojaseva.
- » Prečka ne zamenjuje sigurnosne pojaseve.
- » Prečka sportskog sedišta nije namenjena za podizanje, nošenje niti vučenje proizvoda.
- » Ne podižite i ne prenosite cela kolica držeći ih za prečku, tendu, oslonac za noge, korpu, sedište, adaptere, auto-sedište niti druge elemente koji nisu namenjeni za prenošenje proizvoda.
- » Ne podižite cela kolica ako se u njima nalazi dete.
- » Ne podižite, ne spuštajte i ne odvajajte korpu od rama kada se u njoj nalazi dete.
- » Ne podižite, ne spuštajte i ne odvajajte sportsko sedište od rama kada se u njemu nalazi dete.
- » Ne montirajte i ne odvajajte korpu, sportsko sedište, adaptere ili auto-sedište kada se u njima nalazi dete.
- » Korpa Lylko Rush ima ručku za prenošenje, ali nije dozvoljeno prenositi korpu sa detetom koje se nalazi unutra.
- » Pre podizanja ili prenošenja prazne korpe uverite se da se ručka nalazi u pravilnom položaju za upotrebu i da je pravilno zaključana.
- » Redovno proveravajte ručku, dno korpe, elemente za sklapanje i tačke pričvršćivanja u pogledu istrošenosti, oštećenja i pravilnog funkcionisanja.
- » Korpa Lylko Rush namenjena je za upotrebu isključivo na ramu Lylko Rush.
- » Korpa nije namenjena za upotrebu kao samostalni krevetić, kolevka niti mesto za dugotrajan san van rama.
- » Proizvod ne zamenjuje krevetić niti krevet. Ako dete treba da spava ili duže odmara, premestite ga na odgovarajuće mesto namenjeno za spavanje.
- » Ne koristite kolica za intenzivno ljuljanje, njihanje niti uspavljivanje deteta.
- » Ne postavljajte korpu na postolje, krevet, sof, sto, radnu površinu niti drugu podignutu površinu.
- » Ne koristite kolica na nestabilnim uzvišenjima, stolovima, klupama niti drugim površinama koje se nalaze iznad nivou tla.

- » Ne ostavljajte drugu decu bez nadzora u blizini korpe ili kolica.
- » Ne dozvoljavajte deci da se igraju u blizini korpe ili kolica.
- » Ne dodajte dodatni dušek u korpu.
- » Koristite isključivo dušek koji je isporučio proizvođač.
- » Dvostrani dušek leto/zima koristite u skladu sa njegovom namenom i uputstvom proizvođača.
- » Ne stavljajte u korpu jastuke, mekane igračke, labave tkanine, čebad, uloške niti druge predmete koji mogu povećati rizik od gušenja.
- » Držite korpu dalje od kanapa, gajtana za roletne, zavesa, kablova i drugih elemenata koji mogu prouzrokovati rizik od zaplitanja ili gušenja.
- » Ne postavljajte korpu ili kolica u blizini otvorenog plamena, radijatora, kamina, grejalica niti drugih izvora jake toplote.
- » Kontrolišite temperaturu okoline i odeću deteta kako biste smanjili rizik od pregrevanja ili pothlađivanja.
- » Glava deteta u korpi ne sme biti niže od njegovog trupa.
- » Radi očuvanja stabilnosti proizvoda, dete uvek mora biti posednuto centralno u korpi ili sportskom sedištu.
- » Nepravilno, bočno ili nestabilno postavljanje deteta može uticati na stabilnost proizvoda i povećati rizik od njegovog prevrtanja.
- » Ne dozvoljavajte detetu da se naginje van obrisa korpe ili sedišta.
- » Prilikom korišćenja podesive ventilacije korpe uverite se da je njeno podešavanje odgovarajuće za uslove okoline i da ne izaziva pothlađivanje deteta.
- » Prilikom prenošenja prazne korpe budite oprezni, naročito pri prolasku kroz vrata, mimoilaženju prepreka i odlaganju korpe na tlo.
- » Imajte na umu rizik od slučajnog udarca deteta prilikom odlaganja proizvoda, prolaska kroz vrata ili mimoilaženja prepreka.
- » U slučaju nedoumice u vezi sa bezbednim snom deteta, konsultujte se sa lekarom, babicom ili drugim zdravstvenim stručnjakom.
- » Sportsko sedište može se montirati u smeru vožnje ili suprotno od smera vožnje. Pre svake upotrebe uverite se da je sedište pravilno zaključano u izabranom položaju.
- » Ne menjajte smer montaže sedišta kada se u njemu nalazi dete.
- » Nakon svake promene položaja naslona proverite položaj deteta i prilagođenost sigurnosnih pojaseva.
- » Položaj naslona u ležećem položaju ne oslobađa obaveze korišćenja sigurnosnih pojaseva.
- » Ne dozvoljavajte detetu da stoji na sedištu.
- » Ne dozvoljavajte detetu da sedi niti stoji na osloncu za noge.
- » Oslonac za noge nije namenjen za samostalno ulaženje u kolica niti izlaženje iz kolica.
- » Odvojiva i obrtna prečka treba svaki put da bude pravilno zatvorena pre početka vožnje.
- » Pre početka vožnje uverite se da su podesiva tenda, oslonac za noge i naslon u stabilnom položaju.
- » Uvek koristite parking kočnicu prilikom stavljanja deteta u kolica i vađenja deteta iz kolica.
- » Uvek blokirajte kočnicu tokom stajanja.
- » Ne ostavljajte kolica bez nadzora, čak ni kada je parking kočnica aktivirana. Pre svakog zaustavljanja uverite se da je kočnica pravilno zaključana i da efikasno deluje.
- » Ne ostavljajte kolica sa detetom na nagnutim, klizavim, neravnim ili nestabilnim površinama, čak i ako je parking kočnica aktivirana.
- » Parking kočnica ne garantuje potpuno imobilisanje proizvoda na nagibima, klizavim, neravnim ili nestabilnim površinama.
- » Pre pokretanja uverite se da je kočnica potpuno otpuštena.
- » Ne pokrećite kolica kada su točkovi blokirani kočnicom.
- » Redovno proveravajte efikasnost rada kočnice.
- » Lylko Rush nije namenjen za trčanje, vožnju rolara, vožnju skejtborda niti za vođenje iza bicikla.
- » Ne koristite kolica na stepenicama niti na pokretnim stepenicama.
- » Ne penjte se niti silazite stepenicama sa detetom koje se nalazi u kolicima.
- » Ne koristite pokretne stepenice sa kolicima.
- » Ako je neophodno preneti prazna kolica stepenicama, to treba da rade dve osobe. Jedna osoba treba stabilno da drži ručku kolica, a druga da obezbeđuje proizvod sa suprotne strane, hvatajući isključivo stabilne konstrukcione elemente.
- » Ne prenosite kolica stepenicama sa detetom koje se nalazi u korpi, sportskom sedištu ili auto-sedištu.
- » Ne ostavljajte kolica sa detetom u blizini stepenica, ivica, pragova, izvora toplote, otvorenog plamena ili na mestima izloženim nekontrolisanom kretanju proizvoda.

- » Prilikom prelaska preko ivičnjaka, pragova ili neravnina vodite kolica polako i pažljivo.
- » Prilikom prelaska prepreke najpre podignite prednje točkove, a zatim prevezite zadnje točkove bez naglih udara.
- » Ne udarajte točkovima naglo u ivičnjake, pragove niti druge prepreke.
- » Kolica treba koristiti u skladu sa njihovom namenom, isključivo kao sredstvo za prevoz deteta.
- » Svako dodatno opterećenje oštećeno na ručku, naslon, bočne strane kolica ili druge elemente može pogoršati stabilnost proizvoda.
- » Ne kačite na kolica torbe, kupovinu niti druge predmete koje proizvođač nije predvideo.
- » Maksimalno opterećenje korpe za kupovinu iznosi 5 kg.
- » Maksimalno opterećenje torbe okačene na ručku iznosi 1 kg.
- » Ne prekoračujte dozvoljena opterećenja koja je naveo proizvođač.
- » Prekomerno opterećenje može dovesti do gubitka stabilnosti kolica i povećati rizik od njihovog prevrtanja.
- » Da biste pričvrstili torbu na kolica, najpre postavite univerzalne kukice u blizini posebnih oznaka na ramu kolica, a zatim pričvrstite torbu na postavljene kukice. Važno: ne postavljajte kukice iznad preporučenog nivoa, jer to može negativno uticati na stabilnost kolica. U slučaju kačenja torbe na ručku, maksimalno opterećenje ne sme prelaziti 1 kg.
- » Model Lylko Rush nema držač za čašu kao deo standardne opreme. Ne montirajte držače niti dodatke koje proizvođač nije odobrio.
- » Adapteri za auto-sedište su deo kompleta Lylko Rush.
- » Na ram Lylko Rush mogu se montirati isključivo auto-sedišta kompatibilna sa sistemom Lylko Rush i odobrena od strane proizvođača.
- » Pre svake upotrebe uverite se da su adapteri pravilno pričvršćeni na ram.
- » Pre svake upotrebe uverite se da je auto-sedište pravilno umetnuto u adaptere i zaključano.
- » Preporučuje se montaža auto-sedišta na ram suprotno od smera vožnje, odnosno tako da dete bude okrenuto prema osobi koja upravlja kolicima, ako je to u skladu sa uputstvom auto-sedišta.
- » Auto-sedište montirano na ram ne zamenjuje korpu, krevet ili krevet.
- » Auto-sedište montirano na ram služi isključivo za kratkotrajan prevoz deteta.
- » Ako dete treba da spava ili duže odmara, premestite ga na odgovarajuće mesto namenjeno za spavanje.
- » Ne podižite ram držeći ga za auto-sedište.
- » Ne koristite adaptere sa sedištima koja proizvođač nije odobrio.
- » Lylko Rush je opremljen ETPU penastim točkovima.
- » Prednji točkovi su obrtni i imaju mogućnost blokade. Koristite blokadu prednjih točkova u skladu sa uslovima terena i preporukama iz uputstva.
- » Redovno kontrolišite stanje točkova, osovine, pričvršćenja točkova, blokade prednjih točkova, kočnice i elemenata amortizacije.
- » Obrtni mehanizmi prednjih točkova mogu imati prirodne tehnološke zazore koji proizlaze iz konstrukcije proizvoda. Oni ne predstavljaju nedostatak ako ne utiču na bezbednost upotrebe i ako su u okviru koji je predvideo proizvođač.
- » U slučaju pogoršanja pravca kretanja, povećanog zazora, buke, otpora kotrljanja ili nepravilnog rada točkova, prekinite upotrebu proizvoda i kontaktirajte servis.
- » Pesak, blato, so, prašina i vlaga mogu pogoršati rad točkova, kočnice, mehanizama za blokiranje i pokretnih mehanizama.
- » Sa modelom Lylko Rush treba koristiti isključivo dodatke koje je odobrio proizvođač.
- » Dodaci odobreni za model Lylko Rush obuhvataju: adaptere za auto-sedište, mrežu protiv komaraca, navlaku za kišu, vreću za noge, torbu i uložak za sportsko sedište.
- » Ne koristite dodatke drugih proizvođača ako nisu odobreni za upotrebu sa modelom Lylko Rush.
- » Navlaka za kišu treba da se koristi isključivo pod nadzorom odrasle osobe.
- » Ne ostavljajte dete pod navlakom za kišu na visokoj temperaturi, na direktnom suncu niti na slabo provetrenom mestu.
- » Nakon prestanka padavina skinite navlaku za kišu kako biste obezbedili pravilan protok vazduha.
- » Mreža protiv komaraca treba da bude pravilno postavljena i ne sme se nalaziti u domaćaju ruku deteta na način koji stvara rizik od zaplitanja.
- » Vreća za noge i uložak treba da budu postavljeni tako da ne ograničavaju rad sigurnosnih pojaseva.
- » Torba okačena na ručku ne sme prelaziti maksimalno opterećenje od 1 kg.
- » Redovno kontrolišite stanje rama, korpe, sedišta, pojaseva, kočnice, točkova, osovine, amortizacije, mehanizama za blokiranje, zatvarača, adaptera i tekstilnih elemenata.

- » **Kolica treba održavati čistim i suvim.**
 - » **Nakon kontakta sa vodom, blatom, snegom, solju za puteve ili peskom očistite i osušite kolica.**
 - » **Ne čuvajte mokra ili vlažna kolica u zatvorenom prostoru bez prethodnog sušenja.**
 - » **Redovno čistite osovine, pričvršćenja točkova, kočnicu, mehanizme za blokiranje i pokretne elemente od peska, blata, prašine, soli i drugih nečistoća.**
 - » **Redovno održavajte osovine točkova, pričvršćenja, kočnicu, šarke, mehanizme za blokiranje i pokretne mehanizme u skladu sa preporukama proizvođača.**
 - » **Po potrebi koristite isključivo sredstva za održavanje i podmazivanje koja preporučuje proizvođač.**
 - » **Ne koristite masti, ulja niti tehničke preparate na mestima koja nisu navedena u uputstvu.**
 - » **Nedostatak redovnog održavanja osovine, točkova, kočnice, mehanizama za blokiranje i pokretnih mehanizama može pogoršati rad proizvoda i uticati na bezbednost upotrebe.**
 - » **U slučaju oslabljenog rada mehanizama za blokiranje, kočnice, točkova, amortizacije ili mehanizama za podešavanje, prekinite upotrebu kolica dok proizvod ne bude proveren.**
 - » **Ne koristite nagrizajuća sredstva za čišćenje, rastvarače, izbeljivače niti oštre alate za čišćenje elemenata proizvoda.**
 - » **Tekstilne elemente čistite u skladu sa oznakama za održavanje i uputstvom proizvođača.**
 - » **Dugotrajno izlaganje sunčevoj svetlosti može prouzrokovati prirodno bleđenje tkanina i promenu nijanse materijala.**
 - » **Prirodno habanje točkova, tkanina, pokretnih elemenata, ručki, površina izloženih trenju, kao i promene boje materijala koje proizlaze iz upotrebe, čišćenja, čuvanja, izlaganja UV zračenju ili delovanja atmosferskih faktora ne predstavljaju nedostatak proizvoda i mogu biti isključeni iz reklamacije.**
 - » **Oštećenja nastala usled nepravilne upotrebe, preopterećenja, nedostatka održavanja, korišćenja neodobrenih dodataka, samostalnih izmena ili nepridržavanja uputstva ne predstavljaju nedostatak proizvoda i mogu biti isključena iz reklamacije.**
 - » **Proizvod treba servisirati isključivo uz upotrebu delova koje je odobrio proizvođač.**
 - » **Proizvod koji se predaje na servis treba da bude čist, suv i kompletan.**
- UPOZORENJE:** Sedište se sme montirati samo direktno na ram. Montaža na adaptere za povišenje korpe za novorođenče može izazvati nestabilnost ili odvajanje sedišta od rama.
- Adapteri za povišenje namenjeni su isključivo za upotrebu sa korpom za novorođenče.**

LYLKO RUSH 2 W1

عمالسلاتاملوعموتاريذحت

ألأبقتسم اهيلي! عوجرلل اهب ظافتحاتالو افيانعب تاميلعتل هذه ءارق يجرى، جتنم الامدختسا في ءدبل لبقي: امه
لفطل عمالسل يلع هاندأ ءدراول تايصوتلاب مازتلالا مدع رثؤي دق

عمالس أن ركذت. م ادختسال لبقي ققفرملا تاميلعتل يلع افيانعب علطالالأمياد يجرى. انجتنم راي تخا يلع م كركشن
تاداشرلالا هذهب مزلت مل اذا رطخلل ضرعم نوك دق كللف
دحلأ أدبأ زواجت ال. ألأ شدي امهي، تاونس 4 رمع يتح وأ 22 kg نزو يتحو ءدالولا ذنم لافطالل صصم ءبرعل هذه
ريياعمال عم جتنم لافطوتي. ءلومحلل صقأ
EN 1888-1:2018 + A1:2022
EN 1888-2:2018 + A1:2022

1. اناجألا
2. يطلا
3. نيهاجتالال في هي جوتلل لباق دق قم
4. رهظل دنسم طبض
5. ءلظملا طبض
6. لي دعتلل لباق نامأ زجاج
7. لي دعتلل لباق عفد ضبط قم
8. ني دمقل دنسم طبض
9. اهكفو افي لخلالو افي ماملال تالجلل بي كرت
10. نامأال حب كم
11. نامأال ءم زجأ
12. نامأال ءم زجأ طبض
13. دق قم الم عم ءبرعل ي ط
14. لومحمل دهملا حتف
15. ءبرعل لك ي يلع لومحمل دهملا بي كرت
16. ءبرعل لك ي عم لومحمل دهملا ي ط
17. ءبرعل لك ي عم لومحمل دهملا حتف
18. ءرايسلا دق قم تالوحم بي كرت
19. ءرايسلا دق قم تالوحم كف
20. ءرايسلا دق قم تالوحم عم لك ي ي ط



ريذحت

- » ءبقارم نود أدبأ لفظلا كرتت ال
- » ءزم لك ي ط قق دحاو لفظ لقنل **Lyko Rush 2W1** ءبرع تم قم
- » ءبرعلل في دحاو لفظ نم رثك لقنن ال
- » هزننل دق قم، لومحمل دهملا، لك يهل نم **Lyko Rush 2W1** جتنم نوك تي
- » ءغنصل ءكرشل نم دم ءملا تافحل ملالو تالوحملا **Lyko Rush** دق قم، لومحمل **Lyko Rush** دهم عم ال لك يه م ادختسا زج ي ال
- » ألأ شدي امهي، تاونس 4 وأ 22 kg جتنم الم اهل صصم ل دهمعو لفظل نزلو ي صقأ دحلأ
- » ألأ شدي امهي، تاونس 4 رمع وأ 22 kg نزو غولب يتح رهشأ 6 رمع نم لافطالل صصم **Lyko Rush** هزننل دق قم
- » رهشأ 6 نع دهمعو لفظل هزننل دق قم م دختست ال
- » ني تب كركللو نيديلا يلع هسفن عفر وأ بلقتل وأ هدرقم ب سولجلل عي طتسي ال يذل لفظل طق صصم لومحمل **Lyko Rush** دهم
- » 9 kg وه لومحمل دهملا في لفظل نزلو ي صقأ دحلأ
- » ني تب كركللو نيديلا يلع هسفن عفر وأ بلقتل وأ هدرقم ب سولجلل في لفظل أدبي امدنع لومحمل دهملا م ادختسا نع فقوت
- » ءمي لس ءروصب لمعتو لم الكلاب ءلفقمو حي حص لكشب ءلغشم لفظل تايلل عي جم نأ نم دكأت م ادختسا لك لبقي
- » حي حص لكشب ءلفقمو ءبكرم تالوحملا عم ءرايسلا دق قم وأ هزننل دق قم لومحمل دهملاو حب كملاو تالوجلل لك يهل نأ نم ققحت، ءبرعلل في لفظل عضو لبقي
- » حي حص لكشب تلمع لفظل تايلل نأ نم دكأتلل تي بثلثل تابث نم ققرب ققحت، ءرايسلا دق قم، تالوحملا وأ هزننل دق قم لومحمل دهملا بي كرت دعب
- » ريرحتل رز يلع طغضل نود ققرب ءلجع لك حبس قيرط نع حي حصلا اهتي بثلث نم ققحت، تالوجلل بي كرت لك دعب
- » طبضلاو بي كركللو دفرالو يطلا، ءنثأ ءكرحتملا هئازج نع جتنم ل نأ نع دعب لفظل نأ نم دكأت، تاباصلال ب نجتل
- » يرخلأ ءكرحتملا، اناجالو لفظل تايلل تالوحملاو قيشعتل تايلل نأ نع أدبي لفظللو نيديلاو عباصلال قبأ، هطبخو هبي كرتو هدرفو جتنم ل ي ط ءنثأ
- » مراش حنال رطخ ب نجتل

•نامالآ قەمژأ مادختسا بوج و نم يفعي ال ءاقلئسالا عضو يفظلا دنسم طبض

•ءقلم ال لىل فوقولاب لفظلل حمست ال

•نيمدقلا دنسم لىل فوقولا وأ سولچلاب لفظلل حمست ال

•ءدرفمب اهنم هجورخ وأ ءبرعل لىل لفظلا لوخلل صصخم ريغ نيمدقلا دنسم

•ريسل ءدب لبق قزم لك يفعي حص لكشب نارودلاو لصفلا لبقلا زجالحا قالاغ بچي

•تباث عضو يفظلا دنسمو نيمدقلا دنسمو طبضلل ءلباقلا ءلظم نأ نم دكأت ،ريسل ءدب لبق

•اهنم هجارخو ءبرعل يفعي لفظلا عضو دنن فقولئل حبكم آمئاد مدختسا

•فقولئلا ،مانأ آمئاد حبكملا لفظا

•ءيلءفب لم عيوي حص لكشب قلغأ قح بكملا نأ نم دكأت ،فقولئ لك لبق •ألغشم فقولئل حبكم نوكي امدنع تحت ،فاشرل نود ءبرعل كرتت ال

•ألغشم فقولئل حبكم ناك اذئ تحت ،قوتسم ريغ وأ قوتسم ريغ وأ قلزلز وأ ءلئام حطسأ لىل اءلخادب لفظلاو ءبرعل كرتت ال

•قوتسملا ريغ وأ قوتسملا ريغ وأ قلزلزلا حطسألا وأ تارءحنملا لىل لمءلاب جئئمنلا تيئبئت فقولئل حبكم نمضي ال

•لمءلاب حبكملا ريحرت نم دكأت ،ئرحئلا لبق

•حبكملاب ءلقم ءلئالء نوكت امدنع ءبرعل كرتت ال

•حبكملا لمع قيلءاف ماطئئاب صصفا

•ءءارء فلخ بءسلا وأ ءول لىل ءلزلئلا وأ ءالءعب ءلزلئلا وأ رءلزلل ءصصخم ريغ **Lylko Rush** ءبرع

•ءكئرحئملا مءالسلا وأ ءردلا لىل ءبرعل امدختست ال

•ءبرعل يفعي ءووم لفظلاو ءردلا لزنئ وأ ءصئت ال

•ءبرعل عم ءكئرحئملا مءالسلا امدختست ال

نم جئئمنلا رءالآ نمؤي امنيب ،تابئب ءبرعل عفء ضبقم اءءءا كسمي نأ بچي •ناصخش كلذب موقي نأ بچي يفعي ،ءردلا لىل ءءارءلا ءبرعل لمع رورءلا نم ناك اذئ

•ءئبائئلا قيلءيئلا ،ءزءلاب طقف أكسم ،ءلباقلا ءءءلا

•ءرايسلا ءققم وأ ءئئئلا ءققم وأ لومءملا ءملا يفعي ءووم لفظلاو ءردلا لىل ءبرعل لمءت ال

ريغ ءكئرحئل جئئمنلا اءي ف ضرعتي ق نكامأ يفعي وأ فوشكملا بءللا وأ قءارءلا رءاصم وأ تابئئلا وأ فاوئلا وأ ءردلا نم برقلاب اءلخادب لفظلاو ءبرعل كرتت ال

•اوب كمءءملا

•رءءو •طعب ءبرعل قق ،قوتسملا ريغ حطسألا وأ تابئئلا وأ ءفءرألا زواجئ دنن

•ءقئني ءئامء نود قئفلئلا ءالءعل مءم مءم •ألوا قئمألا ءالءعل عفرا ،قئاع زواجئ دنن

•ىرءأ قئاعو يآ وأ تابئئلا وأ ءفءرألاب قوقب ءالءعل ءصئت ال

•لفظلا لقئل ءلئسوك طقف ،اهضرغل آقفو ءبرعل مادختسا بچي

•جئئمنلا تابئب ءفضئت قق ىرءأ رصانع يآ وأ ءبرعل يئئانج وأ رءظلا دنسم وأ عفءلا ضبقم لىل ءقلم قئفاض لومج يآ

•ءعنصملا ءكئرحئل لبق نم ءصصخم ريغ ىرءأ ضارءا يآ وأ ئايرئشم وأ ءئاقء ءبرعل لىل ءقءئت ال

•**5 kg.** وه قوسئلا ءلس ءلومءل ىصقألا ءءلا

•**1 kg.** وه عفءلا ضبقم لىل ءقلملا ءبيءءلا ءلومءل ىصقألا ءءلا

•ءعنصملا ءكئرحئل لبق نم ءءءملا اوب حومءملا لءامألا زواجئئ ال

•االبالقئنا رطخ ءءاىزو ءبرعل تابئب ئاىق لىل ءئائلا ءلومءل ءءوئ قق

ال •ئمء •ءئبئئملا كباشملا ءبيءءلا طبرا مءم ،ءبرعل لكئي لىل ءصاخلا ءالءعل نم برقلاب ءمءلا كباشملا ألوا تئب ،ءبرعل لىل ءبيءءلا تيئبئئل

ءلومءل زواجئئلا بچي ،عفءلا ضبقم لىل ءبيءءلا قئلئئ لاء يفعي ءبرعل تابئب يفعي آبلس رءؤي ق كلذ ئال ،هوب ءصوملا ءئوئسملا قوف كباشملا ءضئ

1 kg. ىوصقلا

•ءعنصملا ءكئرحئل نم ءءمءم ريغ ءئاقءم وأ لءامو بءكئرت ال •ءقسايقللا ئاىءءءلا نمض بءك لءام لىل **Lylko Rush** زارط ءئوئءي ال

•**Lylko Rush.** ءءومءم نم ءء ءرايسلا ءققم ءلومءم

Lylko Rush. لكئي لىل ءعنصملا ءكئرحئل نم ءءمءملاو **Lylko Rush** ماطن عم ققفاومئلا ءرايسلا ءءاقم ىوس بءكئرت زوءي ال

•لكئيئلا لىل ءئوئسم لكشب ءئبئئم ءلومءم نأ نم دكأت ،مءءءسا لك لبق

•ءئوئسم ءلومءملا يفعي هبءكئرت مء قق ءرايسلا ءققم نأ نم دكأت ،مءءءسا لك لبق

•ءققم ءمءيئلا عئم آقفاومئم كلذ ناك اذئ ،ءبرعل عفءي ءللا صخشلل اءءام لفظلا نوئي ءئب يفعي ،ريسل اءءا سرك لئلي لىل ءرايسلا ءققم بءكئرت بىصوي

•ءرايسلا

•ريءسلا وأ لافئالا ريرس وأ لومءملا ءملا لءم لءم ال لكئيئلا لىل بكمملا ءرايسلا ءققم

•قريصق ءرتفل لفظلا لقئل طقف صصخم لكئيئلا لىل بكمملا ءرايسلا ءققم

•مءوللل صصخم بسانم ناكم لىل ءلقن بچي يفعي ،لءوؤا ءرتفل ءءارلا وأ مءوللا لىل لفظلا ءائءا اذئ

•ءرايسلا ءققم نم لكئيئلا عفئرت ال

•ءعنصملا ءكئرحئل اءءمءم لم ءرايس ءءاقم عم ءلومءملا امدختست ال

•ءءام نم قئوئء ءالءعب ءءوم **Lylko Rush** ءبرع

•ءمءيئلا ءئلا ئاىصوء قئرئلا فورظل آقفو قئمألا ءالءعل لفظ مءءءسا •اىلقن قئمؤ قءاو قئمألا ءالءعل

•قئلءئلا ماطن رصانعو حبكملاو قئمألا ءالءعل لفظو ءالءعل ءائبئوم رواءملاو ءالءعل قلاء ماطئئاب صصفا

نمض مءامو مءءءسا ءمءس يفعي رءؤي لم اوبع كلذ ءئوئ الو مءئئملا مئصئت ن جئئان ئيىب طئقئ صولء لىل قئمألا ءالءعل ناروء ئاىلآ ءئوئئ قق

•ءعنصملا ءكئرحئل ءءءئ ئذلا قاطئلا

زكرم عم ءلومءملا جئئمنلا مءءءسا ن فقولئل بچي ،ءالءعل لىل ءئوئسم ريغ لمع وأ ناروءلا يفعي قءواقم •اىصوء رءظو وأ صولءلا ءءاىزو وأ ءكئرحئل راسم روءءت لاء يفعي

•ءءءلا

•ءكئرحئملا ئاىلآلاو لفظلا ئاىلآو حبكملاو ءالءعل لمع روءءت لىل ءبوءرلاو رابءللو ءلومءملا ئيئللو لمءلا ئيئللو قق

Lylko Rush. زارط عم طقف ةعنصملا ةكرشللا نم ةدمتعمل تاقحلملا مإدختسا بجي »

•هزنتلا دئعم ةنابطو ،ةبيقحلالو ،نيمدقلل سيكو ،رطملا ،اطغو ،ةيسومألالو ،ةراسللا دئعم تالوحم **Lylko Rush:** زارطل ةدمتعمل تاقحلملا لمشت »

Lylko Rush. زارط عم مإدختستال ةدمتعم نكت مل اذإ رخأ تكارش نم تاقحلم مإدختستال »

•غلابل صخش فارشا تحت طقف رطملا ،اطغ مإدختسا بجي »

•ةيوهتلا ئيس ناكم يف وأ ةرشابملا سمشلا ءعشأ تحت وأ ءغفترم ةرارح ءجرد يف رطملا ،اطغ تحت لفطل لكرتال »

•حجيح لكشب اوهلا قفدت نامضل رطملا ،اطغ لأرا ،رطملا فقوت دعب »

•كباشتللا رطخ ببست دق قيرطب لفطللا يدي لوانتملا يف نوكت نأ زوحي الو ،حجيص لكشب ةيسومألالو بيكرت بجي »

•نامألا ءمزأ لمع اقبيعي ال ثيحب ةنابطلالو نيمدقلل سيك بيكرت بجي »

1 kg. ءغالابلل يوصقللا ءلومجللا عفدلل حبقم ىلع ءقلقلا ءملا ءبيقحلالو زواجتال ال بجي »

•رصانعلاو تالوحملاو كباشملاو لفقللا تايلاو قيلعتلا ماظنو رواجلاو تالجعلاو حبكملاو ءمزألالو دئعملالو لومجللا دهملاو لكهلا ءلال ماظنئاب صحفا »
ةيحيسنلا »

•ةفاجو ءفيظن ءبرعلا ىلع ظافحل بجي »

•ءاففجو ءبرعلا فظن ،لمرلا وأ قرطللا حلم وأ چلثلا وأ نيطلا وأ ءملا ءسمالم دعب »

•مأقبسم اهيفچت نود قلغم ناكم يف ءبطر وأ قللبم يهو ءبرعلا نزخت ال »

•رىألا ءاسوألاو حلملاو رابغللو نيطلاو لمرلا نم ءكرحتملا ،ازجالو لفقللا تايلاو حبكملاو تالجعلا تاتبثم رواجملا ماظنئاب فظن »

•ةعنصملا ءكرشلا تايصوتل آقفو ماظنئاب ءكرحتملا تايلاو لفقللا تايلاو تالصفملاو حبكملاو تاتبثملاو تالجعلا رواجم ءنايص مء »

•ةعنصملا ءكرشلا اهب يصوتل تايحيشتلاو ءنايصلا داوم طقف مإدختسا ،ءجاجلا دئع »

•تاميلعتلا يف ددخت مل نكاما يف ءيقيقتلا تارضحتسلا وأ مويألا وأ موشول مإدختستال ال »

•مإدختستالا ءمالس يف ريثأتللو چتنملا لمع روهدت ىلإ ءكرحتملا تايلاو لفقللا تايلاو حبكملاو تالجعلاو رواجملا ءمظنملا ءنايصلا دئع يءوي دق »

•چتنملا اصحف مئي نأ ىلإ ءبرعلا مإدختسا نع فقوتلا بجي ،طبضللا تايلاو وأ قيلعتلا ماظن وأ تالجعلاو حبكملاو وأ لفقللا تايلاو لمع فعض لاح يف »

•چتنملا ،ازجأ فيظنتلا ءحاج تاودا وأ تاضيبم وأ تابيأم وأ ءواك فيظنت داوم مإدختستال ال »

•ةعنصملا ءكرشلا تاميلعتو ءنايعة زومرل آقفو ءيحيسنلا رصانعلا فظن »

•داوملا نول ءجرد ريغتو ءشمقألل يعيب ناتهب ىلإ سمشلا ءعشأل ليوطلا ضرعتلا يءوي دق »

•وأ فيظنتلا وأ مإدختستالا نع چتأنلا داوملا نول ريغت الو ،كالكحلل ضرعلاو حطسالاو ضرباقملاو ءكرحتملا ،ازجالو ءشمقألالو تالجعلل يعيبطلا لكأتل دئع ال »

•نامضلاب ءبالاطملاو ءلومشم نوكل ال دئو چتنملا يف آبيعي ،ةيوجللا لماعلا وأ ءيچسفنللا قوف ءعشألل ضرعتلا وأ نيزختلا »

•مازتلالا دئع وأ ءيأذ تاليدئع ءارجأ وأ ءدمتعم ريغ تاقحلم مإدختسا وأ ءنايصلا صقن وأ دئألا ليمحتلا وأ حيصلا ريغ مإدختستالا نع چتأنلا رارضلا دئع ال »

•نامضلاب ءبالاطملاو ءلومشم نوكت ال دئو چتنملا يف آبيعي تاميلعتلالا »

•ةعنصملا ءكرشلا نم ءدمتعم ،ازجأ مإدختساب طقف چتنملا ءنايص بجي »

•المأكو آفاجو آفيظن ءمءخلا ىلإ لسرأملا چتنملا نوكل نأ بجي »

X

•لكهلا نع دئعمللا ءدحو لاصفنا وأ رارقستالا دئع ىلإ دهملا عفرا تالوحم ىلع اهبيكرت يءوي دق •لكهلا ىلع ءرشابم ال دئعمللا ءدحو بيكرت زوحي ال •ريذحت

•دهملا عم مإدختستالا ئيرصحو طقف ءصصخم عفرا تالوحم »

LYLKO RUSH 2'Sİ 1 ARADA

UYARILAR VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

ÖNEMLİ: ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. AŞAĞIDAKI TALIMATLARA UYULMAMASI ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR.

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce daima birlikte verilen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu talimatlara uymamanız durumunda çocuğunuzun güvenliğinin tehlikeye girebileceğini unutmayın. Bu bebek arabası, doğumdan itibaren 22 kg ağırlığa kadar veya 4 yaşına kadar olan çocuklar için tasarlanmıştır; hangisi önce gerçekleşirse o geçerlidir. Maksimum yükü asla aşmayın.

Ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

EN 1888-1:2018+A1:2022

EN 1888-2:2018+A1:2022

1. Parçalar
2. Katlama
3. Çift yönlü oturma ünitesi
4. Sirt dayanağı ayarı
5. Tente ayarı
6. Ayarlanabilir emniyet barı
7. Ayarlanabilir itme kolu
8. Ayak dayanağı ayarı
9. Ön ve arka tekerleklerin takılması ve çıkarılması
10. Güvenlik freni
11. Emniyet kemerleri
12. Emniyet kemerlerinin ayarlanması
13. Bebek arabasının oturma ünitesiyle birlikte katlanması
14. Portbebenin açılması
15. Portbebenin bebek arabası şasisine takılması
16. Portbebenin bebek arabası şasisiyle birlikte katlanması
17. Portbebenin bebek arabası şasisiyle birlikte açılması
18. Oto koltuğu adaptörlerinin takılması
19. Oto koltuğu adaptörlerinin çıkarılması
20. Şasinin oto koltuğu adaptörleriyle birlikte katlanması



UYARI

- » Çocuğu asla gözetimsiz bırakmayın.
- » Lylko Rush 2'si 1 arada, aynı anda yalnızca bir çocuğun taşınması için tasarlanmıştır.
- » Bebek arabasında birden fazla çocuk taşımayın.
- » Lylko Rush 2'si 1 arada ürünü şasi, portbebe ve oturma ünitesinden oluşur.
- » Lylko Rush şasisi yalnızca Lylko Rush portbebe, Lylko Rush oturma ünitesi, adaptörler ve üretici tarafından onaylanmış aksesuarlarla kullanılabilir.
- » Ürünün tasarlandığı çocuğun maksimum ağırlığı ve yaşı: hangisi önce gerçekleşirse 22 kg veya 4 yaş.
- » Lylko Rush oturma ünitesi, 6 aylıktan itibaren 22 kg ağırlığa veya 4 yaşına ulaşana kadar olan çocuklar için tasarlanmıştır; hangisi önce gerçekleşirse o geçerlidir.
- » Oturma ünitesini 6 aydan küçük çocuklar için kullanmayın.
- » Lylko Rush portbebe yalnızca kendi başına oturamayan, dönmeyen veya elleri ve dizleri üzerinde kendini kaldıramayan çocuklar için tasarlanmıştır.
- » Portbebe içindeki çocuğun maksimum ağırlığı 9 kg'dır.
- » Çocuk kendi başına oturmaya, dönmeye veya elleri ve dizleri üzerinde kendini kaldırmaya başladığında portbebeyi kullanmayı bırakın.
- » Her kullanımdan önce tüm kilitleme mekanizmalarının doğru şekilde devreye girdiğinden, tamamen kilitlendiğinden ve doğru çalıştığından emin olun.

- » Çocuğu bebek arabasına yerleştirmeden önce şasinin, tekerleklerin, frenin, portbebenin, oturma ünitesinin veya adaptörlü oto koltuğunun doğru şekilde takılıp kilitlendiğini kontrol edin.
- » Portbebe, oturma ünitesi, adaptörler veya oto koltuğu takıldıktan sonra, kilitleme mekanizmalarının doğru şekilde devreye girdiğinden emin olmak için bağlantının sağlamlığını nazikçe kontrol edin.
- » Tekerlekleri her takışınızdan sonra, serbest bırakma düğmesine basmadan her bir tekerleği nazikçe çekerek doğru oturduğunu kontrol edin.
- » Yaralanmaları önlemek için katlama, açma, montaj ve ayarlama sırasında çocuğun üründen ve ürünün hareketli parçalarından uzakta olduğundan emin olun.
- » Ürünü katlarken, açarken, monte ederken ve ayarlarken sıkışma riskini önlemek için parmaklarınızı, ellerinizi ve çocuğu mandal mekanizmalarından, menteşelerden, kilitleme mekanizmalarından ve diğer hareketli parçalardan uzak tutun.
- » Katlama, açma, ayarlama veya parçaların montajı sırasında çocuğun ürünün hareketli parçalarına dokunmasına izin vermeyin.
- » Sirt dayanağı, ayak dayanağı, itme kolu, tente, emniyet barı, havalandırma, oturma ünitesi veya portbebe her ayarlandığında mekanizmanın doğru şekilde kilitlendiğini kontrol edin.
- » Ürünü yalnızca sağlam, düz ve kuru bir yüzey üzerinde kullanın.
- » Herhangi bir parça hasarlı, çatlak, yırtılmış, deforme olmuş, aşınmış, düzgün çalışmıyor veya eksikse ürünü kullanmayın.
- » Herhangi bir mekanizmanın doğru çalıştığından şüphe duyuyorsanız ürünü kullanmayın.
- » Üründe kendi başınıza yapısal değişiklik veya modifikasyon yapmayın.
- » Yalnızca üretici tarafından sağlanan veya onaylanan yedek parçaları, aksesuarları, adaptörleri ve montaj parçalarını kullanın.
- » Diğer üreticilere ait adaptörleri veya Lylko Rush modeliyle kullanım için onaylanmamış adaptörleri kullanmayın.
- » Üretici tarafından onaylanmamış ek bağlantı elemanları, geçiş adaptörleri veya montaj parçaları kullanmayın.
- » Çocuğun bebek arabasıyla veya parçalarıyla oynamasına izin vermeyin.
- » Bebek arabası çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
- » Kullanmadan önce portbebe, oturma ünitesi veya sepette çocuğun yutabileceği gevşek küçük nesneler bulunmadığından emin olun.
- » Her zaman bağlama sistemini kullanın.
- » Her zaman tam emniyet kemeri sistemini kullanın.
- » Çocuk kendi başına oturmaya başladığı andan itibaren emniyet kemerini kullanın.
- » Oturma ünitesi beş noktalı emniyet kemeriyle donatılmıştır. Harekete geçmeden önce omuz kayışlarının, bel kayışlarının ve bacak arası kayışının doğru şekilde bağlandığından ve çocuğa uygun şekilde ayarlandığından emin olun.
- » Emniyet kemeri bağlı değilken çocuğu oturma ünitesinde bırakmayın.
- » Emniyet barı emniyet kemerinin yerine geçmez.
- » Oturma ünitesinin emniyet barı ürünü kaldırmak, taşımak veya çekmek için tasarlanmamıştır.
- » Bebek arabasının tamamını emniyet barından, tenteden, ayak dayanağından, portbebeden, oturma ünitesinden, adaptörlerden, oto koltuğundan veya ürünü taşımak için tasarlanmamış diğer parçalardan tutarak kaldırmayın ya da taşımayın.
- » İçinde çocuk varken bebek arabasının tamamını kaldırmayın.
- » İçinde çocuk varken portbebeyi şasiden kaldırmayın, indirmeyin veya çıkarmayın.
- » İçinde çocuk varken oturma ünitesini şasiden kaldırmayın, indirmeyin veya çıkarmayın.
- » İçlerinde çocuk varken portbebeyi, oturma ünitesini, adaptörleri veya oto koltuğunu takmayın ya da çıkarmayın.
- » Lylko Rush portbebede taşıma kolu bulunur; ancak portbebe içinde çocuk varken taşınmamalıdır.
- » Boş portbebeyi kaldırmadan veya taşımadan önce taşıma kolunun doğru kullanım konumunda olduğundan ve uygun şekilde kilitlendiğinden emin olun.
- » Taşıma kolunu, portbebenin tabanını, katlama parçalarını ve bağlantı noktalarını aşınma, hasar ve doğru çalışma açısından düzenli olarak kontrol edin.
- » Lylko Rush portbebe yalnızca Lylko Rush şasisi üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- » Portbebe, şasiden ayrı olarak bağımsız bir beşik, sallanan beşik veya uzun süreli uyku yeri olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- » Ürün beşik veya yatağı yerine geçmez. Çocuğun uyuması veya daha uzun süre dinlenmesi gerekiyorsa, çocuk uyku için uygun bir yere alınmalıdır.

- » Bebek arabasını çocuğu yoğun şekilde sallamak, beşik gibi sallamak veya uyutmak için kullanmayın.
- » Portbebeyi stand, yatak, kanep, masa, tezgah veya başka herhangi bir yükseltilmiş yüzey üzerine koymayın.
- » Bebek arabasını dengesiz yükseltilerde, masalarda, banklarda veya zemin seviyesinin üzerinde bulunan diğer yüzeylerde kullanmayın.
- » Diğer çocukları portbebe veya bebek arabasının yakınında gözetimsiz bırakmayın.
- » Çocukların portbebe veya bebek arabasının yakınında oynamasına izin vermeyin.
- » Portbebeye ek bir yatak eklemeyin.
- » Yalnızca üretici tarafından sağlanan yatağı kullanın.
- » Çift taraflı yaz/kış yatağı, kullanım amacına ve üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır.
- » Portbebenin içine boğulma riskini artırabilecek yastıklar, yumuşak oyuncaklar, gevşek kumaşlar, battaniyeler, pedler veya başka nesneler koymayın.
- » Portbebeyi iplerden, stor perde iplerinden, perde bağlarından, kablolardan ve dolanma veya boğulma riski oluşturabilecek diğer unsurlardan uzak tutun.
- » Portbebeyi veya bebek arabasını açık ateş, radyatör, şömine, ısıtıcı veya diğer güçlü ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- » Aşırı ısınma veya üşüme riskini azaltmak için ortam sıcaklığını ve çocuğun kıyafetlerini kontrol edin.
- » Portbebe içindeki çocuğun başı, gövdesinden daha aşağıda olmamalıdır.
- » Ürünün stabilitesini korumak için çocuk portbebe veya oturma ünitesinde her zaman ortalanmış şekilde yatırılmalı veya oturtulmalıdır.
- » Çocuğun yanlış, yana doğru veya dengesiz konumlandırılması ürünün stabilitesini etkileyebilir ve devrilme riskini artırabilir.
- » Çocuğun portbebe veya oturma ünitesinin dış sınırlarının dışına sarkmasına izin vermeyin.
- » Ayarlanabilir portbebe havalandırmasını kullanırken ayarının ortam koşullarına uygun olduğundan ve çocuğun üşümesine neden olmadığından emin olun.
- » Boş portbebeyi taşıırken özellikle kapılardan geçerken, engellerin yanından geçerken ve portbebeyi yere bırakırken dikkatli olun.
- » Ürünü yere bırakırken, kapılardan geçerken veya engellerin yanından geçerken çocuğa kazara çarpma riski olduğunu unutmayın.
- » Çocuğun güvenli uykusu konusunda herhangi bir şüpheniz varsa doktora, ebeye veya başka bir sağlık uzmanına danışın.
- » Oturma ünitesi sürüş yönüne dönük veya sürüş yönünün tersine dönük olarak monte edilebilir. Her kullanımdan önce oturma ünitesinin seçilen konumda doğru şekilde kilitletiğinden emin olun.
- » İçinde çocuk varken oturma ünitesinin montaj yönünü değiştirmeyin.
- » Sırt dayanağı konumunu her değiştirdiğinizde çocuğun pozisyonunu ve emniyet kemerinin uyumunu kontrol edin.
- » Sırt dayanağının yatış konumuna getirilmesi, emniyet kemeri kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
- » Çocuğun oturma ünitesinin üzerinde ayakta durmasına izin vermeyin.
- » Çocuğun ayak dayanağına oturmasına veya üzerinde ayakta durmasına izin vermeyin.
- » Ayak dayanağı, çocuğun bebek arabasına kendi başına binmesi veya bebek arabasından kendi başına inmesi için tasarlanmamıştır.
- » Çıkarılabilir ve döner emniyet barı, her harekete geçmeden önce doğru şekilde kapatılmış olmalıdır.
- » Harekete geçmeden önce ayarlanabilir tentenin, ayak dayanağının ve sırt dayanağının sabit bir konumda olduğundan emin olun.
- » Çocuğu bebek arabasına yerleştirirken ve bebek arabasından çıkarırken her zaman park frenini kullanın.
- » Durduğunuzda freni her zaman kilitleyin.
- » Park freni devrede olsa bile bebek arabasını gözetimsiz bırakmayın. Her duruştan önce frenin doğru şekilde kilitletiğinden ve etkili çalıştığından emin olun.
- » Park freni devrede olsa bile, çocuğun bulunduğu bebek arabasını eğimli, kaygan, engebeli veya dengesiz yüzeylerde bırakmayın.
- » Park freni, eğimli, kaygan, engebeli veya dengesiz yüzeylerde ürünün tamamen sabit kalmasını garanti etmez.
- » Harekete geçmeden önce frenin tamamen serbest bırakıldığından emin olun.
- » Tekerlekler frenle kilitliken bebek arabasını hareket ettirmeyin.
- » Frenin etkinliğini düzenli olarak kontrol edin.
- » Lylko Rush koşu, paten, kayak veya bisiklet arkasında çekilerek kullanım için tasarlanmamıştır.

- » Bebek arabasını merdivenlerde veya yürüyen merdivenlerde kullanmayın.
- » Bebek arabasında çocuk varken merdivenlerden çıkmayın veya inmeyin.
- » Bebek arabasıyla yürüyen merdiven kullanmayın.
- » Boş bebek arabasının merdivenlerden taşınması gerekiyorsa bu işlem iki kişi tarafından yapılmalıdır. Bir kişi bebek arabasının itme kolunu sağlam şekilde tutmalı, diğer kişi ise yalnızca sağlam yapısal parçalardan tutarak ürünü karşı taraftan desteklemelidir.
- » Portbebe, oturma ünitesi veya oto koltuğunda çocuk varken bebek arabasını merdivenlerde taşımayın.
- » Çocuğun bulunduğu bebek arabasını merdiven, kenar, eşik, ısı kaynağı, açık ateş yakınına veya ürünün kontrolsüz hareket edebileceği yerlere bırakmayın.
- » Kaldırım kenarları, eşikler veya engebeli yüzeylerden geçerken bebek arabasını yavaş ve dikkatli şekilde sürün.
- » Bir engelden geçerken önce ön tekerlekleri kaldırın, ardından arka tekerlekleri ani darbeler olmadan geçirin.
- » Tekerlekleri kaldırım kenarlarına, eşiklere veya diğer engellere sert şekilde çarptırmayın.
- » Bebek arabası kullanım amacına uygun olarak, yalnızca çocuğu taşımak için bir ulaşım aracı olarak kullanılmalıdır.
- » İtme koluna, sırt dayanağına, bebek arabasının yanlarına veya diğer parçalara asılan her ek yük ürünün stabilitesini bozabilir.
- » Üretici tarafından öngörülmemiş çantaları, alışveriş poşetlerini veya diğer eşyaları bebek arabasına asmayın.
- » Alışveriş sepetinin maksimum taşıma kapasitesi 5 kg'dır.
- » İtme koluna asılan çantanın maksimum taşıma kapasitesi 1 kg'dır.
- » Üretici tarafından belirtilen izin verilen yükleri aşmayın.
- » Aşırı yükleme, bebek arabasının stabilitesini kaybetmesine ve devrilme riskinin artmasına neden olabilir.
- » Çantayı bebek arabasına sabitlemek için önce evrensel kancaları bebek arabası şasisindeki özel işaretlerin yakınına takın, ardından çantayı takılı kancalara bağlayın. Önemli: Kancaları önerilen seviyenin üzerine yerleştirmeyin; bu, bebek arabasının stabilitesini olumsuz etkileyebilir. Çanta itme koluna asılırsa maksimum yük 1 kg'ı aşmamalıdır.
- » Lylko Rush modelinde bardak tutucu standart donanımın bir parçası değildir. Üretici tarafından onaylanmamış tutucular veya aksesuarlar takmayın.
- » Oto koltuğu adaptörleri Lylko Rush setinin bir parçasıdır.
- » Lylko Rush şasisine yalnızca Lylko Rush sistemiyle uyumlu ve üretici tarafından onaylanmış oto koltukları takılabilir.
- » Her kullanımdan önce adaptörlerin şasiye doğru şekilde takıldığından emin olun.
- » Her kullanımdan önce oto koltuğunun adaptörlere doğru şekilde takıldığından ve kilitlendiğinden emin olun.
- » Oto koltuğu talimatlarıyla uyumluysa, oto koltuğunun şasiye sürüş yönünün tersine, yani çocuk bebek arabasını süren kişiye bakacak şekilde monte edilmesi önerilir.
- » Şasiye takılı oto koltuğu portbebenin, beşiğin veya yatağın yerine geçmez.
- » Şasiye takılı oto koltuğu yalnızca çocuğun kısa süreli taşınması için tasarlanmıştır.
- » Çocuğun uyuması veya daha uzun süre dinlenmesi gerekiyorsa, çocuk uyku için uygun bir yere alınmalıdır.
- » Şasiyi oto koltuğundan tutarak kaldırmayın.
- » Adaptörleri üretici tarafından onaylanmamış oto koltuklarıyla kullanmayın.
- » Lylko Rush, ETPU köpük tekerleklerle donatılmıştır.
- » Ön tekerlekler döner yapıdadır ve kilitlenebilir. Ön tekerlek kilidini zemin koşullarına ve kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanın.
- » Tekerleklerin, aksların, tekerlek bağlantılarının, ön tekerlek kilidinin, frenin ve süspansiyon parçalarının durumunu düzenli olarak kontrol edin.
- » Ön tekerleklerin dönme mekanizmalarında, ürünün yapısından kaynaklanan doğal teknolojik boşluklar bulunabilir. Kullanım güvenliğini etkilemediği ve üretici tarafından öngörülen aralıkta kaldığı sürece bu durum bir kusur oluşturmaz.
- » Sürüş yönü bozulursa, boşluk artarsa veya gürültü, yuvarlanma direnci ya da tekerleklerde anormal çalışma görülürse ürünü kullanmayı bırakın ve servisle iletişime geçin.
- » Kum, çamur, tuz, toz ve nem; tekerleklerin, frenin, kilitleme mekanizmalarının ve hareketli mekanizmaların çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
- » Lylko Rush modeliyle yalnızca üretici tarafından onaylanmış aksesuarlar kullanılmalıdır.
- » Lylko Rush modeli için onaylanmış aksesuarlar şunlardır: oto koltuğu adaptörleri, sineklik, yağmurluk, ayak tulumu, çanta ve oturma ünitesi pedi.

- » Lylko Rush modeliyle kullanım için onaylanmamışsa diğer üreticilere ait aksesuarları kullanmayın.
 - » Yağmurluk yalnızca yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
 - » Çocuğu yağmurluğun altında yüksek sıcaklıkta, doğrudan güneş ışığında veya havalandırması yetersiz bir yerde bırakmayın.
 - » Yağmur durduktan sonra uygun hava akışını sağlamak için yağmurluğu çıkarın.
 - » Sineklik doğru şekilde takılmalı ve dolanma riski oluşturacak şekilde çocuğun erişebileceği yerde bulunmamalıdır.
 - » Ayak tulumu ve ped, emniyet kemerlerinin çalışmasını engellemeyecek şekilde monte edilmelidir.
 - » İtme koluna asılan çanta maksimum 1 kg yükü aşmamalıdır.
 - » Şasi, portbebe, oturma ünitesi, kemerler, fren, tekerlekler, akslar, süspansiyon, kilitleme mekanizmaları, mandallar, adaptörler ve tekstil parçalarının durumunu düzenli olarak kontrol edin.
 - » Bebek arabası temiz ve kuru tutulmalıdır.
 - » Su, çamur, kar, yol tuzu veya kumla temas ettikten sonra bebek arabasını temizleyin ve kurutun.
 - » Islak veya nemli bebek arabasını önce kurutmadan kapalı bir alanda saklamayın.
 - » Aksları, tekerlek bağlantılarını, freni, kilitleme mekanizmalarını ve hareketli parçaları kum, çamur, toz, tuz ve diğer kirlilerden düzenli olarak temizleyin.
 - » Tekerlek akslarını, bağlantıları, freni, menteşeleri, kilitleme mekanizmalarını ve hareketli mekanizmaları üreticinin önerilerine uygun olarak düzenli şekilde bakımını yapın.
 - » Gerektiğinde yalnızca üretici tarafından önerilen bakım ve yağlama maddelerini kullanın.
 - » Kullanım kılavuzunda belirtilmeyen yerlerde gres, yağ veya teknik preparatlar kullanmayın.
 - » Aksların, tekerleklerin, frenin, kilitleme mekanizmalarının ve hareketli mekanizmaların düzenli bakımının yapılmaması ürünün çalışmasını bozabilir ve kullanım güvenliğini etkileyebilir.
 - » Kilitleme mekanizmalarının, frenin, tekerleklerin, süspansiyonun veya ayar mekanizmalarının etkinliği zayıflarsa, ürün kontrol edilene kadar bebek arabasını kullanmayı bırakın.
 - » Ürünün parçalarını temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, çözücüler, ağartıcılar veya keskin aletler kullanmayın.
 - » Tekstil parçalarını bakım etiketlerine ve üreticinin talimatlarına uygun olarak temizleyin.
 - » Uzun süre güneş ışığına maruz kalma, kumaşlarda doğal solmaya ve malzemelerin tonunda değişikliğe neden olabilir.
 - » Kullanım, temizlik, saklama, UV ışınlarına maruz kalma veya hava koşullarından kaynaklanan tekerleklerin, kumaşların, hareketli parçaların, tutma kollarının, sürtünmeye maruz kalan yüzeylerin doğal aşınması ve malzemelerdeki renk değişiklikleri ürün kusuru sayılmaz ve şikayet/reklamasyon kapsamında değerlendirilmeyebilir.
 - » Hatalı kullanım, aşırı yükleme, bakım eksikliği, onaylanmamış aksesuarların kullanılması, izinsiz değişiklikler veya kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu oluşan hasarlar ürün kusuru sayılmaz ve şikayet/reklamasyon kapsamında değerlendirilmeyebilir.
 - » Ürünün servisi yalnızca üretici tarafından onaylanmış parçalar kullanılarak yapılmalıdır.
 - » Servise gönderilen ürün temiz, kuru ve eksiksiz olmalıdır.
- UYARI:** Oturma ünitesi yalnızca doğrudan şasi üzerine monte edilebilir. Portbebe yükseltme adaptörleri üzerine monte edilmesi, dengesizliğe veya oturma ünitesinin şasiden ayrılmasına neden olabilir. Yükseltme adaptörleri yalnızca ve münhasıran portbebe ile kullanım için tasarlanmıştır.

PRODUCED FOR:

LYLKO
LYLKO.COM

hello@lylko.com

P.H INTER-HANDEL
44-237 BEŁK
WOLNOŚCI 3, POLAND

MADE IN PRC

