

KROSS
G A M I N G

Obrigado por escolher um produto KROSS Gaming! Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

Como ligar

1. Desligue o computador ou notebook.
2. Conecte o cabo USB do mouse na entrada USB do computador ou notebook.
3. O mouse pode ser usado normalmente ao ligar o computador ou laptop novamente.

Botão para troca de DPI

Use o botão DPI para alternar a sensibilidade do movimento a sua preferência

Configuração do DPI através do indicador LED:

800 DPI: Verde

1600 DPI: Roxo

2400 DPI: Azul

3200 DPI: Vermelho

4000 DPI: Azul Ciano

A resolução de DPI pode ser ajustada de 800 a 4000 DPI através do botão DPI.

Especificações técnicas

Retroiluminação: LED Ajustável

Polling Rate: de 1000hz

DPI: 800/ 1600/ 2400/ 3200/ 4000

Botões Programáveis: 7 com ajuste Iluminação RGB

Memória Interna para armazenamento de configurações

Tamanho: 12,8 x 6,7 x 4,0cm

Peso: 130g

Comprimento do cabo: 1,5 m

Conector: USB

Sistemas compatíveis

Windows: ME/XP(X64)/Vista/7/8/10/11



PRECISA DE AJUDA?

Conheça toda a linha em usekross.com

SAC 0800 868 0000
usekross.com/suporte
Made in China

Importado e Distribuído por
CNPJ 17.737.980/0003-74



MANUAL DO USUÁRIO

MOUSE GAMER

KE-MG150