

III. Aufbau des Statives:

Bodenplatte standfest platzieren.

Alle 3 Stativstangen verbinden und in die Bodenplatte schrauben.



IV. Aufbau Fotobox

Fotobox vorsichtig aus der Verpackung nehmen und setze diese auf das Stativ

SchlieÙe das Stromkabel der Fotobox an die Steckdose an.

- 3 Nimm den Bestätigungsschlüssel, den du hinten an der Fotobox findest und führe ihn in die kleine Öffnung unterhalb des Fotobox-Displays ein, dort zweimal drücken um die Fotobox anzuschalten.

Nun kannst du die Fotobox ganz normal nutzen.



5. Der LED-Ring für die Helligkeit der Fotos wird auf der linken Seite des Fotobox-Gehäuses geregelt, hier kannst du zusätzlich deine Fotos je nach Helligkeit anpassen. Wenn dir der LED-Ring zu hell ist, kannst du die Helligkeit auch in der Fotobox verändern. siehe den Schritt Bilder zu Dunkle?



6. Der LED-Ring für die Helligkeit der Fotos wird auf der linken Seite des Fotobox-Gehäuses geregelt, hier kannst du zusätzlich deine Fotos je nach Helligkeit anpassen. Wenn dir der LED-Ring zu hell ist, kannst du die Helligkeit auch in der Fotobox verändern. siehe den Schritt Bilder zu Dunkle?



Achtung! FOTOBOX startet nicht richtig?

Falls das Home-Menü nicht wie auf der unteren Abbildung aussieht und nicht wie beschrieben startet:



- Nimm den Bestätigungsschlüssel, den du hinten an der Fotobox findest und führe ihn in die kleine Öffnung unterhalb des Fotobox-Display ein, dort zweimal drücken um die Fotobox anzuschalten.
- Drücke auf die Fotobox-App (siehe Pfeil auf dem Monitor)
- Wähle das Event mit deinem Namen aus
- Wenn du einen Drucker hast, drücke „Configure Printer“ und wähle den „Photo Booth Printserver“ aus
- Drücken nun auf „Start Photo Booth“
- Hier kannst du noch als nächstes die Helligkeit einstellen (am besten (Auto ausschalten und auf die Entfernung zum Hintergrund belichten)
- Drücke dann auf „Start Booth“

Bilder zu dunkel?

Falls deine Bilder zu dunkel werden, kannst du ganz leicht dies in den Einstellungen ändern, wenn du der folgenden Anleitung folgst:

1. Im Homemenü findest du links oben einen „Exit“ Button, diesen wählst du an und gib das Passwort „0007“ ein.
2. Jetzt öffnet sich das Dashboard und wähle „Start Photo Booth“ aus.
3. Nun kannst du die Helligkeit bei „Exposure Bias“ einstellen, dazu musst du nur das „Auto“ ausschalten, und den Regler so einstellen, dass es für dich passt.
4. Wenn du die Helligkeit perfekt auf deine Verhältnisse eingestellt hast, drücke auf „Start Booth“

Nun kannst du die Fotobox ganz normal nutzen.

Fotobox Pausieren oder Ausschalten

Um die Fotobox auszuschalten, muss der weiße Knopf hinten links sehr kurz gedrückt werden.



Bei weiteren Fragen den Support anrufen.

09602 9129800