




Magic Tag

Manual




Works with

Apple Find My

Manual de instrucciones

1. Encender y emparejar el dispositivo

- Pulse el compartimiento de las pilas y tírelo hacia abajo, remueva la tapa de aislamiento y reponga las pilas.
- Pulse el botón y manténgalo presionado por 3 segundos. El dispositivo zona un bip y entrará al estado de emparejamiento.



2. Emparejar el dispositivo

- Abra la app Apple Find My.
- Sujete el dispositivo cerca de su iPhone o iPad, pulse la pestaña "Ítems" y toque "+" y "Añadir otro ítem".
- Pulse "Conectar".
- Inserte un nombre para su Magic Tag y seleccione un emoji.
- Pulse "Concordar" para confirmar que este ítem se vinculará a su cuenta Apple ID.
- Pulse "Concluir".

3. Activar el modo perdido

- Abra la app Apple Find My y pulse la pestaña "Ítems" y.
- Bajo el modo perdido, pulse "Activar".
- Lea las instrucciones, pulse "Continuar" e inserte un número de teléfono o correo electrónico.
- Confirme la información, personalice el mensaje de pérdida y pulse "Activar" para completar la configuración.

4. Remover el dispositivo

- Abra la app Apple Find My y pulse la pestaña “Ítems” y su ítem.
- Pulse “Remover ítem” y “Remover” para completar la operación.

Nota: Tras remover un dispositivo de la app Apple Find My, si desea emparejarlo nuevamente, puede hacer dentro de hasta 10 minutos, al abrir la app Apple Find My. Si no hay un nuevo intento de emparejamiento dentro de dicho período, el dispositivo deja el estado de emparejamiento y no podrá emparejarse con la app Apple Find My en el momento. Para emparejarlo otra vez, pulse el botón del dispositivo por 3 segundos para que emita un sonido y entre al estado de emparejamiento, permitiendo un nuevo emparejamiento con la app Apple Find My.

Funciones principales

1. Encontrar el dispositivo

Si el ítem que está buscando no se encuentra cerca, la app Apple Find My le puede ayudar a rastrearlo, utilizando la red Apple Find My, que consiste en centenas de millones de dispositivos iPhone, iPad y Mac presentes en todo el mundo. Los dispositivos cercanos envían, de manera segura, la ubicación de su dispositivo perdido a iCloud, permitiendo ver dónde se encuentra a través de la app Apple Find My. Todo el proceso es anónimo y criptografiado para asegurar la privacidad de todos.

2. Sonar

- Abra la app Apple Find My y pulse la pestaña “Ítems” y su ítem.
- Haga clic en “Sonar” y el dispositivo suena para que pueda encontrarlo fácilmente.

Instrucciones del botón

1. Modo de emparejamiento

Tras instalar las pilas, pulse el botón por 3 segundos. El dispositivo sonará y entrará al modo de emparejamiento.

2. Emparejar el dispositivo nuevamente

Tras remover el dispositivo de la app Apple Find My, él no se apagará, sino que quedará en el modo de emparejamiento. Si no se hace el emparejamiento otra vez dentro de 10 minutos, el dispositivo deja el estado de emparejamiento. Si desea emparejar el dispositivo en este momento, pulse el botón por 3 segundos y el dispositivo sonará y entrará al estado de emparejamiento nuevamente. En este momento, se podrá emparejarlo otra vez con la app Apple Find My.

3. Restaurar el dispositivo

Cuando se necesita emparejar la Magic Tag a una nueva cuenta o cuando la cuenta original remueve la Magic Tag de la app Apple Find My y el dispositivo no se encuentra cerca del móvil vinculado, se debe restaurarlo. Para ello, remueva el dispositivo de la app Apple Find My y pulse el botón del dispositivo por aproximadamente 12 segundos, hasta que suene. Haga doble clic rápidamente en el botón del dispositivo para que suene dos veces. Por fin, suelte el botón. De esta manera, el dispositivo estará listo para un nuevo emparejamiento.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Cuándo se puede encontrar el dispositivo?

Cuando un objeto se separa de su propietario por un dado período, se puede encontrarlo a través de otros dispositivos Apple que forman parte de la red Apple Find My, permitiendo que el propietario obtenga la ubicación de su dispositivo.

2. ¿Cómo se ha diseñado el dispositivo para desaconsejar el rastreo no autorizado?

Si un accesorio de la red Apple Find My que se haya separado de su propietario se detecta en movimiento junto a usted a lo largo del tiempo, se le informará de dos maneras:

- Si tiene un iPhone o iPad, la app Apple Find My enviará una notificación a su dispositivo Apple. Este recurso está disponible en el iOS o iPadOS 14.5 o posterior.


- Si no tiene un dispositivo iOS o un smartphone, el accesorio de la red Apple Find My que se haya separado del propietario por un dado período sonará cuando se mueva. Estos recursos han sido desarrollados especialmente para desaconsejar el rastreo sin su conocimiento.

3. ¿Cómo se protege mi privacidad?

Solamente usted puede ver dónde está su ítem. Sus datos de ubicación y historial nunca son almacenados en el ítem mismo. Los dispositivos que transmiten la ubicación de su ítem también permanecen anónimos, y sus datos de ubicación cuentan con criptografía a cada etapa. Por lo tanto, ni Apple ni AGL conocen la ubicación de su dispositivo ni la identidad del dispositivo que auxilia a encontrarlo.

4. ¿Cómo sustituir la pila?

- Pulse el compartimiento de la pila y tírelo hacia abajo.
- Sustituya la pila vieja por una nueva (polo positivo hacia arriba).
- Monte el dispositivo.



2. Emparejar el dispositivo nuevamente

La red Apple Find My ofrece una manera fácil y segura de encontrar ítems personales compatibles en un mapa, utilizando la app Apple Find My en su iPhone, iPad o Mac. Solo hay que emparejar su producto compatible con la app Apple Find My para visualizarlo al lado de sus dispositivos Apple. Si desaparece el ítem, puede ponerle en el modo perdido para exhibir un mensaje e información de contacto para quien lo encuentre. La red Apple Find My es criptografiada y anónima, por lo que nadie, ni mismo Apple o AGL, puede ver su ubicación.

6. Consultar el número de serie

- Encuentre el botón en la parte frontal de la Magic Tag.
- Pulse el botón una vez.

7. Desactivar la red Apple Find My

- Abra la tapa de la pila en la parte de atrás de la Magic Tag, pulsándola hacia abajo y tirándola hacia afuera.
- Saque la pila.

Consejos importantes:

Cuando empareja un dispositivo con la app Apple Find My, el móvil se conecta al servidor de Apple. El emparejamiento puede fallar debido a problemas de red. Se recomiendan las acciones a continuación:

- Cambiar la red del móvil o alternar entre el wifi y la red móvil.
- Restaurar las configuraciones de fábrica del dispositivo.
- Emparejar el dispositivo otra vez con la app Apple Find My.



Información regulatoria de seguridad

ATENCIÓN: MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Tragarse una pila puede causar lesiones graves en solo 2 horas o incluso la muerte debido a quemaduras químicas y la posible perforación del esófago. Si sospecha que su hijo se tragó o insertó una pila, llame inmediatamente el servicio local de emergencias para el obtener orientaciones rápidas y especializadas.

Tensión nominal 3 V

Corriente nominal ~175 mAh.

MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Mantenga el producto en el embalaje original hasta que esté listo para uso.
- Llame el centro local de emergencias para obtener información de tratamiento.

- No use el producto si el compartimiento no es seguro.
- Deseche las pilas botón utilizadas prontamente y de forma segura. Las pilas descargas aún pueden ser peligrosas.
- Riesgo de incendio y quemaduras.
- No recargue, desmonte, caliente (-5 °C a 45 °C) ni incinere el producto.

Declaración de seguridad

Artículo 12

Sin el permiso, ninguna empresa, compañía o usuario podrá cambiar la frecuencia, aumentar la potencia ni alterar las características y funciones del proyecto original de las máquinas eléctricas certificadas de baja frecuencia de energía.

Artículo 14

La aplicación de máquinas eléctricas de baja frecuencia de energía no debe afectar la seguridad de la navegación ni interferir en comunicaciones legales. Si hay interferencia, el servicio será suspendido hasta hacerse la mejoría y no existir más dicha interferencia. La comunicación legal referida se refiere a la telecomunicación inalámbrica operada según las leyes y reglamentos de telecomunicaciones. La máquina eléctrica de baja frecuencia de energía debe ser capaz de tolerar la interferencia de la radiación de ondas eléctricas de máquinas y equipos eléctricos para comunicaciones legales o aplicaciones industriales y científicas.

AVISO:

CUIDADO: No se trague la pila, peligro de quemadura química. Este producto contiene una pila de botón. Si se traga esta pila, puede causar quemaduras internas graves en solo dos horas o incluso la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimiento de las pilas no se cierre de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido tragadas o puestas dentro de cualquier parte del cuerpo, acúdase al médico inmediatamente. Riesgo de explosión si se sustituye la pila por un tipo incorrecto.

Reglamentaciones de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar operaciones indeseadas.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites de dispositivos digitales de clase B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se diseñan de manera a proveer protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo crea, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en dada instalación. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las medidas a continuación:

- Reorientar o cambiar el lugar de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel a que está conectado el receptor.
- Consultarse con el revendedor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Cuidado: Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Información de exposición a la RF de la FCC (SAR)

Este dispositivo ha sido diseñado para no exceder los límites de emisión de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission de los Estados Unidos. Durante las pruebas de SAR, este dispositivo se configura de manera a transmitir en su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas y se pone en posiciones que maximizan la exposición al cuerpo humano. La FCC ha concedido una Autorización de Equipo a este modelo de dispositivo, con todos los niveles de SAR reportados evaluados como cumplidores de las directrices de exposición a la RF de la FCC.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 5 mm del cuerpo.

Aunque pueda haber diferencias de los niveles de SAR de distintos dispositivos y posiciones, todos cumplen con los requisitos gubernamentales.

Declaración de conformidad – Aviso europeo



Por la presente, Ningbo Lingzhu Technology CO., Ltd. Declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU y 2011/65/EU.



Este producto no se debe desechar como basura doméstica normal, según la directiva de la UE para los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE-2012/19/EU), sino que se debe devolver al punto de venta a un punto de colecta municipal de reciclaje.

Legal notice

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Compatibility statement

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Credit line

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Conformidad con los límites de exposición a la radiofrecuencia

Este equipo no tiene derecho a la protección contra interferencia perjudicial y no puede causar interferencia en sistemas debidamente autorizados.

Para más información, consulte la página web de Anatel:

www.gov.br/anatel/pt-br/