



Obrigado por escolher um produto KROSS Elegance!  
Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

#### Instalação

1. Plugue o receptor em uma porta USB disponível de seu computador.
2. Insira 2 pilhas AAA no Mouse M208/218
3. Ligue o Mouse M208/218

#### Especificações técnicas

**Botões:** Direito, esquerdo, rolagem, avançar, retroceder e Ajuste DPI.

**Resolução:** 800/1200/1600 DPI

**Alimentação:** 3V DC (Pilhas AAA x2 pcs)

**Consumo:** 10mA

**Frequência de Transmissão:** 2402Mhz ~ 2480Mhz

16 canais auto selecionáveis

**Modulação:** GFSK

#### Requisitos mínimos de sistema

Desktop PC ou Notebook, 1 USB disponível e Windows®XP, Vista®, Windows®7, Windows®8

#### Recursos

1. Design Ergonômico
2. Área de cobertura do sinal: 360 graus, máximo 10 metros
3. Modo de operação: 2,4Ghz (bi-direcional)
4. 16 canais auto selecionáveis e 64000 combinações
5. Receptor Nano
6. Gerenciamento de energia inteligente
7. Free Smart Link
8. Desligamento automático após 5 minutos
9. Chave ON/Off: não possui

#### Cuidado com as pilhas e baterias

Nunca tente recarregar as pilhas comum ou alcalinas. Nunca misture pilhas novas e usadas.



## PRECISA DE AJUDA?



Conheça toda a linha em [usekross.com](http://usekross.com)

SAC 0800 868 0000  
[meajuda@usekross.com](mailto:meajuda@usekross.com)  
Made in China

Importado e Distribuído por  
CNPJ 17.737.980/0003-74

Anatel 14238-20-13359 Resolução 680 – ATO 14448

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site do ANATEL – [www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel).



## MANUAL DO USUÁRIO

### MOUSE WIRELESS

KE-M208

KE-M218