Zafe Gateway wifi 2.4 & 5GHz



Manual

GATEWAY

Model :	Wifi 2.4 & 5Ghz
Dimensioner:	75mm x 75mm x 24mm
Netværk:	Wifi 2.4 & 5GHz
Strøm:	DC 5V/500mA

LED Status



Når gatewayen er sat til strøm:

- Blinkende rød/blå lys: Standby-tilstand - Klar til at parre.
- Blåt lys: Normal tilstand.
- Rødt lys: Netværksfejl

Opret gatewayen i APP'en.

1. Åbn appen



2. Tryk på "☰" ikonet øverst i venstre hjørne




3. Vælg [**Gateway**]



4. Vælg [G5]



5. Tilslut strømforsyningen



6. Tryk på "Næste", når det røde og blå lys blinker skiftevis.



7. Tryk "+" for at tilføje gatewayen



⚠ Bemærk: Hvis ovenstående proces overskrider tidsgrænsen, skal du slukke for strømmen og prøve igen.

zafe