

Patrimoine Publications individuelles

Bien que nos publications techniques pour la Heritage Range (1926 à 2005) ne soient actuellement disponibles qu'en anglais, nous nous sommes efforcés de rendre notre site web accessible aux propriétaires, passionnés et ateliers de Heritage Range non-anglophones. Nous avons traduit la navigation de notre site web et les sections clés dans plusieurs langues afin que tous les passionnés de Heritage Range puissent facilement trouver les informations dont ils ont besoin. Nous comprenons l'importance de fournir un support et des ressources aux propriétaires de Heritage dans le monde entier, quelle que soit leur langue maternelle. Nous nous engageons à faire de la communauté Heritage Range un environnement accueillant et inclusif.

Austin-Healey 100, 100/6 & 3000 1953 à 1968 ([HTP2001](#))



Austin-Healey 100, 100/6 & 3000 1953 à 1968 ([HTP2001](#))

Publications des pièces détachées

- Liste des pièces détachées - Austin-Healey 100 1953 à 1956 ([AKD870](#))
- Liste de pièces détachées - Austin-Healey 100/6 BN4 1956 à 1959 ([AKD1473](#))
- Liste de pièces détachées - Austin-Healey 100/6 BN6 1957 à 1959 ([AKD855](#))
- Liste de pièces détachées - Austin Healey 3000 BN7, BT7 1959 à 1962 ([AKD1151](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Austin Healey 3000 BJ7, BJ8 1962 à 1968 ([AKD3523](#))
- Liste des pièces détachées - Austin Healey 3000 BJ7, BJ8 1962 à 1968 ([AKD3524](#))

Publications de service

Austin-Healey 100, 100/6 & 3000 1953 à 1968

- Manuel d'entretien - Austin-Healey 100 1953 à 1956 ([AKD4851](#))
- Manuel d'entretien - Austin-Healey 100/6 & 3000 1956 à 1968 ([AKD1179H](#))
- Manuel d'entretien - Laycock A Type Overdrive ([Laycock-A-Type-Overdrive](#))

Livres de la série technique Lucas (Lucas)

- Lucas Technical Series - Batteries ([PLT6355](#))
- Lucas Technical Series - Démarreurs ([PLT6175](#))
- Lucas Technical Series - Alternateurs ([PLT6174](#))
- Allumage Lucas Technical Series ([PLT6176](#))
- Série technique Lucas - Diagnostic de panne ([PLT6177](#))
- Lucas Service Instruction Notes - Opus Electronic Ignition ([Opus-Ignition](#))
- Formation des concessionnaires - Série technique - Diagnostic des défauts électriques ([Tech-Elec-Fault](#))

Autres publications (supplémentaires)

Smiths Instruments - L'entretien des instruments ([SS-1347-5](#))

Girling - Entretien du frein à disque ([G-169-7](#))

Girling - Entretien du frein à tambour ([G-176-5](#))

Publications des propriétaires

Austin-Healey 100, 100/6 & 3000 1953 à 1968

Manuel du propriétaire - Austin-Healey 100 1953 à 1956 ([996E](#))

Instructions d'accord - 100M - Équipement spécial ([1131](#))

Manuel du propriétaire -Austin-Healey 100/6 1956 à 1959 ([97H996J](#))

Manuel du propriétaire -Austin Healey 3000 BN7, BT7, BJ7 1959 à 1963 ([AKD3915A](#))

Manuel du propriétaire -Austin Healey 3000 BJ8 1963 à 1968 ([AKD4094D](#))

Brochure de vente - Austin-Healey 100S 1953 to 1954 ([100-S](#))

MG Pre-War Models, MG Post-War Saloons (not 1100/1300), MG T Type et MGA 1923 to 1968 ([HTP2002](#))



Publications des pièces détachées

- MG Pre-War Four Cylinder Models 1928 to 1939 Parts Publications ([prewar4cyl](#))
- Liste des pièces détachées - MG Midget (8/33 M Type) 1928 à 1932 ([mtypeparts](#))
- Liste des pièces détachées - MG Midget Long Chassis (8/33 D Type) 1931 à 1932 ([dtypeparts](#))
- Liste des pièces détachées - MG Midget (Type J2) 1932 à 1934 ([j2parts](#))
- Liste des pièces détachées - MG Midget (type PA & PB) 1932 à 1934 ([paparts](#))
- Liste des pièces détachées - MG 1 1/2-Litre (Type VA) 1937 à 1939 ([vaparts](#))

MG Pre-War Six Cylinder Models 1928 to 1939 Parts Publications ([prewar6cyl](#))

- Liste des pièces détachées - MG Six Sports Car (18/80) Mark I 1928 to 1931 ([1880mkiparts](#))
- Liste des pièces détachées - MG Six Sports Car (18/80) Mark II 1931 to 1932 ([1880mkiiparts](#))
- Service Parts List - MG Magnette (K Type) 1932 Service Parts List ([ktypeparts](#))
- Liste des pièces détachées - MG Magna (Type L) 1933 à 1934 ([ltypeparts](#))
- Liste des pièces détachées - MG Magnette (NA Type) 1934 Liste des pièces détachées ([ntypeparts](#))
- Liste des pièces détachées - MG 2.0 Litre (SA Type) 1936 à 1939 ([saparts](#))
- Liste des pièces détachées - MG 2.6 Litre (WA Type) 1938 à 1939 ([waparts](#))
- Liste des pièces détachées - Série un quart de litre YA 1947 à 1951 ([L4](#))
- Liste des pièces détachées - Série YB 1951 à 1953 ([AKD832](#))
- Liste des pièces détachées - ZA & ZB Magnette 1953 à 1958 ([AKD688](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Magnette - Mk III & Mk IV 1959 à 1968 ([AKD3545](#))
- Body Service Parts List Body List - Magnette - Mk III & Mk IV 1959 to 1968 - ([AKD3546](#))
- Liste des pièces détachées - MG TA & TB 1936 à 1939 ([taparts](#))
- Liste des pièces détachées - MG TC 1945 à 1949 - ([AKD856](#))
- Liste des pièces détachées - MG TD 1950 à 1953 ([AKD834](#))
- Liste des pièces détachées - MG TF 1953 à 1955 - ([AKD804](#))
- Liste des pièces détachées - MGA 1500 1955 à 1959 ([AKD1055](#))
- Liste des pièces détachées - MGA 1600 1959 à 1961, 1600 Mk II 1961 à 1962 ([AKD1215](#))
- Liste des pièces détachées - MGA Twin Cam 1958 à 1960 ([AKD1296](#))

Publications de service

Modèles MG d'avant-guerre, Salons MG d'après-guerre (sauf 1100/1300), MG Type T et MGA 1923 à 1968

- Fiches d'information sur le service MG - 1928 à 1939 ([servicesheets](#))
- Manuel d'entretien - Série un quart de litre YA 1947 à 1951 (marché intérieur) - ([Ytype - Apr52](#))
- Manuel d'entretien - Série un quart de litre YA 1947 à 1951 (marché d'exportation) - ([Ytype - Export](#))
- Supplément au manuel d'entretien - Série un quart de litre YT 1948 à 1950 - ([Supplement YT](#))
- Manuel d'atelier - Série YB 1951 à 1953 - ([AKD632A](#))
- Manuel d'atelier - Magnette ZA 1953 à 1956 ([AKD573](#))
- Manuel de réparation de carrosserie - ZA Magnette Mono-Construction 1953 à 1956 ([AKD574](#))
- Manuel d'atelier - Magnette Mk III & Mk IV 1959 à 1968 - ([AKD4027E](#))
- Manuel d'atelier - MG TD et TF 1950 à 1955 ([AKD580A](#))
- Manuel d'atelier - MGA 1500, MGA 1600, MGA 1600 Mk II 1955 à 1962 ([AKD600D](#))
- Manuel d'atelier - MGA Twin Cam 1956 à 1960 ([AKD926B](#))

Publications des propriétaires

Modèles MG d'avant-guerre, Salons MG d'après-guerre (sauf 1100/1300), MG Type T et MGA 1923 à 1968

- Manuel d'instruction - MG Midget (Type M) 1928 à 1932 ([mtypeowners](#))

Manuel d'instruction - MG Midget Short Chassis (D Type) 1931 to 1932 ([dtypehortowners](#))
Manuel d'instruction - MG Midget Long Chassis (8/33 D Type) 1931 à 1932 ([dtypealongowners](#))
Manuel d'instruction - MG Midget (Type J2) 1932 à 1934 - ([2owners](#))
Manuel d'instruction - MG Midget (Type J3) 1932 à 1933 ([j3owners](#))
Manuel d'instruction - MG Midget Série P & PB (1934 à 1936) ([paowners](#))
Manuel d'instruction - MG One-and-a-Half-Litre (type VA) 1937 à 1939 ([vaowners](#))
Manuel d'instruction - MG Six Sports Car (18/80) Mark I 1928 to 1931 ([1880mkiowners](#))
Manuel d'instruction - MG Six Sports Car (18/80) Mark II 1931 to 1932 ([1880mkiowners](#))
Manuel d'instruction - MG Magna (F Type) 1931 à 1932 ([ftypeowners](#))
Manuel d'instruction - MG Magnette (modèles à 2 et 3 carburateurs) types KA/KD 1932 à 1934 ([ktypeowners](#))
Manuel d'instruction - MG Magna (Type L) 1933 à 1934 ([ltypeowners](#))
Manuel d'instruction - MG Magnette "N" Series 1934 to 1936 ([ntypeowners](#))
Manuel d'instruction - MG Magnette "KN" Series 1934 to 1935 ([knowners](#))
Manuel d'instruction - MG 2 Litre (SA Type) 1936 à 1939 ([saowners](#))
Manuel d'instruction - MG 2.6-Litre (Type WA) 1938 à 1939 ([propriétaires de wa](#))
Manuel du propriétaire - Série un quart de litre YA 1947 à 1951 (export) ([AKD620](#))
Manuel du propriétaire - Série un quart de litre YA 1947 à 1951 (home) ([yahome](#))
Manuel du propriétaire - Série YB 1951 à 1953 - ([AKD621](#))
Manuel d'utilisation - Magnette ZA 1953 à 1956 ([AKD672](#))
Manuel d'utilisation - Magnette ZB 1956 à 1958 ([AKD687L](#))
Manuel d'utilisation - Magnette Mks III & IV 1959 à 1962 ([AKD1028F](#))
Manuel d'utilisation - Magnette Mk IV 1961 à 1968 ([AKD3901](#))
Manuel d'instruction - MG T 1936 à 1939 ([propriétaires](#))
Manuel d'instruction - MG TC 1945 à 1949 ([towners](#))
Manuel d'utilisation - MG TC 1945 à 1949 (export) ([AKD663](#))
Manuel d'utilisation - MG TD 1950 à 1953 ([AKD618E](#))
Manuel d'utilisation - MG TF 1953 à 1955 ([AKM658A](#))
Carnet d'entretien - MG TF 1953 à 1955 ([AKD210A](#))
Manuel du conducteur - MGA 1500 1955 à 1959 ([AKD598G](#))
Manuel du conducteur - MGA 1600 1959 à 1961 ([AKD1172C](#))
Manuel du conducteur - MGA 1600 Mk II 1960 à 1962 ([AKD1958C](#))
Manuel du conducteur - MGA Twin Cam 1958 à 1960 ([AKD879B](#))

MGB, MGC, MGB GT V8 & MG RV8 1962 à 1996 ([HTP2003](#))



Publications des pièces détachées

- Liste des pièces détachées - MGB 1962 ([AKD-3227](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - MGB & MGB GT 1962 à 1969 ([AKD-3547](#))
- Liste des pièces détachées de carrosserie - MGB & MGB GT 1962 à 1969 ([AKD-3548](#))
- Livret de pièces détachées - MGB & MGB GT 1962 à 1974 ½ ([AKM0039](#))
- Fiche Technique - MGB MGB GT 1962 à 1974 ½ ([AKM1147FH](#))
- Livret de pièces détachées - MGB & MGB GT 1974 ½ à Sept 1976 ([AKM0039L](#))
- Fiche Technique - MGB & MGB GT 1974 ½ à Sept 1976 ([AKM1147FHL](#))
- Livret de pièces détachées - MGB, MGB GT Sept 1976 à Feb 1977 ([AKM0037](#))
- Fiche Technique - MGB, MGB GT Sept 1976 à 1980 ([AKM1152FI](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - MGC & MGC GT 1967 à 1969 - ([AKD5066](#))
- Power Unit Service Parts List - MGC & MGC GT 1967 to 1969 ([AKD5102](#))
- Liste des pièces détachées de carrosserie - MGC & MGC GT 1967 à 1969 ([AKD5067](#))
- Fiche Technique - MGC & MGC GT 1967 à 1969 ([AKM1110FA](#))
- Parts Book - MGB GT V8 1972 to 1976 - Parts Book ([AKM0039-V8](#))
- Fiche Technique - MGB GT V8 1972 à 1976 ([AKM1147FH-V8](#))
- Parts Fiche - MG RV8 1992 to 1996 Parts Publications ([AKM1203FV](#))

Publications de service

MGB, MGC, MGB GT V8 et MG RV8 1962 à 1996

- Manuel d'atelier - MGB & MGB GT 1962 à 1977 ([AKD3259](#))
- Manuel d'atelier - MGB GT V8 1972 à 1976 ([AKD8468](#))
- Manuel d'atelier - MGB & MGB GT Amérique du Nord 1962 à 1973 ([AKM2091](#))
- Manuel d'atelier - MGB & MGB GT Amérique du Nord 1975 à 1976 ([AKM3405](#))
- Manuel d'atelier - MGB & MGB GT 1977 à 1980 ([AKM4070](#))
- Manuel d'atelier - MGC, MGC GT 1967 à 1969 ([AKD7133](#))
- Manuel d'atelier - MG RV8 1992 à 1996 ([AKM7153ENG](#))
- Supplément au manuel d'atelier - Contrôle des émissions du moteur ([AKD4957B](#))
- Instructions d'installation - Kit de climatisation MGB ([6497661](#))
- Aides à la formation des concessionnaires - B.L. North America ([Dealer-training](#))
- Temps de réparation - Pare-chocs en caoutchouc MGB ([HAC-52C](#))

Publications des propriétaires

MGB, MGC, MGB GT V8 et MG RV8 1962 à 1996

- Manuel du conducteur - MGB 1962 à 1963 ([AKD3258B](#))
- Manuel du conducteur - MGB 1962 à 1964 ([AKD3900C](#))
- Manuel du conducteur - MGB & MGB GT 1965 à 1968 ([AKD3900J](#))
- Manuel du conducteur - MGB & MGB GT 1969 à 1975 ([AKD7598](#))
- Manuel du conducteur - MGB & MGB GT 1976 à 1980 ([AKM3661](#))
- Manuel du conducteur - MGB GT V8 1972 à 1976 ([AKD8423](#))

Manuel du conducteur - MGB & MGB GT NAS 1968 à 1969 ([AKD7059](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT NAS 1970 ([AKD7600](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT NAS 1971 ([AKD7881](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT NAS 1972 ([AKD7938](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT USA 1973 ([AKD8155](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT CDN 1973 ([AKD8160](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT USA 1974 à 1974 ½ ([AKD8638](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT CDN 1974 à 1974 ½ ([AKD8639](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT USA 1974 ½ ([AKD8638](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT CDN 1974 ½ ([AKD8639](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT USA 1975 ([AKM3286](#))
Manuel du conducteur - MGB & MGB GT CDN 1975 ([AKM3287](#))
Manuel du conducteur - MGB USA 1976 ([AKM3407](#))
Manuel du conducteur - MGB CDN 1976 ([AKM3408](#))
Manuel du conducteur - MGB USA 1977 ([AKM3521](#))
Manuel du conducteur - MGB CDN 1977 ([AKM3522](#))
Manuel du conducteur - MGB USA 1978 ([AKM4052](#))
Manuel du conducteur - MGB CDN 1978 ([AKM4053](#))
Manuel du conducteur - MGB USA 1979 ([AKM4383](#))
Manuel du conducteur - MGB CDN 1979 ([AKM4391](#))
Manuel du conducteur - MGB NAS 1980 ([AKM8098](#))
Manuel du conducteur - MGC, MGC GT 1967 à 1969 ([AKD4887B](#))
Manuel du conducteur - MGC, MGC GT Amérique du Nord 1967 à 1969 ([AKD4958B](#))
Manuel du conducteur - MG RV8 1992 à 1996 ([AKM7144](#))

Austin-Healey Sprite et MG Midget 1958 à 1979 ([HTP2004](#))



Publications des pièces détachées

- Liste des pièces détachées - Austin Healey Sprite Mk I 1958 à 1961 ([AKD829](#))
- Liste des pièces détachées - Austin Healey Sprite Mk II 1961 à 1964 ([AKD1763](#))
- Liste des pièces détachées - MG Midget Mk I 1961 à 1964 ([AKD1879](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Sprite Mk I, II & Midget Mk I 1958 à 1964 - Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique ([AKD3566](#))
- Body Service Parts List - Sprite Mk I, II & Midget Mk I 1958 to 64 - Body Service Parts List ([AKD3567](#))
- Liste des pièces détachées - Sprite Mk III & Mk IV, Midget Mk II & Mk III 1964 à 1969 - Liste des pièces détachées ([AKD3513](#))
- Body Service Parts List - Sprite Mk III & Mk IV, Midget Mk II & Mk III 1964 to 1969 - Body Service Parts List ([AKD3514](#))
- Liste des pièces détachées pour carburateurs SU - Sprite Mk III & Mk IV, Midget Mk II & Mk III 1964 à 1969 - ([AKD5036](#))
- Catalogue des pièces détachées - Sprite Mk III & Mk IV, Midget Mk II, Mk III & 1500 1964 à 1977 - Parts Book ([AKM0036](#))
- Parts Fiche - Sprite Mk III & Mk IV, Midget Mk II & Mk III 1964 to 1974 ([AKM1146F1](#))
- Fiche Technique - Midget 1500 1975 à 1979 ([AKM1153FM](#))

Publications de service

Austin-Healey Sprite et MG Midget 1958 à 1979

- Manuel d'atelier - Austin Healey Sprite Mk I 1958 à 1961 ([AKD4884](#))
- Manuel d'atelier - Sprite Mk II, Mk III & Mk IV, Midget Mk I, Mk II & Mk III 1961 à 1974 ([AKD4021](#))
- Manuel d'atelier - Sprite Mk II, Mk III & Mk IV, Midget Mk I, Mk II & Mk III Amérique du Nord 1961 à 1974 ([AKD2092](#))
- Manuel d'atelier - Midget 1500 1975 ([AKM3327](#))
- Manuel d'atelier - Midget 1500 Amérique du Nord 1975 ([AKM3267](#))
- Manuel d'atelier - Midget 1500 Amérique du Nord 1977 ([AKM3523](#))
- Manuel d'atelier - Midget 1500 1975 à 1979 ([AKM4071B](#))
- Supplément au manuel d'atelier - Contrôle des émissions du moteur ([AKD4957B](#))
- Aides à la formation des concessionnaires - B.L. North America ([Dealer-training](#))
- Durée des opérations de réparation - Midget 1500 ([HAC-52D](#))

Publications des propriétaires

Austin-Healey Sprite et MG Midget 1958 à 1979

- Manuel du conducteur - Austin Healey Sprite Mk I 1958 à 1961 ([97H1583A](#))
- Manuel du conducteur - Austin Healey Sprite Mk II (9CG) 1961 à 1962 ([AKD1627E](#))
- Manuel du conducteur - Austin Healey Sprite Mk II (10CG) 1962 à 1964 ([AKD3899A](#))
- Manuel du conducteur - MG Midget Mk I (9CG) 1961 à 1962 ([AKD1774D](#))
- Manuel du conducteur - MG Midget Mk I (10CG) 1962 à 1964 ([AKD3898F](#))
- Manuel du conducteur - Austin Healey Sprite Mk III 1964 à 1966 ([AKD3899G](#))
- Manuel du conducteur - Austin Healey Sprite Mk IV 1966 à 1970 ([AKD7355ed3](#))
- Manuel du conducteur - Austin Sprite Mk IV 1971 ([AKD7355ed4](#))
- Manuel du conducteur - MG Midget Mk II 1964 à 1966 ([AKD3898F](#))
- Manuel du conducteur - MG Midget Mk III 1966 à 1969 ([AKD4850](#))
- Manuel du conducteur - MG Midget Mk III 1970 à 1972 ([AKD7722](#))
- Manuel du conducteur - MG Midget Mk III 1973 à 1974 ([AKD7596](#))
- Manuel du conducteur - MG Midget Mk III NAS 1968 to 69 ([AKD7061](#))

Manuel du conducteur - MG Midget Mk III NAS 1970 ([AKD7597](#))
Manuel du conducteur - MG Midget Mk III NAS 1971 W/72 MY supplement ([AKD7883](#))
Manuel du conducteur - MG Midget Mk III NAS 1972 ([AKD7937](#))
Manuel du conducteur - MG Midget Mk III USA 1973 ([AKD8159](#))
Manuel du conducteur - MG Midget Mk III CDN 1973 ([AKD8161](#))
Manuel du conducteur - MG Midget Mk III USA 1974 ([AKD8640](#))
Manuel du conducteur - MG Midget Mk III CDN 1974 ([AKD8641](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 1975 à 1979 ([AKM3229](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UF) USA 1975 ([AKM3260](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UF) CDN 1975 ([AKM3261](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UG) USA 1976 ([AKM3436](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UG) CDN 1976 ([AKM3437](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UH) USA 1977 ([AKM3519](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UH) CDN 1977 ([AKM3520](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UJ) USA 1978 ([AKM4058](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UJ) CDN 1978 ([AKM4059](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UK) USA 1979 ([AKM4386](#))
Manuel du conducteur - Midget 1500 (GAN6UK) CDN 1979 ([AKM4390](#))

MGF, MGTF 1995 à 2005 ([HTP2005](#))



Publications des pièces détachées

Fiche de pièces détachées - MGF 1995 à 2001 ([AKD1210FAA](#))

Publications de service

MGF, MGTF 1995 à 2005

Manuel d'atelier - MGF 1995 à 2001 - Manuel d'atelier ([RCL0051-ENG](#))

Manuel d'atelier - MGTF 2002 à 2005 - Manuel d'atelier ([RCL0493-ENG](#))

Manuel de réparation de carrosserie - MGF 1995 à 2001 - Manuel de réparation de carrosserie ([RCL0090-ENG](#))

Manuel - Électromécanique - Transmission à variation continue ([01-40-MG-W-Ver-1](#))

Manuels de révision (révision)

Manuel de révision - Moteur de la série "K" ([RCL0057-ENG](#))

Manuel de révision - Boîte de vitesses manuelle PGI - ([RCL0124-ENG](#))

Bibliothèques électriques et schémas de circuits (électriques)

Bibliothèque électrique - MGF 1995 à 2000 ([RCL0342-ENG](#))

Bibliothèque électrique - MGF 2001 ([RCL0342-ENG-ed-2](#))

Bibliothèque électrique - MGTF 2002 à 2005 ([RCL0495-ENG](#))

Diagrammes des circuits électriques - MGF 1995 à 2000 ([RCL0341-ENG](#))

Schémas des circuits électriques - MGF 1995 à 2000 (export) ([RCL0341-ENX](#))

Diagrammes des circuits électriques - MGF 2001 ([RCL0407-ENG](#))

Schémas des circuits électriques - MGF 2001 (export) ([RCL0407-ENX](#))

Diagrammes des circuits électriques - MGTF 2002 à 2005 ([RCL0496-ENG](#))

Schémas des circuits électriques - MGTF 2002 à 2005 (export) ([RCL0496-ENX](#))

Publications des propriétaires

MGF, MGTF 1995 à 2005

Manuel du propriétaire - MGF 1995 à 2001 ([RCL0332-FR](#))

Supplément au manuel du propriétaire - MGF 1995 à 2001 ([RCL0466-ENG](#))

Manuel du propriétaire (exportation) - MGF 1995 à 2001 ([RCL0332-ENX](#))

Supplément au manuel du propriétaire (exportation) - MGF 1995 à 2001 ([RCL0466-ENX](#))

Supplément au manuel du propriétaire - MGF 2001 Trophy Edition ([RCL0419-ENG](#))

Supplément au manuel du propriétaire (exportation) - MGF 2001 Trophy Edition ([RCL0419-ENX](#))

Supplément au manuel du propriétaire (Australie) - MGF 2001 Trophy Edition ([RCL0419-AUS](#))

Manuel du propriétaire MGTF 2002 à 2005 - ([RCL0492-ENG](#))

Manuel du propriétaire (exportation) - MGTF 2002 à 2005 ([RCL0492-ENX](#))

Supplément au manuel du propriétaire - MGTF 2002 à 2005 ([RCL0508-FR](#))

Supplément au manuel du propriétaire (exportation) - MGTF 2002 à 2005 ([RCL0508ENX](#))

Manuel du propriétaire - CD43, C23, R741 Systems - In-Car Entertainment ([RCL0333-ENG](#))

Manuel du propriétaire - Système CD42 - Divertissement embarqué ([RCL0420-ENG](#))

Mini 1959 à 2000 ([HTP2006](#))



Publications des pièces détachées

- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Mini Saloon Mk I 1959 à 1967 ([AKD3502](#))
- Liste des pièces détachées - Mini Saloon Mk I 1959 à 1967 ([AKD3503](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Mini Cooper & Cooper S Mk I 1961 à 1967 ([AKD3509](#))
- Liste des pièces détachées de carrosserie - Mini Cooper & Cooper S Mk I 1961 à 1967 ([AKD3510](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Mini Van, Pick-Up, Countryman, Traveller Mk I 1960 à 1967 ([AKD3518](#))
- Liste des pièces détachées - Mini Van, Pick-Up, Countryman, Traveller Mk I 1960 à 1967 ([AKD3519](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Riley Elf, Wolseley Hornet Mk I, Mk II 1961 à 1967 ([AKD3488](#))
- Liste des pièces détachées - Riley Elf, Wolseley Hornet Mk I, Mk II 1961 à 1967 ([AKD3489](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Mini MK II, Riley Elf MK III, Wolseley Hornet MK III 1967 à 1969 ([AKD5104](#))
- Liste des pièces détachées - Mini Saloon Mk II, Riley Elf Mk III, Wolseley Hornet Mk III 1967 à 1969 ([AKD5105](#))
- Liste des pièces détachées - Mini Van, Pick-Up, Countryman, Traveller Mk II 1967 à 1969 ([AKD5106](#))
- Service Parts List - Power Unit 848 1967 to 1969 ([AKD3502PU](#))
- Service Parts List - Power Units 998, 1098, 1275 1967 to 1969 ([AKD5103](#))
- Fiche de pièces détachées - Mini Sept 1969 à Sept 1980 ([AKM1145FK](#))
- Fiche de pièces détachées - Mini Oct 1980 à Oct 1985 ([AKM1157FAD](#))
- Fiche de pièces détachées - Mini Nov 1985 to Mar 1992 ([AKM1184FAW](#))
- Fiche Technique - Mini 1990 à 2000 ([AKM1217FR](#))
- Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Mini-Moke 1964 à 1969 ([AKD3537](#))
- Liste des pièces détachées de carrosserie - Mini-Moke 1964 à 1969 - ([AKD3538](#))
- Fiche Technique - Authi Mini 1968 à 1975 ([AKM1118FA](#))
- Fiche Technique - Innocenti Mini 1965 à 1975 - ([AKM1120FA](#))
- Fiche Technique - ERA Mini Turbo 1989 à 1991 ([AKM1188FS](#))

Publications de service

Mini 1959 à 2000

- Manuel d'atelier - Mini Tous Modèles 1959 à 1976 ([AKD4935](#))
- Supplément au manuel d'atelier - Mini australienne jusqu'en 1976, publié en mai 1969 ([TP759A](#))
- Manuel d'atelier - Australian Mini Comprehensive Workshop Manual, Issued 1971 ([TP832](#))
- Manuel d'entretien - Mini tous modèles 1976 à 1992 ([AKM6353](#))
- Supplément au manuel de réparation - Mini Single Point Injection 1991 à 1996 ([AKM6799](#))
- Manuel d'entretien - Mini Tous Modèles 1993 et suivants ([AKM7169](#))
- Manuel d'atelier - Mini Tous Modèles 1997 à 2000 - Manuel d'entretien (suppléments AKM7169) ([RCL0193ENG](#))
- Bibliothèque électrique - Mini Tous les modèles 1997 à 2000 ([RCL0424ENG](#))
- Supplément au manuel d'atelier - Contrôle des émissions du moteur ([AKD4957B](#))
- Informations techniques consolidées pour la Morris Mini Minor 850 ([TRL15](#))
- Temps d'opération de réparation - Mini Tous Modèles 1997 à 2000 ([RCL0195ENG](#))

Temps de finition de la peinture - Mini tous modèles 1997 à 2000 ([RCL0345ENG](#))

Publications des propriétaires

Mini 1959 à 2000

Manuel du conducteur - Austin Seven Mk I 1959 à 1961 ([AKD1173D](#))

Manuel du conducteur - Austin Mini Mk I 1961 à 1963 ([AKD1173H](#))

Manuel du conducteur - Austin Mini Mk I 1961 à 1967 ([AKD3887H](#))

Manuel du conducteur - Austin Mini Cooper Mk I 1961 à 1967 (y compris le supplément Cooper "S") ([AKD3890D](#))

Manuel du conducteur - Mini Cooper Mk I 1961 à 1967 Modèles d'exportation (y compris le supplément Cooper "S") ([AKD3891G](#))

Manuel du conducteur - Morris Mini Minor Mk I 1959 à 1963 ([AKD1174H](#))

Manuel du conducteur - Morris Mini Minor Mk I 1959 à 1967 ([AKD3886H](#))

Manuel du conducteur - Morris Mini Cooper Mk I 1961 à 1967 (avec supplément Cooper "S") ([AKD3029C](#))

Manuel du conducteur - Mini Cooper Mk I 1961 à 1967 Modèles d'exportation (y compris le supplément Cooper "S") ([AKD3891F](#))

Manuel du conducteur - Mini Mk II 1967 à 1969 ([AKD4992B](#))

Manuel du conducteur - Mini Cooper & Cooper "S" Mk II 1967 à 1969 ([AKD4997B](#))

Manuel du conducteur - Riley Elf Mk I 1961 à 1963 ([AKD3208A](#))

Manuel du conducteur - Riley Elf Mk II 1963 à 1967 ([AKD3889F](#))

Manuel du conducteur - Riley Elf Mk III 1967 à 1969 ([AKD7065B](#))

Manuel du conducteur - Wolseley Hornet Mk I 1961 à 1963 ([AKD3209B](#))

Manuel du conducteur - Wolseley Hornet Mk II 1963 à 1967 ([AKD3888C](#))

Manuel du conducteur - Wolseley Hornet Mk III 1967 à 1969 ([AKD7064C](#))

Manuel du conducteur - Mini-Moke 1964 à 1969 - Manuel du conducteur avec supplément ([AKD3887E](#))

Manuel du conducteur - Mini-Moke (Australie) - Manuel du conducteur ([TP835H](#))

Manuel du conducteur - Mini MkIII 850 & 1000 1969 à 1975 ([AKD7347](#))

Manuel du conducteur - Mini MkIII 1000 (Canada) 1969 à 1975 ([AKD7558](#))

Manuel du conducteur - Mini MkIII 1000 (Canada) 1976 à 1977 ([AKM3537](#))

Manuel du conducteur - Mini MkIII 1000 (Canada) 1977 à 1979 ([AKD3720](#))

Manuel du conducteur - Mini Cooper "S" MkIII 1969 à 1971 ([AKD7364](#))

Manuel du conducteur - Mini 850 & 1000 1976 à 1980 ([AKM3547](#))

Manuel du conducteur - Mini City, Mayfair & HL 1980 à 1982 ([AKM4715 Ed4](#))

Manuel du conducteur - Mini City, City E, HL, HLE & Mayfair 1983 à 1984 ([AKM4715 Ed6](#))

Manuel du conducteur - Mini 25 1984 ([AKM5543](#))

Manuel du conducteur - Mini City E & Mayfair 1985 ([AKM5544](#))

Manuel du conducteur - Mini Clubman 1969 à 1975 ([AKD7348](#))

Manuel du conducteur - Mini Clubman 1976 à 1980 ([AKM3548](#))

Manuel du conducteur - Mini 1275 GT 1969 à 1971 ([AKD7349 Ed3](#))

Manuel du conducteur - Mini 1275 GT 1972 à 1975 ([AKD7349 Ed9](#))

Manuel du conducteur - Mini 1275 GT 1976 à 1980 ([AKM3549](#))

Manuel du conducteur - Mini 1985 à 1990 ([AKM5544](#))

Manuel du conducteur - ERA Mini Turbo 1989 à 1991 ([AKM6314](#))

Driver's Handbook - Mini Cooper 1990 to 1991 (Carburettor & Single Point Injection) ([AKM6579](#))

Manuel du conducteur - Mini Cabriolet 1991 à 1993 ([AKM6775](#))

Manuel du conducteur - Mini 1992 à 1993 ([AKM7168](#))

Manuel du conducteur - Mini 1994 ([AKM7219ENG](#))

Manuel du conducteur - Mini 1994 à 1995 ([RCL015ENG](#))

Manuel du conducteur - Mini 1996 à 2000 ([RCL0179ENG](#))

Manuel du conducteur - Mini 1996 à 2000 (export) ([RCL0179ENX](#))

Manuel du conducteur - Mini 1996 à 2000 Divertissement embarqué ([VDK100710](#))

Manuel du conducteur - Mini 1996 à 2000 - Fiche de contrôle d'entretien ([RCL0225ENG](#))

Morris Minor 1948 - 1971 ([HTP2007](#))



Publications des pièces détachées

Liste des pièces détachées - Morris Minor Series MM & II 1948 to 1952 ([mmparts](#))

Liste des pièces détachées - Morris Minor Series II 1953 à 1956 ([AKD3543](#))

Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique - Morris Minor 1000 1956 à 1969 - Liste des pièces détachées pour l'entretien mécanique ([AKD3541](#))

Body Service Parts List - Morris Minor 1000 1956 to 1969 - Body Service Parts List ([AKD3542](#))

Fiche Technique - Morris Minor 1000 1956 à 1971 ([AKM1109FA](#))

Liste des pièces détachées mécaniques - Morris Minor 1/4 Ton Van & Pick Up 1956 to 1969 - Mechanical Service Parts List ([AKD3574](#))

Body Service Parts List - Morris Minor 1/4 Ton Van & Pick Up 1956 to 1969 - Body Service Parts List ([AKD3575](#))

Fiche de pièces détachées - Morris Minor 1/4 Ton Van & Pick Up 1956 to 1971 ([AKM1111FA](#))

Publications de service

Gamme Morris Minor 1948 - 1971

Manuel d'atelier - Morris Minor Tous Modèles 1948 à 71 - Manuel d'atelier ([AKD530](#))

Supplément au manuel d'atelier - Contrôle des émissions du moteur ([AKD4957B](#))

Publications des propriétaires

Gamme Morris Minor 1948 - 1971

Manuel du conducteur - Morris Minor Series MM 1948 to 52 ([AKD470J](#))

Manuel du conducteur - Morris Minor Series II 1953 à 1955 ([AKD540](#))

Manuel du conducteur - Morris Minor Series II (Saloon & Traveller) 1955 à 1956 ([AKD617](#))

Manuel du conducteur - Morris Minor 1000 1956 à 1957 ([AKD680B](#))

Manuel du conducteur - Morris Minor 1000 1957 à 1962 ([AKD680M](#))

Manuel du conducteur - Morris Minor 1000 1962 à 1969 ([AKD3922K](#))

Manuel du conducteur - Morris Minor 1000 1970 à 1971 ([AKD3922](#))

Manuel du conducteur - Morris Minor Wagon ([Morris Minor Wagon](#))

Triumph TR2, TR3, TR3A, TR4, TR4A, TR5, TR250, TR6 1953 à 1976 ([HTP2008](#))



Publications des pièces détachées

- Catalogue des pièces détachées - TR2, TR3, TR3A 1953 à 1961 ([501653](#))
- Catalogue des pièces détachées - TR4 1961 à 1965 ([510978](#))
- Catalogue des pièces détachées - TR4A 1965 à 1967 ([514837](#))
- Catalogue des pièces détachées - TR5 1967 à 1968 ([516915](#))
- Catalogue des pièces détachées - TR250 1967 to 1968 ([516914](#))
- Catalogue des pièces détachées - TR6 1969 to 1973 - Parts Book ([517785A](#))
- Fiche de pièces détachées - TR6 1969 à 1973 ([RTC9811FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - TR6 1974 à 1976 ([RTC9093A](#))
- Fiche Technique - TR6 1974 à 1976 ([RTC9818FA](#))

Publications de service

Triumph TR2, TR3, TR3A, TR4, TR4A, TR5, TR250, TR6 1953 à 1976

- Manuel d'entretien - TR2, TR3, TR3A 1953 à 1961 ([502602](#))
- Manuel d'atelier - TR4, TR4A 1961 à 1967 ([510322](#))
- Supplément au manuel d'atelier - TR5 PI 1967 à 1968 ([545053-01](#))
- Supplément au manuel d'atelier - TR250 1967 à 1968 ([545047-01](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - TR6 1969 à 1975 P.I. & 1969 à 1972 NAS ([545277](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - TR6 1973 à 1976 NAS ([AKM3529](#))
- Manuel d'entretien - Laycock A Type Overdrive ([Laycock-A-Type-Overdrive](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - TR4, TR4A, TR5, TR250 et TR6 1961 à 1976 ([AKM3646](#))
- 1968-69 Systèmes de contrôle des émissions - Triumph ([1968-69-Emission-Control-Systems-Triumph](#))
- Système d'injection d'essence Lucas - Mark 2 ([CEC-EXP-P.I-1](#))
- Aides à la formation des concessionnaires - B.L. North America ([Dealer-training](#))
- Instructions d'installation de la climatisation - TR6 ([6497347](#))
- Tableaux de maintenance TR6 ([TR6-Maintenance-Charts](#))
- Temps de réparation - TR6 ([HAC-52E](#))

Publications des propriétaires

Triumph TR2, TR3, TR3A, TR4, TR4A, TR5, TR250, TR6 1953 à 1976

- Manuel d'instruction - TR2 1953 à 1955 ([501528-1](#))
- Manuel d'instruction - TR3 1955 à 1957 ([501528-2](#))
- Manuel d'instruction - TR3A 1958 à 1961 ([501528-3](#))
- Manuel du propriétaire - TR4 1961 à 1965 ([510326](#))
- Manuel du propriétaire - TR4A 1965 à 1967 ([512916](#))
- Manuel du propriétaire - TR5 1967 à 1968 ([545034](#))
- Manuel du propriétaire - TR250 1967 à 1968 ([545033](#))
- Manuel du propriétaire - TR6 PI (CP) modèles 1969 à 1972 ([545078](#))
- Manuel du propriétaire - TR6 PI (CR) modèles 1973 à 1975 ([545078A](#))
- Manuel du propriétaire - TR6 USA 1969 ([545074](#))
- Manuel du propriétaire - TR6 USA 1970 à 1971 ([545111](#))
- Manuel du propriétaire - TR6 USA 1972 ([545111-72](#))
- Manuel du propriétaire - TR6 USA 1973 ([545111-73](#))

Manuel du propriétaire - TR6 USA 1974 ([545111-74](#))
Manuel du propriétaire - TR6 USA 1975 ([545111-75](#))
Manuel du propriétaire - TR6 USA 1976 ([545111-76](#))

Triumph TR7, TR8, Stag et Triumph Saloons 1963 à 1981 ([HTP2009](#))



Publications des pièces détachées

- Catalogue des pièces détachées - TR7 1975 à 1978 ([RTC9814CA](#))
- Fiche Technique - TR7 1975 à 1978 ([RTC9814FB](#))
- Catalogue des pièces détachées - TR7 & TR8 (Carb.) 1975 to 1978 ([RTC9020CB](#))
- Catalogue des pièces détachées - TR7 1979 à 1981 ([RTC9828CC](#))
- Fiche Technique - TR7 1979 à 1981 ([RTC9828FL](#))
- Fiche Technique - TR8 1980 à 1981 ([RTC9825FK](#))
- Catalogue des pièces détachées - Stag 1970 à 1977 ([519579](#))
- Fiche de pièces - Stag 1970 à 1977 ([RTC9803FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - 1300, 1300TC 1965 à 1970 - ([515192](#))
- Fiche Technique - 1300, 1300TC 1965 à 1970 ([RTC9815FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - 1500 Front Wheel Drive 1970 to 1973 ([520274](#))
- Fiche de pièces - 1500 Front Wheel Drive 1970 to 1973 ([RTC9802FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Toledo 1971 to 1972 ([519932A](#))
- Fiche de pièces - Toledo 1971 à 1972 ([RTC9805FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Toledo 1973 à 1976 ([NKC432B](#))
- Fiche de pièces - Toledo 1973 à 1976 ([RTC9806FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Toledo TS model (Sweden) ([RTC9102](#))
- Catalogue des pièces détachées - 1500 Rear Wheel Drive 1973 to 1976 ([RTC9019A](#))
- Catalogue des pièces détachées - Gamme Dolomite 1971 à 1975 ([520502C](#))
- Fiche Technique - Gamme Dolomite 1971 à 1975 ([RTC9804FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Dolomite Sprint 1973 à 1975 ([RTC9006B](#))
- Fiche Technique - Dolomite Sprint 1973 à 1975 ([RTC9807FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Gamme Dolomite 1976 à 1980 ([RTC9822CB](#))
- Fiche technique - Gamme Dolomite 1976 à 1980 ([RTC9822FH](#))
- Catalogue de pièces détachées - 2000, 2.5PI Mk I 1963 to 1969 ([513836](#))
- Fiche de pièces - 2000, 2.5PI Mk I 1963 à 1969 ([RTC9824FA](#))
- Catalogue de pièces détachées - 2000, 2.5PI Mk II 1969 to 1974 ([518628B](#))
- Catalogue de pièces détachées - 2000, 2500TC, 2.5PI Mk II 1974 ([RTC9064A](#))
- Fiche de pièces - 2000, 2.5 PI Mk II 1969 à 1974 ([RTC9812FA](#))
- Fiche de pièces - 2000, 2500TC, 2.5 PI Mk II 1974 ([RTC9813FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - 2000, 2500TC, 2500S Mk II 1975 to 1977 ([RTC9820CA](#))
- Fiche de pièces - 2000, 2500TC, 2500S Mk II 1975 à 1977 ([RTC9820FA](#))

Publications de service

Triumph TR7, TR8, Stag et Triumph Saloons 1963 à 1981

- Manuel de réparation et d'utilisation - TR7 1975 à 1981 ([AKM3079B](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - TR8 1980 à 1981 ([AKM3971A](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - Triumph Stag Service Publication ([AKM3966](#))
- Manuel d'atelier - 1300, 1300TC 1965 à 1970 ([512908-E2](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - 1500 Front Wheel Drive 1970 to 1973 - Manuel d'atelier ([545130](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - Toledo 1971 à 1976 - ([545168](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - 1500 Rear Wheel Drive 1973 to 1976 ([545637](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - Dolomite 1850 1972 à 1980 ([AKM3628A](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - Gamme Dolomite (1300& 1500) 1976 à 1980 ([AKM3626](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - Dolomite 1500HL 1976 à 1980 ([AKM3627](#))

Manuel de réparation et d'utilisation - Dolomite Sprint 1973 à 1980 ([AKM3629](#))
Manuel de réparation et d'utilisation - Triumph 2000, 2500 & 2.5 PI ([AKM3974A](#))
Manuel d'entretien - Laycock A Type Overdrive ([Laycock-A-Type-Overdrive](#))
Système d'injection d'essence Lucas - Mark 2 ([CEC-EXP-P-I-1](#))
1968-69 Systèmes de contrôle des émissions - Triumph ([1968-69-Emission-Control-Systems-Triumph](#))
Lucas - Service Instruction Note - Electronic Fuel Injection ([Electronic-Fuel-Injection](#))
Aides à la formation des concessionnaires - B.L. North America ([Dealer-training](#))
Formation à l'entretien - Transmission automatique Borg-Warner modèle 65 - Jaguar XJ6 & Triumph TR7 ([Service-Training-BW-65-TR7-XJ6](#))
Guide du technicien - TR7 ([TR7-Technicians-Guide](#))
Temps de réparation - Stag ([Stag-rop](#))
Temps de réparation - TR7 1977 ([HAC-52G](#))
Temps de réparation - TR7 ([HAC-52H](#))

Publications des propriétaires

Triumph TR7, TR8, Stag et Triumph Saloons 1963 à 1981

Manuel du propriétaire - TR7 Coupe 1975 à 1978 ([RTC9210](#))
Manuel du propriétaire - TR7 Sprint 1977 ([AKM3967](#))
Manuel du propriétaire - TR7 Coupe 1979 à 1981 ([AKM4332](#))
Manuel du propriétaire - TR7 Convertible 1979 à 1981 ([AKM4853](#))
Manuel du propriétaire - TR7 NAS Coupe 1975 ([RTC9209-75](#))
Manuel du propriétaire - TR7 NAS Coupe 1976 ([RTC9209-76](#))
Manuel du propriétaire - TR7 NAS Coupe 1977 ([RTC9209-77](#))
Manuel du propriétaire - TR7 NAS Coupe 1978 ([RTC9209-78](#))
Manuel de l'utilisateur - TR7 NAS Coupe 1979 à 1980 ([AKM4152](#))
Manuel du propriétaire - TR7 USA Convertible 1980 à 1981 ([AKM4780](#))
Manuel du propriétaire - TR7 CDN Convertible 1980 à 1981 ([AKM4828](#))
Manuel du propriétaire - TR8 1978 ([AKM3122-78](#))
Manuel du propriétaire - TR8 1980 à 1981 ([AKM4779](#))
Manuel du propriétaire - TR7 & TR8 Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info - 1979 MY ([AKM8007-79](#))
Manuel du propriétaire - TR7 Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info Can 81 MY ([AKM4984](#))
Manuel du propriétaire - TR7, TR8 Fuel Injection NAS 80 MY - Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info ([AKM8072-80](#))
Manuel du propriétaire - TR7, TR8 Fuel Injection NAS 81 MY - Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info ([AKM4781-81](#))
Manuel du propriétaire - Stag 1970 à 1977 ([545105](#))
Manuel du propriétaire - Stag NAS 1971 à 1973 ([545105-73](#))
Manuel du propriétaire - 1300, 1300TC 1965 à 1970 ([512901](#))
Manuel du propriétaire - 1500 Front Wheel Drive 1970 ([545040](#))
Manuel du propriétaire - 1500 traction avant 1971 à 1973 ([545122](#))
Manuel du propriétaire - Toledo 1300 1970 à 1976 ([545116](#))
Manuel du propriétaire - Toledo 1500 1970 à 1976 ([545140](#))
Manuel du propriétaire - 1500TC Rear Wheel Drive 1973 à 1976 ([545636](#))
Manuel du propriétaire - Dolomite Saloon 1971 à 1973 ([545131](#))
Manuel du propriétaire - Dolomite Saloon 1974 à 1975 ([545131-75](#))
Manuel du propriétaire - Dolomite 1850 1976 à 1980 ([AKM3604](#))
Manuel du propriétaire - Gamme Dolomite 1976 à 1980 ([AKM3606](#))
Manuel du propriétaire - Dolomite 1500HL 1976 à 1980 ([AKM3605](#))
Manuel du propriétaire - Dolomite Sprint 1973 à 1975 ([545601-Ed4](#))
Manuel du propriétaire - Dolomite Sprint 1976 à 1980 ([545601-Ed6](#))
Manuel du propriétaire - 2000 Mk I 1963 à 1967 ([512859](#))
Manuel du propriétaire - 2000 Mk I 1968 à 1969 ([545007](#))
Manuel du propriétaire - 2.5 PI Mk I 1967 à 1969 ([545066](#))
Manuel du propriétaire - 2000 Mk II 1969 à 1972 ([545096-71](#))
Manuel du propriétaire - 2000 Mk II 1973 à 1975 ([545096-74](#))
Manuel du propriétaire - 2.5 PI Mk II 1969 à 1972 ([545099-72](#))
Manuel du propriétaire - 2.5 PI Mk II 1973 à 1975 ([545099-74](#))
Manuel du propriétaire - 2500TC Mk II 1973 à 1975 ([545651](#))
Manuel du propriétaire - 2000, 2500TC Mk II 1975 à 1977 ([RTC9231](#))
Manuel du propriétaire - 2500S 1975 à 1976 ([RTC9238](#))
Manuel du propriétaire - 2000, 2500TC & 2500S Mk II 1975 à 1977 ([AKM3617-2](#))

Triumph Spitfire, GT6, Herald & Vitesse 1959 à 1980 ([HTP2010](#))



Publications des pièces détachées

- Catalogue des pièces détachées - Spitfire Mk I & MkII 1962 à 1967 ([511682](#))
- Catalogue des pièces détachées - Spitfire Mk III 1967 à 1970 ([516282](#))
- Parts Fiche - Spitfire Mk III 1967 to 1970 ([RTC9826FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Spitfire Mk IV 1971 to 1972 ([520948A](#))
- Parts Fiche - Spitfire Mk IV 1971 to 1972 ([RTC9808FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Spitfire Mk IV & 1500 1973 to 1974 ([RTC9008A](#))
- Parts Fiche - Spitfire Mk IV & 1500 1973 to 1974 ([RTC9809FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Spitfire 1500 1975 to 1980 ([RTC9819CB](#))
- Fiche Technique - Spitfire 1500 1975 à 1980 ([RTC9819FH](#))
- Catalogue de pièces détachées - GT6 Mk I & II 1966 à 1970 ([515754](#))
- Fiche Technique - GT6 Mk I & II 1966 à 1970 ([RTC9827FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - GT6 Mk III 1971 to 1973 ([520949A](#))
- Fiche Technique - GT6 Mk III 1971 à 1973 ([RTC9810FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Herald 948 Saloon & Coupe 1959 à 1962 ([508073](#))
- Catalogue des pièces détachées - Herald 948 Saloon & Coupe 1959 à 1962 (USA) ([508073-USA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Herald 1200 & 12/50 1961 à 1970 ([510597](#))
- Fiche de pièces détachées - Herald 1200 & 12/50 1961 à 1970 ([RTC9817FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Herald 13/60 1967 à 1971 ([517056](#))
- Fiche de pièces détachées - Herald 13/60 1967 à 1971 ([RTC9821FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Vitesse 1600, 2 Litre Mk I 1962 to 1968 - ([511408](#))
- Fiche Technique - Vitesse 1600, 2 Litre Mk I 1962 à 1968 ([RTC9816FA](#))
- Catalogue des pièces détachées - Vitesse 2 Litre Mk II 1968 to 1971 - ([517786](#))
- Fiche Technique - Vitesse 2 Litre Mk II 1968 à 1971 ([RTC9823FA](#))

Publications de service :

Triumph Spitfire, GT6, Herald & Vitesse 1959 à 1980

- Manuel de réparation du propriétaire - Herald 1959 à 1962 ([508912](#))
- Manuel de réparation du propriétaire - Herald 1200 1961 à 1970 - ([510325](#))
- Manuel d'atelier Herald, Vitesse 6 1600, Spitfire Mk I, Mk II, Mk III 1962 à 1970 ([511243](#))
- Manuel d'atelier GT6 Mk I, Mk II, Mk III, Vitesse 2 Litre 1966 à 1973 ([512947](#))
- Manuel de réparation et d'utilisation - Spitfire Mk IV 1971 à 1974 ([545254](#))
- Spitfire 1500 1975 à 1980 - Manuel de réparation et d'utilisation ([AKM4329](#))
- 1968-69 Systèmes de contrôle des émissions - Triumph ([1968-69-Emission-Control-Systems-Triumph](#))
- Aides à la formation des concessionnaires - B.L. North America ([Dealer-training](#))
- Temps de réparation - Spitfire ([Spitfire-rop](#))
- Temps de réparation - Spitfire 1500 ([HAC-52](#))
- Temps de réparation - GT6 ([GT6-rop](#))

Publications des propriétaires :

Triumph Spitfire, GT6, Herald & Vitesse 1959 à 1980

- Manuel du propriétaire - Spitfire Mk I 1962 à 1964 ([511242](#))
- Manuel du propriétaire - Spitfire Mk II 1964 à 1967 ([512915](#))
- Manuel du propriétaire - Spitfire Mk III 1967 à 1970 ([545017](#))

Manuel du propriétaire - Spitfire Mk IV 1971 à 1974 ([545220](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire 1500 1975 à 1980 ([RTC9221](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire Mk III 1967 à 1969 NAS ([545073](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire Mk III 1970 NAS ([545102](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire Mk IV NAS 1971 ([545189](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire Mk IV NAS 1972 ([545189-72](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire 1500 NAS 1973 ([545189-73](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire 1500 NAS 1974 ([545189-74](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire 1500 NAS 1975 ([545189-75](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire 1500 NAS 1976 ([545189-76](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire 1500 NAS 1977 ([545189-77](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire 1500 NAS 1978 ([545189-78](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire 1500 NAS 1979 ([AKM4544](#))
Manuel du propriétaire - Spitfire 1500 NAS 1980 ([AKM4544-80](#))
Manuel du propriétaire - Manuel d'entretien du Spitfire 1500 ([AKM4126](#))
Manuel du propriétaire - GT6 Mk I 1966 à 1968 ([512944](#))
Manuel du propriétaire - GT6 Mk II 1968 à 1969 ([545057](#))
Manuel du propriétaire - GT6 Mk II + 1969 à 1970 ([545103](#))
Manuel du propriétaire - GT6 Mk3 1971 à 1973 ([545186](#))
Manuel du propriétaire - GT6 Mk3 1971 NAS ([545223](#))
Manuel du propriétaire - GT6 Mk3 1972 NAS ([545223-72](#))
Manuel du propriétaire - GT6 Mk3 1973 NAS ([545223-73](#))
Manuel du propriétaire - Herald Saloon 1959 à 1960 ([508910](#))
Manuel du propriétaire - Herald Saloon, Coupe & Convertible 1960 à 1962 ([508515](#))
Manuel du propriétaire - Herald Sedan 1959 à 1962 (USA) ([508924S](#))
Manuel du propriétaire - Herald Coupe & Convertible 1959 à 1962 (USA) ([508925](#))
Manuel du propriétaire - Herald 1200 1961 à 1962 ([511212](#))
Manuel du propriétaire - Herald 1200 Saloon & Estate 1961 à 1962 ([510313](#))
Manuel du propriétaire - Herald 12/50 1963 à 1964 ([512168](#))
Manuel du propriétaire - Herald 1200 & 12/50 1961 à 1964 ([512893-Ed3](#))
Manuel du propriétaire - Herald 1200 & 12/50 1965 à 1970 ([512893-Ed6](#))
Manuel du propriétaire - Herald 13/60 1967 à 1969 ([545037-70](#))
Manuel du propriétaire - Herald 13/60 1970 à 1971 ([545037-75](#))
Manuel du propriétaire - Vitesse 6 1962 à 1966 ([511236](#))
Manuel du propriétaire - Vitesse 2 Litre Mk I 1966 à 1968 ([545006](#))
Manuel du propriétaire - Vitesse 2 Litre Mk II 1968 à 1971 ([545070](#))

Rover SD1 Salons, 1976 à 1987 ([HTP2020](#))



Publications des pièces détachées :

Catalogue des pièces détachées - Rover 2300, 2600, 3500 & V8-S 1976 à 1980 -([RTC9850CA](#))

Fiche Technique - Rover 2300, 2600, 3500 & V8-S 1976 à 1980 ([RTC9850FE](#))

Fiche Technique - Rover 3500 NAS 1979 à 1980 ([RTC9852FD](#))

Parts Fiche - Rover Saloons Oct 1980 to Dec 1981 ([RTC9857FO](#))

Fiche de pièces détachées - Rover Saloons Jan 1982 to 1987 ([RTC9858FAD](#))

Publications de service :

Rover SD1 Salons, 1976 à 1987

Manuel de réparation et d'utilisation - Rover 2300, 2600, 3500 1976 à 1981 ([AKM3616B](#))

Suppléments au manuel de réparation et d'utilisation - Rover 2300, 2600, 3500 1976 à 1981 Suppléments ([AKM3616-SUP](#))

Manuel de réparation et d'utilisation - Rover Saloon Range 1982 à 1987 ([AKM5343](#))

Aides à la formation des concessionnaires - B.L. North America ([Dealer-training](#))

Lucas - Service Instruction Note - Electronic Fuel Injection ([Electronic-Fuel-Injection](#))

Publications des propriétaires :

Rover SD1 Salons, 1976 à 1987

Littérature du propriétaire (propriétaires)

Rover SD1 Range 1976 à 1981 (SD1EARLY)

Manuel du propriétaire - Rover 2300 1977 à 1980 ([AKM3091](#))

Manuel du propriétaire - Rover 2600 1977 à 1980 ([AKM3090](#))

Manuel du propriétaire - Rover 3500 1976 à 1980 ([AKM3600](#))

Manuel du propriétaire - Rover V8S 1979 à 1980 ([AKM8073](#))

Manuel du propriétaire - Rover 3500 NAS 1979 à 1980 ([AKM8074](#))

Manuel du propriétaire - Rover 3500 Fuel Injection NAS 80 MY - Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info ([AKM8072-80](#))

Manuel du propriétaire - Rover 3500 Fuel Injection NAS 81 MY - Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info ([AKM4781-81](#))

Manuel du propriétaire - Rover 2300, 2300S & 2600S 1980 à 1981 ([AKM4798](#))

Manuel du propriétaire - Rover 3500SE 1980 à 1981 ([AKM4799](#))

Manuel du propriétaire - Rover Vanden Plas 1980 à 1981 ([AKM4800](#))

Modèles Austin à traction arrière 1939 à 1969 ([HTP2021](#))



Publications des pièces détachées :

- Liste des pièces détachées - A40 1947 à 1956 ([AKD1083](#))
- Liste des pièces détachées - A40 (Farina) Mk I 1958 à 1961 - ([AKD3561](#))
- Liste des pièces détachées - A40 (Farina) Mk II 1961 à 1967 - Liste des pièces détachées ([AKD3586](#))
- Body Service Parts List - A40 (Farina) Mk II 1961 to 1967 - Body Service Parts List ([AKD3587](#))
- Parts Fiche - A40 (Farina) Mk II 1961 to 1967 ([AKM1112FB](#))
- Liste des pièces détachées - A30 1951 à 1956 ([97H883C](#))
- Liste des pièces détachées - A35 Saloon & Countryman 1956 à 1962 ([AKD1082](#))
- Liste des pièces détachées mécaniques - A35 Light Van & Pick-Up 1956 to 1968 - Mechanical Service Parts List ([AKD3457](#))
- Body Service Parts List - A35 Light Van & Pick-Up 1956 to 1968 - Body Service Parts List ([AKD3458](#))
- Liste des pièces détachées - AMC Metropolitan 540 & 560 1954 à 1959 ([F-16059](#))
- Liste des pièces détachées - AMC Metropolitan Series I, II, III, IV 1954 à 1962 ([AKD1090](#))
- Liste des pièces détachées - Austin Metropolitan 1500 1957 à 1959 ([AKD3000](#))
- Liste des pièces détachées - Austin Metropolitan Series IV 1960 à 1962 ([AKD1803](#))

Publications de service :

Modèles Austin à traction arrière 1939 à 1969

- Manuel d'atelier - A40 Dorset (2 Dr) & Devon (4 Dr), A40 Countryman, Van & Pick Up 1947 à 1952 ([AKD941](#))
- Manuel d'atelier - A40 Somerset & Sports, A40 Countryman, Van & Pick-up 1952 à 1956 ([97H890E](#))
- Manuel d'atelier - A40 Mk I & II 1958 à 1967 ([AKD927G](#))
- Manuel d'atelier - A30 "Seven" Saloon 1951 à 1956 ([A879-A](#))
- Manuel d'atelier - A30 & A35 1951 à 1962 ([AKD991J](#))
- Manuel d'entretien technique - Nash Metropolitan 541-542 1954 à 1955 - Manuel d'entretien technique ([NAS55-1480-10M-1053](#))
- Manuel d'entretien technique - AMC Metropolitan 541-542 1954 à 1955 - Manuel d'entretien technique ([NAS53-1812-10M-11154](#))
- Manuel d'atelier - Austin Metropolitan "1500" 1957 à 1962 ([AKD1305](#))
- Manuel d'atelier - Gamme BMC 1100 & 1300 1962 à 197 ([AKD3615](#))

Publications des propriétaires :

Modèles Austin à traction arrière 1939 à 1969

- Instructions de marche et d'entretien - A40 Devon 1947 à 1952 ([407-H](#))
- Instructions de marche et d'entretien - A40 Devon 1947 à 1952 USA - ([A407-F](#))
- Instructions de marche et d'entretien - A40 Somerset, A40 Countryman, Van & Pick-up 1952 à 1956 USA ([A881](#))
- Instructions de marche et d'entretien - A40 Somerset, Countryman, Van & Pick-up 1952 à 1956 ([881-J](#))
- Instructions de marche et d'entretien - A40 - Modèle sportif 1950 à 1953 ([97H782C](#))
- Instructions de marche et d'entretien - A40 Devon, Sports, Countryman, Van & Pick-up 1947 à 1956 ([942B](#))
- Manuel du conducteur - A40 (Farina) Mk I Saloon 1958 ([97H1650](#))
- Manuel du conducteur - A40 (Farina) Mk I Saloon & Countryman 1958 à 1961 ([AKD1408A](#))
- Manuel du conducteur - A40 (Farina) Mk I & Mk II Saloon 1958 à 1961 ([AKD3685B](#))
- Manuel du conducteur - A40 (Farina) Mk I & Mk II Saloon 1958 à 1967 ([AKD3921](#))
- Manuel du conducteur - A40 (Farina) Mk II Saloon & Countryman 1961 à 1967 ([AKD3042](#))
- Instructions de marche et d'entretien - A30 "Seven" 4 door Saloon 1951 to 1952 ([880A](#))
- Instructions de marche et d'entretien - A30 "Seven" Berline 4 portes et 2 portes 1951 à 1954 ([880F](#))
- Instructions de marche et d'entretien - A30 "Seven" Saloon, Van & Countryman 1951 à 1956 ([1072H](#))
- Manuel d'utilisation et d'entretien - A35 Saloon, Van & Countryman 1956 to 1959 ([97H1435F](#))
- Instructions de marche et d'entretien - A35 Saloon, Van & Countryman 1959 à 1968 ([AKD3928](#))

Manuel du propriétaire - Austin Metropolitan Series 1500 1957 ([97H1468A](#))

Manuel du conducteur - Austin Metropolitan 1500 1957 à 1962 - Manuel du conducteur ([AKD1776A](#))

BMC 1100 & 1300 1962 à 1974 (pas Mini) ([HTP2022](#))



Publications des pièces détachées :

Liste des pièces détachées mécaniques - MG 1100, Riley Kestrel et Wolseley 1100 Mk I 1962 à 1967 - Liste des pièces détachées mécaniques ([AKD5001](#))

Liste des pièces détachées - MG 1100, Riley Kestrel et Wolseley 1100 Mk I 1962 à 1967 - Liste des pièces détachées ([AKD5002](#))

Liste des pièces détachées mécaniques - Austin 1100 & Morris 1100 Mk I 1962 à 1967 - Liste des pièces détachées mécaniques ([AKD5035](#))

Liste des pièces détachées - Austin 1100 & Morris 1100 Mk I 1962 à 1967 - Liste des pièces détachées ([AKD3447](#))

Liste des pièces détachées - Austin (Countryman) & Morris (Traveller) 1100 Mk I & Mk II & 1300 1963 à 1969 - Liste des pièces détachées ([AKD5033](#))

Liste des pièces détachées mécaniques - Princess 1100 Mk I 1963 à 1967 - Liste des pièces détachées mécaniques ([AKD3532](#))

Body Service Parts List - Princess 1100 Mk I 1963 to 1967 - Body Parts List ([AKD3533](#))

Liste des pièces détachées mécaniques - 1100 Mk II & 1300 Range 1967 to 1969 - Mechanical Parts List 0 ([AKD5107](#))

Body Service Parts List - 1100 Mk II & 1300 Saloons 1967 to 1969 - Body Parts List ([AKD5108](#))

Fiche technique - 1100/1300 Mk I, Mk II et Mk III 1962 à 1974 ([AKD1142FG](#))

Liste des pièces détachées de l'unité motrice - 998, 1098 & 1275 ([AKD5103](#))

Catalogue des pièces détachées - BMC 1100/1300 Overseas Variants 1962 to 1974 Morris 1100 (Australian spec) ([PUB1013M](#))

Catalogue des pièces détachées - Morris 1300/1500 Series including Nomad (Australian spec) ([PUB1018M](#))

Catalogue des pièces détachées - Austin 1300 Victoria (Authi-built) ([AKM0002](#))

Catalogue des pièces détachées - 1100/1300 (Authi-built) ([IMP5108](#))

Publications de service :

Gamme BMC 1100 & 1300 1962 à 1974 (pas Mini)

Manuel d'atelier - ADO16 Le Morris 1100 ([ADO16](#))

Supplément au manuel d'atelier - Contrôle des émissions du moteur ([AKD4957B](#))

Manuel du système de climatisation - MG 1100 ([MG1100-AC](#))

Publications des propriétaires :

Gamme BMC 1100 & 1300 1962 à 1974 (pas Mini)

Manuel du conducteur - Austin 1100 Mk I, 1100 Mk II & 1300 1963 à 1969 ([AKD3871](#))

Manuel du conducteur - Austin America 1967 à 1969 ([AKD7075B](#))

Manuel du conducteur - Austin America 1970 à 1971 ([AKD7361](#))

Manuel du conducteur - Austin 1100 & 1300 MkII 1967 à 1971 ([AKD7098](#))

Manuel du conducteur - Austin 1100 & 1300 MkIII 1971 à 1974 ([AKD7903](#))

Manuel du conducteur - Austin 1100 & 1300 MkIII 1971 à 1974 (export) ([AKD7353](#))

Manuel du conducteur - Austin 1300 GT MkIII 1969 à 1971 ([AKD7898](#))

Manuel du conducteur - Austin 1300 GT MkIII 1972 à 1973 ([AKD8667](#))

Manuel du conducteur - Austin Victoria - (anglais) ([MCEA-3](#))

Manuel du conducteur - Austin Victoria (espagnol) ([AKD7898](#))

Manuel du conducteur - MG 1100 Sedan 1962 à 1965 ([AKD4277](#))

Manuel du conducteur - MG 1100 Mk I 1962 à 1967 ([AKD3287B](#))

Manuel du conducteur - MG 1300 Mk II 1967 à 1971 ([AKD7204A](#))

Manuel du conducteur - MG 1100 1300 Mk II 1967 à 1970 ([AKD7963](#))

Manuel du conducteur - MG Princess 1100 1963 à 1964 ([AKD4093](#))

Manuel du conducteur - MG 1100 Sports Sedan 1962 à 1967 ([AKD7041](#))

Manuel du conducteur - Morris 1100 Mk I 1962 à 1963 ([AKD3229B](#))
Manuel du conducteur - Morris 1100 & 1300 Mk II 1962 à 1969 ([AKD3896J](#))
Manuel du conducteur - Riley Kestrel Mk I & Mk II 1965 à 1968 ([AKD4289D](#))
Manuel du conducteur - Riley 1300 Mk II 1968 à 1969 ([AKD7206B](#))
Manuel du conducteur - Wolseley 1100 Mk I 1965 à 1967 ([AKD4288B](#))
Manuel du conducteur - Wolseley 1100 & 1300 MkII 1968 à 1969 ([AKD4288D](#))
Manuel du conducteur - Wolseley 1300 Mk II 1968 à 1973 ([AKD7907](#))
Manuel du conducteur - Vanden Plas Princess 1100 Mk I 1963 à 1966 ([AKD4092C](#))
Manuel du conducteur - Vanden Plas Princess 1100, 1100 Mk II & 1300 1963 à 1971 ([AKD4092](#))
Manuel du conducteur - Vanden Plas Princess 1300 MkII 1971 à 1974 ([AKD7921](#))