

**KROSS**  
G A M I N G

Obrigado por escolher um produto KROSS Elegance!  
Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

#### Características do produto

**Teclas:** 89

**Conexão:** cabo USB

**Switch:** Outemu Blue

**Tensão:** DC 5V

**Dimensão:** 359(C)x128,7(L)x38,24(A)mm

**Sistemas compatíveis:** Windows XP/7/8/10/11

**Anti-ghosting** em todas as teclas, garantindo jogar como os profissionais.

**Switches Outemu Blue** conta com uma vida útil de 60 milhões de cliques durabilidade excelente e sensação.

**Com modo de soneca inteligente:** o teclado entra em modo soneca, e a função de iluminação é desligada, e a iluminação retoma o modo anterior quando o teclado for acionado novamente.

**Teclas com opção de cores e efeitos diferentes.**

**O teclado oferece atalhos combinado a tecla FN com outras teclas para diferentes funções.**



## PRECISA DE AJUDA?

Conheça toda a linha em [usekross.com](http://usekross.com)

SAC 0800 868 0000  
[usekross.com/suporte](http://usekross.com/suporte)  
Made in China

Importado e Distribuído por  
CNPJ 17.737.980/0003-74



## MANUAL DO USUÁRIO

### TECLADO MECÂNICO GAMING

KE-KG120

## Modos de luz

**Cada Tecla de efeito de iluminação corresponde a Quatro efeitos de iluminação, pressionando 4vezes.**

### Efeitos de iluminação pré- gravados:

**FN+1:** Modo de Jogo 1(FPS)-ASDW, Bethyb8595, Josep 8592, o ESC

**FN+2:** Modo de Jogo 2 (CF)-ASDW Ctrl-L Shift-L Espaço RGQEB 1-5 Tab F1-F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK

**FN+3:** Modo de Jogo 3 (COD)-QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl-L Shift-L

**FN+4:** Modo de Jogo 4(RTS)-QWERASDGXZFKLHM-NUYTP Espaço 1-0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

**FN+5:** Modo de Jogo 5 (All LOL)-QWER DGFVB Ctrl-L Espaço de aba~1-6 Esc

**FN+6:** Modo de Jogo 6 (Car Race)-ASDWR (Beck8595, Josep 8592, Ctrl-L Shift-L Alt-L

**FN+7:** Modo de Jogo 7(NBA)-AFSWRE Space, Walk 8595,solavangloria ZXCVC 1234 Shift-L Ctrl-L Alt-L

**FN+8:** Modo de Jogo 8(LOL)-QWERDFB 1-6 BRIGHT

**FN+9:** modo auto-definido 1-design

**FN+0:** auto-definido modo 2-self design

| Fn+              | F1   | F2  | F3                  | F4   | F5   | F6                                       | F7  |
|------------------|--|---|---------------------|--|--|--|---|
| Função de atalho | Computador   | Pesquisar                                   | Calculadora         | CD   | Prévia                                     | Próxima faixa                            | Reprodução /Praga   |
| Fn+              | F8   | F9  | F10                 | F11  | F12  | WIN-L                                    | →   |
| Função de atalho | Para   | Mudo  | Volume-             | Volume+  | Bloquear/ desbloquear o teclado completo   | Bloquear WIN+APP                         | Velocidade+   |
| Fn+              | ←  | ↑   | ↓                   | INS  | HOME                                       | PGUP                                     | DEL   |
| Função de atalho | Velocidade-  | Brilho+                                     | Brilho-             | Chave de zap- especialidade contadores A ampliação de espaço | Show de luzes Rodagem/ Sentença Tempestade | Fluxo Mean Ondas que pingam Full Control | Onda arduíbalas Chave de desaquecimento Alinhar a distância |
| Fn+              | PGDN   | END   | ESC                 | PRT  | SCR  |  |   |
| Função de atalho | Botão de Estrelas Digital de Cobro Ondas de Pericudo | Backlight personalizado Grova /Grovar Tecla | Restaurar o estúdio | Sala Chaves Anti-fantasma                                    | Todas as Chaves Anti-fantasma              |  |   |

