5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 ás 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.

9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL : a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Nome do cliente: _____

Assinatura do cliente: _____

N° da nota fiscal: _____

Data da compra: _____ /_____ /_____

Modelo: _____

Vendedor: _____

AGL


Tecnologia para descomplicar a vida.




AL 100R

FECHADURA ELÉTRICA **REVERSÍVEL**

Manual de Instruções - REV.01


94,00 mm
35,8 mm
58,2 mm
3.6 mm
Ø32 mm - CHAVE TETRA
Ø27 mm - CHAVE NORMAL
FURAÇÃO ESPECIAL
70,00 mm
80,0 mm
∅ 3,3mm
∅ 3,3mm
ALINHAMENTO BATENTE
2,5 - MÍNIMO
6,5 - MÁXIMO
(MEDIDA DE TRABALHO)
ALINHAMENTO COM O PORTÃO



Termo de Garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

AVISO IMPORTANTE !!

Atualizamos nossas chaves físicas!
Agora , sua fechadura acompanha 3 cópias, (ao invés de duas) com um novo design anatômico, muito mais confortável para o manuseio no dia a dia.
Fique tranquilo: o padrão do segredo e do cilindro continua exatamente o mesmo. você pode fazer novas cópias utilizando o padrão de sempre!

INSTALAÇÃO E INFORMAÇÕES DO PRODUTO

1. A fechadura possui bloqueio automático da lingueta;
2. A fechadura está preparada para portões leves e pesados;
3. O local para fixação da fechadura deve **SER LIMPO e PLANO;**
4. Para abrir a fechadura basta desparafusar o item 20;
5. Para sua segurança, **SEMPRE DESLIGUE** a rede elétrica;
6. **SEMPRE CONFIRA A TENSÃO** da bobina e da rede de instalação;
7. Caso haja necessidade, consulte o manual do Porteiro ou Botoeira;
8. Fixe os cabos de energia no item 11, faça o uso de terminal olhal;
9. Escolha corretamente o cabo de ligação. Veja tabela do cabo.




OBSERVAÇÃO: Usar somente na situação em que o portão abre para fora.


PASSOS PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS COM ABERTURA EXTERNA

01 Antes de iniciar a troca da lingueta, leia atentamente todas as instruções:
. Será necessário uma chave de fenda e um alicate de ponta fina;
. Cuidado ao extrair o anel elástico, caso ele seja danificado, a fixação da lingua será comprometida, por isso o anel elástico deve ser substituído por um novo;
. Código: Anel elástico 8mm - DIN6799.


02 Observe o encaixe do anel elástico e insira a chave de fenda de ponta fina no anel elástico.




03 Levante a chave até retirar o anel elástico.



04 Retire a lingueta e rotacione 180°



05 Retorne a lingueta e o anel elástico.



06 Pressione com a ponta do alicate, a liguenta e o anel elástico até encaixar totalmente.





TABELA DO CABO DISTÂNCIA X SEÇÃO	
Até 50m	1.0mm²
50m a 100m	1.5mm²
100m a 150m	2.5mm²
+ de 150m	4.0mm²

ACOMPANHA NO KIT

01 Batente (Item 1)| 02 Parafusos de fixação do batente (Item 2) | 02 Parafusos de fixação do batente (Item 3)| 04 Parafusos de fixação da fechadura (Item 6) | 02 Chaves (Item 5) | 01 Espelho para acabamento externo (Item 17) | 02 Parafusos para fixação do espelho (Item 18).



IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

1. Batente
2. Parafuso do batente
3. Parafuso do batente
4. Lingueta reversível
5. Anel elástico 8-DIN6799
6. Parafuso da fechadura
7. Carrinho percursor
8. Parafuso do cilindro
9. Macaquito de abertura
10. Nariz de abertura
11. Parafuso de ligação
12. Bobina
13. Passa fio
14. Mola percursor
15. Chave
16. Cilindro
17. Espelho
18. Parafuso do espelho
19. Percursor
20. Parafuso de abertura da fechadura