

Patrimonio Publicaciones individuales

Aunque nuestras publicaciones técnicas para el Heritage Range (1926 a 2005) estén actualmente disponibles solo en inglés, nos hemos esforzado por hacer que nuestro sitio web sea accesible para propietarios, entusiastas y talleres de Heritage Range que no hablan inglés. Hemos traducido la navegación de nuestro sitio web y las secciones clave a varios idiomas para garantizar que todos los entusiastas del Heritage Range puedan encontrar fácilmente la información que necesitan. Entendemos la importancia de proporcionar apoyo y recursos a los propietarios de Heritage en todo el mundo, independientemente de su lengua materna. Nos comprometemos a hacer de la comunidad Heritage Range un entorno acogedor e inclusivo.

Austin-Healey 100, 100/6 & 3000 1953 a 1968 ([HTP2001](#))



Austin-Healey 100, 100/6 & 3000 1953 a 1968 ([HTP2001](#))

Publicaciones de piezas

- Lista de piezas - Austin-Healey 100 1953 to 1956 ([AKD870](#))
- Lista de piezas - Austin-Healey 100/6 BN4 1956 a 1959 ([AKD1473](#))
- Lista de piezas - Austin-Healey 100/6 BN6 1957 a 1959 ([AKD855](#))
- Lista de piezas - Austin Healey 3000 BN7, BT7 1959 a 1962 ([AKD1151](#))
- Lista de piezas de servicio mecánicas - Austin Healey 3000 BJ7, BJ8 1962 a 1968 ([AKD3523](#))
- Lista de piezas de carrocería - Austin Healey 3000 BJ7, BJ8 1962 a 1968 ([AKD3524](#))

Publicaciones de servicio

Austin-Healey 100, 100/6 & 3000 1953 a 1968

- Manual de servicio - Austin-Healey 100 1953 a 1956 ([AKD4851](#))
- Manual de servicio - Austin-Healey 100/6 & 3000 1956 a 1968 ([AKD1179H](#))
- Manual de servicio - [Laycock](#) A Type Overdrive ([Laycock-A-Type-Overdrive](#))

Libros de la serie técnica Lucas (lucas)

- Serie Técnica Lucas - Baterías ([PLT6355](#))
- Serie Técnica Lucas - Motores de arranque ([PLT6175](#))
- Serie Técnica Lucas - Alternadores ([PLT6174](#))
- Encendido Lucas Serie Técnica ([PLT6176](#))
- Serie Técnica Lucas - Diagnóstico de averías ([PLT6177](#))
- Instrucciones de servicio Lucas - Encendido electrónico Opus ([Opus-Ignition](#))
- Formación para concesionarios - Serie técnica - Diagnóstico de fallos eléctricos ([Tech-Elec-Fault](#))

Otras publicaciones (adicionales)

Smiths Instruments - El cuidado de los instrumentos ([SS-1347-5](#))

Girling - Mantenimiento del freno de disco ([G-169-7](#))

Girling - Mantenimiento del freno de tambor ([G-176-5](#))

Publicaciones de los propietarios

Austin-Healey 100, 100/6 & 3000 1953 a 1968

Manual del propietario - Austin-Healey 100 1953 to 1956 ([996E](#))

Instrucciones de sintonización - 100M - Equipo especial ([1131](#))

Manual del propietario -Austin-Healey 100/6 1956 a 1959 ([97H996J](#))

Manual del propietario -Austin Healey 3000 BN7, BT7, BJ7 1959 a 1963 ([AKD3915A](#))

Manual del propietario -Austin Healey 3000 BJ8 1963 a 1968 ([AKD4094D](#))

Folleto de ventas - Austin-Healey 100S 1953 a 1954 ([100-S](#))

MG Modelos de preguerra, MG Berlinas de posguerra (no 1100/1300), MG Tipo T y MGA 1923 a 1968
(HTP2002)



Publicaciones de piezas

MG Pre-War Four Cylinder Models 1928 to 1939 Parts Publications ([prewar4cyl](#))

Lista de piezas de recambio - MG Midget (8/33 M Type) 1928 a 1932 ([mtypeparts](#))

Lista de piezas de servicio - MG Midget Long Chassis (8/33 D Type) 1931 a 1932 ([dtypeparts](#))

Lista de piezas de recambio - MG Midget (Tipo J2) 1932 a 1934 ([j2parts](#))

Lista de piezas de recambio - MG Midget (tipo PA y PB) 1932 a 1934 ([paparts](#))

Lista de piezas de recambio - MG 1 1/2-Litre (Tipo VA) 1937 a 1939 ([vaparts](#))

Publicaciones de recambios de los modelos MG de seis cilindros de antes de la guerra de 1928 a 1939 (prewar6cyl)

Lista de piezas de recambio - MG Six Sports Car (18/80) Mark I 1928 a 1931 ([1880mkiparts](#))

Lista de piezas de recambio - MG Six Sports Car (18/80) Mark II 1931 a 1932 ([1880mkiiparts](#))

Lista de piezas de recambio - MG Magnette (K Type) 1932 Lista de piezas de recambio ([ktypeparts](#))

Lista de piezas de recambio - MG Magna (L Type) 1933 a 1934 ([ltypeparts](#))

Lista de piezas de recambio - MG Magnette (Tipo NA) 1934 Lista de piezas de recambio ([ntypeparts](#))

Lista de piezas de recambio - MG 2.0 Litros (Tipo SA) 1936 a 1939 ([saparts](#))

Lista de piezas de recambio - MG 2.6 Litros (Tipo WA) 1938 a 1939 ([waparts](#))

Lista de piezas de recambio - Serie de un litro y cuarto YA 1947 a 1951 ([L4](#))

Lista de piezas de recambio - Serie YB de un litro y cuarto 1951 a 1953 ([AKD832](#))

Lista de piezas de recambio - ZA & ZB Magnette 1953 a 1958 ([AKD688](#))

Lista de piezas de servicio mecánicas - Magnette - Mk III y Mk IV 1959 a 1968 ([AKD3545](#))

Lista de piezas de servicio de carrocería Lista de piezas de carrocería - Magnette - Mk III y Mk IV 1959 a 1968 - ([AKD3546](#))

Lista de piezas de recambio - MG TA & TB 1936 a 1939 ([taparts](#))

Lista de piezas de servicio - MG TC 1945 a 1949 - ([AKD856](#))

Lista de piezas de recambio - MG TD 1950 a 1953 ([AKD834](#))

Lista de piezas de recambio - MG TF 1953 a 1955 - ([AKD804](#))

Lista de piezas de recambio - MGA 1500 1955 a 1959 ([AKD1055](#))

Lista de piezas de recambio - MGA 1600 1959 a 1961, 1600 Mk II 1961 a 1962 ([AKD1215](#))

Lista de piezas de recambio - MGA Twin Cam 1958 to 1960 ([AKD1296](#))

Publicaciones de servicio

MG Modelos de preguerra, MG Berlinas de posguerra (no 1100/1300), MG Tipo T y MGA 1923 a 1968

Hojas de información de servicio MG - 1928 a 1939 ([hojas de servicio](#))

Manual de mantenimiento - Serie de un litro y cuarto YA 1947 a 1951 (mercado nacional)- ([Ytype-Apr52](#))

Manual de mantenimiento - Serie YA 1947 a 1951 (mercado de exportación)- ([Ytype-Export](#))

Suplemento del manual de mantenimiento - Serie YT de un litro y cuarto 1948 a 1950 - ([Ytsupplement](#))

Manual de taller - Serie YB de un litro y cuarto 1951 a 1953 - ([AKD632A](#))

Manual de taller - Magnette ZA 1953 to 1956 ([AKD573](#))

Manual de reparación de carrocerías - ZA Magnette Mono-Construcción 1953 a 1956 ([AKD574](#))

Manual de taller - Magnette Mk III & Mk IV 1959 to 1968 - ([AKD4027E](#))

Manual de taller - MG TD y TF 1950 a 1955 ([AKD580A](#))

Manual de taller - MGA 1500, MGA 1600, MGA 1600 Mk II 1955 a 1962 ([AKD600D](#))

Manual de taller - MGA Twin Cam 1956 to 1960 ([AKD926B](#))

Publicaciones de los propietarios

MG Modelos de preguerra, MG Berlinas de posguerra (no 1100/1300), MG Tipo T y MGA 1923 a 1968

Manual de instrucciones - MG Midget (M Type) 1928 a 1932 ([mtypeowners](#))
Manual de instrucciones - MG Midget Chasis Corto (Tipo D) 1931 a 1932 ([dtypeshortowners](#))
Manual de instrucciones - MG Midget Long Chassis (8/33 D Type) 1931 a 1932 ([dtypelongowners](#))
Manual de instrucciones - MG Midget (Tipo J2) 1932 a 1934 -([j2owners](#))
Manual de instrucciones - MG Midget (Tipo J3) 1932 a 1933 ([j3owners](#))
Manual de instrucciones - MG Midget P & PB Series (1934 to 1936) ([paowners](#))
Manual de instrucciones - MG de un litro y medio (tipo VA) 1937 a 1939 ([vaowners](#))
Manual de instrucciones - MG Six Sports Car (18/80) Mark I 1928 a 1931 ([1880mkiowners](#))
Manual de instrucciones - MG Six Sports Car (18/80) Mark II 1931 a 1932 ([1880mkiowners](#))
Manual de instrucciones - MG Magna (F Type) 1931 a 1932 ([flypeowners](#))
Manual de instrucciones - MG Magnette (Modelos de 2 y 3 carburadores) KA/KD tipos 1932 a 1934 ([ktypeowners](#))
Manual de instrucciones - MG Magna (L Type) 1933 a 1934 ([ltypeowners](#))
Manual de instrucciones - MG Magnette Serie "N" 1934 a 1936 ([ntypeowners](#))
Manual de instrucciones - MG Magnette Serie "KN" 1934 a 1935 ([conocedores](#))
Manual de instrucciones - MG 2 Litros (Tipo SA) 1936 a 1939 ([saowners](#))
Manual de instrucciones - MG 2.6-Litre (Tipo WA) 1938 a 1939 ([waowners](#))
Manual del propietario - Serie de un litro y un cuarto YA 1947 a 1951 (exportación) ([AKD620](#))
Manual del propietario - Serie de un litro y cuarto YA 1947 a 1951 (inicio) ([yahome](#))
Manual del propietario - Serie YB de un litro y cuarto 1951 a 1953 - ([AKD621](#))
Manual de instrucciones - Magnette ZA 1953 a 1956 ([AKD672](#))
Manual de instrucciones - Magnette ZB 1956 a 1958 ([AKD687L](#))
Manual de instrucciones - Magnette Mks III & IV 1959 a 1962 ([AKD1028F](#))
Manual de instrucciones - Magnette Mk IV 1961 a 1968 ([AKD3901](#))
Manual de instrucciones - MG T 1936 a 1939 ([taowners](#))
Manual de instrucciones - MG TC 1945 a 1949 ([tcowners](#))
Manual de instrucciones - MG TC 1945 a 1949 (exportación) ([AKD663](#))
Manual de instrucciones - MG TD 1950 a 1953 ([AKD618E](#))
Manual de instrucciones - MG TF 1953 a 1955 ([AKM658A](#))
Libro de mantenimiento - MG TF 1953 a 1955 ([AKD210A](#))
Manual del conductor - MGA 1500 1955 a 1959 ([AKD598G](#))
Manual del conductor - MGA 1600 1959 a 1961 ([AKD1172C](#))
Manual del conductor - MGA 1600 Mk II 1960 a 1962 ([AKD1958C](#))
Manual del conductor - MGA Twin Cam 1958 to 1960 ([AKD879B](#))

[illegible]

Lista de piezas de recambio - MGB 1962 ([AKD-3227](#))
 Lista de piezas de servicio mecánicas - MGB y MGB GT 1962 a 1969 ([AKD-3547](#))
 Lista de piezas de carrocería - MGB y MGB GT 1962 a 1969 ([AKD-3548](#))
 Libro de Recambios - MGB & MGB GT 1962 a 1974 ½ ([AKM0039](#))
 Ficha piezas - MGB MGB GT 1962 a 1974 ½ ([AKM1147FH](#))
 Libro de Recambios - MGB & MGB GT 1974 ½ a Sept 1976 ([AKM0039L](#))
 Fichas de piezas - MGB y MGB GT 1974 ½ a sept 1976 ([AKM1147FHL](#))
 Libro de Recambios - MGB, MGB GT Sept 1976 to Feb 1977 ([AKM0037](#))
 Fichas de recambios - MGB, MGB GT Sept 1976 to 1980 ([AKM1152FI](#))
 Lista de piezas de servicio mecánicas - MGC y MGC GT 1967 a 1969 - ([AKD5066](#))
 Lista de piezas de servicio de la unidad de potencia - MGC y MGC GT 1967 a 1969 ([AKD5102](#))
 Lista de piezas de carrocería - MGC & MGC GT 1967 a 1969 ([AKD5067](#))
 Fichas de recambios - MGC & MGC GT 1967 a 1969 ([AKM1110FA](#))
 Libro de Recambios - MGB GT V8 1972 a 1976 - Libro de Recambios ([AKM0039-V8](#))
 Fichas de piezas - MGB GT V8 1972 a 1976 ([AKM1147FV-V8](#))
 Fichas de Recambios - MG RV8 1992 to 1996 Parts Publications ([AKM1203FV](#))

MGB, MGC, MGB GT V8 y MG RV8 1962 a 1996

Manual de taller - MGB y MGB GT 1962 a 1977 ([AKD3259](#))
Manual de taller - MGB GT V8 1972 a 1976 ([AKD8468](#))
Manual de taller - MGB & MGB GT Norteamérica 1962 a 1973 ([AKM2091](#))
Manual de taller - MGB & MGB GT North America 1975 a 1976 ([AKM3405](#))
Manual de taller - MGB y MGB GT 1977 a 1980 ([AKM4070](#))
Manual de taller - MGC, MGC GT 1967 a 1969 ([AKD7133](#))
Manual de taller - MG RV8 1992 a 1996 ([AKM7153ENG](#))
Suplemento del Manual de Taller - Control de emisiones del motor ([AKD4957B](#))
Instrucciones de instalación - Kit de aire acondicionado MGB ([6497661](#))
Ayudas para la formación de concesionarios - B.L. North America ([Dealer-training](#))
Tiempos de reparación - Parachoques de goma MGB ([HAC-52C](#))

MGB, MGC, MGB GT V8 y MG RV8 1962 a 1996

Manual del conductor - MGB 1962 a 1963 ([AKD3258B](#))
Manual del conductor - MGB 1962 a 1964 ([AKD3900C](#))
Manual del conductor - MGB y MGB GT 1965 a 1968 ([AKD3900J](#))
Manual del conductor - MGB y MGB GT 1969 a 1975 ([AKD7598](#))
Manual del conductor - MGB y MGB GT 1976 a 1980 ([AKM3661](#))
Manual del conductor - MGB GT V8 1972 a 1976 ([AKD8423](#))
Manual del conductor - MGB y MGB GT NAS 1968 a 1969 ([AKD7059](#))

Manual del conductor - MGB y MGB GT NAS 1970 ([AKD7600](#))
Manual del conductor - MGB y MGB GT NAS 1971 ([AKD7881](#))
Manual del conductor - MGB y MGB GT NAS 1972 ([AKD7938](#))
Manual del conductor - MGB & MGB GT USA 1973 ([AKD8155](#))
Manual del conductor - MGB & MGB GT CDN 1973 ([AKD8160](#))
Manual del Conductor - MGB & MGB GT USA 1974 a 1974 ½ ([AKD8638](#))
Manual del conductor - MGB & MGB GT CDN 1974 a 1974 ½ ([AKD8639](#))
Manual del conductor - MGB & MGB GT USA 1974 ½ ([AKD8638](#))
Manual del conductor - MGB & MGB GT CDN 1974 ½ ([AKD8639](#))
Manual del conductor - MGB & MGB GT USA 1975 ([AKM3286](#))
Manual del conductor - MGB & MGB GT CDN 1975 ([AKM3287](#))
Manual del conductor - MGB USA 1976 ([AKM3407](#))
Manual del conductor - MGB CDN 1976 ([AKM3408](#))
Manual del conductor - MGB USA 1977 ([AKM3521](#))
Manual del conductor - MGB CDN 1977 ([AKM3522](#))
Manual del conductor - MGB USA 1978 ([AKM4052](#))
Manual del conductor - MGB CDN 1978 ([AKM4053](#))
Manual del conductor - MGB USA 1979 ([AKM4383](#))
Manual del conductor - MGB CDN 1979 ([AKM4391](#))
Manual del conductor - MGB NAS 1980 ([AKM8098](#))
Manual del conductor - MGC, MGC GT 1967 a 1969 ([AKD4887B](#))
Manual del conductor - MGC, MGC GT Norteamérica 1967 a 1969 ([AKD4958B](#))
Manual del conductor - MG RV8 1992 a 1996 ([AKM7144](#))

A collection of Austin-Healey Sprite manuals and workshop books, including 'SERV DEB', 'MIDGET 1500', 'MIDGET 1974', 'MIDGET 1979', 'MIDGET Driver's Handbook', 'AUSTIN-HEALEY SPRITE DRIVER'S HANDBOOK', and 'AUSTIN-HEALEY SPRITE HARK II Driver's Handbook'.

[Lista de piezas de recambio - Austin Healey Sprite Mk I 1958 a 1961 \(AKD829\)](#)
[Lista de piezas de recambio - Austin Healey Sprite Mk II 1961 a 1964 \(AKD1763\)](#)
[Lista de piezas de recambio - MG Midget Mk I 1961 a 1964 \(AKD1879\)](#)
[Lista de piezas de mantenimiento mecánico - Sprite Mk I, II y Midget Mk I 1958 a 1964 - Lista de piezas de mantenimiento mecánico \(AKD3566\)](#)
[Lista de piezas de carrocería - Sprite Mk I, II y Midget Mk I 1958 a 64 - Lista de piezas de carrocería \(AKD3567\)](#)
[Lista de piezas de servicio mecánicas - Sprite Mk III y Mk IV, Midget Mk II y Mk III 1964 a 1969 - Lista de piezas de servicio mecánicas \(AKD3513\)](#)
[Lista de piezas de carrocería - Sprite Mk III y Mk IV, Midget Mk II y Mk III 1964 a 1969 - Lista de piezas de carrocería \(AKD3514\)](#)
[Lista de piezas de servicio de carburadores SU - Sprite Mk III y Mk IV, Midget Mk II y Mk III 1964 a 1969 - \(AKD5036\)](#)
[Catálogo de piezas de recambio - Sprite Mk III & Mk IV, Midget Mk II, Mk III & 1500 1964 a 1977 - Libro de piezas de recambio \(AKM0036\)](#)
[Fichas de piezas - Sprite Mk III y Mk IV, Midget Mk II y Mk III 1964 a 1974 \(AKM1146FI\)](#)
[Fichas de recambios - Midget 1500 1975 a 1979 \(AKM1153FM\)](#)

Austin-Healey Sprite y MG Midget 1958 a 1979

- Manual de taller - Austin Healey Sprite Mk I 1958 a 1961 ([AKD4884](#))
Manual de taller - Sprite Mk II, Mk III & Mk IV, Midget Mk I, Mk II & Mk III 1961 to 1974 ([AKD4021](#))
Manual de taller - Sprite Mk II, Mk III & Mk IV, Midget Mk I, Mk II & Mk III Norteamérica 1961 a 1974 ([AKD2092](#))
Manual de taller - Midget 1500 1975 ([AKM3327](#))
Manual de taller - Midget 1500 North America 1975 ([AKM3267](#))
Manual de taller - Midget 1500 North America 1977 ([AKM3523](#))
Manual de taller - Midget 1500 1975 a 1979 ([AKM4071B](#))
Suplemento del Manual de Taller - Control de emisiones del motor ([AKD4957B](#))
Ayudas para la formación de concesionarios - B.L. North America ([Dealer-training](#))
Tiempos de operación de reparación - Midget 1500 ([HAC-52D](#))

Austin-Healey Sprite y MG Midget 1958 a 1979

- Manual del conductor - Austin Healey Sprite Mk I 1958 a 1961 ([97H1583A](#))
Manual del conductor - Austin Healey Sprite Mk II (9CG) 1961 a 1962 ([AKD1627E](#))
Manual del conductor - Austin Healey Sprite Mk II (10CG) 1962 a 1964 ([AKD3899A](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk I (9CG) 1961 a 1962 ([AKD1774D](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk I (10CG) 1962 a 1964 ([AKD3898F](#))
Manual del conductor - Austin Healey Sprite Mk III 1964 a 1966 ([AKD3899G](#))
Manual del conductor - Austin Healey Sprite Mk IV 1966 a 1970 ([AKD7355ed3](#))
Manual del conductor - Austin Sprite Mk IV 1971 ([AKD7355ed4](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk II 1964 a 1966 ([AKD3898F](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III 1966 a 1969 ([AKD4850](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III 1970 a 1972 ([AKD7722](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III 1973 a 1974 ([AKD7596](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III NAS 1968 a 69 ([AKD7061](#))

Manual del conductor - MG Midget Mk III NAS 1970 ([AKD7597](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III NAS 1971 W/72 MY suplemento ([AKD7883](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III NAS 1972 ([AKD7937](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III USA 1973 ([AKD8159](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III CDN 1973 ([AKD8161](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III USA 1974 ([AKD8640](#))
Manual del conductor - MG Midget Mk III CDN 1974 ([AKD8641](#))
Manual del conductor - Midget 1500 1975 a 1979 ([AKM3229](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UF) EE.UU. 1975 ([AKM3260](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UF) CDN 1975 ([AKM3261](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UG) EE.UU. 1976 ([AKM3436](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UG) CDN 1976 ([AKM3437](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UH) EE.UU. 1977 ([AKM3519](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UH) CDN 1977 ([AKM3520](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UJ) EE.UU. 1978 ([AKM4058](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UJ) CDN 1978 ([AKM4059](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UK) EE.UU. 1979 ([AKM4386](#))
Manual del conductor - Midget 1500 (GAN6UK) CDN 1979 ([AKM4390](#))

MGF, MGTF 1995 a 2005 ([HTP2005](#))



Publicaciones de piezas

Fichas de recambios - MGF 1995 a 2001 ([AKD1210FAA](#))

Publicaciones de servicio

MGF, MGTF 1995 a 2005

Manual de taller - MGF 1995 a 2001 - Manual de taller ([RCL0051-ESP](#))

Manual de taller - MGTF 2002 a 2005 - Manual de taller ([RCL0493 ENG](#))

Manual de Reparación de Carrocerías - MGF 1995 a 2001 - Manual de Reparación de Carrocerías ([RCL0090-ESP](#))

Cuaderno de trabajo - Electromecánica - Transmisión variable continua ([01-40-MG-W-Ver-1](#))

Manuales de revisión (revisión)

Manual de revisión - Motor de la serie "K" ([RCL0057-ENG](#))

Manual de revisión - Caja de cambios manual PGI - ([RCL0124-ENG](#))

Bibliotecas eléctricas y diagramas de circuitos (eléctricos)

Biblioteca eléctrica - MGF 1995 a 2000 ([RCL0342-ESP](#))

Biblioteca Eléctrica - MGF 2001 ([RCL0342-ENG-ed-2](#))

Biblioteca eléctrica - MGTF 2002 a 2005 ([RCL0495-ENG](#))

Diagramas de circuitos eléctricos - MGF 1995 a 2000 ([RCL0341-ESP](#))

Diagramas de circuitos eléctricos - MGF 1995 a 2000 (exportación) ([RCL0341-ENX](#))

Diagramas de circuitos eléctricos - MGF 2001 ([RCL0407-ESP](#))

Diagramas de circuitos eléctricos - MGF 2001 (exportación) ([RCL0407-ENX](#))

Diagramas de circuitos eléctricos - MGTF 2002 a 2005 ([RCL0496-ESP](#))

Diagramas de circuitos eléctricos - MGTF 2002 a 2005 (exportación) ([RCL0496-ENX](#))

Publicaciones de los propietarios

MGF, MGTF 1995 a 2005

Manual del propietario - MGF 1995 a 2001 ([RCL0332-ES](#))

Suplemento del manual del propietario - MGF 1995 a 2001 ([RCL0466-ESP](#))

Manual del propietario (exportación) - MGF 1995 a 2001 ([RCL0332-ESX](#))

Suplemento del manual del propietario (exportación) - MGF 1995 a 2001 ([RCL0466-ENX](#))

Suplemento del Manual del propietario - MGF 2001 Trophy Edition ([RCL0419-ESP](#))

Suplemento del Manual del propietario (exportación) - MGF 2001 Trophy Edition ([RCL0419-ENX](#))

Suplemento del Manual del propietario (Australia) - MGF 2001 Trophy Edition ([RCL0419-AUS](#))

Manual del propietario MGTF 2002 a 2005 - ([RCL0492-ESP](#))

Manual del propietario (exportación) - MGTF 2002 a 2005 ([RCL0492-ESX](#))

Suplemento del manual del propietario - MGTF 2002 a 2005 ([RCL0508-ES](#))

Suplemento del manual del propietario (exportación) - MGTF 2002 a 2005 ([RCL0508ENX](#))

Manual del propietario - Sistemas CD43, C23, R741 - Entretenimiento en el automóvil ([RCL0333-ES](#))

Mini 1959 a 2000 ([HTP2006](#))



Publicaciones de piezas

- Lista de piezas de servicio mecánicas - Mini Berlina Mk I 1959 a 1967 ([AKD3502](#))
- Lista de piezas de carrocería - Mini Berlina Mk I 1959 a 1967 ([AKD3503](#))
- Lista de piezas de servicio mecánicas - Mini Cooper y Cooper S Mk I 1961 a 1967 ([AKD3509](#))
- Lista de piezas de carrocería - Mini Cooper y Cooper S Mk I 1961 a 1967 ([AKD3510](#))
- Lista de piezas de servicio mecánicas - Mini Van, Pick-Up, Countryman, Traveller Mk I 1960 a 1967 ([AKD3518](#))
- Lista de piezas de carrocería - Mini Van, Pick-Up, Countryman, Traveller Mk I 1960 a 1967 ([AKD3519](#))
- Lista de piezas de servicio mecánicas - Riley Elf, Wolseley Hornet Mk I, Mk II 1961 a 1967 ([AKD3488](#))
- Lista de piezas de carrocería - Riley Elf, Wolseley Hornet Mk I, Mk II 1961 a 1967 ([AKD3489](#))
- Lista de piezas de servicio mecánicas - Mini Mk II, Riley Elf Mk III, Wolseley Hornet Mk III 1967 a 1969 ([AKD5104](#))
- Lista de piezas de carrocería - Mini Saloon Mk II, Riley Elf Mk III, Wolseley Hornet Mk III 1967 a 1969 ([AKD5105](#))
- Lista de piezas de carrocería - Mini Van, Pick-Up, Countryman, Traveller Mk II 1967 a 1969 ([AKD5106](#))
- Lista de piezas de servicio - Unidad de potencia 848 1967 a 1969 ([AKD3502PU](#))
- Lista de piezas de servicio - Unidades de potencia 998, 1098, 1275 1967 a 1969 ([AKD5103](#))
- Fichas de recambios - Mini septiembre 1969 a septiembre 1980 ([AKM1145FK](#))
- Fichas de piezas - Mini de octubre de 1980 a octubre de 1985 ([AKM1157FAD](#))
- Fichas de recambios - Mini Nov 1985 to Mar 1992 ([AKM1184FAW](#))
- Fichas de recambios - Mini 1990 a 2000 ([AKM1217FR](#))
- Lista de piezas de servicio mecánicas - Mini-Moke 1964 a 1969 ([AKD3537](#))
- Lista de piezas de carrocería - Mini-Moke 1964 a 1969 - ([AKD3538](#))
- Fichas de recambios - Authi Mini 1968 a 1975 ([AKM1118FA](#))
- Fichas de recambios - Innocenti Mini 1965 a 1975 -([AKM1120FA](#))
- Fichas de recambios - ERA Mini Turbo 1989 a 1991 ([AKM1188FS](#))

Publicaciones de servicio

Mini 1959 a 2000


- Manual de taller - Mini Todos los modelos 1959 a 1976 ([AKD4935](#))
- Suplemento del Manual de Taller - Mini australiano hasta 1976 , Publicado en mayo de 1969 ([TP759A](#))
- Manual de taller - Australian Mini Comprehensive Manual de taller, Edición 1971 ([TP832](#))
- Manual de servicio - Mini Todos los modelos 1976 a 1992 ([AKM6353](#))
- Suplemento del Manual de Reparación - Mini Single Point Injection 1991 a 1996 ([AKM6799](#))
- Manual de servicio - Mini Todos los modelos a partir de 1993 ([AKM7169](#))
- Manual de taller - Mini Todos los Modelos 1997 a 2000 - Manual de Servicio (suplementos AKM7169) ([RCL0193ENG](#))
- Biblioteca eléctrica - Mini Todos los modelos 1997 a 2000 ([RCL0424ENG](#))
- Suplemento del Manual de Taller - Control de emisiones del motor ([AKD4957B](#))
- Información técnica consolidada para el Morris Mini Minor 850 ([TRL15](#))
- Tiempos de Operación de Reparación - Mini Todos los Modelos 1997 a 2000 ([RCL0195ENG](#))
- Tiempos de acabado de pintura - Mini Todos los modelos 1997 a 2000 ([RCL0345ENG](#))

Publicaciones de los propietarios

Mini 1959 a 2000

Manual del conductor - Austin Seven Mk I 1959 a 1961 ([AKD1173D](#))
Manual del conductor - Austin Mini Mk I 1961 a 1963 ([AKD1173H](#))
Manual del conductor - Austin Mini Mk I 1961 a 1967 ([AKD3887H](#))
Manual del conductor - Austin Mini Cooper Mk I 1961 a 1967 (incluye el suplemento Cooper "S") ([AKD3890D](#))
Manual del conductor - Mini Cooper Mk I 1961 a 1967 Modelos de exportación (incluye el suplemento Cooper "S") ([AKD3891G](#))
Manual del conductor - Morris Mini Minor Mk I 1959 a 1963 ([AKD1174H](#))
Manual del conductor - Morris Mini Minor Mk I 1959 a 1967 ([AKD3886H](#))
Manual del conductor - Morris Mini Cooper Mk I 1961 a 1967 (incluye el suplemento Cooper "S") ([AKD3029C](#))
Manual del conductor - Mini Cooper Mk I 1961 a 1967 Modelos de exportación (incluye el suplemento Cooper "S") ([AKD3891F](#))
Manual del conductor - Mini Mk II 1967 a 1969 ([AKD4992B](#))
Manual del conductor - Mini Cooper y Cooper "S" Mk II 1967 a 1969 ([AKD4997B](#))
Manual del conductor - Riley Elf Mk I 1961 a 1963 ([AKD3208A](#))
Manual del conductor - Riley Elf Mk II 1963 a 1967 ([AKD3889F](#))
Manual del conductor - Riley Elf Mk III 1967 a 1969 ([AKD7065B](#))
Manual del conductor - Wolseley Hornet Mk I 1961 a 1963 ([AKD3209B](#))
Manual del conductor - Wolseley Hornet Mk II 1963 a 1967 ([AKD3888C](#))
Manual del conductor - Wolseley Hornet Mk III 1967 a 1969 ([AKD7064C](#))
Manual del conductor - Mini-Moke 1964 a 1969 - Manual del conductor con suplemento ([AKD3887E](#))
Manual del conductor - Mini-Moke (Australia) - Manual del conductor ([TP835H](#))
Manual del conductor - Mini MkIII 850 & 1000 1969 a 1975 ([AKD7347](#))
Manual del conductor - Mini MkIII 1000 (Canadá) 1969 a 1975 ([AKD7558](#))
Manual del conductor - Mini MkIII 1000 (Canadá) 1976 a 1977 ([AKM3537](#))
Manual del conductor - Mini MkIII 1000 (Canadá) 1977 a 1979 ([AKD3720](#))
Manual del conductor - Mini Cooper "S" MkIII 1969 a 1971 ([AKD7364](#))
Manual del conductor - Mini 850 & 1000 1976 a 1980 ([AKM3547](#))
Manual del conductor - Mini City, Mayfair & HL 1980 a 1982 ([AKM4715 Ed4](#))
Manual del conductor - Mini City, City E, HL, HLE & Mayfair 1983 a 1984 ([AKM4715 Ed6](#))
Manual del conductor - Mini 25 1984 ([AKM5543](#))
Manual del conductor - Mini City E & Mayfair 1985 ([AKM5544](#))
Manual del conductor - Mini Clubman 1969 a 1975 ([AKD7348](#))
Manual del conductor - Mini Clubman 1976 a 1980 ([AKM3548](#))
Manual del conductor - Mini 1275 GT 1969 a 1971 ([AKD7349 Ed3](#))
Manual del conductor - Mini 1275 GT 1972 a 1975 ([AKD7349 Ed9](#))
Manual del conductor - Mini 1275 GT 1976 a 1980 ([AKM3549](#))
Manual del conductor - Mini 1985 a 1990 ([AKM5544](#))
Manual del conductor - ERA Mini Turbo 1989 a 1991 ([AKM6314](#))
Manual del conductor - Mini Cooper 1990 a 1991 (Carburador e inyección monopunto) ([AKM6579](#))
Manual del conductor - Mini Cabriolet 1991 a 1993 ([AKM6775](#))
Manual del conductor - Mini 1992 a 1993 ([AKM7168](#))
Manual del conductor - Mini 1994 ([AKM7219ENG](#))
Manual del conductor - Mini 1994 a 1995 ([RCL015ENG](#))
Manual del conductor - Mini 1996 a 2000 ([RCL0179ENG](#))
Manual del conductor - Mini 1996 a 2000 (exportación) ([RCL0179ENX](#))
Manual del conductor - Entretenimiento en el automóvil Mini 1996 a 2000 ([VDK100710](#))
Manual del conductor - Mini 1996 a 2000 - Hoja de control de mantenimiento ([RCL0225ENG](#))

(HTP2007)



Publicaciones de piezas

Lista de piezas de servicio - Morris Minor Series MM y II 1948 a 1952 ([mmparts](#))

Lista de piezas de recambio - Morris Minor Serie II 1953 a 1956 (AKD3543)

Lista de piezas de servicio mecánicas - Morris Minor 1000 1956 to 1969 - Lista de piezas de servicio mecánicas (AKD3541)

Lista de piezas de carrocería - Morris Minor 1000 1956 to 1969 - Lista de piezas de carrocería ([AKD3542](#))

Fichas de Recambios - Morris Minor 1000 1956 to 1971 (AKM1109FA)

Lista de piezas de servicio mecánico - Morris Minor 1/4 Ton Van & Pick Up 1956 a 1969 - Lista de piezas de servicio mecánico (AKD3574)

Lista de piezas de carrocería - Morris Minor 1/4 Ton Van & Pick Up 1956 to 1969 - Lista de piezas de carrocería (AKD3575)

Fichas de Recambios - Morris Minor 1/4 Ton Van & Pick Up 1956 to 1971 (AKM1111FA)

Publicaciones de servicio

Gama Morris Minor 1948 - 1971

Manual de taller - Morris Minor Todos los modelos 1948 a 71 - Manual de taller (AKD530)

Suplemento del Manual de Taller - Control de emisiones del motor (AKD4957B)

Publicaciones de los propietarios

Gama Morris Minor 1948 - 1971

Manual del conductor - Morris Minor Serie MM 1948 a 52 (AKD470J)

Manual del conductor - Morris Minor Serie II 1953 a 1955 (AKD540)

Manual del conductor - Morris Minor Serie II (Berlina y Traveller) 1955 a 1956 (AKD617)

Manual del conductor - Morris Minor 1000 1956 a 1957 (AKD680B)

Manual del conductor - Morris Minor 1000 1957 a 1962 (AKD680M)

Manual del conductor - Morris Minor 1000 1962 a 1969 (AKD3922K)

Manual del conductor - Morris Minor 1000 1970 a 1971 (AKD3922)

Manual del conductor - Morris Minor Wagon (Morris Minor Wagon)

Triumph TR2, TR3, TR3A, TR4, TR4A, TR5, TR250, TR6 1953 a 1976 ([HTP2008](#))



Publicaciones de piezas

Catálogo de piezas de recambio - TR2, TR3, TR3A 1953 a 1961 ([501653](#))
Catálogo de piezas de recambio - TR4 1961 a 1965 ([510978](#))
Catálogo de piezas de recambio - TR4A 1965 a 1967 ([514837](#))
Catálogo de piezas de recambio - TR5 1967 a 1968 ([516915](#))
Catálogo de piezas de recambio - TR250 1967 a 1968 ([516914](#))
Catálogo de piezas de recambio - TR6 1969 a 1973 - Libro de piezas de recambio ([517785A](#))
Fichas de piezas - TR6 1969 a 1973 ([RTC9811FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - TR6 1974 a 1976 ([RTC9093A](#))
Fichas de piezas - TR6 1974 a 1976 ([RTC9818FA](#))

Publicaciones de servicio

Triumph TR2, TR3, TR3A, TR4, TR4A, TR5, TR250, TR6 1953 a 1976

Manual de instrucciones de servicio - TR2, TR3, TR3A 1953 a 1961 ([502602](#))
Manual de taller - TR4, TR4A 1961 a 1967 ([510322](#))
Suplemento al Manual de Taller - TR5 PI 1967 a 1968 ([545053-01](#))
Suplemento al Manual de Taller - TR250 1967 a 1968 ([545047-01](#))
Manual de reparación - TR6 1969 a 1975 P.I. & 1969 a 1972 NAS ([545277](#))
Manual de reparación - TR6 1973 a 1976 NAS ([AKM3529](#))
Manual de servicio - [Laycock](#) A Type Overdrive ([Laycock-A-Type-Overdrive](#))
Manual de reparación - TR4, TR4A, TR5, TR250 y TR6 1961 a 1976 ([AKM3646](#))
[Sistemas de control de emisiones 1968-69 - Triumph \(1968-69-Emission-Control-Systems-Triumph\)](#)
Sistema de inyección de gasolina Lucas - Mark 2 ([CEC-EXP-P.I-1](#))
Ayudas para la formación de concesionarios - B.L. North America ([Dealer-training](#))
Instrucciones de instalación del aire acondicionado - TR6 ([6497347](#))
Tablas de mantenimiento TR6 ([TR6-Maintenance-Charts](#))
Tiempos de operación de reparación - TR6 ([HAC-52E](#))

Publicaciones de los propietarios

Triumph TR2, TR3, TR3A, TR4, TR4A, TR5, TR250, TR6 1953 a 1976

Libro de instrucciones - TR2 1953 a 1955 ([501528-1](#))
Libro de instrucciones - TR3 1955 a 1957 ([501528-2](#))
Libro de instrucciones - TR3A 1958 a 1961 ([501528-3](#))
Manual del propietario - TR4 1961 a 1965 ([510326](#))
Manual del propietario - TR4A 1965 a 1967 ([512916](#))
Manual del propietario - TR5 1967 a 1968 ([545034](#))
Manual del propietario - TR250 1967 a 1968 ([545033](#))
Manual del propietario - TR6 PI (CP) modelos 1969 a 1972 ([545078](#))
Manual del propietario - TR6 PI (CR) modelos 1973 a 1975 ([545078A](#))
Manual del propietario - TR6 USA 1969 ([545074](#))
Manual del propietario - TR6 USA 1970 a 1971 ([545111](#))
Manual del propietario - TR6 USA 1972 ([545111-72](#))
Manual del propietario - TR6 USA 1973 ([545111-73](#))

Manual del propietario - TR6 USA 1974 ([545111-74](#))

Manual del propietario - TR6 USA 1975 ([545111-75](#))

Manual del propietario - TR6 USA 1976 ([545111-76](#))

Triumph TR7, TR8, Stag y Triumph Berlinas 1963 a 1981 ([HTP2009](#))



Publicaciones de piezas

Catálogo de piezas de recambio - TR7 1975 a 1978 ([RTC9814CA](#))
Fichas de piezas - TR7 1975 a 1978 ([RTC9814FB](#))
Catálogo de piezas de recambio - TR7 & TR8 (Carb.) 1975 a 1978 ([RTC9020CB](#))
Catálogo de piezas de recambio - TR7 1979 a 1981 ([RTC9828CC](#))
Ficha piezas - TR7 1979 a 1981 ([RTC9828FL](#))
Fichas de piezas - TR8 1980 a 1981 ([RTC9825FK](#))
Catálogo de piezas de recambio - Stag 1970 a 1977 ([519579](#))
Fichas de piezas - Stag 1970 a 1977 ([RTC9803FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - 1300, 1300TC 1965 a 1970 - ([515192](#))
Fichas de piezas - 1300, 1300TC 1965 a 1970 ([RTC9815FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - 1500 Tracción delantera 1970 a 1973 ([520274](#))
Fichas de piezas - 1500 Tracción delantera 1970 a 1973 ([RTC9802FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Toledo 1971 a 1972 ([519932A](#))
Fichas de piezas - Toledo 1971 a 1972 ([RTC9805FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Toledo 1973 a 1976 ([NKC432B](#))
Fichas de piezas - Toledo 1973 a 1976 ([RTC9806FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Toledo modelo TS (Suecia) ([RTC9102](#))
Catálogo de piezas de recambio - 1500 Tracción trasera 1973 a 1976 ([RTC9019A](#))
Catálogo de piezas de recambio - Gama Dolomite 1971 a 1975 ([520502C](#))
Fichas de piezas - Gama Dolomite 1971 a 1975 ([RTC9804FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Dolomite Sprint 1973 a 1975 ([RTC9006B](#))
Fichas de piezas - Dolomite Sprint 1973 a 1975 ([RTC9807FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Gama Dolomite 1976 a 1980 ([RTC9822CB](#))
Fichas de piezas - Gama Dolomite 1976 a 1980 ([RTC9822FH](#))
Catálogo de piezas de recambio - 2000, 2.5PI Mk I 1963 a 1969 ([513836](#))
Fichas de piezas - 2000, 2.5PI Mk I 1963 a 1969 ([RTC9824FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - 2000, 2.5PI Mk II 1969 a 1974 ([518628B](#))
Catálogo de piezas de recambio - 2000, 2500TC, 2.5PI Mk II 1974 ([RTC9064A](#))
Fichas de piezas - 2000, 2.5 PI Mk II 1969 a 1974 ([RTC9812FA](#))
Fichas de piezas - 2000, 2500TC, 2.5 PI Mk II 1974 ([RTC9813FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - 2000, 2500TC, 2500S Mk II 1975 a 1977 ([RTC9820CA](#))
Fichas de recambios - 2000, 2500TC, 2500S Mk II 1975 a 1977 ([RTC9820FA](#))

Publicaciones de servicio

Triumph TR7, TR8, Stag y Triumph Berlinas 1963 a 1981

Manual de reparación - TR7 1975 a 1981 ([AKM3079B](#))
Manual de reparación - TR8 1980 a 1981 ([AKM3971A](#))
Manual de reparación - Triumph Stag Service Publication ([AKM3966](#))
Manual de taller - 1300, 1300TC 1965 a 1970 ([512908-E2](#))
Manual de reparación - 1500 Tracción delantera 1970 a 1973 - Manual de taller ([545130](#))
Manual de reparación - Toledo 1971 a 1976 - ([545168](#))
Manual de Reparación - 1500 Tracción Trasera 1973 a 1976 ([545637](#))
Manual de reparación - Dolomite 1850 1972 a 1980 ([AKM3628A](#))
Manual de Reparación y Funcionamiento - Gama Dolomite (1300& 1500) 1976 a 1980 ([AKM3626](#))
Manual de Reparación y Funcionamiento - Dolomite 1500HL 1976 To 1980 ([AKM3627](#))

Manual de reparación - Dolomite Sprint 1973 a 1980 ([AKM3629](#))
Manual de reparación - Triumph 2000, 2500 & 2.5 PI ([AKM3974A](#))
Manual de servicio - [Laycock](#) A Type Overdrive ([Laycock-A-Type-Overdrive](#))
Sistema de inyección de gasolina Lucas - Mark 2 ([CEC-EXP-P.I-1](#))
[Sistemas de control de](#) emisiones 1968-69 - Triumph ([1968-69-Emission-Control-Systems-Triumph](#))
Lucas - Nota de instrucciones de servicio - Inyección electrónica [de combustible](#) ([Electronic-Fuel-Injection](#))
Ayudas para la formación de concesionarios - B.L. North America ([Dealer-training](#))
[Formación de servicio](#) - Transmisión automática Borg-Warner modelo 65 - Jaguar XJ6 y Triumph TR7 ([Service-Training-BW-65-TR7-XJ6](#))
Guía del Técnico - TR7 ([TR7-Technicians-Guide](#))
Tiempos de operación de reparación - Stag ([Stag-rop](#))
Tiempos de operación de reparación - 1977 TR7 ([HAC-52G](#))
Tiempos de operación de reparación - TR7 ([HAC-52H](#))

Publicaciones de los propietarios

Triumph TR7, TR8, Stag y Triumph Berlinas 1963 a 1981

Manual del propietario - TR7 Coupé 1975 a 1978 ([RTC9210](#))
Manual del propietario - TR7 Sprint 1977 ([AKM3967](#))
Manual del propietario - TR7 Coupé 1979 a 1981 ([AKM4332](#))
Manual del propietario - TR7 Convertible 1979 a 1981 ([AKM4853](#))
Manual del propietario - TR7 NAS Coupe 1975 ([RTC9209-75](#))
Manual del propietario - TR7 NAS Coupe 1976 ([RTC9209-76](#))
Manual del propietario - TR7 NAS Coupe 1977 ([RTC9209-77](#))
Manual del propietario - TR7 NAS Coupe 1978 ([RTC9209-78](#))
Manual del propietario - TR7 NAS Coupe 1979 a 1980 ([AKM4152](#))
Manual del propietario - TR7 USA Convertible 1980 a 1981 ([AKM4780](#))
Manual del propietario - TR7 CDN Convertible 1980 a 1981 ([AKM4828](#))
Manual del propietario - TR8 1978 ([AKM3122-78](#))
Manual del propietario - TR8 1980 a 1981 ([AKM4779](#))
Manual del propietario - TR7 & TR8 Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. 1979 MY ([AKM8007-79](#))
Manual del propietario - TR7 Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info Can 81 MY ([AKM4984](#))
Manual del propietario - TR7, TR8 Fuel Injection NAS 80 MY - Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info ([AKM8072-80](#))
Manual del propietario - TR7, TR8 Inyección de combustible NAS 81 MY - Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info ([AKM4781-81](#))
Manual del propietario - Stag 1970 a 1977 ([545105](#))
Manual del propietario - Stag NAS 1971 a 1973 ([545105-73](#))
Manual del propietario - 1300, 1300TC 1965 a 1970 ([512901](#))
Manual del propietario - 1500 Tracción delantera 1970 ([545040](#))
Manual del propietario - 1500 Tracción delantera 1971 a 1973 ([545122](#))
Manual del propietario - Toledo 1300 1970 a 1976 ([545116](#))
Manual del propietario - Toledo 1500 1970 a 1976 ([545140](#))
Manual del propietario - 1500TC Tracción trasera 1973 a 1976 ([545636](#))
Manual del propietario - Dolomite Berlina 1971 a 1973 ([545131](#))
Manual del propietario - Dolomite Berlina 1974 a 1975 ([545131-75](#))
Manual del propietario - Dolomite 1850 1976 a 1980 ([AKM3604](#))
Manual del propietario - Gama Dolomite 1976 a 1980 ([AKM3606](#))
Manual del propietario - Dolomite 1500HL 1976 a 1980 ([AKM3605](#))
Manual del propietario - Dolomite Sprint 1973 a 1975 ([545601-Ed4](#))
Manual del propietario - Dolomite Sprint 1976 a 1980 ([545601-Ed6](#))
Manual del propietario - 2000 Mk I 1963 a 1967 ([512859](#))
Manual del propietario - 2000 Mk I 1968 a 1969 ([545007](#))
Manual del propietario - 2.5 PI Mk I 1967 a 1969 ([545066](#))
Manual del propietario - 2000 Mk II 1969 a 1972 ([545096-71](#))
Manual del propietario - 2000 Mk II 1973 a 1975 ([545096-74](#))
Manual del propietario - 2.5 PI Mk II 1969 a 1972 ([545099-72](#))
Manual del propietario - 2.5 PI Mk II 1973 a 1975 ([545099-74](#))
Manual del propietario - 2500TC Mk II 1973 a 1975 ([545651](#))
Manual del propietario - 2000, 2500TC Mk II 1975 a 1977 ([RTC9231](#))
Manual del propietario - 2500S 1975 a 1976 ([RTC9238](#))
Manual del propietario - 2000, 2500TC y 2500S Mk II 1975 a 1977 ([AKM3617-2](#))

Triumph Spitfire, GT6, Herald y Vitesse 1959 a 1980 ([HTP2010](#))



Publicaciones de piezas

Catálogo de piezas de recambio - Spitfire Mk I & MkII 1962 a 1967 ([511682](#))
Catálogo de piezas de recambio - Spitfire Mk III 1967 a 1970 ([516282](#))
Fichas de piezas - Spitfire Mk III 1967 a 1970 ([RTC9826FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Spitfire Mk IV 1971 a 1972 ([520948A](#))
Fichas de piezas - Spitfire Mk IV 1971 a 1972 ([RTC9808FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Spitfire Mk IV & 1500 1973 a 1974 ([RTC9008A](#))
Fichas de piezas - Spitfire Mk IV & 1500 1973 a 1974 ([RTC9809FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Spitfire 1500 1975 a 1980 ([RTC9819CB](#))
Fichas de Recambios - Spitfire 1500 1975 a 1980 ([RTC9819FH](#))
Catálogo de piezas de recambio - GT6 Mk I & II 1966 a 1970 ([515754](#))
Fichas de piezas - GT6 Mk I & II 1966 a 1970 ([RTC9827FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - GT6 Mk III 1971 a 1973 ([520949A](#))
Fichas de piezas - GT6 Mk III 1971 a 1973 ([RTC9810FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Herald 948 Berlina y Coupé 1959 a 1962 ([508073](#))
Catálogo de piezas de recambio - Herald 948 Berlina y Cupé 1959 a 1962 (USA) ([508073-USA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Herald 1200 & 12/50 1961 a 1970 ([510597](#))
Fichas de recambios - Herald 1200 & 12/50 1961 a 1970 ([RTC9817FA](#))
Catálogo de piezas de recambio - Herald 13/60 1967 a 1971 ([517056](#))
Fichas de piezas - Herald 13/60 1967 a 1971 ([RTC9821FA](#))
Catalogo de piezas de recambio - Vitesse 1600, 2 Litros Mk I 1962 a 1968 -([511408](#))
Ficha de recambios - Vitesse 1600, 2 Litre Mk I 1962 a 1968 ([RTC9816FA](#))
Catalogo de piezas de recambio - Vitesse 2 Litre Mk II 1968 a 1971 -([517786](#))
Fichas de piezas - Vitesse 2 Litre Mk II 1968 a 1971 ([RTC9823FA](#))

Publicaciones de servicio:

Triumph Spitfire, GT6, Herald y Vitesse 1959 a 1980

Manual de reparación del propietario - Herald 1959 a 1962 ([508912](#))
Manual de reparación del propietario - Herald 1200 1961 a 1970 - ([510325](#))
Manual de taller Herald, Vitesse 6 1600, Spitfire Mk I, Mk II, Mk III 1962 a 1970 ([511243](#))
Manual de taller del GT6 Mk I, Mk II, Mk III, Vitesse 2 Litros de 1966 a 1973 ([512947](#))
Manual de Operaciones de Reparación - Spitfire Mk IV 1971 a 1974 ([545254](#))
Spitfire 1500 1975 a 1980 - Manual de Reparación y Funcionamiento ([AKM4329](#))
[Sistemas de control de emisiones 1968-69 - Triumph \(1968-69-Emission-Control-Systems-Triumph\)](#)
Ayudas para la formación de concesionarios - B.L. North America ([Dealer-training](#))
Tiempos de operación de reparación - Spitfire ([Spitfire-rop](#))
Tiempos de operación de reparación - Spitfire 1500 ([HAC-52](#))
Tiempos de operación de reparación - GT6 ([GT6-rop](#))

Publicaciones de los propietarios:

Triumph Spitfire, GT6, Herald y Vitesse 1959 a 1980

Manual del propietario - Spitfire Mk I 1962 a 1964 ([511242](#))
Manual del propietario - Spitfire Mk II 1964 a 1967 ([512915](#))

Manual del propietario - Spitfire Mk III 1967 a 1970 ([545017](#))
Manual del propietario - Spitfire Mk IV 1971 a 1974 ([545220](#))
Manual del propietario - Spitfire 1500 1975 a 1980 ([RTC9221](#))
Manual del propietario - Spitfire Mk III 1967 a 1969 NAS ([545073](#))
Manual del propietario - Spitfire Mk III 1970 NAS ([545102](#))
Manual del propietario - Spitfire Mk IV NAS 1971 ([545189](#))
Manual del propietario - Spitfire Mk IV NAS 1972 ([545189-72](#))
Manual del propietario - Spitfire 1500 NAS 1973 ([545189-73](#))
Manual del propietario - Spitfire 1500 NAS 1974 ([545189-74](#))
Manual del propietario - Spitfire 1500 NAS 1975 ([545189-75](#))
Manual del propietario - Spitfire 1500 NAS 1976 ([545189-76](#))
Manual del propietario - Spitfire 1500 NAS 1977 ([545189-77](#))
Manual del propietario - Spitfire 1500 NAS 1978 ([545189-78](#))
Manual del propietario - Spitfire 1500 NAS 1979 ([AKM4544](#))
Manual del propietario - Spitfire 1500 NAS 1980 ([AKM4544-80](#))
Manual del propietario - Manual de mantenimiento del Spitfire 1500 ([AKM4126](#))
Manual del propietario - GT6 Mk I 1966 a 1968 ([512944](#))
Manual del propietario - GT6 Mk II 1968 a 1969 ([545057](#))
Manual del propietario - GT6 Mk II + 1969 a 1970 ([545103](#))
Manual del propietario - GT6 Mk3 1971 a 1973 ([545186](#))
Manual del propietario - GT6 Mk3 1971 NAS ([545223](#))
Manual del propietario - GT6 Mk3 1972 NAS ([545223-72](#))
Manual del propietario - GT6 Mk3 1973 NAS ([545223-73](#))
Manual del propietario - Herald Berlina 1959 a 1960 ([508910](#))
Manual del propietario - Herald Berlina, Coupé y Cabrio 1960 a 1962 ([508515](#))
Manual del propietario - Herald Sedán 1959 a 1962 (EE.UU.) ([508924S](#))
Manual del propietario - Herald Coupé y Convertible 1959 a 1962 (EE.UU.) ([508925](#))
Manual del propietario - Herald 1200 1961 a 1962 ([511212](#))
Manual del propietario - Herald 1200 Saloon & Estate 1961 a 1962 ([510313](#))
Manual del propietario - Herald 12/50 1963 a 1964 ([512168](#))
Manual del propietario - Herald 1200 & 12/50 1961 a 1964 ([512893-Ed3](#))
Manual del propietario - Herald 1200 & 12/50 1965 a 1970 ([512893-Ed6](#))
Manual del propietario - Herald 13/60 1967 a 1969 ([545037-70](#))
Manual del propietario - Herald 13/60 1970 a 1971 ([545037-75](#))
Manual del propietario - Vitesse 6 1962 a 1966 ([511236](#))
Manual del propietario - Vitesse 2 Litre Mk I 1966 a 1968 ([545006](#))
Manual del propietario - Vitesse 2 Litre Mk II 1968 a 1971 ([545070](#))

Rover SD1, 1976 a 1987 ([HTP2020](#))



Publicaciones de piezas:

Catalogo de piezas de recambio - Rover 2300, 2600, 3500 & V8-S 1976 a 1980 -([RTC9850CA](#))

Fichas de piezas - Rover 2300, 2600, 3500 & V8-S 1976 a 1980 ([RTC9850FE](#))

Fichas de piezas - Rover 3500 NAS 1979 a 1980 ([RTC9852FD](#))

Fichas de Recambios - Rover Berlina Oct 1980 a Dic 1981 ([RTC9857FO](#))

Fichas de recambios - Rover Berlina de enero de 1982 a 1987 ([RTC9858FAD](#))

Publicaciones de servicio:

Rover SD1 Berlina, 1976 a 1987

Manual de reparación - Rover 2300, 2600, 3500 1976 a 1981 ([AKM3616B](#))

Manual de Reparación Suplementos - Rover 2300, 2600, 3500 1976 a 1981 Suplementos ([AKM3616-SUP](#))

Manual de Reparación - Rover Berlina Range 1982 a 1987 ([AKM5343](#))

Ayudas para la formación de concesionarios - B.L. North America ([Dealer-training](#))

Lucas - Nota de instrucciones de servicio - Inyección electrónica [de combustible](#) ([Electronic-Fuel-Injection](#))

Publicaciones de los propietarios:

Rover SD1 Berlina, 1976 a 1987

Literatura del propietario (propietarios)

Rover SD1 Gama 1976 a 1981 (SD1EARLY)

Manual del propietario - Rover 2300 1977 a 1980 ([AKM3091](#))

Manual del propietario - Rover 2600 1977 a 1980 ([AKM3090](#))

Manual del propietario - Rover 3500 1976 a 1980 ([AKM3600](#))

Manual del propietario - Rover V8S 1979 a 1980 ([AKM8073](#))

Manual del propietario - Rover 3500 NAS 1979 a 1980 ([AKM8074](#))

Manual del propietario - Rover 3500 Fuel Injection NAS 80 MY - Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info ([AKM8072-80](#))

Manual del propietario - Rover 3500 Fuel Injection NAS 81 MY - Emission & Evap Loss Control Equipment & Maint. Info ([AKM4781-81](#))

Manual del propietario - Rover 2300, 2300S y 2600S 1980 a 1981 ([AKM4798](#))

Manual del propietario - Rover 3500SE 1980 a 1981 ([AKM4799](#))

Manual del propietario - Rover Vanden Plas 1980 a 1981 ([AKM4800](#))

Austin Tracción Trasera Modelos 1939 a 1969 ([HTP2021](#))



Publicaciones de piezas:

Lista de piezas de recambio - A40 1947 a 1956 ([AKD1083](#))
Lista de piezas de recambio - A40 (Farina) Mk I 1958 a 1961 - ([AKD3561](#))
Lista de piezas de servicio mecánicas - A40 (Farina) Mk II 1961 a 1967 - Lista de piezas de servicio mecánicas ([AKD3586](#))
Lista de piezas de carrocería - A40 (Farina) Mk II 1961 a 1967 - Lista de piezas de carrocería ([AKD3587](#))
Fichas de piezas - A40 (Farina) Mk II 1961 a 1967 ([AKM1112FB](#))
Lista de piezas de recambio - A30 1951 a 1956 ([97H883C](#))
Lista de piezas de recambio - A35 Berlina y Countryman 1956 a 1962 ([AKD1082](#))
Lista de piezas de servicio mecánicas - A35 Light Van & Pick-Up 1956 to 1968 - Lista de piezas de servicio mecánicas ([AKD3457](#))
Lista de piezas de carrocería - A35 Light Van & Pick-Up 1956 to 1968 - Lista de piezas de carrocería ([AKD3458](#))
Lista de piezas de repuesto - AMC Metropolitan 540 y 560 1954 a 1959 ([F-16059](#))
Lista de piezas de repuesto - AMC Metropolitan Series I, II, III, IV 1954 a 1962 ([AKD1090](#))
Lista de piezas de recambio - Austin Metropolitan 1500 1957 a 1959 ([AKD3000](#))
Lista de piezas de recambio - Austin Metropolitan Serie IV 1960 a 1962 ([AKD1803](#))

Publicaciones de servicio:

Modelos Austin con tracción trasera de 1939 a 1969

Manual de taller - A40 Dorset (2 Dr) & Devon (4 Dr), A40 Countryman, Van & Pick Up 1947 a 1952 ([AKD941](#))
Manual de taller - A40 Somerset & Sports, A40 Countryman, Van & Pick-up 1952 a 1956 ([97H890E](#))
Manual de taller - A40 Mk I & II 1958 to 1967 ([AKD927G](#))
Manual de taller - A30 "Seven" Berlina 1951 a 1956 ([A879-A](#))
Manual de taller - A30 & A35 1951 to 1962 ([AKD991J](#))
Manual de servicio técnico - Nash Metropolitan 541-542 1954 a 1955 - Manual de servicio técnico ([NAS55-1480-10M-1053](#))
Manual de servicio técnico - AMC Metropolitan 541-542 1954 a 1955 - Manual de servicio técnico ([NAS53-1812-10M-11154](#))
Manual de taller - Austin Metropolitan "1500" 1957 a 1962 ([AKD1305](#))
Manual de taller - BMC 1100 & 1300 Gama 1962 a 197 ([AKD3615](#))

Publicaciones de los propietarios:

Modelos Austin con tracción trasera de 1939 a 1969

Instrucciones de uso y mantenimiento - A40 Devon 1947 a 1952 ([407-H](#))
Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento - A40 Devon 1947 a 1952 EE.UU. - ([A407-F](#))
Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento - A40 Somerset, A40 Countryman, Van & Pick-up 1952 a 1956 USA ([A881](#))
Instrucciones de Funcionamiento y Mantenimiento - A40 Somerset, Countryman, Van & Pick-up 1952 a 1956 ([881-J](#))
Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento - A40 - Modelo deportivo 1950 a 1953 ([97H782C](#))
Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento - A40 Devon, Sports, Countryman, Van & Pick-up 1947 a 1956 ([942B](#))
Manual del conductor - A40 (Farina) Mk I Berlina 1958 ([97H1650](#))
Manual del conductor - A40 (Farina) Mk I Berlina y Countryman 1958 a 1961 ([AKD1408A](#))
Manual del conductor - A40 (Farina) Mk I & Mk II Berlina 1958 a 1961 ([AKD3685B](#))
Manual del conductor - A40 (Farina) Mk I & Mk II Berlina 1958 a 1967 ([AKD3921](#))
Manual del conductor - A40 (Farina) Mk II Berlina y Countryman 1961 a 1967 ([AKD3042](#))
Instrucciones de uso y mantenimiento - A30 "Seven" Berlina 4 puertas 1951 a 1952 ([880A](#))
Instrucciones de uso y mantenimiento - A30 "Seven" Berlina 4 y 2 puertas 1951 a 1954 ([880F](#))
Instrucciones de uso y mantenimiento - A30 "Seven" Berlina, Furgoneta y Countryman 1951 a 1956 ([1072H](#))
Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento - A35 Berlina, Furgoneta y Countryman 1956 a 1959 ([97H1435F](#))
Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento - A35 Berlina, Furgoneta y Countryman 1959 a 1968 ([AKD3928](#))

Manual del propietario - Austin Metropolitan Serie 1500 1957 ([97H1468A](#))

Manual del conductor - Austin Metropolitan 1500 1957 a 1962 - Manual del conductor ([AKD1776A](#))

BMC 1100 & 1300 Gama 1962 a 1974 (no Mini) ([HTP2022](#))



Publicaciones de piezas:

Lista de piezas mecánicas de servicio - MG 1100, Riley Kestrel y Wolseley 1100 Mk I 1962 a 1967 - Lista de piezas mecánicas ([AKD5001](#))
Lista de piezas de carrocería - MG 1100, Riley Kestrel y Wolseley 1100 Mk I 1962 a 1967 - Lista de piezas de carrocería ([AKD5002](#))
Lista de piezas mecánicas de servicio - Austin 1100 & Morris 1100 Mk I 1962 a 1967 - Lista de piezas mecánicas ([AKD5035](#))
Lista de piezas de carrocería - Austin 1100 & Morris 1100 Mk I 1962 a 1967 - Lista de piezas de carrocería ([AKD3447](#))
Lista de piezas de carrocería - Austin (Countryman) & Morris (Traveller) 1100 Mk I & Mk II & 1300 1963 to 1969 - Lista de piezas de carrocería ([AKD5033](#))
Lista de piezas mecánicas de servicio - Princess 1100 Mk I 1963 a 1967 - Lista de piezas mecánicas ([AKD3532](#))
Lista de piezas de carrocería - Princess 1100 Mk I 1963 a 1967 - Lista de piezas de carrocería ([AKD3533](#))
Lista de piezas mecánicas de servicio - 1100 Mk II y 1300 Gama 1967 a 1969 - Lista de piezas mecánicas 0 ([AKD5107](#))
Lista de piezas de carrocería - 1100 Mk II & 1300 Berlinas 1967 a 1969 - Lista de piezas de carrocería ([AKD5108](#))
Fichas de piezas - 1100/1300 Mk I, Mk II y Mk III 1962 a 1974 ([AKD1142FG](#))
Lista de piezas de servicio de la unidad de potencia - 998, 1098 y 1275 ([AKD5103](#))
Catálogo de piezas de recambio - BMC 1100/1300 Overseas Variants 1962 to 1974 Morris 1100 (Australian spec) ([PUB1013M](#))
Catálogo de piezas de recambio - Morris 1300/1500 Series including Nomad (Australian spec) ([PUB1018M](#))
Catálogo de piezas de recambio - Austin 1300 Victoria (Authi-built) ([AKM0002](#))
Catálogo de piezas de recambio - 1100/1300 (Authi-built) ([IMP5108](#))

Publicaciones de servicio:

BMC 1100 & 1300 Gama 1962 a 1974 (no Mini)

Manual de taller - ADO16 El Morris 1100 ([ADO16](#))
Suplemento del Manual de Taller - Control de emisiones del motor ([AKD4957B](#))
Manual del sistema de aire acondicionado - MG 1100 ([MG1100-AC](#))

Publicaciones de los propietarios:

BMC 1100 & 1300 Gama 1962 a 1974 (no Mini)

Manual del conductor - Austin 1100 Mk I, 1100 Mk II & 1300 1963 a 1969 ([AKD3871](#))
Manual del conductor - Austin America 1967 a 1969 ([AKD7075B](#))
Manual del conductor - Austin America 1970 a 1971 ([AKD7361](#))
Manual del conductor - Austin 1100 & 1300 MkII 1967 a 1971 ([AKD7098](#))
Manual del conductor - Austin 1100 & 1300 MkIII 1971 a 1974 ([AKD7903](#))
Manual del conductor - Austin 1100 & 1300 MkIII 1971 a 1974 (exportación) ([AKD7353](#))
Manual del conductor - Austin 1300 GT MkIII 1969 a 1971 ([AKD7898](#))
Manual del conductor - Austin 1300 GT MkIII 1972 a 1973 ([AKD8667](#))
Manual del conductor - Austin Victoria -(inglés) ([MCEA-3](#))
Manual del Conductor - Austin Victoria (Español) ([AKD7898](#))
Manual del conductor - MG 1100 Sedan 1962 a 1965 ([AKD4277](#))
Manual del conductor - MG 1100 Mk I 1962 a 1967 ([AKD3287B](#))
Manual del conductor - MG 1300 Mk II 1967 a 1971 ([AKD7204A](#))
Manual del conductor - MG 1100 1300 Mk II 1967 a 1970 ([AKD7963](#))
Manual del conductor - MG Princess 1100 1963 a 1964 ([AKD4093](#))
Manual del conductor - MG 1100 Sports Sedan 1962 a 1967 ([AKD7041](#))
Manual del conductor - Morris 1100 Mk I 1962 a 1963 ([AKD3229B](#))

Manual del conductor - Morris 1100 & 1300 Mk II 1962 a 1969 ([AKD3896J](#))
Manual del conductor - Riley Kestrel Mk I & Mk II 1965 a 1968 ([AKD4289D](#))
Manual del conductor - Riley 1300 Mk II 1968 a 1969 ([AKD7206B](#))
Manual del conductor - Wolseley 1100 Mk I 1965 a 1967 ([AKD4288B](#))
Manual del conductor - Wolseley 1100 & 1300 MkII 1968 a 1969 ([AKD4288D](#))
Manual del conductor - Wolseley 1300 Mk II 1968 a 1973 ([AKD7907](#))
Manual del conductor - Vanden Plas Princess 1100 Mk I 1963 a 1966 ([AKD4092C](#))
Manual del conductor - Vanden Plas Princess 1100, 1100 Mk II & 1300 1963 a 1971 ([AKD4092](#))
Manual del conductor - Vanden Plas Princess 1300 MkII 1971 a 1974 ([AKD7921](#))