



Formulário de Inspeção:

MV Fix Loop

Garra meio de mão

Objetivo

Além da inspeção diária o equipamento deve regularmente ser inspecionado por uma pessoa competente. Recomenda-se uma inspeção no mínimo a cada 12 meses ou em menor tempo quando o uso for contínuo e imediatamente após qualquer acontecimento excepcional na vida do produto.

A inspeção de EPI deve ser realizada de acordo com as instruções de uso do fabricante. Baixe as instruções em www.ultrasafe.com.br

Informações do usuário

nome do usuário

nome da empresa

Local de trabalho (endereço)

Informações do epi

Ano de fabricação

data de compra

data do primeiro uso

1 Antecedentes conhecidos do Produto

relate as condições de utilização do produto ou algum evento excepcional durante o uso (exemplo: quedas, uso ou armazenamento em temperaturas extremas, modificação fora das oficinas do fabricante).

Através das legendas: b (bom estado) v (verificar) C (conserto) d (descarte) n/A (não aplicável) - avalie os itens abaixo.

2 Funcionalidade

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Verifique se o anzol movimenta para abrir sem travar (quando o cordim esta solto do mordedor) | b () v () c () d () n/a () |
| - Verifique se o regulador (manopla e o apoio de degrau) se movimenta ao ser rosqueada | b () v () c () d () n/a () |
| - Verifique se o mordedor inferior de travamento do cordim esta em funcionamento (abre e fecha) | b () v () c () d () n/a () |

3 Inspeção das partes

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Anzol: verifique a existência de marcas, deformações, trincas ou partes quebradas | b () v () c () d () n/a () |
| - Longarinas: verifique a existência de marcas, deformações, trincas ou partes quebradas | b () v () c () d () n/a () |
| - Regulador: verifique a existência de marcas, deformações, trincas ou partes quebradas | b () v () c () d () n/a () |
| - Mordedor: verifique a existência de marcas, deformações, trincas ou partes quebradas | b () v () c () d () n/a () |
| - Cordim: deve estar isento de cortes ou desgastes e fixo no anzol | b () v () c () d () n/a () |



4 inspeção do sistema de tensionamento (fita tensionadora/ catraca)

- Carcaça e Eixo: Verifique se o corpo apresenta ferrugem profunda, empenamentos ou trincas.
 - Mola e Trava: Teste o mecanismo para garantir que ele prende e solta o carretel de forma suave.
- (A mola não deve estar frouxa nem emperrando).

Verifique se ao acionar o gatilho e abrir 180 graus a manopla o eixo fica destravado

- Fita: Procure por cortes, fios soltos, áreas derretidas ou manchas de produtos químicos
- Ganchos: Inspeção os ganchos para ver se estão deformados ou com sinais de trinca.

b () v () c () d () n/a ()
b () v () c () d () n/a ()
b () v () c () d () n/a ()
b () v () c () d () n/a ()

Comentários

Especifique neste campo quaisquer defeitos encontrados no produto e as providências tomadas.

Resultado

Produto aprovado para continuar em serviço () Produto não aprovado para continuar em serviço ()

Dados finais nome do inspetor

nome da empresa

data da inspeção

Próxima data de inspeção

Assinatura do inspetor

