



Kiitos tilauksesta, tässä ovat QR-kooditarrat latauslaitteille

Kiinnitysohjeet

Lämpötila: Kiinnitettävän pinnan tulee olla vähintään +10°C tarran asennushetkellä.

Puhdistus: Puhdista laturin pinta huolellisesti ja varmista, että se on täysin kuiva ennen tarran kiinnittämistä.


Kylmä sää: Jos lämpötila on liian matala, lämmitä liimauspinta esimerkiksi lämpöpuhaltimella ennen kiinnittämistä, jotta tarra tarttuu kunnolla ennen jäähtymistä uudelleen.

Kuivumisaika: Liima kuivuu täysin 24 tunnissa.

Ilmoitathan kunkin latauslaitteen tunnistenumeron ja sitä vastaavan tarran koodin osoitteeseen toimitus@evenli.com. Latauslaitteen tunnistekoodin sijainti vaihtelee malleittain, mutta se löytyy tutkimalla laitetta, usein laitteen alaosasta.

Terveisin

Evenlin asiakastoimitus



Asiakaspalvelu

Evenlin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8–21 ja la–su klo 10–21 numerossa 010 582 1400 sekä sähköpostitse osoitteessa tuki@evenli.com

