



# Formulário de Inspeção KIT MV-FIX LOOP MAX

## OBJETIVO

Além da inspeção diária dos equipamentos deste KIT MV FIX LOOP MAX, deve-se regularmente ser inspecionado por uma pessoa competente, sendo o ideal que esta inspeção seja registrada. Recomenda-se uma inspeção no mínimo a cada 12 meses ou em menor tempo quando o uso for contínuo e imediatamente após qualquer acontecimento excepcional na vida do produto. A inspeção deste kit deve ser realizada de acordo com as instruções de uso do fabricante, constantes em [www.ultrasafe.com.br](http://www.ultrasafe.com.br)

## Informações do Usuário

Nome do usuário

Nome da empresa

Local de trabalho (endereço)

## Informações do EPI

Ano de fabricação

Data de compra

Data do primeiro uso

## 1 ANTECEDENTES CONHECIDOS DO PRODUTO

Relate as condições de utilização do produto ou algum evento excepcional durante o uso (exemplo: quedas, uso ou armazenamento em temperaturas extremas, contato com substâncias químicas, modificação fora das oficinas do fabricante), etc.

## 2 CONJUNTO: o kit deve estar composto por:

- MV Fix Loop Max (garra meio de vão) com cordim e fita tensionadora com catraca;
- 01 conjunto de fitas Absafe Longarina (02 fitas aneis vermelhas e 01 mosquetão);
- 01 fita de Guardia com proteção, 01 mosquetão, 01 fita boca de lobo, 01 fita estaio/estabilizadora.

## Através das legendas, proceda às avaliações:

**B (BOM ESTADO)** Liberado para uso.

**A (ATENÇÃO)** Liberado para uso, porém tenha maior atenção para o item na próxima inspeção.

**C (CONCERTO)** Proibido o uso! Há um defeito que pode ser corrigido.

**D (DESCARTE)** Proibido o uso, o produto deve ser descartado.

**N/A (NÃO APLICÁVEL)** Critério não se aplica ao produto.



# Formulário de Inspeção KIT MV-FIX LOOP MAX

## 3 INSPEÇÃO DAS PARTES DA MV-FIX

- |                                                                                                               |   |   |   |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|
| • <b>Anzol:</b> verifique a existência de marcas, deformações, _____ trincas ou partes quebradas              | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Longarinas:</b> verifique a existência de marcas, deformações, _____ trincas ou partes quebradas         | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Ponto de ancoragem:</b> verifique a existência de marcas, _____ deformações, trincas ou partes quebradas | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Regulador:</b> verifique a existência de marcas, deformações, _____ trincas ou partes quebradas          | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Mordedor:</b> verifique a existência de marcas, deformações, _____ trincas ou partes quebradas           | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Cordim:</b> deve estar isento de cortes ou desgastes e fixo no _____ anzol                               | B | A | C | D | N/A |

## 4 INSPEÇÃO DO SISTEMA DA FITA TENSIONADORA E DA FITA DE ESTAIO/ESTABILIZAÇÃO

- |                                                                                                                                                             |   |   |   |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|
| • <b>Carcaça e eixo:</b> verifique se o corpo apresenta ferrugem _____ profunda, empenamentos ou trincas                                                    | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Mola e trava:</b> teste o mecanismo para garantir que ele _____ prenda e solte o carretel de forma suave (a mola não deve estar frouxa nem emperrando) | B | A | C | D | N/A |
| • Verifique se, ao acionar o gatilho e abrir a manopla _____ 180 graus, o eixo fica destravado                                                              | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Ganchos:</b> inspecione os ganchos para ver se estão _____ deformados ou com sinais de trinca                                                          | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Fita:</b> procure por cortes, fios soltos, áreas derretidas ou _____ manchas de produtos químicos                                                      | B | A | C | D | N/A |

## 5 INSPEÇÃO DAS PARTES DA MV FIX

- |                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|
| • <b>Corda:</b> procure por cortes, fios soltos, falhas na alma, _____ áreas derretidas ou manchas de produtos químicos e se a costura do olhal de fixação esta intacta.           | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Fitas de ancoragens, Absafe longarina e boca de lobo:</b> _____ procure por cortes, fios soltos, áreas derretidas ou manchas de produtos químicos                             | B | A | C | D | N/A |
| • <b>Mosquetões:</b> Procure por ferrugem profunda, _____ empenamentos, marcas de desgaste ou trincas. Verifique se o gatilho e a trava estão funcionando sem travamentos no curso | B | A | C | D | N/A |



# Formulário de Inspeção KIT MV-FIX LOOP MAX

## Comentários

Observações encontradas no produto e as providências tomadas ou a serem tomadas.

## Resultado

Produto **APROVADO**

Produto **REPROVADO**

Descarte

Manutenção

## Dados finais

Nome do inspetor

Nome da empresa

Data e hora da inspeção

Próxima data de inspeção

Modelo (tipo)

## Contatos do inspetor

Telefone

Email

Endereço